

E.S.M. sin Bajas

COMPRESOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL COMPRESOR		(hh:mm)
1	Realizar revisión conforme a las instrucciones del fabricante y condiciones de operación	0:00
2	Comprobar la presión de aceite, si es posible	0:00
3	Comprobar la operatividad del presostato de trabajo	0:00
4	Revisión y limpieza del módulo de refrigeración, si forma parte del propio compresor	0:00
5	Comprobación de la temperatura de trabajo del bloque compresor	0:00
6	Comprobación de pérdidas de radiadores	0:00
7	Comprobar protecciones ventilador	0:00
8	Comprobación de funcionamiento válvula mínima presión y controlar fugas	0:00
9	Comprobación de la temperatura de salida del aire	0:00
10	Limpiar, controlar o si es necesario cambiar filtro de aire	0:00
11	Cambiar filtro de aceite	0:00
12	Comprobar diferencia de presión del cartucho separador	0:00
13	Comprobar nivel de aceite y estado del mismo	0:00
14	Comprobar rodamientos, ruidos, temperaturas altas, etc	0:00
15	Comprobación de fugas de aire y aceite en tubos y latiguillos	0:00
16	Comprobación de las conexiones y terminales eléctricos	0:00
17	Engrasado de rodamientos	0:00
18	Comprobación ventilador	0:00
19	Controlar relé de sobrecarga térmica del motor	0:00
20	Controlar presión de marcha y paro, corregir si es necesario	0:00
21	Controlar regulación de traductores de presión o similar	0:00
22	Comprobar y/o corregir tiempo de marcha en vacío	0:00
23	Controlar seta de emergencia	0:00
24	Comprobar silenciador descarga a vacío (limpieza y ajuste)	0:00
25	Comprobar tubo colector de aceite, cambiar tamiz	0:00
26	Controlar pérdidas por los retenes del bloque	0:00
27	Medir consumo del motor cuando esté a punto de llegar a la máxima presión	0:00
28	Comprobar el estado de los filtros de aire	0:00
29	Medir consumo por fase del compresor	0:00
30	Medir la tensión de línea	0:00
31	Revisar conexionado de tuberías	0:00
RD 2060/2008 (Art. 9.5)		0:00
L	32 Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año	0:00

Equipos asociados a la gama:

CLS1D51-CO1	COMPRESOR AIRE 1
CLS1D51-CO2	COMPRESOR AIRE 2
EMS1AB23-CO1	COMPRESOR AIRE 1
EMS1AB23-CO2	COMPRESOR AIRE 2
ESPBB21-CO1	COMPRESSOR D'AIRE
ESPBB21-CO2	COMPRESSOR D'AIRE

SECADOR-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SECADOR AIRE COMPRIMIDO		(hh:mm)
1	Comprobar temperatura ambiente	0:00
2	Comprobar temperatura entrada aire comprimido en secador	0:00
3	Comprobar temperatura salida aire comprimido de secador	0:00
4	Comprobar presión de aire entrada a secador	0:00
5	Comprobar presión de aire salida de secador	0:00
6	Comprobar indicador de punto de rocío	0:00
7	Comprobar indicador de flujo de gas refrigerante	0:00
8	Comprobar funcionamiento del separador de agua condensada	0:00
9	Comprobar estado de los condensadores (obstrucción por suciedad)	0:00
10	Comprobar el consumo eléctrico del compresor	0:00
11	Carga de gas refrigerante si es necesario	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESPBB21-COS1	SISTEMA DE ASSECAT I SEPARADOR D'OLI
--------------	--------------------------------------

SECADOR-1A		
------------	--	--

E.S.M. sin Bajas	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SECADOR AIRE COMPRIMIDO	
(hh:mm)	
1 Comprobar posibles fugas en circuitos de aire, agua y freón.	0:00
2 Comprobar actuación presostato combinado (AP/BP)	0:00
3 Comprobar actuación presostato de control de ventiladores	0:00
4 Comprobar presiones en circuito de gas refrigerante (AP/BP)	0:00
5 Limpieza exterior de condensadores	0:00
6 Revisión del separador de agua condensada	0:00
7 Comprobar funcionamiento del calentador del compresor	0:00
8 Verificar componentes del cuadro eléctrico	0:00
9 Reapriete de bornas	0:00
10 Verificar estado de corrosión y limpieza del secador	0:00
11 Limpieza o sustitución de los filtros asociados	0:00
12 Comprobación y limpieza de purgadores asociados	0:00
RD 2060/2008 (Art. 9.5)	0:00
L 13 Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año	0:00
Equipos asociados a la gama:	
ESPBB21-COS1 SISTEMA DE ASSECAT I SEPARADOR D'OLI	

ALJIBE-1MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL MENSUAL ALJIBE	
(hh:mm)	
RD 865/2003	0:00
L 2 Comprobar Temperatura	0:00
L 3 Medir la concentración de cloro en el depósito (debe estar entre 0,2 y 1 ppm) o combinado con un número representativo de puntos terminales	0:00

Equipos asociados a la gama:	
CLPCD6-DI-ACS1	DIPÒSIT ACUMULADOR ACS Nº1
CLPCD6-DI-ACS2	DIPÒSIT ACUMULADOR ACS Nº2
EMS2A2-ALJ1	4 DEPÓSITOS DE 1000 LTRS. DESMINERALITZADA FASE II
EMS2A2-ALJ4	2 DEPÓSITOS DE 1000 LTRS. AIGUA DESMINERALITZADA FASE I
EMS2A2-ALJ5	ALJUB AIGUA DESCALCIFICADA (RAMPA) 200.000 LTRS.

ALJIBE-3MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL ALJIBE	
(hh:mm)	
RD 865/2003	0:00
L 2 Comprobar estado general de conservación y limpieza interior.	0:00

Equipos asociados a la gama:	
CLPCD6-DI-ACS1	DIPÒSIT ACUMULADOR ACS Nº1
CLPCD6-DI-ACS2	DIPÒSIT ACUMULADOR ACS Nº2
EMS2A2-ALJ1	4 DEPÓSITOS DE 1000 LTRS. DESMINERALITZADA FASE II
EMS2A2-ALJ4	2 DEPÓSITOS DE 1000 LTRS. AIGUA DESMINERALITZADA FASE I
EMS2A2-ALJ5	ALJUB AIGUA DESCALCIFICADA (RAMPA) 200.000 LTRS.

ALJIBE-1ALEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL ALJIBE	
(hh:mm)	
RD 865/2003	0:00
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:	0:00
L 2 1º.- Clorar depósito con 20-30 ppm. (pH 7-8 y tª<30ºC) 2 - 3 horas, (ó 4-5 ppm durante 12 horas	0:00
L 3 2º.- Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.	0:00
L 4 3º.- Limpiar a fondo las paredes y aclarar con agua limpia	0:00
L 5 4º.- Volver a llenar y si es necesaria recloración debe ser con dosificadores automático	0:00

Equipos asociados a la gama:	
CLPCD6-DI-ACS1	DIPÒSIT ACUMULADOR ACS Nº1
CLPCD6-DI-ACS2	DIPÒSIT ACUMULADOR ACS Nº2
EMS2A2-ALJ1	4 DEPÓSITOS DE 1000 LTRS. DESMINERALITZADA FASE II
EMS2A2-ALJ4	2 DEPÓSITOS DE 1000 LTRS. AIGUA DESMINERALITZADA FASE I
EMS2A2-ALJ5	ALJUB AIGUA DESCALCIFICADA (RAMPA) 200.000 LTRS.

ALACANTARLLA-6MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL ALCANTARILLADO	
(hh:mm)	
RD 314/2006, CTE DB-HS-5	0:00
L 2 Limpieza general de las arquetas	0:00
L 3 Limpiar los registros criticos	0:00
L 4 Comprobar el estado de limpieza de las cubiertas	0:00

Equipos asociados a la gama:	
------------------------------	--

E.S.M. sin Bajas

ALACANTARLLA-6MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL ALCANTARILLADO

(hh:mm)

RD 314/2006, CTE DB-HS-5		0:00
L	2	Limpieza general de las arquetas
L	3	Limpiar los registros criticos
L	4	Comprobar el estado de limpieza de las cubiertas

Equipos asociados a la gama:	
EAPB00-EM1	EMBORNALS ENTRE EDIFISIS ADM. I MODULAR
EAPC00-EM1	EMBORNALS CUBERTA ADMINISTRACIO
EMPCA1-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA A1
EMPCA2-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA A2
EMPCA3-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA A3
EMPCB1-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA B1
EMPCB2ZB2-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA B2
EMPCB3ZB3-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA B3
EMPCB4-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA B4
EMPCB5Z-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA B5
EMPC1ZC1-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA C1
EMPC2-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA C2
EMPC3ZC3-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA C3
EMPC4ZC4-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA C4
EMPC5ZC5-EM1	EMBORNALS PLANTA CUBERTA C5
EMS1CP0-EM1	EMBORNALS PASSADISSUS SOTAN Y RAMPAS
ESPB00-EM1	EMBORNALS DIPOSIT NITROGEN
TDPC00-EM1	EMBORNALS CUBERTA TORRE D
TIPC00-EM1	EMBORNALS CUBERTA TORRE I
TRPC00-EM1	EMBORNALS CUBERTA TORRE R

ASEOS-1M

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASEOS

(hh:mm)

1	Revisión de sanitarios	0:00
2	Revisión de griferías	0:00
3	Revisión de dosificadores de jabón	0:00

Equipos asociados a la gama:	
EA01AB05-WC1	SERVEIS - WC
EA01BA05-WC1	SERVEIS - WC
EA01BA06-WC1	SERVEIS - WC
EA02AB05-WC1	SERVEIS - WC
EA02BA05-WC1	SERVEIS - WC
EA02BA06-WC1	SERVEIS - WC
EAPBAB03-WC1	SERVEIS - WC
EAS1A05C2	SERVEIS VESTUARI NETEJA
EAS1A05-WC1	PCB - VESTUARIS NETEJA
EAS1A06C1	SERVEIS VESTUARI MANTENIMENT
EAS1A06-WC1	PCB - VESTUARIS MANTENIMENT
EAS1AB06C3	SERVEIS VESTUARI SEGURETAT
EAS1AB06-WC1	PCB - VESTUARIS SEGURETAT
EM01BC31-WC1	SERVEIS H/D - WC
EM01BC32-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EM01BC51-WC1	SERVEIS H/D - WC
EM01BC52-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMPBAB11-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMPBBC311-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMPBBC322-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMPBBC51-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMPBBC52-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMPBD12C4	SERVEIS VESTUARIS HOMES
EMPBD12-WC1	SERVEIS VESTUARIS HOMES
EMPBD22C5	SERVEIS VESTUARIS DONES
EMPBD22-WC1	SERVEIS VESTUARIS DONES
EMS1AB11-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMS1AB12-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMS1BC51-WC1	SERVEIS H/D - WC
ES01B03-WC1	SERVEIS PL.1
ES01B11-WC1	SERVEIS PL.1
ES01B17-WC1	SERVEIS PL.1 DRETA
ES01B21-WC1	SERVEIS PL.1
ES02B03-WC1	SERVEIS PL.2 CENTRE
ES02B11-WC1	SERVEIS PL.2 DRETA
ES02B21-WC1	SERVEIS PL.2 ESQUERRA
ESPBB17-WC1	SERVEIS PL.B. CENTRE
TD02B111-WC1	SERVEIS - WC
TD02B122-WC1	SERVEIS - WC

E.S.M. sin Bajas

ASEOS-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASEOS		(hh:mm)
1	Revisión de sanitarios	0:00
2	Revisión de griferías	0:00
3	Revisión de dosificadores de jabón	0:00
Equipos asociados a la gama:		
TD03B11-WC1	SERVEIS - WC	
TD04B11-WC1	SERVEIS - WC HOMES	
TD04B12-WC1	SERVEIS - WC DONES	
TD05B11-WC1	SERVEIS - WC MIXTE	
TDPBB11-WC1	SERVEIS - WC	
TDPBB12-WC1	SERVEIS - WC	
TDS1AB0303-WC1	SERVEIS - WC MIXTE	
TI01A10-WC1	SERVEIS - WC	
TI01A11-WC1	SERVEIS - WC	
TI01B0-SE	CNAG SERVEIS	
TI02A10-WC1	CNAG SERVEIS - WC	
TI02A11-WC1	CNAG SERVEIS - WC	
TI03A100-WC1	SERVEIS - WC	
TI03A111-WC1	SERVEIS - WC	
TI04A100-WC1	SERVEIS - WC	
TI04A111-WC1	SERVEIS - WC	
TI05A100-WC1	SERVEIS - WC	
TI05A111-WC1	SERVEIS - WC	
TI06A100-WC1	SERVEIS - WC	
TI06A111-WC1	SERVEIS - WC	
TI07A10-WC1	SERVEIS - WC	
TI07A11-WC1	SERVEIS - WC	
TI08A100-WC1	SERVEIS - WC	
TI08A111-WC1	SERVEIS - WC	
TI09A10-WC1	SERVEIS - WC	
TI09A11-WC1	SERVEIS - WC	
TI10A10-WC1	SERVEIS - WC	
TI10A11-WC1	SERVEIS - WC	
TI11A0B-WC1	SERVEIS - WC	
TIPBA10-WC1	SERVEIS - WC	
TIPBB0-SE	CNAG SERVEIS	
TIPCBZB0-WC1	SERVEIS - WC	
TR01A100-WC1	SERVEIS - WC	
TR01A111-WC1	SERVEIS - WC	
TR02A100-WC1	SERVEIS - WC	
TR02A111-WC1	SERVEIS - WC	
TR03A10-WC1	SERVEIS - WC	
TR03A11-WC1	SERVEIS - WC	
TR04A10-WC1	SERVEIS - WC	
TR04A11-WC1	SERVEIS - WC	
TR05A10-WC1	SERVEIS - WC	
TR05A11-WC1	SERVEIS - WC	
TR06A0-WC1	SERVEIS - WC	
TR06A100-WC1	SERVEIS - WC	
TR06A111-WC1	SERVEIS - WC	
ASEOS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ASEOS		(hh:mm)
1	Revisión de portarrollos	0:00
2	Revisión de fontanería	0:00
3	Revisión de espejos	0:00
4	Revisión de secamanos	0:00
5	Revisión de extractores	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EA01AB05-WC1	SERVEIS - WC	
EA01BA05-WC1	SERVEIS - WC	
EA01BA06-WC1	SERVEIS - WC	
EA02AB05-WC1	SERVEIS - WC	
EA02BA05-WC1	SERVEIS - WC	
EA02BA06-WC1	SERVEIS - WC	
EAPBAB03-WC1	SERVEIS - WC	
EAS1A05C2	SERVEIS VESTUARI NETEJA	
EAS1A05-WC1	PCB - VESTUARIS NETEJA	
EAS1A06C1	SERVEIS VESTUARI MANTENIMENT	
EAS1A06-WC1	PCB - VESTUARIS MANTENIMENT	
EAS1AB06C3	SERVEIS VESTUARI SEURETAT	

E.S.M. sin Bajas

ASEOS-6M	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ASEOS	
(hh:mm)	
1	Revisión de portarrollos0:00
2	Revisión de fontanería0:00
3	Revisión de espejos0:00
4	Revisión de secamanos0:00
5	Revisión de extractores0:00

Equipos asociados a la gama:

EAS1AB06-WC1	PCB - VESTUARIS SEURETAT
EM01BC31-WC1	SERVEIS H/D - WC
EM01BC32-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EM01BC51-WC1	SERVEIS H/D - WC
EM01BC52-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMPBAB11-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMPBBC311-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMPBBC322-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMPBBC51-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMPBBC52-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMPBD12C4	SERVEIS VESTUARIS HOMES
EMPBD12-WC1	SERVEIS VESTUARIS HOMES
EMPBD22C5	SERVEIS VESTUARIS DONES
EMPBD22-WC1	SERVEIS VESTUARIS DONES
EMS1AB11-WC1	SERVEIS H/D - WC
EMS1AB12-WC1	SERVEIS MINUSVALID - WC
EMS1BC51-WC1	SERVEIS H/D - WC
ES01B03-WC1	SERVEIS PL.1
ES01B11-WC1	SERVEIS PL.1
ES01B17-WC1	SERVEIS PL.1 DRETA
ES01B21-WC1	SERVEIS PL.1
ES02B03-WC1	SERVEIS PL.2 CENTRE
ES02B11-WC1	SERVEIS PL.2 DRETA
ES02B21-WC1	SERVEIS PL.2 ESQUERRA
ES03B03-WC1	SERVEIS PL.3 CENTRE
ES03B11-WC1	SERVEIS PL.3 DRETA
ES03B21-WC1	SERVEIS PL.3 ESQUERRA
ESPBB17-WC1	SERVEIS PL.B. CENTRE
TD02B111-WC1	SERVEIS - WC
TD02B122-WC1	SERVEIS - WC
TD03B11-WC1	SERVEIS - WC
TD04B11-WC1	SERVEIS - WC HOMES
TD04B12-WC1	SERVEIS - WC DONES
TD05B11-WC1	SERVEIS - WC MIXTE
TDPBB11-WC1	SERVEIS - WC
TDPBB12-WC1	SERVEIS - WC
TDS1AB0303-WC1	SERVEIS - WC MIXTE
TI01A10-WC1	SERVEIS - WC
TI01A11-WC1	SERVEIS - WC
TI01B0-SE	CNAG SERVEIS
TI02A10-WC1	CNAG SERVEIS - WC
TI02A11-WC1	CNAG SERVEIS - WC
TI03A100-WC1	SERVEIS - WC
TI03A111-WC1	SERVEIS - WC
TI04A100-WC1	SERVEIS - WC
TI04A111-WC1	SERVEIS - WC
TI05A100-WC1	SERVEIS - WC
TI05A111-WC1	SERVEIS - WC
TI06A100-WC1	SERVEIS - WC
TI06A111-WC1	SERVEIS - WC
TI07A10-WC1	SERVEIS - WC
TI07A11-WC1	SERVEIS - WC
TI08A100-WC1	SERVEIS - WC
TI08A111-WC1	SERVEIS - WC
TI09A10-WC1	SERVEIS - WC
TI09A11-WC1	SERVEIS - WC
TI10A10-WC1	SERVEIS - WC
TI10A11-WC1	SERVEIS - WC
TI11A0B-WC1	SERVEIS - WC
TIPBA10-WC1	SERVEIS - WC
TIPBB0-SE	CNAG SERVEIS
TIPCBZB0-WC1	SERVEIS - WC
TR01A100-WC1	SERVEIS - WC
TR01A111-WC1	SERVEIS - WC
TR02A100-WC1	SERVEIS - WC
TR02A111-WC1	SERVEIS - WC

E.S.M. sin Bajas

ASEOS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ASEOS		(hh:mm)
1 Revisión de portarrollos		0:00
2 Revisión de fontanería		0:00
3 Revisión de espejos		0:00
4 Revisión de secamanos		0:00
5 Revisión de extractores		0:00
Equipos asociados a la gama:		
TR03A10-WC1	SERVEIS - WC	
TR03A11-WC1	SERVEIS - WC	
TR04A10-WC1	SERVEIS - WC	
TR04A11-WC1	SERVEIS - WC	
TR05A10-WC1	SERVEIS - WC	
TR05A11-WC1	SERVEIS - WC	
TR06A0-WC1	SERVEIS - WC	
TR06A100-WC1	SERVEIS - WC	
TR06A111-WC1	SERVEIS - WC	
CONDUACACS-1D		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO LEGAL DIARIO ACS		(hh:mm)
RD 865/2003		0:00
L 2 Comprobar Temperatura depósitos acumuladores (tª > 60°C)		0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCD6-CACS	CIRCUIT A.C.S.	
CONDUACACS-7D		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO LEGAL SEMANAL ACS		(hh:mm)
RD 865/2003		0:00
L 2 Purga del fondo de los acumuladores		0:00
L 3 Dejar correr el agua en puntos no utilizados		0:00
4 Comprobar ausencia de fugas de agua		0:00
5 Verificar la presión de agua del circuito asociado al vaso de expansión, comprobar que no oscila y se mantiene constante		0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCD6-CACS	CIRCUIT A.C.S.	
DESCALCI-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DESCALCIFICADOR		(hh:mm)
1 Comprobación de calcificaciones o corrosiones		0:00
2 Revisión de válvulas		0:00
3 Comprobación de estanqueidad		0:00
4 Comprobación y limpieza de dosificador		0:00
5 Comprobar nivel de sal y cantidad en reserva		0:00
6 Verificar la absorción de salmuera		0:00
7 Verificar el retorno de agua a depósito.		0:00
8 Análisis de la dureza total del agua de entrada.		0:00
9 Análisis de la dureza total del agua de salida		0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-PDCA	PLANTA DESCALCIFICADORA D'AIGUA CLUSTER	
EMS2A2-PDCA-SEA	PLANTA DESCALCIFICADORA D'AIGUA SEA	
ESPBA23-TA1	DESCALCIFICADOR SALA D'AIGÜES 139LT	
TIS2BZB-TA1	DESCALCIFICADOR D'AIGÜES	
DESCALCI-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DESCALCIFICADOR		(hh:mm)
1 Medición del caudal de abastecimiento para determinar fugas		0:00
2 Regeneración intensiva y comprobación del estado de las resinas del descalcificador		0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-PDCA	PLANTA DESCALCIFICADORA D'AIGUA CLUSTER	
EMS2A2-PDCA-SEA	PLANTA DESCALCIFICADORA D'AIGUA SEA	
ESPBA23-TA1	DESCALCIFICADOR SALA D'AIGÜES 139LT	
TIS2BZB-TA1	DESCALCIFICADOR D'AIGÜES	
DESCALCI-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DESCALCIFICADOR		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas		
DESCALCI-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DESCALCIFICADOR		(hh:mm)
1	Repaso de exteriores y pintado si es necesario	0:00
2	Limpieza del descalcificador	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-PDCA	PLANTA DESCALCIFICADORA D'AIGUA CLUSTER	
EMS2A2-PDCA-SEA	PLANTA DESCALCIFICADORA D'AIGUA SEA	
ESPBA23-TA1	DESCALCIFICADOR SALA D'AIGÜES 139LT	
TIS2BZB-TA1	DESCALCIFICADOR D'AIGÜES	
FECAL-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL FECALES		(hh:mm)
1	Verificar estado de acoplamientos bombas	0:00
2	Anotar consumo por fase de las bombas y comparar con el nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLS3APARS398ALJ1	ARQUETA FECALS	
LAVAOJOS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL LAVAOJOS		(hh:mm)
1	Verificar el correcto funcionamiento	0:00
2	Verificar drenaje del lavajos	0:00
3	Verificar la presión y flujo de agua	0:00
4	Verificar ausencia de fugas de agua y pérdidas	0:00
5	Limpieza del equipo, rociadores y desagües	0:00
6	Verificar señalización	0:00
7	Verificar acceso libre de obstáculos	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL01B61-DUT1	RENTAÜLLS EN CL01B61	
CL01B63-DUT1	DUTXES B63	
CL01B71-DUT1	DUTXES B71	
CL01C64-DUT1	DUTXES C64	
CL02C61Z-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS	
CL02C65-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C65	
CL02C71-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C71	
CL02C72-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C72	
CL02C73-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C73	
CL02C81-DUT1	DUTXES C81	
CL02C84-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C84	
CL02D62-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS D62	
CL02D81-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS D81	
CL03BC82-DUT1	RENTAÜLLS EN CL03BC82	
CL03C74-DUT1	RENTAÜLLS EN CL03C74	
CL03C81-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C81	
CL03C83-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C83	
CL03C84-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS C84	
CL03D73-DUT1	DUTXES RENTAÜLLS D73	
CL04C62-DUT13	RENTAÜLLS C62	
CL04C63-DUT12	DUTXES RENTAÜLLS C63	
CL04C71-DUT11	DUTXES RENTAÜLLS C71	
CL04C81-DUT1	DUTXA RENTAÜLLS C81	
CL04C82-DUT2	RENTAÜLLS C82	
CL04CD72-DUT17	RENTAÜLLS CD721 LOGÍSTICA - SALA	
CL04CD7333-DUT16	RENTAÜLLS CD73	
CL04D61-DUT8	RENTAÜLLS D61	
CL04D61-DUT9	RRENTAÜLLS D61 SALA BLANCA	
CL04D62-DUT10	DUTXES D62	
CL04D851-DUT6	RENTAÜLLS D851 RADIOACTIVITAT	
CL04D85-DUT5	RENTAÜLLS D85 HALL RADIOACTIVITAT	
CL04D86-DUT3	RENTAÜLLS D86 SALA BLANCA	
CLS1B812-DUT1	DUTXA RENTAÜLLS MAGATZEM RESIDUS ESTEVE	
CLS1BP81P8-DUT2	DUTXA I RENTAÜLLS EN PATI Nº8 (B7B8)	
CLS1D8D9-DUT1	RENTAÜLLS EN QUIROFAN 1	
CLS1D8D9-DUT10	RENTAÜLLS EN LAB-25	
CLS1D8D9-DUT11	RENTAÜLLS EN LAB-27	
CLS1D8D9-DUT12	RENTAÜLLS EN LAB-28	
CLS1D8D9-DUT2	RENTAÜLLS EN LAB-6	
CLS1D8D9-DUT3	RENTAÜLLS EN LAB-11	
CLS1D8D9-DUT4	RENTAÜLLS EN LAB-12	
CLS1D8D9-DUT5	RENTAÜLLS EN AVANTSALA QUIROFAN 2	
CLS1D8D9-DUT6	RENTAÜLLS EN LRA.3	
CLS1D8D9-DUT7	DUTXA I RENTAÜLLS EN LAB-22	

E.S.M. sin Bajas		
LAVAOJOS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL LAVAOJOS		(hh:mm)
1	Verificar el correcto funcionamiento	0:00
2	Verificar drenaje del lavajos	0:00
3	Verificar la presión y flujo de agua	0:00
4	Verificar ausencia de fugas de agua y pérdidas	0:00
5	Limpieza del equipo, rociadores y desagües	0:00
6	Verificar señalización	0:00
7	Verificar acceso libre de obstáculos	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLS1D8D9-DUT8	DUTXES I RENTAÜLLS EN LAB-18	
CLS1D8D9-DUT9	RENTAÜLLS EN LAB-19	
EM01B1Z-DUTP1B1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1B1	
EM01B2Z-DUTP1B2	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1B2	
EM01B3Z-DUTP1B3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1B3	
EM01B4Z-DUTP1B4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1B4	
EM01B5Z-DUTP1B5	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1B5	
EM01C1ZC1-DUTP1C1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1C1	
EM01C2ZC2-DUTP1C2	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1C2	
EM01C3ZC3-DUTP1C3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1C3	
EM01C4ZC4-DUTP1C4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1C4	
EM01C5ZC5-DUTP1C5	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS P1C5	
EMPBA1Z-DUTPBA1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBA1	
EMPBA2ZA2-DUTPBA2	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBA2	
EMPBA3Z-DUTPBA3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBA3	
EMPBAB15-DUTPBAB15	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBAB15	
EMPBAB22-DUTPBAB22	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBAB22	
EMPBAB23-DUTPBAB23	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBAB23	
EMPBAB31-DUTPBAB31	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBAB31	
EMPBB1ZB1-DUTPBB1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBB1	
EMPBB2ZB2-DUTPBB2	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBB2	
EMPBB3ZB3-DUTPBB3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBB3	
EMPBB4ZB4-DUTPBB4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBB4	
EMPBB5ZB5-DUTPBB5	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBB5	
EMNBC1ZC1-DUTPBC1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBC1	
EMNBC3ZC3-DUTPBC3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBC3	
EMNBC4ZC4-DUTPBC4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBC4	
EMNBC5ZC5-DUTPBC5	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PBC5	
EMPC4ZC4-DUTPCC4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS PCC4	
EMS1A13-DUTS1A1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1A13	
EMS1A21-DUTS1A21	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1A21	
EMS1A3ZA3-DUTS1A3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1A3	
EMS1AP11-DUTS1AP11	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1AP11	
EMS1B1ZB1-DUTS1B1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1B1	
EMS1B4ZB4-DUTS1B4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1B4	
EMS1B5ZB5-DUTS1B5	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1B5	
EMS1C1ZC1-DUTS1C1	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1C1	
EMS1C3ZC3-DUTS1C3	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1C3	
EMS1C4ZC4-DUTS1C4	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1C4	
EMS1C5ZC5-DUTS1C5	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS S1C5	
ES01A01-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A03-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A06-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A07-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A09-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A11-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A12-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A13-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A15-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A17-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A19-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES01A21-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A02-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A03BISBIS-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A03Z-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A04-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A05Z-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A06-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A07-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A09-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A13-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A14-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A15-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	

E.S.M. sin Bajas		
LAVAOJOS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL LAVAOJOS		(hh:mm)
1	Verificar el correcto funcionamiento	0:00
2	Verificar drenaje del lavajos	0:00
3	Verificar la presión y flujo de agua	0:00
4	Verificar ausencia de fugas de agua y pérdidas	0:00
5	Limpieza del equipo, rociadores y desagües	0:00
6	Verificar señalización	0:00
7	Verificar acceso libre de obstáculos	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ES02A16-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A19-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A20-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02A22-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES02B07-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A02-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A05-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A06-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A07-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A08-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A12-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A14-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A16-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A17-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A18-DUT	DUTXES I RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A19-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A20-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ES03A22-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ESPBA01-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
ESPBB01-DUT	RENTAÜLLS LABORATORI	
TI01B0-RU	CNAG REVISIÓ RENTAÜLLS LABORATORY 4	
TI01B0-RU1	CNAG REVISIÓ RENTAÜLLS LABORATORY 1	
TI01B0-RU2	CNAG REVISIÓ RENTAÜLLS LABORATORY 2	
TI01B0-RU3	CNAG REVISIÓ RENTAÜLLS LABORATORY 3	
PLANTAOSMOSIS-7D		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO SEMANAL PLANTA DE OSMOSIS (incluido en RONDAS)		(hh:mm)
1	Verificar nivel de depósito de acumulación de reactivos (incluido en RONDAS)	0:00
2	Verificar nivel de depósito de acumulación de reactivos (incluido en RONDAS)	0:00
3	Verificar estado de la válvula de entrada de agua de aporte a la instalación	0:00
4	Verificar funcionamiento de la bomba de impulsión de agua de aporte a la instalación	0:00
5	Verificar estado del grupo de filtración multiestrato	0:00
6	Anotar conductividad permeado	0:00
7	Anotar contenido en cloro del permeado tratado	0:00
8	Anotar pH del permeado tratado	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-POSF	PLANTA D'OSMOSIS - FASE II	
EMS2A2-POSM	PLANTA D'OSMOSIS - ED. MODULAR	
ESPBA02-TA1	PLANTA OSMOSI XENOPUS	
ESPBA23-TA2	PLANTA OSMOSIS HELIX	
PLANTAOSMOSIS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PLANTA DE OSMOSIS		(hh:mm)
1	Revisar / Sustituir filtros de agua de aporte	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-POSF	PLANTA D'OSMOSIS - FASE II	
EMS2A2-POSM	PLANTA D'OSMOSIS - ED. MODULAR	
ESPBA02-TA1	PLANTA OSMOSI XENOPUS	
ESPBA23-TA2	PLANTA OSMOSIS HELIX	
PLANTAOSMOSIS-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PLANTA DE OSMOSIS		(hh:mm)
1	Revisar / Sustituir estado de membranas	0:00
2	Limpieza general del equipo	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-POSF	PLANTA D'OSMOSIS - FASE II	
EMS2A2-POSM	PLANTA D'OSMOSIS - ED. MODULAR	

E.S.M. sin Bajas

PLANTAOSMOSIS-1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PLANTA DE OSMOSIS

(hh:mm)

1	Revisar / Sustituir estado de membranas	0:00
2	Limpieza general del equipo	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESPBA02-TA1	PLANTA OSMOSI XENOPUS
ESPBA23-TA2	PLANTA OSMOSIS HELIX

PUERTA AUTO-6M

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PUERTA AUTOMÁTICA

(hh:mm)

1	Verificar velocidad adecuada, arranque y parada de la hoja	0:00
2	Verificar ausencia de ruidos, rozamientos y holguras	0:00
3	Verificar estado de la estructura (anclajes,soldaduras, deformaciones, oxidaciones)	0:00
4	Verificar temporizado de cierre automático	0:00
5	Verificar finales de carrera, micros de inversión de fase	0:00
6	Verificar tiempos de funcionamiento	0:00
7	Verificar estado de las hojas	0:00
8	Verificar limpieza y funcionamiento de fotocélulas y catódiptricos	0:00
9	Verificar sistema de apertura manual	0:00
10	Verificar diferencial magnetotérmico adecuado	0:00
11	Verificar conexión del cuadro a toma de tierra	0:00
12	Verificar topes finales, guías inferiores y superiores	0:00

Equipos asociados a la gama:

CLS1CP103MG-PA	PORTA AUTOMÀTICA
CLS1CP103ZR-PA	PORTA AUTOMÀTICA
EMS1A2A3-PA	PORTA AUTOMÀTICA
EMS1BP31_ZR-PA	PORTA AUTOMÀTICA

PUERTA EMER-6M LEGA

MANTENIMIENTO LEGAL PUERTAS DE EMERGÈNCIA

(hh:mm)

CTE DA DB-SI/3 0:00

L	2	Verificar que no existen elementos que impidan su apertura correcta	0:00
L	3	Comprobación de daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues	0:00
L	4	Revisión de fijación de bisagras y engrase de ejes	0:00
L	5	Comprobación de fuerza de desbloqueo necesaria	0:00
L	6	Comprobación de fuerza necesaria para el giro	0:00
L	7	Engrasar el dispositivo y, si hay un cilindro, comprobar que funciona correctamente y no impide la evacuación.	0:00
L	8	En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL010001	PORTA EMERGÈNCIA DP83
CL010002	PORTA EMERGÈNCIA DP82
CL010003	PORTA EMERGÈNCIA DP81
CL010004	PORTA EMERGÈNCIA CP82
CL010005	PORTA EMERGÈNCIA BCP83
CL010006	PORTA EMERGÈNCIA BCP85
CL010007	PORTA EMERGÈNCIA BCP81
CL010008	PORTA EMERGÈNCIA BCP72
CL010009	PORTA EMERGÈNCIA DP72
CL010010	PORTA EMERGÈNCIA DP71
CL010011	PORTA EMERGÈNCIA CP72
CL010012	PORTA EMERGÈNCIA CP71
CL010013	PORTA EMERGÈNCIA BP72
CL010014	PORTA EMERGÈNCIA BCP61
CL020001	PORTA EMERGÈNCIA DP82
CL020002	PORTA EMERGÈNCIA DP81
CL020003	PORTA EMERGÈNCIA CP82
CL020004	PORTA EMERGÈNCIA CP81
CL020005	PORTA EMERGÈNCIA BP81
CL020006	PORTA EMERGÈNCIA BP82
CL020007	PORTA EMERGÈNCIA DP72
CL020008	PORTA EMERGÈNCIA DP71
CL020009	PORTA EMERGÈNCIA CP72
CL020010	PORTA EMERGÈNCIA CP71
CL020011	PORTA EMERGÈNCIA BP72
CL020012	PORTA EMERGÈNCIA BP71
CL02PCZPCPE01	PORTA EMERGÈNCIA B6-B7
CL030001	PORTA EMERGÈNCIA DP82

E.S.M. sin Bajas

PUERTAEMER-6MLEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL PUERTAS DE EMERGÈNCIA			
CTE DA DB-SI/3			0:00
L	2	Verificar que no existen elementos que impidan su apertura correcta	0:00
L	3	Comprobación de daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues	0:00
L	4	Revisión de fijación de bisagras y engrase de ejes	0:00
L	5	Comprobación de fuerza de desbloqueo necesaria	0:00
L	6	Comprobación de fuerza necesaria para el giro	0:00
L	7	Engrasar el dispositivo y, si hay un cilindro, comprobar que funciona correctamente y no impide la evacuación.	0:00
L	8	En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL030002	PORTA EMERGÈNCIA DP81		
CL030003	PORTA EMERGÈNCIA CP82		
CL030004	PORTA EMERGÈNCIA CP81		
CL030005	PORTA EMERGÈNCIA BP81		
CL030006	PORTA EMERGÈNCIA BP82		
CL030007	PORTA EMERGÈNCIA DP72		
CL030008	PORTA EMERGÈNCIA DP71		
CL030009	PORTA EMERGÈNCIA CP72		
CL030010	PORTA EMERGÈNCIA CP71		
CL030011	PORTA EMERGÈNCIA BP72		
CL040001	PORTA EMERGÈNCIA DP82		
CL040002	PORTA EMERGÈNCIA DP81		
CL040003	PORTA EMERGÈNCIA CP82		
CL040004	PORTA EMERGÈNCIA CP81		
CL040005	PORTA EMERGÈNCIA BP81		
CL040006	PORTA EMERGÈNCIA BP82		
CL040007	PORTA EMERGÈNCIA DP72		
CL040008	PORTA EMERGÈNCIA DP71		
CL040009	PORTA EMERGÈNCIA CP72		
CL040010	PORTA EMERGÈNCIA CP71		
CL040011	PORTA EMERGÈNCIA BP72		
CLPB0001	PORTA EMERGÈNCIA DE93		
CLPB0002	PORTA EMERGÈNCIA DE91		
CLPB0003	PORTA EMERGÈNCIA DE92		
CLPB0004	PORTA EMERGÈNCIA DE81		
CLPB0005	PORTA EMERGÈNCIA DP82		
CLPB0006	PORTA EMERGÈNCIA DP81		
CLPB0007	PORTA EMERGÈNCIA CP82		
CLPB0008	PORTA EMERGÈNCIA CDP81		
CLPB0009	PORTA EMERGÈNCIA CP81		
CLPB0010	PORTA EMERGÈNCIA BCP83		
CLPB0011	PORTA EMERGÈNCIA BP81		
CLPB0012	PORTA EMERGÈNCIA DE64		
CLPB0013	PORTA EMERGÈNCIA DE71		
CLPB0014	PORTA EMERGÈNCIA DP72		
CLPB0015	PORTA EMERGÈNCIA DE62		
CLPB0016	PORTA EMERGÈNCIA DE61		
CLPB0017	PORTA EMERGÈNCIA D51		
CLPB0018	PORTA EMERGÈNCIA DP71		
CLPB0019	PORTA EMERGÈNCIA CD61		
CLPB0020	PORTA EMERGÈNCIA CP72		
CLPB0021	PORTA EMERGÈNCIA CD62		
CLPB0022	PORTA EMERGÈNCIA CD63		
CLPB0023	PORTA EMERGÈNCIA CP71		
CLPB0024	PORTA EMERGÈNCIA BP72		
CLPB0025	PORTA EMERGÈNCIA BCP61		
CLPB0026	PORTA EMERGÈNCIA BP71		
CLPB0027	PORTA EMERGÈNCIA BCP71		
CLPC0001	PORTA EMERGÈNCIA ESC:17 D6-D7		
CLPC0002	PORTA EMERGÈNCIA ESC:19 C6-C7		
CLS10001	PORTA EMERGÈNCIA D52		
CLS10002	PORTA EMERGÈNCIA D54		
CLS10003	PORTA EMERGÈNCIA D55		
CLS10004	PORTA EMERGÈNCIA DE62		
CLS10005	PORTA EMERGÈNCIA DE64		
CLS10006	PORTA EMERGÈNCIA DE61		
CLS10007	PORTA EMERGÈNCIA DEP1 (ESC.01)		
CLS10008	PORTA EMERGÈNCIA DE92		
CLS10009	PORTA EMERGÈNCIA DE95		
CLS10010	PORTA EMERGÈNCIA C102		
CLS10011	PORTA EMERGÈNCIA C101		
CLS10012	PORTA EMERGÈNCIA CP105		

E.S.M. sin Bajas

PUERTAEMER-6MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL PUERTAS DE EMERGÈNCIA

(hh:mm)

CTE DA DB-SI/3		0:00
L	2	Verificar que no existen elementos que impidan su apertura correcta
L	3	Comprobación de daños mecánicos, corrosión, alabes o descuelgues
L	4	Revisión de fijación de bisagras y engrase de ejes
L	5	Comprobación de fuerza de desbloqueo necesaria
L	6	Comprobación de fuerza necesaria para el giro
L	7	Engrasar el dispositivo y, si hay un cilindro, comprobar que funciona correctamente y no impide la evacuación.
L	8	En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.

Equipos asociados a la gama:

CLS10013	PORTA EMERGÈNCIA CP101
CLS10014	PORTA EMERGÈNCIA CP101-2
CLS10015	PORTA EMERGÈNCIACP91
CLS10016	PORTA EMERGÈNCIA BP93
CLS10017	PORTA EMERGÈNCIA BP91
CLS10018	PORTA EMERGÈNCIA BC82
CLS10019	PORTA EMERGÈNCIA CP84
CLS10020	PORTA EMERGÈNCIA CP83
CLS10021	PORTA EMERGÈNCIA CP81
CLS10022	PORTA EMERGÈNCIA BCP71
CLS10023	PORTA EMERGÈNCIA BP82
CLS10024	PORTA EMERGÈNCIA BP81-I
CLS10025	PORTA EMERGÈNCIA BP81-D
CLS10026	PORTA EMERGÈNCIA BCP62
CLS10027	PORTA EMERGÈNCIA BP71-I
CLS10028	PORTA EMERGÈNCIA BP71-D
CLS10029	PORTA EMERGÈNCIA AB71
CLS10030	PORTA EMERGÈNCIA AP41
EA0100E01	PORTES D'EMERGÈNCIA EAP1PE01
EA020001	PORTES D'EMERGÈNCIA EAP2PE01
EAPB00E04	PORTES D'EMERGÈNCIA EAPBPE04
EAPB00E05	PORTES D'EMERGÈNCIA EAPBPE05
EAPB00E06	PORTES D'EMERGÈNCIA EAPBPE06
EAPB00E07	PORTES D'EMERGÈNCIA EAPBPE07
EAPB00E08	PORTES D'EMERGÈNCIA EAPBPE08
EAPB00E09	PORTES D'EMERGÈNCIA EAPBPE09
EM0100-EMP1PE1	PORTA EMERGÈNCIA EMP1PE1
EM0100-EMP1PE2	PORTA EMERGÈNCIA EMP1PE2
EM0100-EMP1PE3	PORTA EMERGÈNCIA EMP1PE3
EM0100-EMP1PE4	PORTA EMERGÈNCIA EMP1PE4
EMPB00-EMPBPE01	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE01
EMPB00-EMPBPE02	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE02
EMPB00-EMPBPE03	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE03
EMPB00-EMPBPE04	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE04
EMPB00-EMPBPE05	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE05
EMPB00-EMPBPE06	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE06
EMPB00-EMPBPE07	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPE07
EMPB00-EMPBPF01	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPF01
EMPB00-EMPBPF02	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPF02
EMPB00-EMPBPF03	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPF03
EMPB00-EMPBPF04	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPF04
EMPB00-EMPBPF05	PORTA EMERGÈNCIA EMPBPF05
EMS100-EMS1PE01	PORTA EMERGÈNCIA EMS1PE01
EMS100-EMS1PE02	PORTA EMERGÈNCIA EMS1PE02
EMS100-EMS1PE03	PORTA EMERGÈNCIA EMS1PE03
EMS100-EMS1PE04	PORTA EMERGÈNCIA EMS1PE04
EMS100-EMS1PE05	PORTA EMERGÈNCIA EMS1PE05
EMS100-EMS1PE06	PORTA EMERGÈNCIA EMS1PE06
ES0100-PE01	PORTA EMERGÈNCIA PE01
ES0100-PE02	PORTA EMERGÈNCIA PE02
ES0100-PE03	PORTA EMERGÈNCIA PE03
ES0100-PE04	PORTA EMERGÈNCIA PE04
ES0100-PES1	PORTA EMERGÈNCIA PES1
ES0100-PES2	PORTA EMERGÈNCIA PES2
ES0100-PES3	PORTA EMERGÈNCIA PES3
ES0100-PES4	PORTA EMERGÈNCIA PES4
ES0100-PI1	PORTA EMERGÈNCIA PI1
ES0100-PI2	PORTA EMERGÈNCIA PI2
ES0200-PES1	PORTA EMERGÈNCIA PES1
ES0200-PES2	PORTA EMERGÈNCIA PES2
ES0200-PES3	PORTA EMERGÈNCIA PES3
ES0200-PES4	PORTA EMERGÈNCIA PES4

E.S.M. sin Bajas

PUERTAEMER-6MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL PUERTAS DE EMERGÈNCIA

(hh:mm)

CTE DA DB-SI/3		0:00
L	2	Verificar que no existen elementos que impidan su apertura correcta
L	3	Comprobación de daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues
L	4	Revisión de fijación de bisagras y engrase de ejes
L	5	Comprobación de fuerza de desbloqueo necesaria
L	6	Comprobación de fuerza necesaria para el giro
L	7	Engrasar el dispositivo y, si hay un cilindro, comprobar que funciona correctamente y no impide la evacuación.
L	8	En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.

Equipos asociados a la gama:

ES0200-PI1	PORTA EMERGÈNCIA PI1
ES0200-PI2	PORTA EMERGÈNCIA PI2
ES0300-PES1	PORTA EMERGÈNCIA PES1
ES0300-PES2	PORTA EMERGÈNCIA PES2
ES0300-PES3	PORTA EMERGÈNCIA PES3
ES0300-PES4	PORTA EMERGÈNCIA PES4
ES0300-PI1	PORTA EMERGÈNCIA PI1
ES0300-PI2	PORTA EMERGÈNCIA PI2
ESPB00-PES1	PORTA EMERGÈNCIA PES1
ESPB00-PES2	PORTA EMERGÈNCIA PES2
ESPB00-PES3	PORTA EMERGÈNCIA PES3
ESPB00-PES4	PORTA EMERGÈNCIA PES4
ESPB00-PES5	PORTA EMERGÈNCIA PES5
ESPB00-PES6	PORTA EMERGÈNCIA PES6
ESPB00-PES7	PORTA EMERGÈNCIA PES7
ESPB00-PES8	PORTA EMERGÈNCIA PES8
ESPB00-PI1	PORTA EMERGÈNCIA PI1
ESPB00-PI2	PORTA EMERGÈNCIA PI2
ESPB00-PI3	PORTA EMERGÈNCIA PI3
ESPB00-PI4	PORTA EMERGÈNCIA PI4
ESPB00-PI5	PORTA EMERGÈNCIA PI5
TD01A0PE1	PORTES EMERGÈNCIA TDP1PE1
TD01A0-PE2	PORTES EMERGÈNCIA TDP1PE2
TD02AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA TDP2PE1
TD02AZA-PE2	PORTES EMERGÈNCIA TDP2PE2
TD03AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA TDP3PE1
TD03AZA-PE2	PORTES EMERGÈNCIA TDP3PE2
TD04AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA TDP4PE1
TD04AZA-PE2	PORTES EMERGÈNCIA TDP4PE2
TD05AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA TDP5PE
TDPBAZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA TDPBPE1
TDPBAZA-PE2	PORTES EMERGÈNCIA TDPBPE2
TDPBAZA-PE3	PORTES EMERGÈNCIA TDPBPE3
TDPBAZA-PEF1	PORTES FINALS D'EMERGÈNCIA TDPBPF1
TI01ABZ-TI01PE1	PORTA EMERGÈNCIA TIP1PE1
TI01ABZ-TI01PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP1PE2
TI01ABZ-TI01PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP1PI1
TI01ABZ-TI01PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP1PI2
TI02ABZ-TI02PE2	CNAG PORTA EMERGÈNCIA TIP2PE2
TI02ABZ-TI02PI1	CNAG PORTA EMERGÈNCIA TIP2PI1
TI02ABZ-TI02PI2	CNAG PORTA EMERGÈNCIA TIP2PI2
TI03ABZ-TI03PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP3PE2
TI03ABZ-TI03PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP3PI1
TI03ABZ-TI03PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP3PI2
TI04ABZ-TI04PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP4PE2
TI04ABZ-TI04PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP4PI1
TI04ABZ-TI04PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP4PI2
TI05ABZ-TI05PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP5PE2
TI05ABZ-TI05PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP5PI1
TI05ABZ-TI05PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP5PI2
TI06ABZ-TI06PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP6PE2
TI06ABZ-TI06PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP6PI1
TI06ABZ-TI06PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP6PI2
TI07ABZ-TI07PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP7PE2
TI07ABZ-TI07PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP7PI1
TI07ABZ-TI07PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP7PI2
TI08ABZ-TI08PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP8PE2
TI08ABZ-TI08PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP8PI1
TI08ABZ-TI08PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP8PI2
TI09ABZ-TI09PE2	PORTA EMERGÈNCIA TIP9PE2
TI09ABZ-TI09PI1	PORTA EMERGÈNCIA TIP9PI1
TI09ABZ-TI09PI2	PORTA EMERGÈNCIA TIP9PI2

E.S.M. sin Bajas

PUERTAEMER-6MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL PUERTAS DE EMERGÈCIA			(hh:mm)
CTE DA DB-SI/3			0:00
L	2	Verificar que no existen elementos que impidan su apertura correcta	0:00
L	3	Comprobación de daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues	0:00
L	4	Revisión de fijación de bisagras y engrase de ejes	0:00
L	5	Comprobación de fuerza de desbloqueo necesaria	0:00
L	6	Comprobación de fuerza necesaria para el giro	0:00
L	7	Engrasar el dispositivo y, si hay un cilindro, comprobar que funciona correctamente y no impide la evacuación.	0:00
L	8	En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.	0:00

Equipos asociados a la gama:		
TI10ABZ-TI10PE2	PORTA EMERGÈNCIA	TIP10PE2
TI10ABZ-TI10PI1	PORTA EMERGÈNCIA	TIP10PI1
TI10ABZ-TI10PI2	PORTA EMERGÈNCIA	TIP10PI2
TI1100-TI11PES1	PORTA EMERGÈNCIA	TIP11PES1
TI1100-TI11PI1	PORTA EMERGÈNCIA	TIP11PI1
TIPBABZ-TIPBPI1	PORTA EMERGÈNCIA	TIPBPI1
TIPBABZ-TIPBPI2	PORTA EMERGÈNCIA	TIPBPI2
TIS1ABZ-TIS1PF1	PORTA EMERGÈNCIA	TIS1PF1
TIS1ABZ-TIS1PI3	PORTA EMERGÈNCIA	TIS1PI3
TR01ABZ-PEES1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP1PES1
TR01AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP1PE1
TR01BZB-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRP1PE2
TR02ABZ-PEES1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP2PES1
TR02AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP2PE1
TR02BZB-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRP2PE2
TR03ABZ-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP3PES1
TR03AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP3PE1
TR03BZB-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRP3PE2
TR04ABZ-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRP4PES1
TR04AZA-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRP4PE2
TR04BZB-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP4PE1
TR05ABZ-PES1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP5PES1
TR05AZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP5PE1
TR05BZB-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRP5PE2
TR06AZA-PES1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP6PES1
TR06BZB-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRP6PE1
TRPBZA-PE1	PORTES EMERGÈNCIA	TRPBPE1
TRPBBZB-PE2	PORTES EMERGÈNCIA	TRPBPE2

REDSANEAMIENTOFECAL-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL RED SANEAMIENTO AGUAS FECALES		(hh:mm)
1	Revisión del estado y funcionamiento de las bombas, sondas de nivel de pozos	0:00
2	Anotar número de arranques de cada bomba, garantizando que se igualan las horas de funcionamiento	0:00
3	Revisión del estado de pozos y arquetas	0:00
4	Verificar posibles atranques u obstrucciones en circuitos de la red de saneamiento	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EEP005-ALJ	ARQUETA FECALS	
EMP000-AF1	ARQUETA FECAL - PUERTA ENTRADA RAMPA Nº1	
EMP000-AF2	ARQUETA FECAL - SEGUNDA RAMPA Nº1	
EMP000-AF3	ARQUETA FECAL - PASILLO EXTERIOR PBB11	
EMP000-AF4	ARQUETA FECAL - PASILLO EXTERIOR PBB14	
EMS2A2-ALJ2	ARQUETA FECALS	
ESP000-AF1	ARQUETA FECAL - RECEPCIÓN	
ESP000-AF2	ARQUETA FECAL - ACCESO CARGA Y DESCARGA	
ESP000-AF3	ARQUETA FECAL - PASSADÍS Q.E.	

REDSANEAMIENTOFECAL-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL RED SANEAMIENTO AGUAS FECALES		(hh:mm)
1	Verificar estado de acoplamientos bombas	0:00
2	Anotar consumo por fase de las bombas y comparar con el nominal	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EEP005-ALJ	ARQUETA FECALS	
EMP000-AF1	ARQUETA FECAL - PUERTA ENTRADA RAMPA Nº1	
EMP000-AF2	ARQUETA FECAL - SEGUNDA RAMPA Nº1	
EMP000-AF3	ARQUETA FECAL - PASILLO EXTERIOR PBB11	
EMP000-AF4	ARQUETA FECAL - PASILLO EXTERIOR PBB14	
EMS2A2-ALJ2	ARQUETA FECALS	
ESP000-AF1	ARQUETA FECAL - RECEPCIÓN	

E.S.M. sin Bajas		
REDSANEAMIENTOFECAL-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL RED SANEAMIENTO AGUAS FECALES		(hh:mm)
1	Verificar estado de acoplamientos bombas	0:00
2	Anotar consumo por fase de las bombas y comparar con el nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESP00-AF2		ARQUETA FECAL - ACCESO CARGA Y DESCARGA
ESP00-AF3		ARQUETA FECAL - PASSADÍS Q.E.
ALUMEMER-1MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL MENSUAL ALUMBRADO DE EMERGENCIA		(hh:mm)
UNE-EN 50172:2005		0:00
L 2	Comprobar el funcionamiento de la lámpara simulando un fallo de alimentación	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPB00-ILEM		ILUMINACION EMERGENCIA
CLPB6ZB6-ILEM		ILUMINACION EMERGENCIA
ALUMEMER-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL ALUMBRADO DE EMERGENCIA		(hh:mm)
UNE-EN 50172:2005		0:00
L 2	Comprobar que la autonomía del equipo es la correcta.	0:00
3	Comprobar indicadores de suministro eléctrico de alimentación	0:00
4	Comprobar fijaciones y estado de conservación.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPB00-ILEM		ILUMINACION EMERGENCIA
CLPB6ZB6-ILEM		ILUMINACION EMERGENCIA
ALUMINT-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar el funcionamiento de luminarias, sustitución de lámparas y tubos fundidos.	0:00
2	Comprobar funcionamiento de mecanismos de encendido (pulsador, interruptor, etc.).	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL0100B6-EN1		ENLLUMENAT 01B6
CL0100B7-EN1		ENLLUMENAT 01B7
CL0100B8-EN1		ENLLUMENAT 01B8
CL0100C6-EN1		ENLLUMENAT 01C6
CL0100C7-EN1		ENLLUMENAT 01C7
CL0100C8-EN1		ENLLUMENAT 01C8
CL0100D6-EN1		ENLLUMENAT 01D6
CL0100D7-EN1		ENLLUMENAT 01D7
CL0100D8-EN1		ENLLUMENAT 01D8
CL0400B6-EN1		ENLLUMENAT 04B6
CL0400B7-EN1		ENLLUMENAT 04B7
CL0400B8-EN1		ENLLUMENAT 04B8
CL0400C6-EN1		ENLLUMENAT 04C6
CL0400C7-EN1		ENLLUMENAT 04C7
CL0400C8-EN1		ENLLUMENAT 04C8
CL0400D6-EN1		ENLLUMENAT 04D6
CL0400D7-EN1		ENLLUMENAT 04D7
CL0400D8-EN1		ENLLUMENAT 04D8
CL0400P7-EN1		ENLLUMENAT 04 PASSADÍS Nº7 (MÒDULS 6-7)
CL0400P8-EN1		ENLLUMENAT 04 PASSADÍS Nº8 (MÒDULS 8)
CL0400PBC-EN1		ENLLUMENAT 04 PASSADÍS BC (MÒDULS BC)
CL0400PCD-EN1		ENLLUMENAT 04 PASSADÍS CD (MÒDULS CD)
CLS100-ALMPRL-EN1		GRUP ENLLUMENAT MAGATZEM PRAAL
CLS100-ALTPR-EN1		GRUP ENLLUMENAT ALTELL PRAAL
CLS100-ARP-EN1		GRUP ENLLUMENAT MAGATZEM & RAMPA PARKING
CLS100-PASPR-EN1		GRUP ENLLUMENAT PASSADÍS EXT. PRAAL
CLS100-PRAAL-EN1		GRUP ENLLUMENAT PRAAL
CLS100-S.RENTEN1		GRUP ENLLUMENAT SALA RENTAT PRAAL
CLS100-S1B8-EN1		GRUP ENLLUMENAT ZONA S1B8
CLS100-S1BPS-EN1		GRUP ENLLUMENAT ZONA S1-B PASSADISSOS
CLS1A5ZA5-EN1		ENLLUMENAT A5
CLS1A6ZA6-EN1		ENLLUMENAT A6
CLS1B6Z-EN1		ENLLUMENAT B6
CLS1B7Z-EN1		ENLLUMENAT B7
CLS1B81-DCI		DETECCIÓ C.I. B81
CLS1B81-EN1		ENLLUMENAT B8
CLS1B83-EN1		ENLLUMENAT B83
CLS1B9Z-EN1		ENLLUMENAT B9
CLS1C10ZC10-EN1		ENLLUMENAT C10

E.S.M. sin Bajas

ALUMINT-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar el funcionamiento de luminarias, sustitución de lámparas y tubos fundidos.	0:00
2	Comprobar funcionamiento de mecanismos de encendido (pulsador, interruptor, etc.).	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLS1CP81-EN1	ENLLUMENAT CREIXEMENT PRAAL FASE II	
CLS1D5Z-EN1	ENLLUMENAT D5	
EA00Z001	ENLLUMENAT ESCALA INTERIOR	
EA00Z002	ENLLUMENAT ESCALA EXTERIOR	
EA0100N01	ENLLUMENAT PASSADISOS	
EA01A01-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01A02-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01A03-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01A06Z-EN01	ENLLUMENAT LLIURE	
EA01AB05-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA01AB09-EN01	ENLLUMENAT METEOSIM	
EA01AB10Z-EN01	ENLLUMENAT PCB- ARXIU JURÍDIC	
EA01AB11EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES ECONOMIA I FINANCES	
EA01AB13-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES ECONOMIA I FINANCES	
EA01AB14-EN01	ENLLUMENAT SCC	
EA01B04-EN01	ENLLUMENAT IRB	
EA01B06-EN01	ENLLUMENAT IRB	
EA01BA03-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01BA05-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA01BA06-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA01BA07-EN01	ENLLUMENAT NETEJA	
EA01BA09-EN01	ENLLUMENAT	
EA01BA12-EN01	ENLLUMENAT	
EA01BA14-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES SCC	
EA01pas-EN02	ENLLUMENAT HALL	
EA0200N1	ENLLUMENAT HALL	
EA02A06-EN1	ENLLUMENAT IRB	
EA02AB03-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02AB05-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA02AB14-EN1	ENLLUMENAT IRB	
EA02B04-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02BA03-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02BA05-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA02BA06-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA02BA07-EN1	ENLLUMENAT NETEJA	
EA02BA10-EN1	ENLLUMENAT YSIOS	
EA02BA14-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02pas-EN02	ENLLUMENAT PASSADISOS	
EAPB00-EN01	ENLLUMENAT HALL	
EAPB00-EN02	ENLLUMENAT PASSADISOS	
EAPB00-EN03	ENLLUMENAT SEGURETAT	
EAPBA02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 5	
EAPBA05-EN02	ENLLUMENAT SALA DE JUNTES	
EAPBA08-EN01	ENLLUMENAT DESPATX RECEPCIÓ	
EAPBAB02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 4	
EAPBAB03-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EAPBAB07-EN04	ENLLUMENAT RECEPCIÓ	
EAPBB02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 2	
EAPBB03-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 1	
EAPBBA02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 3	
EAPBBA07-EN01	ENLLUMENAT	
EAPBBA09-EN1	ENLLUMENAT METEOSIM	
EAPC00-EN01	ENLLUMENAT SALA MÀQUINES	
EAS1A05-EN2	ENLLUMENAT VESTUARI NETEJA	
EAS1AB06-EN3	ENLLUMENAT VESTUARI SEGURETAT	
EAS1pas-EN01	ENLLUMENAT PASSADIS	
EE0103-EN1	ENLLUMENAT CGBT	
EE0104-EN1	ENLLUMENAT E.T.	
EEPB02-EN1	ENLLUMENAT SALA BOMBES	
EEPB02-EN2	ENLLUMENAT SALA MÀQUINES	
EM0000-EN3	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR	
EM01B1Z-ENP1B1	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B1	
EM01B2Z-ENP1B2	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B2	
EM01B3Z-ENP1B3	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B3	
EM01B4Z-ENP1B4	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B4	
EM01B5Z-ENP1B5	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B5	
EM01C1ZC1-ENP1C1	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C1	
EM01C2ZC2-ENP1C2	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C2	
EM01C3ZC3-ENP1C3	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C3	
EM01C4ZC4-ENP1C4	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C4	

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar el funcionamiento de luminarias, sustitución de lámparas y tubos fundidos.	0:00
2	Comprobar funcionamiento de mecanismos de encendido (pulsador, interruptor, etc.).	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EM01C5ZC5-ENP1C5	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C5	
EMPBA1Z-ENPBA1	ENLLUMENAT LABORATORIS PBA1	
EMPBA2ZA2-ENPBA2	ENLLUMENAT LABORATORIS PBA2	
EMPBA3Z-ENPBA3	ENLLUMENAT LABORATORIS PBA3	
EMPBB1ZB1-ENPBB1	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB1	
EMPBB2ZB2-ENPBB2	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB2	
EMPBB3ZB3-ENPBB3	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB3	
EMPBB4ZB4-ENPBB4	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB4	
EMPBB5ZB5-ENPBB5	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB5	
EMPBBC1ZC1-ENPBC1	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC1	
EMPBC2ZC2-ENPBC2	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC2	
EMPBC3ZC3-ENPBC3	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC3	
EMPBC4ZC4-ENPBC4	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC4	
EMPBC5ZC5-ENPBC5	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC5	
EMPD22-EN1	ENLLUMENAT VESTUARI DONES	
EMPCC4ZC4-ENPCC4	ENLLUMENAT LABORATORIS PCC4	
EMS1A11-ENS1A11	ENLLUMENAT LABORATORIS S1A1	
EMS1A1ZA1-ENS1A1-A2	ENLLUMENAT CULTIUS S1A1-A2	
EMS1A2ZA2-ENS1A2	ENLLUMENAT LABORATORIS S1A2	
EMS1A3ZA3-ENS1A3	ENLLUMENAT LABORATORIS S1A3	
EMS1AB43-ENCGBT	ENLLUMENAT ET-CGBT-RESIDUS	
EMS1B1ZB1-ENS1B1	ENLLUMENAT LABORATORIS S1B1	
EMS1B4ZB4-ENS1B4	ENLLUMENAT LABORATORIS S1B4	
EMS1B5ZB5-ENS1B5	ENLLUMENAT LABORATORIS S1B5	
EMS1C1ZC1-ENS1C1	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C1	
EMS1C2ZC2-ENS1C2	ENLLUMENAT LABORATORI S1C2	
EMS1C3ZC3-ENS1C3	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C3	
EMS1C4ZC4-ENS1C4	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C4	
EMS1C5ZC5-ENS1C5	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C5	
EMS2A2-ENS2A2	ENLLUMENAT AIGUES S2A2	
EMS2C3ZC3-ENSC2-3	ENLLUMENAT LABORATORIS S2C2C3	
ES00Z00-EN1	ENLLUMENAT ESCALA 1	
ES00Z00-EN2	ENLLUMENAT ESCALA 2	
ES00Z00-EN3	ENLLUMENAT ESCALA 3	
ES00Z00-EN4	ENLLUMENAT ESCALA 4	
ES0100-EN1	ENLLUMENAT PLANTA PRIMERA	
ES01A01-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A02-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A03-EN1	IBUB	
ES01A04-EN1	BIOMATERIALS TO DIRECT CELL FUNCTION	
ES01A05-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A06-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A07-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A08-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A09-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A10-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A11-EN1	GREENALTECH, S.L	
ES01A12-EN1	SCC-PCB	
ES01A13-EN1	ENLLUMENAT	
ES01A14-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A15-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A16-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A17-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A18-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A19-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A20-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A21-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A22-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01AB190190-EN2	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.1	
ES01B01-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B04-EN1	BIOMATERIALS TO DIRECT CELL FUNCTION	
ES01B05-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B06-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B07-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B08-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B20-EN1	IBEC - DR. ENGEL	
ES02A02-EN1	BIOCONTROL TECHNOLOGIES	
ES02A03Z-EN1	ENLLUMENAT	
ES02A04-EN1	INFINITEC ACTIVOS	
ES02A05Z-EN1	INFINITEC ACTIVOS, SL	

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar el funcionamiento de luminarias, sustitución de lámparas y tubos fundidos.	0:00
2	Comprobar funcionamiento de mecanismos de encendido (pulsador, interruptor, etc.).	0:00

Equipos asociados a la gama:		
ES02A06-EN1	NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES	
ES02A07-EN1	BIOINGENIUM	
ES02A08-EN1	ENDOR NANOTECHNOLOGIES	
ES02A09-EN1	LAB.NEUROIMMUNOLOGIA (IDIBAPS)	
ES02A10-EN1	GENMEDICA THERAPEUTICS	
ES02A11-EN1	IBEC	
ES02A12-EN1	NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES	
ES02A13-EN1	UT RECERCA REUMATOLOGIA VALL D'HEBRON	
ES02A14-EN1	CSIC - DR. JORDAN	
ES02A15-EN1	CSIC - DR. GOMIS	
ES02A16-EN1	CSIC - DR. GOMIS	
ES02A17-EN1	CSIC	
ES02A18-EN1	CSIC - DRA.MARTÍ	
ES02A19-EN1	CSIC - DRA.MARTÍ	
ES02A20-EN1	CSIC - DR. THOMSON	
ES02A21-EN1	CSIC - DR. THOMSON	
ES02A22-EN1	CSIC-DRA. GELI	
ES02AB11-EN1	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.2	
ES02AB12-EN1	OMNIA MOLECULAR, SL	
ES02AB23323-EN1	CSIC	
ES02B04-EN1	BIOINGENIUM, S.L.	
ES02B05-EN1	IBEC	
ES0300-EN1	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.3	
ES03A01-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A02-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A03-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A04-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A05-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A06-EN1	IBEC	
ES03A07-EN1	ENLLUMENAT - GREENALTECH, SL	
ES03A08-EN1	IBUB	
ES03A09Z-EN1	PASSADÍS	
ES03A10-EN1	ENLLUMENAT - INSTITUT DE BIOINGINYERIA DE CATALUNYA	
ES03A12-EN1	ERA BIOTECH	
ES03A13-EN1	IBEC	
ES03A14-EN1	ENLLUMENAT	
ES03A15-EN1	INSTITUT DE BIOLOGIA MOLECULAR(IBM-CSIC)	
ES03A16-EN1	INSTITUT DE BIOLOGIA MOLECULAR(IBM-CSIC)	
ES03A17-EN1	CSIC-DRA. USON(METODES CRISTAL. MOLEC)	
ES03A18-EN1	CSIC - DR. ROCA (TOPOLOGIA DEL DNA)	
ES03A19-EN1	CSIC - DR. ROCA (TOPOLOGIA DEL DNA)	
ES03A20-EN1	ENLLUMENAT	
ES03A21-EN1	ENLLUMENAT	
ES03A22-EN1	ORDESA	
ES03AB23323-EN1	ORDESA	
ES03B01-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03B04-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03B05-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03B06-EN1	ENLLUMENAT	
ES03B07-EN1	ENLLUMENAT - GREENALTECH, SL (DESPATX)	
ES03B08-EN1	IBUB (DESPATX)	
ES03B10-EN1	ENLL. BIOINGENIUM, SL	
ES03B12-EN1	PCB - SALA DE TELECOMUNICACIONS	
ES03B19-EN1	PCB - INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	
ES03B20-EN1	IBMB-CSIC	
ESPB00-EN1	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.B	
ESPB02-EN1	ENLLUMENAT	
ESPB05-EN1	SCC-PCB (SALA DE CULTIUS)	
ESPB06Z-EN1	SEA-PCB (XENOPUS)	
ESPB07-EN1	SCC-PCB (MICROSCOPIS)	
ESPB08-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA(IBEC)	
ESPB10-EN1	PCB - INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	
ESPB11-EN1	PCB - SERV. D'INFORMÀTICA I COMUNIC	
ESPB12Z-EN1	PCB - MAGATZEM DE RESIDUS	
ESPB13-EN1	BIOBANK (HUVH- DRA. MARSALL)	
ESPB14-EN1	SCC-PCB (MAGATZEM GENERAL)	
ESPB19-EN1	PCB - ESTACIÓ TRANSFORMADORA	
ESPB20-EN1	PCB - MANTENIMENT (GRUP ELECTRÒGEN)	
ESPB21-EN1	SCC-PCB (SALA DE NETEJA DE VIDRE)	
ESPB22-EN1	SCC-PCB (SALA DE NETEJA DE VIDRE)	

E.S.M. sin Bajas

ALUMINT-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar el funcionamiento de luminarias, sustitución de lámparas y tubos fundidos.	0:00
2	Comprobar funcionamiento de mecanismos de encendido (pulsador, interruptor, etc.).	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPBAB01-EN1	ENLLUMENAT PBAB01	
ESPB01-EN1	ENLLUMENAT	
ESPB02-EN1	IR-PCB (HOTLAB)	
ESPB06-EN1	SCC-PCB (SALA DE CONGELADORS)	
ESPB13-EN1	SCC-PCB (CAMBRA FOSCA)	
ESPB14-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ESPB20-EN1	PCB - ENLL. - CGBT	
ESPB21-EN1	PCB - ENLL. - EQUIPS BUIITS	
ESPC00-EN1	PLANTA COBERTA HÈLIX	
TD0000ENEI	ENLLUMENAT ESCALA INTERIOR	
TD0000ENEX	ENLLUMENAT ESCALA EXTERIOR	
TD01A0-EN1	ENLLUMENAT FBG - SALA INFORMÀTICA	
TD01A0-ENP1	ENLLUMENAT PLANTA 1ª	
TD01B0-EN1	ENLLUMENAT FBG - DIRECCIÓ GENERAL	
TD02A4-EN1	ENLLUMENAT	
TD02AZA-ENP2	ENLLUMENAT PLANTA 2ª	
TD02BZB-EN1	ENLLUMENAT SECTOR B	
TD03A1-EN1	ENLLUMENAT	
TD03A2-EN1	ENLLUMENAT FBG	
TD03A4-EN1	ENLLUMENAT ICCUB	
TD03AZA-ENP3	ENLLUMENAT PLANTA 3ª	
TD03B11-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS - WC	
TD03B2Z-EN1	INSTITUT DE CIÈNCIES DEL COSMOS - ICCUB	
TD03BZB-EN1	ENLLUMENAT	
TD04AZA-ENP4	ENLLUMENAT PLANTA 4ª	
TD04BZB-EN1	ENLLUMENAT 4ª PLANTA	
TD05AZA-ENP5	ENLLUMENAT PLANTA 5ª	
TDPBAZA-ENPB	ENLLUMENAT PLANTA BAIXA Y HALL	
TDPBB1Z-EN1	ENLLUMENAT SALA FBG	
TDPCAZA-ENPC	ENLLUMENAT PLANTA COBERTA	
TD51AZA-ENS1	ENLLUMENAT PLANTA SOTERRANI	
TI01ABZ-EN6	ENLLUMENAT EST	
TI01ABZ-EN7	ENLLUMENAT HALL	
TI01B0-EN8	CNAG ENLLUMENAT OEST	
TI01B0-EN9	CNAG ENLLUMENAT SERVEIS	
TI02ABZ-EN10	CNAG ENLLUMENAT EST	
TI02ABZ-EN11	CNAG ENLLUMENAT HALL	
TI02ABZ-EN12	CNAG ENLLUMENAT OEST	
TI02ABZ-EN13	CNAG ENLLUMENAT SERVEIS	
TI0300-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0400-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0500-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0600-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0700-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0800-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0900-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI1000-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI1100-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TIPBA0-EN3	CNAG ENLLUMENAT EST	
TIPBB0-EN4	CNAG ENLLUMENAT OEST	
TIPBB0-EN5	CNAG ENLLUMENAT HALL	
TIS100-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TIS2AZA-EN1	ENLLUMENATS GALERIES S-2	
TR0100-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 1 I ESCALES	
TR0200-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 2 I ESCALES	
TR0300-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 3 I ESCALES	
TR0400-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 4 I ESCALES	
TR0500-EN1	ENLLUMENAT PLANTA 5 I ESCALES	
TR0600-EN1	ENLLUMENAT PLANTA 6 I ESCALES	
ALUMINT-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar la tensión en los circuitos de alumbrado (cuadro eléctrico).	0:00
2	Comprobar el estado y sujeción de las luminarias.	0:00
3	Revisar las rejillas antideslumbrantes y difusores	0:00
4	Comprobar la puesta a tierra de las luminarias.	0:00
5	Limpieza de luminarias y lámparas.	0:00
6	Medir la intensidad de iluminación con luxómetro	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL0100B6-EN1	ENLLUMENAT 01B6	
CL0100B7-EN1	ENLLUMENAT 01B7	
CL0100B8-EN1	ENLLUMENAT 01B8	
CL0100C6-EN1	ENLLUMENAT 01C6	
CL0100C7-EN1	ENLLUMENAT 01C7	
CL0100C8-EN1	ENLLUMENAT 01C8	
CL0100D6-EN1	ENLLUMENAT 01D6	
CL0100D7-EN1	ENLLUMENAT 01D7	
CL0100D8-EN1	ENLLUMENAT 01D8	
CL0400B6-EN1	ENLLUMENAT 04B6	
CL0400B7-EN1	ENLLUMENAT 04B7	
CL0400B8-EN1	ENLLUMENAT 04B8	
CL0400C6-EN1	ENLLUMENAT 04C6	
CL0400C7-EN1	ENLLUMENAT 04C7	
CL0400C8-EN1	ENLLUMENAT 04C8	
CL0400D6-EN1	ENLLUMENAT 04D6	
CL0400D7-EN1	ENLLUMENAT 04D7	
CL0400D8-EN1	ENLLUMENAT 04D8	
CL0400P7-EN1	ENLLUMENAT 04 PASSADÍS Nº7 (MÒDULS 6-7)	
CL0400P8-EN1	ENLLUMENAT 04 PASSADÍS Nº8 (MÒDULS 8)	
CL0400PBC-EN1	ENLLUMENAT 04 PASSADÍS BC (MÒDULS BC)	
CL0400PCD-EN1	ENLLUMENAT 04 PASSADÍS CD (MÒDULS CD)	
CLS100-ALMPRLN1	GRUP ENLLUMENAT MAGATZEM PRAAL	
CLS100-ALTPR-EN1	GRUP ENLLUMENAT ALTELL PRAAL	
CLS100-ARP-EN1	GRUP ENLLUMENAT MAGATZEM & RAMPA PARKING	
CLS100-PASPR-EN1	GRUP ENLLUMENAT PASSADÍS EXT. PRAAL	
CLS100-PRAAL-EN1	GRUP ENLLUMENAT PRAAL	
CLS100-S.RENTEN1	GRUP ENLLUMENAT SALA RENTAT PRAAL	
CLS100-S1B8-EN1	GRUP ENLLUMENAT ZONA S1B8	
CLS100-S1BPS-EN1	GRUP ENLLUMENAT ZONA S1-B PASSADISSOS	
CLS1A5ZA5-EN1	ENLLUMENAT A5	
CLS1A6ZA6-EN1	ENLLUMENAT A6	
CLS1B6Z-EN1	ENLLUMENAT B6	
CLS1B7Z-EN1	ENLLUMENAT B7	
CLS1B81-DCI	DETECCIÓ C.I. B81	
CLS1B81-EN1	ENLLUMENAT B8	
CLS1B83-EN1	ENLLUMENAT B83	
CLS1B9Z-EN1	ENLLUMENAT B9	
CLS1C10ZC10-EN1	ENLLUMENAT C10	
CLS1CP81-EN1	ENLLUMENAT CREIXEMENT PRAAL FASE II	
CLS1D5Z-EN1	ENLLUMENAT D5	
EA00Z001	ENLLUMENAT ESCALA INTERIOR	
EA00Z002	ENLLUMENAT ESCALA EXTERIOR	
EA0100N01	ENLLUMENAT PASSADISOS	
EA01A01-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01A02-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01A03-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01A06Z-EN01	ENLLUMENAT LLIURE	
EA01AB05-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA01AB09-EN01	ENLLUMENAT METEOSIM	
EA01AB10Z-EN01	ENLLUMENAT PCB- ARXIU JURÍDIC	
EA01AB11EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES ECONOMIA I FINANCES	
EA01AB13-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES ECONOMIA I FINANCES	
EA01AB14-EN01	ENLLUMENAT SCC	
EA01B04-EN01	ENLLUMENAT IRB	
EA01B06-EN01	ENLLUMENAT IRB	
EA01BA03-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES DIRECCIÓ GENERAL	
EA01BA05-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA01BA06-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA01BA07-EN01	ENLLUMENAT NETEJA	
EA01BA09-EN01	ENLLUMENAT	
EA01BA12-EN01	ENLLUMENAT	
EA01BA14-EN01	ENLLUMENAT PCB - OFICINES SCC	
EA01pas-EN02	ENLLUMENAT HALL	
EA0200N1	ENLLUMENAT HALL	

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar la tensión en los circuitos de alumbrado (cuadro eléctrico).	0:00
2	Comprobar el estado y sujeción de las luminarias.	0:00
3	Revisar las rejillas antideslumbrantes y difusores	0:00
4	Comprobar la puesta a tierra de las luminarias.	0:00
5	Limpieza de luminarias y lámparas.	0:00
6	Medir la intensidad de iluminación con luxómetro	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EA02A06-EN1	ENLLUMENAT IRB	
EA02AB03-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02AB05-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA02AB14-EN1	ENLLUMENAT IRB	
EA02B04-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02BA03-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02BA05-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA02BA06-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS	
EA02BA07-EN1	ENLLUMENAT NETEJA	
EA02BA10-EN1	ENLLUMENAT YSIOS	
EA02BA14-EN1	ENLLUMENAT IBEC	
EA02pas-EN02	ENLLUMENAT PASSADISOS	
EAPB00-EN01	ENLLUMENAT HALL	
EAPB00-EN02	ENLLUMENAT PASSADISOS	
EAPB00-EN03	ENLLUMENAT SEGURETAT	
EAPBA02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 5	
EAPBA05-EN02	ENLLUMENAT SALA DE JUNTES	
EAPBA08-EN01	ENLLUMENAT DESPATX RECEPCIÓ	
EAPBAB02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 4	
EAPBAB03-EN01	ENLLUMENAT SERVEIS	
EAPBAB07-EN04	ENLLUMENAT RECEPCIÓ	
EAPBB02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 2	
EAPBB03-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 1	
EAPBBA02-EN01	ENLLUMENAT SALA REUNIONS 3	
EAPBBA07-EN01	ENLLUMENAT	
EAPBBA09-EN1	ENLLUMENAT METEOSIM	
EAPC00-EN01	ENLLUMENAT SALA MÀQUINES	
EAS1A05-EN2	ENLLUMENAT VESTUARI NETEJA	
EAS1AB06-EN3	ENLLUMENAT VESTUARI SEGURETAT	
EAS1pas-EN01	ENLLUMENAT PASSADIS	
EE0103-EN1	ENLLUMENAT CGBT	
EE0104-EN1	ENLLUMENAT E.T.	
EEPB02-EN1	ENLLUMENAT SALA BOMBES	
EEPB02-EN2	ENLLUMENAT SALA MÀQUINES	
EM0000-EN3	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR	
EM01B1Z-ENP1B1	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B1	
EM01B2Z-ENP1B2	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B2	
EM01B3Z-ENP1B3	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B3	
EM01B4Z-ENP1B4	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B4	
EM01B5Z-ENP1B5	ENLLUMENAT LABORATORIS P1B5	
EM01C1ZC1-ENP1C1	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C1	
EM01C2ZC2-ENP1C2	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C2	
EM01C3ZC3-ENP1C3	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C3	
EM01C4ZC4-ENP1C4	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C4	
EM01C5ZC5-ENP1C5	ENLLUMENAT LABORATORIS P1C5	
EMPBA1Z-ENPBA1	ENLLUMENAT LABORATORIS PBA1	
EMPBA2ZA2-ENPBA2	ENLLUMENAT LABORATORIS PBA2	
EMPBA3Z-ENPBA3	ENLLUMENAT LABORATORIS PBA3	
EMPBB1ZB1-ENPBB1	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB1	
EMPBB2ZB2-ENPBB2	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB2	
EMPBB3ZB3-ENPBB3	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB3	
EMPBB4ZB4-ENPBB4	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB4	
EMPBB5ZB5-ENPBB5	ENLLUMENAT LABORATORIS PBB5	
EMPBBC1ZC1-ENPBC1	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC1	
EMPBC2ZC2-ENPBC2	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC2	
EMPBC3ZC3-ENPBC3	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC3	
EMPBC4ZC4-ENPBC4	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC4	
EMPBC5ZC5-ENPBC5	ENLLUMENAT LABORATORIS PBC5	
EMPD22-EN1	ENLLUMENAT VESTUARI DONES	
EMPCC4ZC4-ENPCC4	ENLLUMENAT LABORATORIS PCC4	
EMS1A11-ENS1A11	ENLLUMENAT LABORATORIS S1A1	
EMS1A1ZA1-ENS1A1-A2	ENLLUMENAT CULTIUS S1A1-A2	
EMS1A2ZA2-ENS1A2	ENLLUMENAT LABORATORIS S1A2	
EMS1A3ZA3-ENS1A3	ENLLUMENAT LABORATORIS S1A3	
EMS1AB43-ENCGBT	ENLLUMENAT ET-CGBT-RESIDUS	

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar la tensión en los circuitos de alumbrado (cuadro eléctrico).	0:00
2	Comprobar el estado y sujeción de las luminarias.	0:00
3	Revisar las rejillas antideslumbrantes y difusores	0:00
4	Comprobar la puesta a tierra de las luminarias.	0:00
5	Limpieza de luminarias y lámparas.	0:00
6	Medir la intensidad de iluminación con luxómetro	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS1B1ZB1-ENS1B1	ENLLUMENAT LABORATORIS S1B1	
EMS1B4ZB4-ENS1B4	ENLLUMENAT LABORATORIS S1B4	
EMS1B5ZB5-ENS1B5	ENLLUMENAT LABORATORIS S1B5	
EMS1C1ZC1-ENS1C1	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C1	
EMS1C2ZC2-ENS1C2	ENLLUMENAT LABORATORI S1C2	
EMS1C3ZC3-ENS1C3	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C3	
EMS1C4ZC4-ENS1C4	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C4	
EMS1C5ZC5-ENS1C5	ENLLUMENAT LABORATORIS S1C5	
EMS2A2-ENS2A2	ENLLUMENAT AIGUES S2A2	
EMS2C3ZC3-ENSC2-3	ENLLUMENAT LABORATORIS S2C2C3	
ES00Z00-EN1	ENLLUMENAT ESCALA 1	
ES00Z00-EN2	ENLLUMENAT ESCALA 2	
ES00Z00-EN3	ENLLUMENAT ESCALA 3	
ES00Z00-EN4	ENLLUMENAT ESCALA 4	
ES0100-EN1	ENLLUMENAT PLANTA PRIMERA	
ES01A01-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A02-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A03-EN1	IBUB	
ES01A04-EN1	BIOMATERIALS TO DIRECT CELL FUNCTION	
ES01A05-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A06-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A07-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A08-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A09-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A10-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A11-EN1	GREENALTECH, S.L	
ES01A12-EN1	SCC-PCB	
ES01A13-EN1	ENLLUMENAT	
ES01A14-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A15-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A16-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A17-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A18-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A19-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A20-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A21-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01A22-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01AB190190-EN2	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.1	
ES01B01-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B04-EN1	BIOMATERIALS TO DIRECT CELL FUNCTION	
ES01B05-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B06-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B07-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B08-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ES01B20-EN1	IBEC - DR. ENGEL	
ES02A02-EN1	BIOCONTROL TECHNOLOGIES	
ES02A03Z-EN1	ENLLUMENAT	
ES02A04-EN1	INFINITEC ACTIVOS	
ES02A05Z-EN1	INFINITEC ACTIVOS, SL	
ES02A06-EN1	NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES	
ES02A07-EN1	BIOINGENIUM	
ES02A08-EN1	ENDOR NANOTECHNOLOGIES	
ES02A09-EN1	LAB.NEUROIIMMUNOLOGIA (IDIBAPS)	
ES02A10-EN1	GENMEDICA THERAPEUTICS	
ES02A11-EN1	IBEC	
ES02A12-EN1	NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES	
ES02A13-EN1	UT RECERCA REUMATOLOGIA VALL D'HEBRON	
ES02A14-EN1	CSIC - DR. JORDAN	
ES02A15-EN1	CSIC - DR. GOMIS	
ES02A16-EN1	CSIC - DR. GOMIS	
ES02A17-EN1	CSIC	
ES02A18-EN1	CSIC - DRA.MARTÍ	
ES02A19-EN1	CSIC - DRA.MARTÍ	
ES02A20-EN1	CSIC - DR. THOMSON	
ES02A21-EN1	CSIC - DR. THOMSON	

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar la tensión en los circuitos de alumbrado (cuadro eléctrico).	0:00
2	Comprobar el estado y sujeción de las luminarias.	0:00
3	Revisar las rejillas antideslumbrantes y difusores	0:00
4	Comprobar la puesta a tierra de las luminarias.	0:00
5	Limpieza de luminarias y lámparas.	0:00
6	Medir la intensidad de iluminación con luxómetro	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ES02A22-EN1	CSIC-DRA. GELI	
ES02AB11-EN1_	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.2	
ES02AB12-EN1	OMNIA MOLECULAR, SL	
ES02AB23323-EN1	CSIC	
ES02B04-EN1	BIOINGENIUM, S.L.	
ES02B05-EN1	IBEC	
ES0300-EN1	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.3	
ES03A01-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A02-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A03-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A04-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A05-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03A06-EN1	IBEC	
ES03A07-EN1	ENLLUMENAT - GREENALTECH, SL	
ES03A08-EN1	IBUB	
ES03A09Z-EN1	PASSADÍS	
ES03A10-EN1	ENLLUMENAT - INSTITUT DE BIOINGINYERIA DE CATALUNYA	
ES03A12-EN1	ERA BIOTECH	
ES03A13-EN1	IBEC	
ES03A14-EN1	ENLLUMENAT	
ES03A15-EN1	INSTITUT DE BIOLOGIA MOLECULAR(IBM-CSIC)	
ES03A16-EN1	INSTITUT DE BIOLOGIA MOLECULAR(IBM-CSIC)	
ES03A17-EN1	CSIC-DRA. USON(METODES CRISTAL. MOLEC)	
ES03A18-EN1	CSIC - DR. ROCA (TOPOLOGIA DEL DNA)	
ES03A19-EN1	CSIC - DR. ROCA (TOPOLOGIA DEL DNA)	
ES03A20-EN1	ENLLUMENAT	
ES03A21-EN1	ENLLUMENAT	
ES03A22-EN1	ORDESA	
ES03AB23323-EN1	ORDESA	
ES03B01-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03B04-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03B05-EN1	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)	
ES03B06-EN1	ENLLUMENAT	
ES03B07-EN1	ENLLUMENAT - GREENALTECH, SL (DESPATX)	
ES03B08-EN1	IBUB (DESPATX)	
ES03B10-EN1	ENLL. BIOINGENIUM, SL	
ES03B12-EN1	PCB - SALA DE TELECOMUNICACIONS	
ES03B19-EN1	PCB - INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	
ES03B20-EN1	IBMB-CSIC	
ESPB00-EN1	ENLLUMENAT PASSADISSOS I SERVEIS PL.B	
ESPB02-EN1	ENLLUMENAT	
ESPB05-EN1	SCC-PCB (SALA DE CULTIUS)	
ESPB06Z-EN1	SEA-PCB (XENOPUS)	
ESPB07-EN1	SCC-PCB (MICROSCOPIS)	
ESPB08-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA(IBEC)	
ESPB10-EN1	PCB - INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	
ESPB11-EN1	PCB - SERV. D'INFORMÀTICA I COMUNIC	
ESPB12Z-EN1	PCB - MAGATZEM DE RESIDUS	
ESPB13-EN1	BIOBANK (HUVH- DRA. MARSALL)	
ESPB14-EN1	SCC-PCB (MAGATZEM GENERAL)	
ESPB19-EN1	PCB - ESTACIÓ TRANSFORMADORA	
ESPB20-EN1	PCB - MANTENIMENT (GRUP ELECTRÒGEN)	
ESPB21-EN1	SCC-PCB (SALA DE NETEJA DE VIDRE)	
ESPB22-EN1	SCC-PCB (SALA DE NETEJA DE VIDRE)	
ESPBAB01-EN1	ENLLUMENAT PBAB01	
ESPB01-EN1	ENLLUMENAT	
ESPB02-EN1	IR-PCB (HOTLAB)	
ESPB06-EN1	SCC-PCB (SALA DE CONGELADORS)	
ESPB13-EN1	SCC-PCB (CAMBRA FOSCA)	
ESPB14-EN1	INS. BIOINGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)	
ESPB20-EN1	PCB - ENLL. - CGBT	
ESPB21-EN1	PCB - ENLL. - EQUIPS BUIITS	
ESPC00-EN1	PLANTA COBERTA HÈLIX	
TD0000ENEI	ENLLUMENAT ESCALA INTERIOR	
TD0000ENEX	ENLLUMENAT ESCALA EXTERIOR	

E.S.M. sin Bajas		
ALUMINT-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALUMBRADO INTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobar la tensión en los circuitos de alumbrado (cuadro eléctrico).	0:00
2	Comprobar el estado y sujeción de las luminarias.	0:00
3	Revisar las rejillas antideslumbrantes y difusores	0:00
4	Comprobar la puesta a tierra de las luminarias.	0:00
5	Limpieza de luminarias y lámparas.	0:00
6	Medir la intensidad de iluminación con luxómetro	0:00
Equipos asociados a la gama:		
TD01A0-EN1	ENLLUMENAT FBG - SALA INFORMÀTICA	
TD01A0-ENP1	ENLLUMENAT PLANTA 1ª	
TD01B0-EN1	ENLLUMENAT FBG - DIRECCIÓ GENERAL	
TD02A4-EN1	ENLLUMENAT	
TD02AZA-ENP2	ENLLUMENAT PLANTA 2ª	
TD02BZB-EN1	ENLLUMENAT SECTOR B	
TD03A1-EN1	ENLLUMENAT	
TD03A2-EN1	ENLLUMENAT FBG	
TD03A4-EN1	ENLLUMENAT ICCUB	
TD03AZA-ENP3	ENLLUMENAT PLANTA 3ª	
TD03B11-EN1	ENLLUMENAT SERVEIS - WC	
TD03B2Z-EN1	INSTITUT DE CIÈNCIES DEL COSMOS - ICCUB	
TD03BZB-EN1	ENLLUMENAT	
TD04AZA-ENP4	ENLLUMENAT PLANTA 4ª	
TD04BZB-EN1	ENLLUMENAT 4ª PLANTA	
TD05AZA-ENP5	ENLLUMENAT PLANTA 5ª	
TDPBAZA-ENPB	ENLLUMENAT PLANTA BAIXA Y HALL	
TDPBB1Z-EN1	ENLLUMENAT SALA FBG	
TDPCAZA-ENPC	ENLLUMENAT PLANTA COBERTA	
TDS1AZA-ENS1	ENLLUMENAT PLANTA SOTERRANI	
TI01ABZ-EN6	ENLLUMENAT EST	
TI01ABZ-EN7	ENLLUMENAT HALL	
TI01B0-EN8	CNAG ENLLUMENAT OEST	
TI01B0-EN9	CNAG ENLLUMENAT SERVEIS	
TI02ABZ-EN10	CNAG ENLLUMENAT EST	
TI02ABZ-EN11	CNAG ENLLUMENAT HALL	
TI02ABZ-EN12	CNAG ENLLUMENAT OEST	
TI02ABZ-EN13	CNAG ENLLUMENAT SERVEIS	
TI0300-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0400-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0500-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0600-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0700-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0800-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI0900-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI1000-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TI1100-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TIPBA0-EN3	CNAG ENLLUMENAT EST	
TIPBB0-EN4	CNAG ENLLUMENAT OEST	
TIPBB0-EN5	CNAG ENLLUMENAT HALL	
TIS100-EN1	ENLLUMENATS PLANTES I ESCALES	
TIS2AZA-EN1	ENLLUMENATS GALERIES S-2	
TR0100-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 1 I ESCALES	
TR0200-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 2 I ESCALES	
TR0300-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 3 I ESCALES	
TR0400-EN1	ENLLUMENAT PLANTE 4 I ESCALES	
TR0500-EN1	ENLLUMENAT PLANTA 5 I ESCALES	
TR0600-EN1	ENLLUMENAT PLANTA 6 I ESCALES	
BATCOND-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL BATERÍA DE CONDENSADORES		(hh:mm)
1	Comprobar que no aparecen sobrecalentamientos en los elementos de la batería	0:00
2	Verificar el funcionamiento de la ventilación forzada (si dispone de ella).	0:00
3	Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.	0:00
4	Anotar valor del coseno fi	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR1	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº1	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR2	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº2	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR3	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº3	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR4	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº4	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR5	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº5	
CLPCC6Z-BCR9	BATERÍA COND. REACT. C6 Q.E. QC2	
CLPCC8-BCR8	BATERÍA COND. REACT. C8 Q.E. QC3	

E.S.M. sin Bajas		
BATCOND-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL BATERÍA DE CONDENSADORES		(hh:mm)
1	Comprobar que no aparecen sobrecalentamientos en los elementos de la batería	0:00
2	Verificar el funcionamiento de la ventilación forzada (si dispone de ella).	0:00
3	Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.	0:00
4	Anotar valor del coseno fi	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCD6-BCR7	BATERÍA COND. REACT. D6 Q.E. QC1	
CLPCD8-BCR6	BATERÍA COND. REACT. D8 Q.E. QC4	
EMS1AB42-BCR1	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº1	
EMS1AB42-BCR2	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº2	
EMS1AB42-BCR3	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº3	
BATCOND-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL BATERÍAS DE CONDENSADORES		(hh:mm)
1	Realizar análisis termográfico	0:00
2	Realizar análisis termográfico	0:00
3	Comprobar estado de los cables interiores	0:00
4	Verificar la puesta a tierra y continuidad en todo el chasis	0:00
5	Inspeccionar correcto estado de la envolvente, ausencia de corrosiones	0:00
6	Limpieza interior	0:00
7	Comprobar estado de los contactores	0:00
8	Apriete de bornas	0:00
9	Verificar los parámetros de regulación	0:00
10	Anotar valor del coseno fi	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR1	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº1	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR2	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº2	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR3	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº3	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR4	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº4	
CLPCC6-CGBT-CGBT-BCR5	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº5	
CLPCC6Z-BCR9	BATERÍA COND. REACT. C6 Q.E. QC2	
CLPCC8-BCR8	BATERÍA COND. REACT. C8 Q.E. QC3	
CLPCD6-BCR7	BATERÍA COND. REACT. D6 Q.E. QC1	
CLPCD8-BCR6	BATERÍA COND. REACT. D8 Q.E. QC4	
EMS1AB42-BCR1	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº1	
EMS1AB42-BCR2	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº2	
EMS1AB42-BCR3	BATERÍA CONDENSADORS REACTIVA TRAF0 Nº3	
CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00
Equipos asociados a la gama:		
AU0100-QE1	Q.E. CLIMA AUDITORI	
CL01B61-QE	QUADRE ELÉCTRIC B61	
CL01B62-QE	QUADRE ELÉCTRIC 01B62	
CL01B6Z-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 01B6 + SCC	
CL01B7ZB7-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 01B7	
CL01C6Z-QE1	QUADRE ELÉCTRIC C6 (PATIO 2 C61)	
CL01C7ZC7-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 01C7 (PATI 2 C71)	
CL01C8ZQE.P1-C8	Q.LAB. P.1 C8 + S. COMUNS	
CL01CD61Z-QE	SQ. SALA CONG. P.1 CD 61	
CL01CP81QE.P1-CP81	Q.LAB. P.1 CP81 RECEPCION	

E.S.M. sin Bajas		
CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL01D6ZD6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 01D6 (PATI 2 D61)	
CL01D7Z-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 01D7 (PATI 2 D71)	
CL01D8ZQE.P1-D8	Q.LAB. P.1 D8 + S. COMUNS	
CL02C6ZQE.P2C6	Q.LAB. P.2 C6 + S. COMUNS	
CL02C7ZQE.P2B6.QE.CLIMA	Q. LAB.P.2 B6.QE.CLIMA	
CL02C7ZQE.P2BC61	Q. LAB.P.2 BC61 LEANBIO PRO	
CL02C7ZQE.P2BP72	Q. LAB.P.2 BP72 LEANBIO PRO	
CL02C7ZQE.P2C7QE1	Q.LAB. P.2 C71-72 (DEEPULL) + C73 (GAT-THERAP)	
CL02C7ZQE.P2C7QE2	Q.LAB. P.2 C74 (DAN-NA) + C75 (BZEOS) + S. COMUNS	
CL02C8ZQE.P2C8	Q.LAB. P.2 C8 + S. COMUNS	
CL02D6ZD6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 02D6 (PATI 2 D61)	
CL02D7ZD7-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 02D7 (PATI 2 D71)	
CL02D8ZQE.P2D8	Q.LAB. P.2 D8 + S. COMUNS	
CL03B6ZQE.P3B7	Q. LAB.P.3 B6-B7+ S. COMUNS	
CL03C6ZQE.P3C6	Q.LAB. P.3 C6 + S. COMUNS	
CL03C7ZQE.P3C7	Q.LAB. P.3 C7 + S. COMUNS	
CL03C8Z0QL.P3-C8	Q.LAB. P.3 C8 + S. COMUNS	
CL03D6ZD6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 03D6 (PATI 2 D61)	
CL03D7ZD7-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 03D7 (PATI 2 D71)	
CL03D8ZQE.P3D8	Q.LAB. P.3 D8 + S. COMUNS	
CL04C6ZC6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC C6 (PATI 2 C61)	
CL04C6ZC6-QE2	Q. ELECT. VITRINAS C6 (PATI 1 C61)	
CL04C7ZC7-QE1	QUADRE ELÉCTRIC C7 (PATI 2 C71)	
CL04C7ZC7-QE2	QUADRE ELÉCTRIC B6-B7-B8 (PATI 1 C71)	
CL04C8ZC8-QE1	QUADRE ELÉCTRIC C8 (PATI C84)	
CL04C8ZC8-QE2	QUADRE ELÉCTRIC CONGELADORS (PATI C84)	
CL04CD611-QE	QUADRE ELÉCTRIC SALA CONGELADORES	
CL04CD7333-QE	QUADRE ELÉCTRIC SALA RENTADORES	
CL04D6ZD6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC D6 (PATI 2 D61)	
CL04D7ZD7-QE1	QUADRE ELÉCTRIC 04D7 (PATI 2 D71)	
CL04D8ZD8-QE	QUADRE ELÉCTRIC D8 (PATI D82)	
CLPBB61-QE	QUADRE ELÉCTRIC AMPLIACIÓ - PBB61	
CLPBB64-QE	QUADRE ELÉCTRIC - SAI	
CLPBB6ZB6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC PBB6 + SCC	
CLPBB7ZQE.PBB7	Q.LAB. P.B B7 + S. COMUNS	
CLPBB8C1-QE	QUADRE ELÉCTRIC SALA CONTROL SECURETAT	
CLPBC6ZQE.PBC6	Q.LAB. P. BAJA C6 + S. COMUNS	
CLPBC7Z-QE1	QUADRE ELÉCTRIC	
CLPBC82-QE	QUADRE ELÉCTRIC SALA CONGELADORES	
CLPBC8ZQE.PBC8	Q.LAB. P. BAJA C8 + S. COMUNS	
CLPBD6ZD6-QE1	QUADRE ELÉCTRIC PBD6 (PATI 2 D61)	
CLPBD83-QE	QUADRE ELÉCTRIC D83	
CLPBD8ZQE.PBD8	Q.LAB. P. BAJA D8 + S. COMUNS	
CLPCB7-SCVvapor-1C-7	QUADRE CALDERES DE VAPOR	
CLPCB8-SC-CCALC8	QUADRE CALDERES ACS	
CLPCC6-CGBT-CGBT-QE	QUADRE ELÉCTRIC GENERAL - CGBT	
CLPCC6ZCLC6	QUADRE CLIMA C6	
CLPCC6ZQC1.1	QUADRE COBERTA 1.1	
CLPCC6ZQSCC1.1	QUADRE SERVICIOS COMUNES COBERTA 1.1	
CLPCC7Bat.2.1	BATERIA CONDENSADORES 2	
CLPCC7CLC7	QUADRE CLIMA C7	
CLPCC7QC1.2	QUADRE COBERTA 1.2	
CLPCC7QSCC1.2	QUADRE SERVICIOS COMUNES COBERTA1.2	
CLPCC8Bat.3	BATERIA CONDENSADORES 3	
CLPCC8Bom-C-8	BOMBAS C-8	

E.S.M. sin Bajas		
CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC8CLC8	QUADRE CLIMA C8	
CLPCC8QC3	QUADRE COBERTA 3	
CLPCC8QSCC4	QUADRE SERVICIOS COMUNES COBERTA 4	
CLPCD6Bat.1.1	BATERIA CONDENSADORES 1.1	
CLPCD6CLD6	QUADRE CLIMA D6	
CLPCD6QC2.1	QUADRE COBERTA 2.1	
CLPCD6QSCC2.1	QUADRE SERVICIOS COMUNES COBERTA 2.1	
CLPCD7CLD7	QUADRE CLIMA D7	
CLPCD7QC2.2	QUADRE COBERTA 2.2	
CLPCD7QSCC2.2	QUADRE SERVICIOS COMUNES COBERTA 2.2	
CLPCD8Bat.4	BATERIA CONDENSADORES 4	
CLPCD8CLD8	QUADRE CLIMA D8	
CLPCD8QC4	QUADRE COBERTA 4	
CLPCD8QSCC3	QUADRE SERVICIOS COMUNES COBERTA 3	
CLS1AB62-QE	QUADRE ELÉCTRIC AB62	
CLS1B63-QE	QUADRE ELÉCTRIC S1B63	
CLS1B83-QE	QUADRE ELÈCTRIC S1B83	
CLS1BP81-QE	Q.E. MAGATZEM RESIDUS (PASSADÍS B7-B8)	
CLS1C74-QE	QUADRE ELÉCTRIC S1C74	
CLS1CP102Z-QE	QUADRE ELÉCTRIC ESTABULARI	
CLS3APARS398-QE1	QUADRE ELECTRIC SALA BOMBES FECALS	
EA01AB06-QE01	QUADRE ELÉCTRIC PLANTA SERVEIS COMUNS	
EA01AB07-QE01	QUADRE ELÉCTRIC PLANTA	
EA02BA05-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SERVEIS GENERALS	
EA02BA07-QE01	QUADRE ELÉCTRIC PLANTA	
EAPB00E01	QUADRE ELÈC. P.B. INDIVIDUALS I METEOSIM	
EAPB00E02	QUADRE ELÉCTRIC P.BAIXA COMUNS	
EAPB00E03	QUADRE ELÈCT. P.B. BOTIQUIN I METEOSIM	
EAPC00-QE	QUADRE ELÉCTRIC PLANTA COBERTA	
EAS1AB05E1	QUADRE ELÈCTRIC GENERAL	
EAS1BA06QESI	QUADRE ELECTRIC SALA IBERCOM	
ECS1B111-QE1	Q. ELÉCTRIC RECEPCIÓ I ACCES A TORRES	
ECS1B111-QE1-BIOCAT	Q. ELÈCTRIC BIOCAT	
ECS1B111-QE1-SAI	Q. ELÉCTRIC SAI RECEP. I ACCES A TORRES	
EE0103-QE1	QUADRE CONMUTACIÓ	
EE0103-QE2	QUADRE GENERAL CPD	
EE0103-QE3	QUADRE ESCOMESA I	
EE0103-QE4	QUADRE ESCOMESA II	
EEPB02-QIT-C-EE.NP	QUADRE ELÉCTRIC F. NORMAL (CLIMA)	
EEPB02-QIT-C-EE.P	QUADRE ELÈCTRIC F. PREFERENT (CLIMA)	
EM01B1Z-QEP1B1	QUADRE ELÉCTRIC P1B1	
EM01B1Z-QEP1B1SAI	QUADRE ELÈCTRIC P1B1 SAI	
EM01B2Z-QE-P1B2	QUADRE P1B2	
EM01B2Z-QEP1B2SAI	QUADRE ELÈCTRIC P1B2 SAI	
EM01B3Z-QE-P1B3	QUADRE P1B3	
EM01B3Z-QESG	QUADRE ELECTRIC 01B3 SERVEIS GENERALS	
EM01B4Z-QEP1B4	QUADRE ELÉCTRIC P1B4	
EM01B4Z-QEP1B44	QUADRE ELÉCTRIC P1B44	
EM01B4Z-QEP1BC4	QUADRE ELÈCTRIC P1BC41/43	
EM01B5Z-QEP1B5	QUADRE ELÉCTRIC P1B5	
EM01C1ZC1-QE-P1C1	QUADRE P1C1	
EM01C22-QE-01C2SAI	QUADRE P1C2 SAI	
EM01C24-QE-01C2	QUADRE P1C2	
EM01C2ZC2-QESG01C2	SERV. GENERALES - ILUM. PASILLOS Y LAVABOS, ETC..	
EM01C3ZC3-QEP1C3	QUADRE ELÉCTRIC P1C3	

E.S.M. sin Bajas		
CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01C3ZC3-QEP1C3SAI	QUADRE ELÈCTRIC P1C3 SAI	
EM01C4ZC4-QEP1C4	QUADRE ELÈCTRIC P1C4	
EM01C4ZC4-QEP1C4SAI	QUADRE ELÈCTRIC P1C4 SAI	
EM01C5ZC5-QE-P1C5	QUADRE P1C5	
EM01C5ZC5-QEP1C5SAI	QUADRE ELÈCTRIC P1C5 SAI	
EMPBA1Z-QE-PBA1	QUADRE PBA1	
EMPBA1Z-QE-SAI	QUADRE EMPBA1-QE-SAI	
EMPBA2ZA2-QE-CAFET.	QUADRE CAFETERIA	
EMPBA2ZA2-QE-PBA2	QUADRE PBA2	
EMPBA2ZA2-QE-SAI	QUADRE PBA2 SAI	
EMPBA2ZA2-QE-SG	QUADRE PBA2 SERVICIOS GENERALES	
EMPBA3Z-QE-PBA3	QUADRE PBA3 PATI Nº5	
EMPBA3Z-QE-SAI	QUADRE PBA3 SAI PATI Nº5	
EMPBA3Z-QE-SCC	QUADRE PBA31 SALA CULTIUS - PATI Nº5	
EMPBB1ZB1-QE-PBB1	QUADRE PBB1	
EMPBB1ZB1-QE-PBBC13	QUADRE PBB11 - IRB DR.COLOMBELLI	
EMPBB2ZB2-QE-PBB2	QUADRE PBB2	
EMPBB2ZB2-QEPBB2SAI	QUADRE PBB2 SAI	
EMPBB3ZB3-QE	QUADRE PBB3 PATI Nº1	
EMPBB3ZB3-QE-SAI	QUADRE SAI PBB3 PATI Nº1	
EMPBB3ZB3-QE-SCC	QUADRE PBB34 SCC PATI Nº5	
EMPBB3ZB3QESG	QUADRE ELECTRIC PBB3 SERVEIS GENERALS	
EMPBB4ZB4-QE-B4SAI	QUADRE PBB4 SAI	
EMPBB4ZB4-QE-PBB4	QUADRE PBB4	
EMPBB5ZB5-QE-PBB5	QUADRE PBB5	
EMPBB5ZB5-QEPBB5SAI	QUADRE ELÈCTRIC PBB5 SAI	
EMPBBC12-QE-PBBC12	QUADRE ELÈCTRIC CONTROL ALARMES	
EMPBBC14-QE	QUADRE ELÈCTRIC EMPBBC14	
EMPBC1ZC1-QEPBC1	QUADRE ELÈCTRIC PBC1	
EMPBC1ZC1-QEPBC1SAI	QUADRE ELÈCTRIC PBC1 SAI	
EMPBC2ZC2-QE-PBC2	QUADRE PBC2	
EMPBC2ZC2-QE-SG	QUADRE PBC2 SG	
EMPBC3ZC3-QE-PBC3	QUADRE PBC3	
EMPBC4ZC4-QE-PBC4	QUADRE PBC4	
EMPBC4ZC4-QE-SAI	QUADRE PBC4 SAI	
EMPBC4ZC4-QE-VIT	QUADRE PBC4 VITRINAS (PATI1)	
EMPBC5ZC5-QE-PBC5	QUADRE PBC5	
EMPBC5ZC5-QEPBC53	QUADRE PBC53	
EMPCA1-QE-PCA1	QUADRE PCA1	
EMPCA2-QE1	QUADRE ELECTRIC BAR 1	
EMPCA2-QE2	QUADRE ELECTRIC BAR 2	
EMPCA3-QE-PCA3	QUADRE PCA3	
EMPCB1-QE-PCB1	QUADRE PCB1 (CLIMA)	
EMPCB2ZB2-QE-PCB2	QUADRE PCB2 (CUADRE BOMBES)	
EMPCB3ZB3-QE-PCB3	QUADRE PCB3	
EMPCB4-QE-PCB4	QUADRE PCB4	
EMPCB5Z-QE-PCB5	QUADRE PCB5	
EMPC1ZC1-QE-PCC1	QUADRE PCC1	
EMPC2-QE-PCC2	QUADRE PCC2	
EMPC3ZC3-QE-PCC3	QUADRE PCC3	
EMPC4ZC4-QE-PCC4	QUADRE PCC4	
EMPC4ZC4-QE-SAI	QUADRE PCC4 SAI	
EMPC5ZC5-QE-PCC5	QUADRE PCC5	
EMS1A1ZA1-QE-S1A1	QUADRE S1A1	
EMS1A1ZA1-QE-S1A11_2	QUADRE S1A11 SCC	

E.S.M. sin Bajas

CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMS1A1ZA1-QE-S1A1SA	QUADRE S1A1SAI
EMS1A2ZA2-QE-S1A2	QUADRE S1A2 SCC
EMS1A2ZA2-QE-S1A2_1	QUADRE S1A2 COCINA/SALA LUPAS
EMS1A2ZA2-QES1A2_2	QUADRE S1A24 SALA CONGELADORES
EMS1A2ZA2-QESG	QUADRE S1A2 SERVICIOS GENERALES
EMS1A3ZA3-QE-S1A3	QUADRE S1A3 RADIOACTIVITAT
EMS1AB42-CGBT-QE	QUADRE ELÈCTRIC GENERAL - CGBT
EMS1B1ZB1-QE-S1B1	QUADRE S1B1
EMS1B41-QESB41FP	QUADRE S1B41 FP SALA SERVIDORS
EMS1B41-QESB41FS	QUADRE S1B41 FSAI SALA SERVIDORS
EMS1B4ZB4-QES1B4	QUADRE S1B4
EMS1B4ZB4-QES1B44	QUADRE S1B44
EMS1B51QE	QUADRE ELECTRIC SEC.
EMS1B51-QE-S1B51	SUBQUADRE S1B51 NANOTECNOLOGIA
EMS1B5ZB5QE	QUADRE ELECTRIC SECTOR B5
EMS1B5ZB5-QE-SAI	QUADRE ELÈCTRIC SAI EM1B5
EMS1BC24-QESEA_1	QUADRE SEA FN Y FP
EMS1BC24-QESEA_2	QUADRE S1B2B3 SEA
EMS1BC32QESC	QUADRE ELECTRIC SALA COMUNICACIONS
EMS1BP21-QE	QUADRE ELÈCTRIC BIOMÒDUL
EMS1C12-QES1C1	SUBQUADRE MICROSCOPIS S1C12 Y S1C14
EMS1C1ZC1-QES1C1	QUADRE ELÈCTRIC S1C1
EMS1C1ZC1-QES1C1SAI	QUADRE ELÈCTRIC S1C1 SAI
EMS1C21ZC21-QE	QUADRE ELÈCTRIC CL-S1C21 (RMN)
EMS1C22-QE	QUADRE ELÈCTRIC CL-S1C22 (RMN)
EMS1C2ZC2QESG	QUADRE ELECTRI SERVEIS GENERAL SECTOR C2
EMS1C31-QE	QUADRE ELÈCTRIC CL-S1C31 (RMN)
EMS1C32-QE	QUADRE ELÈCTRIC - S1C32
EMS1C3ZC3-QE-SCC	QUADRE S1C3 SCC (SERVEIS COMUNS)
EMS1C4ZC4-QE-S1C4	QUADRE S1C4
EMS1C4ZC4-QE-SAI	QUADRE SAI - S1C4
EMS1C5ZC5-QES1BC52	QUADRE ELÈCTRIC S1BC52
EMS1C5ZC5-QE-S1C5	QUADRE S1C5
EMS1C5ZC5-QES1C5-H	QUADRE S1C5 HUMECTADORS KYMOS
EMS1C5ZC5-QES1C5SAI	QUADRE ELÈCTRIC S1C5 SAI
EMS2A2-QEA1	QUADRE ELECTRIC SALA AIGUAS
EMS2C2ZC2-QE-S2C2-B	QUADRE B S2C2C3 RMN
EMS2C2ZC2-QE-SAI	QUADRE SAI S2C2C3 RMN
EMS2C3ZC3-QE-S2C3-A	QUADRE A S2C3 RMN
ES01B09-QE1	Q. E. PL.1 ESPAIS A Y B DEL 1-12
ES01B19-QE2	Q. E. PL.1 ESPAIS A Y B DEL 13-23
ES02B09-QE1	Q. E. PL.2 ESPAIS A Y B DEL 1-12
ES02B19-QE2	Q. E. PL.2 ESPAIS A Y B DEL 13-23
ES03B09-QE1	Q. E. PL.3 ESPAIS A Y B DEL 1-12
ES03B19-QE2	Q. E. PL.3 ESPAIS A Y B DEL 13-23
ESPBA02-QE3	QUADRE ELÈCTRIC HOT LAB
ESPBA02-QE4	QUADRE ELÈCTRIC SALA BLANCA
ESPBA02-QE5	QUADRE ELÈCTRIC CULTIUS SCC
ESPBA06Z-QE6	QUADRE ELÈCTRIC XENOPUS
ESPBA08-QE7	QUADRE ELÈCTRIC SALA IBEC
ESPBA10-QE10	QUADRE ELÈCTRIC SG SAI
ESPBA10-QE8	QUADRE ELÈCTRIC SG FORÇA NORMAL
ESPBA10-QE9	QUADRE ELÈCTRIC SG FORÇA PREFERENT
ESPBA11-QEPBA11	QUADRE ESPBA11 SALA SERVIDORS FP Y FS
ESPBA13-QE11	QUADRE ELÈCTRIC CONGELADORS 2

E.S.M. sin Bajas		
CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPBA22-QE12	QUADRE ELÈCTRIC CUINA DE SCC	
ESPBAB01-QE2	QUADRE ELÈCTRIC	
ESPB806-QE14	SUBCUADRE ELÈCTRIC CONGELADORS 1	
ESPB808-QE15	QUADRE ELÈCTRIC SALA AGITADORS I LLEVATS	
ESPB809BIS-QE	QUADRE ELÈCTRIC SALA CRIOPRESERVACIÓ	
ESPB818-QE13	QUADRE ELÈCTRIC RECEPCIÓ	
ESPB820-QE1	QUADRE ELÈCTRIC GENERAL / B.T	
ESPB820-QE16	SUBCUADRO SAI	
ESPB820-QE17	SUBCUADRO SALESTÈCNiques	
ESPB820-QE18	SUBCUADRO CLIMATITZADORS	
ESPB821-QE19	CUADRE ELÈCTRIC SALA COMPRESORS I BUIT	
ESPC00-QE20	QUADRE ELÈCTRIC CLIMATITZACIÓ	
TD01A0-QE01	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 1º LADO A	
TD01AB0-QE01	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 1º LADO B	
TD02A0-QE02	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 2º LADO A	
TD02AB00-QE02	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 2º LADO B	
TD03A0-QE03	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 3º LADO A	
TD03AB00-QE03	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 3º LADO B	
TD04A0-QE04	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 4º LADO A	
TD04AB00-QE04	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 4º LADO B	
TD05A0-QE05	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 5º LADO A	
TD05ABZ-QE05	QUADRE ELECTRIC PLANTA 5ª LADO B	
TDPBA0QE01	QUADRE ELECTRIC AUDITORI	
TDPBAB00QE01	QUEADRE ELECTRIC PATI INSTAL·LACIONS	
TDPBABZQE01	QUADRE ELECTRIC HALL	
TDPCB0-QE	QUADRE ELÈCTRIC SALA DE MÀQUINES	
TI01B0-QE	CNAG QUADRE ELÈCTRIC PLANTA PRIMERA	
TI02B0-QE	CNAG QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SEGONA	
TI0300-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA TERCERA	
TI0400-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA QUARTA	
TI0500-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA CINQUENA	
TI0600-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SISENA	
TI0700-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SETENA	
TI0800-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA VUITENA	
TI0900-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA NOVENA	
TI1000-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA DESENA	
TI1100-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA ONZENA	
TIPBB0-QE	CNAG QUADRE ELÈCTRIC PLANTA BAIXA	
TIPBB122-QE	CNAG QUADRE ELÈCTRIC SEQUENCIADORS	
TIPCBZB-QE1	QUADRE ELÈCTRIC CLIMATITZACIÓ	
TIS100-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SOTERRANI	
TIS1B01-QECF	CNAG Q. ELECT. EXTERIOR - CAMERES FREDES	
TIS2AB1-QE1	QUADRE GRAL DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO	
TIS2AB1-QE2	QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS	
TR01A100-QE4	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA PRIMERA	
TR02A100-QE6	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SEGONA	
TR03A10-QE8	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA TERCERA	
TR04A10-QE5	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA QUARTA	
TR05A10-QE3	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA CINQUENA	
TR06B12-QE1	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA SISENA	
TRPBA3QIT-C-PCB	QUADRE ELÈCTRIC F. SAI (RACKS-PCB)	
TRPBA3QIT-C-PCB-2	QUADRE ELÈCTRIC (2) F. SAI (RACKS-PCB)	
TRPBA3QIT-C-PSG	QUADRE ELÈCTRIC F. SAI (RACKS-PSG)	
TRPBA3QIT-C-PSG-2	QUADRE ELÈCTRIC (2) F. SAI (RACKS-PSG)	
TRPBA3QIT-NP-PCB	QUADRE ELÈCTRIC F. NORMAL (RACKS-PCB)	

E.S.M. sin Bajas

CUADROELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO		(hh:mm)
1	Verificar la continuidad de puesta a tierra de todos los elementos	0:00
2	Verificar el funcionamiento (pulsador test) y dimensionamiento de diferenciales según REBT	0:00
3	Limpieza interior del cuadro eléctrico	0:00
4	Comprobar apriete de los bornes de los mecanismos	0:00
5	Comprobar estado de bisagras, cerradura y corrosión de la envolvente del cuadro.	0:00
6	Limpieza exterior de la envolvente del cuadro	0:00
7	Actuación manual sobre los interruptores de potencia para comprobar su correcto funcionamiento.	0:00
8	Verificar la actuación correcta de los enclavamientos eléctricos, mecánicos y de cerradura.	0:00
9	Comprobar los dispositivos y elementos de los sistemas de protección y control	0:00
10	Comprobar estado de embarrados y aisladores	0:00
11	Realizar análisis termográfico con todos los elementos alimentados	0:00
12	Medir Impedancia de bucle en el interruptor general	0:00
13	Realizar análisis de armónicos (THD), identificando sobrecarga de conductores neutros, disparos intempestivos de diferenciales, distorsiones en sistemas de comunicaciones, ruido y alteraciones en la forma de onda	0:00

Equipos asociados a la gama:		
TRPBA3QIT-NP-PCB-2	QUADRE ELÈCTRIC (2) F.NORMAL (RACKS-PCB)	
TRPBA3QIT-NP-PSG	QUADRE ELÈCTRIC F. NORMAL (RACKS-PSG)	
TRPBA3QIT-NP-PSG-2	QUADRE ELÈCTRIC (2) F.NORMAL (RACKS-PSG)	
TRPBA3QIT-P-CPD	QUADRE ELÈCTRIC F. PREF. (STULTZ+ENLL.)	
TRPB811-QE2	QUADRE ELÈCTRIC PLANTA BAIXA	
TRPCA2A-QE1	QUADRE ELÈCTRIC CLIMATITZACIÓ	
TRPCA2A-QE10	QUADRE ELÈCTRICPLANTA COBERTA	
TRS1A2A-QE11	Q. GENERAL DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO	
TRS1A2A-QE9	QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS	

GRUPOELC-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL GRUPO ELECTRÓGENO		(hh:mm)
RD 1942/1993 + Ord. 16/4/98		0:00
2	Realizar prueba de funcionamiento si proporciona energía auxiliar al Sistema de Protección contra Incendios	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCC6Z-GEL01	GRUP ELECTROGEN Nº1 (FASE II) - NºS. 817900	
CLPCC6Z-GEL02	GRUP ELECTROGEN Nº2 (FASE II) - NºS. 817901	
CLPCC6Z-GEL03	GRUP ELECTROGEN Nº3 (FASE II) - NºS. 817898	
CLPCC6Z-GEL04	GRUP ELECTROGEN Nº4 (FASE II) - NºS. 817899	
CLS1AB61-GEL05	GRUP ELECTROGEN Nº5 (NIVEL 44/FASE II) - NºS. 817895	
CLS1AB61-GEL06	GRUP ELECTROGEN Nº6 (NIVEL 44/FASE II) - NºS. 816991	
EEP805-GEL07	GRUP ELECTROGEN Nº7 (ENERGIES I TORRES) - NºS. 817897	
EEP805-GEL08	GRUP ELECTROGEN Nº8 (ENERGIES I TORRES) - NºS. 817896	
EEP805-GEL09	GRUP ELECTRÒGEN Nº9 PETIT CNAG - NºS. 817619 (Fuera Servicio)	
EMPCB4-GEL10	GRUP ELECTROGEN Nº10 PRINCIPAL MODULAR - NºS. 810154	
EMPCC3ZC3-GEL11	GRUP ELECTRÒGEN Nº11 PCC3 NºS. 813183	
EMPCC3ZC3-GEL12	GRUP ELECTRÒGEN Nº12 RES. MAGN - NºS. 21896	
ESPBA20-GEL14	GRUP ELECTRÒGEN Nº14 HELIX NºS. 809211	

GRUPOELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GRUPO ELECTRÓGENO		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

GRUPOELEC-1A	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GRUPO ELECTRÓGENO	
	(hh:mm)
1 Arrancar el grupo durante 45 minutos (en carga, provocando un cero de tensión en la red)	0:00
2 Verificar la presión y temperatura del aceite	0:00
3 Verificar la temperatura de refrigeración	0:00
4 Comprobar ausencia de ruidos y vibraciones	0:00
5 Comprobar la inexistencia de fugas de aceite, agua, combustible, aire y humos de escape	0:00
6 Verificar y controlar el consumo	0:00
7 Verificar los Amperímetros	0:00
8 Comprobar las tensiones de cada fase	0:00
9 Verificar la frecuencia con el frecuencímetro	0:00
10 Comprobar el funcionamiento de las diversas alarmas y pilotos de señalización	0:00
11 Verificar el estado de bornes (desulfatado y engrasado) y las conexiones de las baterías	0:00
12 Verificar el sistema de cargas de las baterías y la tensión de la correa del generador	0:00
13 Engrase general	0:00
14 Verificar estado y cambio del aceite y filtro del motor	0:00
15 Verificar el estado y cambio del filtro de combustible	0:00
16 Drenar el circuito primario de gas-oil y cebar el circuito de combustible	0:00
17 Verificar estado y limpieza de los inyectores	0:00
18 Reglar las válvulas	0:00
19 Limpiar el colector	0:00
20 Verificar y ajustar las escobillas del motor de arranque y del generador de carga de baterías	0:00
21 Limpieza general del grupo	0:00
ADMISIÓN Y ESCAPE	0:00
22 Verificar líneas y filtros	0:00
23 Verificar aceite en el escape	0:00
24 Verificar fugas de escape y drenaje	0:00
REFRIGERACIÓN	0:00
25 Verificar calentador agua bloque	0:00
26 Verificar indicador de temperatura, anticorrosivo y pH	0:00
27 Verificar estado y tensión de las correas	0:00
28 Verificar fugas de agua	0:00
29 Verificar inexistencia de aceite en el refrigerante	0:00
30 Verificar la corrosión en tapones de Zinc	0:00
31 Verificar nivel de agua	0:00
32 Verificar respiraderos	0:00
LUBRICACIÓN	0:00
33 Verificar filtros	0:00
34 Verificar fugas	0:00
35 Verificar consumo de aceite	0:00
36 Verificar inexistencia de refrigerante en el aceite	0:00
37 Verificar nivel de aceite	0:00
INYECCIÓN	0:00
38 Verificar filtros	0:00
39 Verificar decantador drenaje	0:00
40 Verificar fugas de combustible	0:00
41 Verificar arranque en frío	0:00
42 Verificar humo de escape	0:00
SISTEMA ELÉCTRICO MOTOR	0:00
43 Verificar estado de baterías y bornas	0:00
44 Verificar carga alternador / dinamo	0:00
45 Verificar instalación eléctrica/cableado	0:00
46 Verificar motor arranque	0:00
47 Verificar indicadores, pilotos, alarmas y bocinas	0:00
ALTERNADOR	0:00
48 Verificar estado y limpieza de anillos colector	0:00
49 Verificar conexiones eléctricas	0:00
50 Verificar desgaste escobillas generador	0:00

E.S.M. sin Bajas

GRUPOELEC-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GRUPO ELECTRÓGENO		(hh:mm)
51	Verificar excitación generador	0:00
52	Verificar tensión y frecuencia en carga y vacío	0:00
53	Engrasar rodamientos	0:00
CUADRO		0:00
54	Limpieza exterior y elementos móviles	0:00
55	Verificar resistencia de calefacción	0:00
56	Verificar alarma temperatura del agua	0:00
57	Verificar alarma de sobre-velocidad	0:00
58	Verificar alarma de presión de aceite	0:00
59	Verificar alarma de parada automática	0:00
60	Verificar contactores y relés	0:00
61	Verificar programación arranque	0:00
62	Verificar programación parada de emergencia	0:00
ANOTACIONES		0:00
63	r.p.m. en vacío	0:00
64	r.p.m. al porcentaje de carga existent	0:00
65	Presión del colector de admisión	0:00
66	Presión de aceite en carga	0:00
67	Presión en cárter	0:00
68	Presión combustible en carga	0:00
69	Temperatura salida agua motor	0:00
70	Temperatura de escape	0:00
71	Potencia (Kva)	0:00
72	Intensidad	0:00
73	Frecuencia	0:00
74	Factor de Potencia	0:00

Equipos asociados a la gama:

CLPCC6Z-GEL01	GRUP ELECTROGEN Nº1 (FASE II) - NºS. 817900
CLPCC6Z-GEL02	GRUP ELECTROGEN Nº2 (FASE II) - NºS. 817901
CLPCC6Z-GEL03	GRUP ELECTROGEN Nº3 (FASE II) - NºS. 817898
CLPCC6Z-GEL04	GRUP ELECTROGEN Nº4 (FASE II) - NºS. 817899
CLS1AB61-GEL05	GRUP ELECTROGEN Nº5 (NIVEL 44/FASE II) - NºS. 817895
CLS1AB61-GEL06	GRUP ELECTROGEN Nº6 (NIVEL 44/FASE II) - NºS. 816991
EEPBO5-GEL07	GRUP ELECTROGEN Nº7 (ENERGIES I TORRES) - NºS. 817897
EEPBO5-GEL08	GRUP ELECTROGEN Nº8 (ENERGIES I TORRES) - NºS. 817896
EEPBO5-GEL09	GRUP ELECTRÒGEN Nº9 PETIT CNAG - NºS. 817619 (Fuera Servicio)
EMPCB4-GEL10	GRUP ELECTROGEN Nº10 PRINCIPAL MODULAR - NºS. 810154
EMPCC3ZC3-GEL11	GRUP ELECTRÒGEN Nº11 PCC3 NºS. 813183
EMPCC3ZC3-GEL12	GRUP ELECTRÒGEN Nº12 RES. MAGN - NºS. 21896
ESPBA20-GEL14	GRUP ELECTRÒGEN Nº14 HELIX NºS. 809211

GRUPOELEC-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL GRUPO ELECTRÓGENO		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas		
GRUPOELEC-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL GRUPO ELECTRÓGENO		(hh:mm)
1	Verificar carga de baterías y nivel de electrolito	0:00
2	Verificar nivel combustible	0:00
3	Verificar nivel aceite	0:00
4	Verificar nivel de líquido refrigerante	0:00
5	Verificar estado del filtro de aire	0:00
6	Verificar el nivel de agua del radiador	0:00
7	Verificar estado y posición de selectores	0:00
8	Verificar el sistema de precalentamiento	0:00
9	Comprobar la tensión en bornes de las baterías	0:00
10	Verificar el estado de fijación del motor, del alternador, del radiador, de la carcasa, del depósito y del cuadro	0:00
11	Verificar el estado de los antivibratorios	0:00
12	Verificar la instalación eléctrica del grupo y del cuadro	0:00
13	Apriete de los contactos de los bornes y de los contactores	0:00
14	Verificar y ajustar los relés térmicos y comprobar fusibles	0:00
15	Verificar y ajustar los relés térmicos y comprobar fusibles	0:00
16	Inspeccionar estado de las poleas	0:00
17	Verificar el estado de los manguitos de goma del radiador	0:00
18	Limpieza del conjunto de elementos del grupo electrógeno	0:00
19	Realizar prueba de funcionamiento con el grupo en carga	0:00
20	Comprobar presión de aceite	0:00
21	Verificar ausencia de fugas de aceite, agua o combustible	0:00
22	Comprobar temperatura del agua	0:00
23	Comprobar fases y neutro, frecuencia	0:00
24	Comprobar equilibrado de fases	0:00
25	Comprobar alarmas	0:00
26	Comprobar ausencia de ruidos extraños y exceso de vibraciones	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC6Z-GEL01	GRUP ELECTROGEN Nº1 (FASE II) - NºS. 817900	
CLPCC6Z-GEL02	GRUP ELECTROGEN Nº2 (FASE II) - NºS. 817901	
CLPCC6Z-GEL03	GRUP ELECTROGEN Nº3 (FASE II) - NºS. 817898	
CLPCC6Z-GEL04	GRUP ELECTROGEN Nº4 (FASE II) - NºS. 817899	
CLS1AB61-GEL05	GRUP ELECTROGEN Nº5 (NIVEL 44/FASE II) - NºS. 817895	
CLS1AB61-GEL06	GRUP ELECTROGEN Nº6 (NIVEL 44/FASE II) - NºS. 816991	
EEP805-GEL07	GRUP ELECTROGEN Nº7 (ENERGIES I TORRES) - NºS. 817897	
EEP805-GEL08	GRUP ELECTROGEN Nº8 (ENERGIES I TORRES) - NºS. 817896	
EEP805-GEL09	GRUP ELECTRÒGEN Nº9 PETIT CNAG - NºS. 817619 (Fuera Servicio)	
EMPCB4-GEL10	GRUP ELECTROGEN Nº10 PRINCIPAL MODULAR - NºS. 810154	
EMPCC3ZC3-GEL11	GRUP ELECTRÒGEN Nº11 PCC3 NºS. 813183	
EMPCC3ZC3-GEL12	GRUP ELECTRÒGEN Nº12 RES. MAGN - NºS. 21896	
ESPBA20-GEL14	GRUP ELECTRÒGEN Nº14 HELIX NºS. 809211	
PARARRAYOS-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL PARARRAYOS		(hh:mm)
RD 842/2002, ITC-BT-18		0:00
L	2	Puesta a Tierra: Comprobar el sistema de puesta a tierra y realizar medición de resistencia
	3	Sistema de Captación: Inspección visual del sistema de captación y anotación de observaciones.
	4	Soporte: Revisión del estado de conservación del mástil, anclaje y conexionado a red conductora.
	5	Red Conductora: Examen de la red conductora, desde sistema de captación hasta la puesta a tierra: Nº bajantes, fijación mecánica, naturaleza y dimensionado materiales, trayectoria y continuidad eléctrica, radios de curvatura.
	6	Control de Rayos: Anotación de contador de rayos
Equipos asociados a la gama:		
CLPC00D7-PAR	PARALLAMPS	
EMPCB3B4-PAR	PARALLAMPS	
ESPC00-PAR	PARALLAMPS	
TDPC00-PAR	PARALLAMPS	
TIPC00-PAR	PARALLAMPS	
SAI-7DCOND		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO SEMANAL SAI		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

SAI-7DCOND		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO SEMANAL SAI		(hh:mm)
1	Verificar la correcta posición de funcionamiento	0:00
2	Verificar ausencia de alarmas	0:00
3	Verificar el correcto funcionamiento (desconexión momentánea de la red)	0:00
4	Verificar la correcta carga del equipo	0:00
5	Verificar que la temperatura de la sala no es elevada	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL01B61-SAI-SO1	SAI
CL01B62-SAI-SO1	SAI
CLPBB61-SAI-SO1	SAI
CLPBB64-SAI-SO1	SAI
CLPBBC81-SAI-SO04	SAI CLPBBC81 (SALA CONTROL) SOCOMEC P123056002
CLPBD84-SAI-SO1	SAI
CLPCC6Z-SAI-SO02	SAI CLPCC6 (QUADRE BAIXA TENSIO) SOCOMEC P123047002
CLPCC8-SAI-SO10	SAI
CLPCD6-SAI-SO06	SAI
CLPCD7-SAI-SO07	SAI
CLPCD7-SAI-SO09	SAI CLPCC7 (ESTEVE CL04C7) SOCOMEC P141160001
CLPCD8-SAI-SO08	SAI
CLS1A51-SAI-SO03	SAI
CLS1B71-SAI-SO05	SAI
CLS1C74-SAI-SO1	SAI
CLS1CP102Z-SAI-SO11	SAI
CLS1CP103MG-SAI-CH05	SAI
CLS1CP103ZR-SAI-CH05	SAI
EA01BA04-SI02	S.A.I SALICRU SLC-60-CUBE
EA02BA03-SI01	S.A.I SALICRU SLC-40-CUBE
EAPBBA03-SI03	S.A.I SALJCRU SLC-10-CUBE
EAS1BA06-SAI-MG5	SAI
EE0103-SAI-SO01	SAI
EM01B1Z-SAI-RI10	SAI
EM01B3Z-SAI-SA22	SAI
EM01B4Z-SAI-SA12	SAI
EM01B5Z-SAI-SA13	SAI
EM01C4ZC4-SAI-RI11	SAI
EM01C5ZC5-SAI-SA14	SAI
EMPBA1Z-SAI-RI04	SAI
EMPBA2ZA2-SAI-SA17	SAI
EMPBA3Z-SAI-RI05	SAI
EMPBB1ZB1-SAI-SA19	SAI
EMPBB3ZB3-SAI-RI07	SAI
EMPBB3ZB3-SAI-RI09	SAI
EMPBB4ZB4-SAI-SA20	SAI
EMPBB5ZB5-SAI-RI08	SAI
EMPBBC4ZC4-SAI-SA21	SAI
EMPBC5ZC5-QESAIPBC5	QUADRE ELÈCTRIC SAI PBC5
EMPBC5ZC5-SAI-MG4	SAI
EMPCC1ZC1-SAI-MG3	SAI
EMPCC1ZC1-SAI-SA11	SAI
EMPCC41-SAI-CH03	SAI
EMPCC41-SAI-CH04	SAI
EMPCC41-SAI-CH06	SAI
EMPCC41-SAI-CH07	SAI
EMPCC41-SAI-CH08	SAI
EMPCC41-SAI-MG1	SAI
EMPCC41-SAI-MG2	SAI
EMPCC4ZC4-SAI-RI12	SAI
EMS1A1ZA1-SAI-RI01	SAI
EMS1A1ZA1-SAI-SA18	SAI
EMS1B1ZB1-SAI-SA15	SAI
EMS1B41-SAI-CH13	SAI
EMS1B41-SAI-CH14	SAI
EMS1B41-SAI-CH15	SAI
EMS1B5ZB5-SAI-SA16	SAI
EMS1BC32-SAI-CH02	SAI
EMS1BC34-SAI-CH05	SAI
EMS1BP51-SAI-CH09	SAI Nº2 NANOTECNOLOGÍA
EMS1BP51-SAI-CH10	SAI Nº1 NANOTECNOLOGÍA
EMS1BP51-SAI-CH11	SAI Nº1 RAYOS X
EMS1BP51-SAI-CH12	SAI Nº2 RAYOS X
EMS1C1ZC1-SAI-SA23	SAI
EMS1C32-SAI-SO1	SAI
EMS1C42-SAI-RI06	SAI

E.S.M. sin Bajas

SAI-7DCOND		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO SEMANAL SAI		(hh:mm)
1	Verificar la correcta posición de funcionamiento	0:00
2	Verificar ausencia de alarmas	0:00
3	Verificar el correcto funcionamiento (desconexión momentánea de la red)	0:00
4	Verificar la correcta carga del equipo	0:00
5	Verificar que la temperatura de la sala no es elevada	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS1C4ZC4-SAI-RI022	SAI	
EMS1C5ZC5-SAI-RI03	SAI	
ES01B09-SAI-SA02	SAI	
ES01B19-SAI-SA03	SAI	
ES02B09-SAI-SA04	SAI	
ES02B09-SAI-SA05	SAI	
ES03B09-SAI-SA06	SAI	
ES03B19-SAISA07	SAI	
ESPBA12Z-SAI-CH27	SAI	
ESPBB20-SI1	SAI SALICRU 20 KVA	
TDPCB1-SAI-CH01	SAI	
TI0000-SI1	SISTEMA AUTOMÀTIC DETECCIÓ/ALARMA	
TI0100-SAI-CH18	SAI	
TI0200-SAI-CH19	SAI	
TI08B12Z-SAI-CH24	SAI	
TI09B12-SAI-CH23	SAI	
TI10B12-SAI-CH22	SAI	
TIPB00-SAI-CH17	SAI	
TR03B111-SAI-CH26	SAI	
TRPBA3-SAI-CH20	SAI	
TRPBA3-SAI-CH21	SAI	
TRPBB11-SAI-CH25	SAI	
SAI-1M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL SAI		(hh:mm)
1	Verificar la correcta posición de funcionamiento y ausencia de alarmas	0:00
2	Verificar el correcto estado de carga de las baterías a través del display	0:00
3	Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL01B61-SAI-SO1	SAI	
CL01B62-SAI-SO1	SAI	
CLPBB61-SAI-SO1	SAI	
CLPBB64-SAI-SO1	SAI	
CLPBBC81-SAI-SO04	SAI CLPBBC81 (SALA CONTROL) SOCOMECEC P123056002	
CLPBD84-SAI-SO1	SAI	
CLPCC6Z-SAI-SO02	SAI CLPCC6 (QUADRE BAIXA TENSIO) SOCOMECEC P123047002	
CLPCC8-SAI-SO10	SAI	
CLPCD6-SAI-SO06	SAI	
CLPCD7-SAI-SO07	SAI	
CLPCD7-SAI-SO09	SAI CLPCC7 (ESTEVE CL04C7) SOCOMECEC P141160001	
CLPCD8-SAI-SO08	SAI	
CLS1A51-SAI-SO03	SAI	
CLS1B71-SAI-SO05	SAI	
CLS1C74-SAI-SO1	SAI	
CLS1CP102Z-SAI-SO11	SAI	
CLS1CP103MG-SAI-CH05	SAI	
CLS1CP103ZR-SAI-CH05	SAI	
EA01BA04-SI02	S.A.I SALICRU SLC-60-CUBE	
EA02BA03-SI01	S.A.I SALICRU SLC-40-CUBE	
EAPBBA03-SI03	S.A.I SALJCRU SLC-10-CUBE	
EAS1BA06-SAI-MG5	SAI	
EE0103-SAI-SO01	SAI	
EM01B1Z-SAI-RI10	SAI	
EM01B3Z-SAI-SA22	SAI	
EM01B4Z-SAI-SA12	SAI	
EM01B5Z-SAI-SA13	SAI	
EM01C4ZC4-SAI-RI11	SAI	
EM01C5ZC5-SAI-SA14	SAI	
EMPBA1Z-SAI-RI04	SAI	
EMPBA2ZA2-SAI-SA17	SAI	
EMPBA3Z-SAI-RI05	SAI	
EMPBB1ZB1-SAI-SA19	SAI	
EMPBB3ZB3-SAI-RI07	SAI	
EMPBB3ZB3-SAI-RI09	SAI	

E.S.M. sin Bajas

SAI-1M

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL SAI

(hh:mm)

1	Verificar la correcta posición de funcionamiento y ausencia de alarmas	0:00
2	Verificar el correcto estado de carga de las baterías a través del display	0:00
3	Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMPBB4ZB4-SAI-SA20	SAI
EMPBB5ZB5-SAI-RI08	SAI
EMPBBC4ZC4-SAI-SA21	SAI
EMPBC5ZC5-QESAIPBC5	QUADRE ELÈCTRIC SAI PBC5
EMPBC5ZC5-SAI-MG4	SAI
EMPCC1ZC1-SAI-MG3	SAI
EMPCC1ZC1-SAI-SA11	SAI
EMPCC41-SAI-CH03	SAI
EMPCC41-SAI-CH04	SAI
EMPCC41-SAI-CH06	SAI
EMPCC41-SAI-CH07	SAI
EMPCC41-SAI-CH08	SAI
EMPCC41-SAI-MG1	SAI
EMPCC41-SAI-MG2	SAI
EMPCC4ZC4-SAI-RI12	SAI
EMS1A1ZA1-SAI-RI01	SAI
EMS1A1ZA1-SAI-SA18	SAI
EMS1B1ZB1-SAI-SA15	SAI
EMS1B41-SAI-CH13	SAI
EMS1B41-SAI-CH14	SAI
EMS1B41-SAI-CH15	SAI
EMS1B5ZB5-SAI-SA16	SAI
EMS1BC32-SAI-CH02	SAI
EMS1BC34-SAI-CH05	SAI
EMS1BP51-SAI-CH09	SAI Nº2 NANOTECNOLOGÍA
EMS1BP51-SAI-CH10	SAI Nº1 NANOTECNOLOGÍA
EMS1BP51-SAI-CH11	SAI Nº1 RAYOS X
EMS1BP51-SAI-CH12	SAI Nº2 RAYOS X
EMS1C1ZC1-SAI-SA23	SAI
EMS1C32-SAI-SO1	SAI
EMS1C42-SAI-RI06	SAI
EMS1C4ZC4-SAI-RI022	SAI
EMS1C5ZC5-SAI-RI03	SAI
ES01B09-SAI-SA02	SAI
ES01B19-SAI-SA03	SAI
ES02B09-SAI-SA04	SAI
ES02B09-SAI-SA05	SAI
ES03B09-SAI-SA06	SAI
ES03B19-SAISA07	SAI
ESPBA12Z-SAI-CH27	SAI
ESPBB20-SI1	SAI SALICRU 20 KVA
TDPCB1-SAI-CH01	SAI
TI0000-SI1	SISTEMA AUTOMÀTIC DETECCIÓ/ALARMA
TI0100-SAI-CH18	SAI
TI0200-SAI-CH19	SAI
TI08B122-SAI-CH24	SAI
TI09B12-SAI-CH23	SAI
TI10B12-SAI-CH22	SAI
TIPB00-SAI-CH17	SAI
TR03B111-SAI-CH26	SAI
TRPBA3-SAI-CH20	SAI
TRPBA3-SAI-CH21	SAI
TRPBB11-SAI-CH25	SAI

SAI-1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SAI

(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

SAI-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SAI		(hh:mm)
1	Inspeccionar estado del cableado, transformadores y bobinas	0:00
2	Controlar la temperatura del equipo y local	0:00
3	Limpiar la electrónica de potencia	0:00
4	Control de parámetros del sistema y de alarmas	0:00
5	Verificar estado y limpieza de la envolvente, limpieza de componentes	0:00
6	Anotar valor de la temperatura del local	0:00
7	Anotar valor de la temperatura del equipo	0:00
8	Anotar tensión de la batería	0:00
9	Anotar tiempo de duración de batería en la prueba de autonomía	0:00
10	Anotar tensión de entrada al SAI	0:00
11	Anotar tensión de salida del rectificador	0:00
12	Anotar tensión de salida del sistema	0:00
13	Anotar intensidad de salida del sistema	0:00
14	Batería: Comprobar carga y descarga, prueba de autonomía	0:00
RECTIFICADOR/CARGADOR		0:00
15	Reglaje de la tensión de la batería	0:00
16	Limitación de la corriente de la batería	0:00
17	Funcionamiento correcto de ventiladores	0:00
18	Control de los condensadores de continua	0:00
19	Verificar la desconexión y conexión automática del rectificador.	0:00
CONVERTIDOR		0:00
20	Reglaje de la tensión de salida	0:00
21	Control de frecuencia de salida	0:00
22	Control de sincronización de red	0:00
23	Control de la intensidad de salida	0:00
24	Funcionamiento correcto de los ventiladores	0:00
25	Control de los condensadores de filtraje de salida	0:00
BY-PASS		0:00
26	Comprobar sincronismo	0:00
27	Realización de varias conmutaciones con red verificando el perfecto estado y correcto funcionamiento del By-Pass manual	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL01B61-SAI-SO1	SAI
CL01B62-SAI-SO1	SAI
CLPBB61-SAI-SO1	SAI
CLPBB64-SAI-SO1	SAI
CLPBBC81-SAI-SO04	SAI CLPBBC81 (SALA CONTROL) SOCOMEC P123056002
CLPBD84-SAI-SO1	SAI
CLPCC6Z-SAI-SO02	SAI CLPCC6 (QUADRE BAIXA TENSIO) SOCOMEC P123047002
CLPCC8-SAI-SO10	SAI
CLPCD6-SAI-SO06	SAI
CLPCD7-SAI-SO07	SAI
CLPCD7-SAI-SO09	SAI CLPCD7 (ESTEVE CL04C7) SOCOMEC P141160001
CLPCD8-SAI-SO08	SAI
CLS1A51-SAI-SO03	SAI
CLS1B71-SAI-SO05	SAI
CLS1C74-SAI-SO1	SAI
CLS1CP102Z-SAI-SO11	SAI
CLS1CP103MG-SAI-CH05	SAI
CLS1CP103ZR-SAI-CH05	SAI
EA01BA04-SI02	S.A.I SALICRU SLC-60-CUBE
EA02BA03-SI01	S.A.I SALICRU SLC-40-CUBE
EAPBBA03-SI03	S.A.I SALJCRU SLC-10-CUBE
EAS1BA06-SAI-MG5	SAI
EE0103-SAI-SO01	SAI
EM01B1Z-SAI-RI10	SAI
EM01B3Z-SAI-SA22	SAI
EM01B4Z-SAI-SA12	SAI
EM01B5Z-SAI-SA13	SAI
EM01C4ZC4-SAI-RI11	SAI
EM01C5ZC5-SAI-SA14	SAI
EMPBA1Z-SAI-RI04	SAI
EMPBA2ZA2-SAI-SA17	SAI
EMPBA3Z-SAI-RI05	SAI
EMPBB1ZB1-SAI-SA19	SAI

E.S.M. sin Bajas

SAI-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SAI		(hh:mm)
1	Inspeccionar estado del cableado, transformadores y bobinas	0:00
2	Controlar la temperatura del equipo y local	0:00
3	Limpiar la electrónica de potencia	0:00
4	Control de parámetros del sistema y de alarmas	0:00
5	Verificar estado y limpieza de la envolvente, limpieza de componentes	0:00
6	Anotar valor de la temperatura del local	0:00
7	Anotar valor de la temperatura del equipo	0:00
8	Anotar tensión de la batería	0:00
9	Anotar tiempo de duración de batería en la prueba de autonomía	0:00
10	Anotar tensión de entrada al SAI	0:00
11	Anotar tensión de salida del rectificador	0:00
12	Anotar tensión de salida del sistema	0:00
13	Anotar intensidad de salida del sistema	0:00
14	Batería: Comprobar carga y descarga, prueba de autonomía	0:00
RECTIFICADOR/CARGADOR		0:00
15	Reglaje de la tensión de la batería	0:00
16	Limitación de la corriente de la batería	0:00
17	Funcionamiento correcto de ventiladores	0:00
18	Control de los condensadores de continua	0:00
19	Verificar la desconexión y conexión automática del rectificador.	0:00
CONVERTIDOR		0:00
20	Reglaje de la tensión de salida	0:00
21	Control de frecuencia de salida	0:00
22	Control de sincronización de red	0:00
23	Control de la intensidad de salida	0:00
24	Funcionamiento correcto de los ventiladores	0:00
25	Control de los condensadores de filtraje de salida	0:00
BY-PASS		0:00
26	Comprobar sincronismo	0:00
27	Realización de varias conmutaciones con red verificando el perfecto estado y correcto funcionamiento del By-Pass manual	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMPBB3ZB3-SAI-RI07	SAI
EMPBB3ZB3-SAI-RI09	SAI
EMPBB4ZB4-SAI-SA20	SAI
EMPBB5ZB5-SAI-RI08	SAI
EMPBBC4ZC4-SAI-SA21	SAI
EMPBC5ZC5-QESAIPBC5	QUADRE ELÈLCTRIC SAI PBC5
EMPBC5ZC5-SAI-MG4	SAI
EMPCC1ZC1-SAI-MG3	SAI
EMPCC1ZC1-SAI-SA11	SAI
EMPCC41-SAI-CH03	SAI
EMPCC41-SAI-CH04	SAI
EMPCC41-SAI-CH06	SAI
EMPCC41-SAI-CH07	SAI
EMPCC41-SAI-CH08	SAI
EMPCC41-SAI-MG1	SAI
EMPCC41-SAI-MG2	SAI
EMPCC4ZC4-SAI-RI12	SAI
EMS1A1ZA1-SAI-RI01	SAI
EMS1A1ZA1-SAI-SA18	SAI
EMS1B1ZB1-SAI-SA15	SAI
EMS1B41-SAI-CH13	SAI
EMS1B41-SAI-CH14	SAI
EMS1B41-SAI-CH15	SAI
EMS1B5ZB5-SAI-SA16	SAI
EMS1BC32-SAI-CH02	SAI
EMS1BC34-SAI-CH05	SAI
EMS1BP51-SAI-CH09	SAI Nº2 NANOTECNOLOGÍA
EMS1BP51-SAI-CH10	SAI Nº1 NANOTECNOLOGÍA
EMS1BP51-SAI-CH11	SAI Nº1 RAYOS X
EMS1BP51-SAI-CH12	SAI Nº2 RAYOS X
EMS1C1ZC1-SAI-SA23	SAI
EMS1C32-SAI-SO1	SAI
EMS1C42-SAI-RI06	SAI

E.S.M. sin Bajas		
SAI-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SAI		(hh:mm)
1	Inspeccionar estado del cableado, transformadores y bobinas	0:00
2	Controlar la temperatura del equipo y local	0:00
3	Limpiar la electrónica de potencia	0:00
4	Control de parámetros del sistema y de alarmas	0:00
5	Verificar estado y limpieza de la envolvente, limpieza de componentes	0:00
6	Anotar valor de la temperatura del local	0:00
7	Anotar valor de la temperatura del equipo	0:00
8	Anotar tensión de la batería	0:00
9	Anotar tiempo de duración de batería en la prueba de autonomía	0:00
10	Anotar tensión de entrada al SAI	0:00
11	Anotar tensión de salida del rectificador	0:00
12	Anotar tensión de salida del sistema	0:00
13	Anotar intensidad de salida del sistema	0:00
14	Batería: Comprobar carga y descarga, prueba de autonomía	0:00
RECTIFICADOR/CARGADOR		0:00
15	Reglaje de la tensión de la batería	0:00
16	Limitación de la corriente de la batería	0:00
17	Funcionamiento correcto de ventiladores	0:00
18	Control de los condensadores de continua	0:00
19	Verificar la desconexión y conexión automática del rectificador.	0:00
CONVERTIDOR		0:00
20	Reglaje de la tensión de salida	0:00
21	Control de frecuencia de salida	0:00
22	Control de sincronización de red	0:00
23	Control de la intensidad de salida	0:00
24	Funcionamiento correcto de los ventiladores	0:00
25	Control de los condensadores de filtraje de salida	0:00
BY-PASS		0:00
26	Comprobar sincronismo	0:00
27	Realización de varias conmutaciones con red verificando el perfecto estado y correcto funcionamiento del By-Pass manual	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS1C4ZC4-SAI-RI022	SAI	
EMS1C5ZC5-SAI-RI03	SAI	
ES01B09-SAI-SA02	SAI	
ES01B19-SAI-SA03	SAI	
ES02B09-SAI-SA04	SAI	
ES02B09-SAI-SA05	SAI	
ES03B09-SAI-SA06	SAI	
ES03B19-SAISA07	SAI	
ESPBA12Z-SAI-CH27	SAI	
ESPBB20-SI1	SAI SALICRU 20 KVA	
TDPCB1-SAI-CH01	SAI	
TI0000-SI1	SISTEMA AUTOMÀTIC DETECCIÓ/ALARMA	
TI0100-SAI-CH18	SAI	
TI0200-SAI-CH19	SAI	
TI08B122-SAI-CH24	SAI	
TI09B12-SAI-CH23	SAI	
TI10B12-SAI-CH22	SAI	
TIPB00-SAI-CH17	SAI	
TR03B111-SAI-CH26	SAI	
TRPBA3-SAI-CH20	SAI	
TRPBA3-SAI-CH21	SAI	
TRPBB11-SAI-CH25	SAI	
ACOMGAS-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ACOMETIDA DE GAS		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

ACOMGAS-1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ACOMETIDA DE GAS

(hh:mm)

1	Comprobar la válvula de entrada	0:00
2	Comprobar la junta dieléctrica	0:00
3	Comprobar la pica de tierra	0:00
4	Comprobar los manómetros de presión	0:00
5	Comprobar el manómetro diferencial	0:00
6	Comprobar la válvula de entrada de contador	0:00
7	Comprobar la válvula de salida de contador	0:00
8	Comprobar la purga de los filtros	0:00
9	Comprobar el estado de los cartuchos de los filtros	0:00
10	Comprobar las seguridades a consumo nulo	0:00
11	Comprobar la válvula de entrada línea 1	0:00
12	Comprobar la válvula de salida línea 1	0:00
13	Comprobar la válvula de entrada línea 2	0:00
14	Comprobar la válvula de salida línea 2	0:00
15	Comprobar la válvula de purga	0:00
16	Comprobar el By Pass	0:00
17	Comprobar la válvula del corrector	0:00
18	Comprobar el estado del corrector	0:00
19	Comprobación general de fugas en uniones roscadas	0:00
20	Comprobar los precintos	0:00
21	Indicar la temperatura de los termómetros	0:00
22	Indicar la marca y número de contador	0:00
23	Indicar el modelo y tipo de contador (pistones, turbina, etc..)	0:00
24	Indicar el sentido de flujo	0:00
25	Indicar el diámetro de las conexiones	0:00
26	Indicar la lectura del contador	0:00
27	Indicar el tipo y diámetro del filtro	0:00
28	Indicar la presión de trabajo en línea 1	0:00
29	Indicar la marca de los reguladores	0:00
30	Indicar el modelo y diámetro de los reguladores	0:00
31	Indicar disparo de seguridad Máxima en línea 1	0:00
32	Indicar disparo de seguridad Mínima en línea 1	0:00
33	Indicar la marca y modelo de la VES	0:00
34	Indicar disparo de seguridad de VES en línea 1	0:00
35	Indicar la presión de trabajo en línea 2	0:00
36	Indicar disparo de seguridad Máxima en línea 2	0:00
37	Indicar disparo de seguridad Mínima en línea 2	0:00
38	Indicar disparo de seguridad de VES en línea 2	0:00
39	Indicar la marca, modelo y número de corrector	0:00
40	Indicar la lectura de Volumen Bruto	0:00
41	Indicar la lectura de Volumen Corregido	0:00

Equipos asociados a la gama:

TDPBAZA-GAS1	ESCOMESA GAS NATURAL
TDPBAZA-GASTD	ESCOMESA DE GAS TORRE D

BOMBA-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL BOMBA		(hh:mm)
1	Limpieza bomba, motor (ventilador)	0:00
2	Comprobar el estado de corrosión y pintura	0:00
3	Verificar la alineación de ejes motor-bomba	0:00
4	Reapriete de tornillos (marcaje tornillos)	0:00
5	Comprobación del cableado y verificar estanqueidad de la caja de bornas	0:00
6	Inspección de conexiones y conductores de puesta tierra. Reapriete de conexiones	0:00
7	Inspección arrancador motor: contactores-relés maniobra y protección-magnetotérmicos.Ajustar relés si es necesario	0:00
8	Tomar los datos de consumo y comparar con el nominal.	0:00
9	Tomar los datos de condiciones de funcionamiento y comparar con los de diseño	0:00
10	Termografía	0:00

E.S.M. sin Bajas

BOMBA-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL BOMBA		(hh:mm)
1	Limpieza bomba, motor (ventilador)	0:00
2	Comprobar el estado de corrosión y pintura	0:00
3	Verificar la alineación de ejes motor-bomba	0:00
4	Reapriete de tornillos (marcaje tornillos)	0:00
5	Comprobación del cableado y verificar estanqueidad de la caja de bornas	0:00
6	Inspección de conexiones y conductores de puesta tierra. Reapriete de conexiones	0:00
7	Inspección arrancador motor: contactores-relés maniobra y protección-magnetotérmicos.Ajustar relés si es necesario	0:00
8	Tomar los datos de consumo y comparar con el nominal.	0:00
9	Tomar los datos de condiciones de funcionamiento y comparar con los de diseño	0:00
10	Termografía	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCB8Z-BAC101	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC102	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC103	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC104	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC105	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC106	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC107	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC108	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC109	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC201	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC202	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC203	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC204	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC205	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC206	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC207	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC208	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC209	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC210	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC211	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC212	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCC8-BAF101	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF102	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF103	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF104	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF105	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF106	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF107	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF108	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF109	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF110	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF111	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF112	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF113	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF114	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF115	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF201	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF202	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF203	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF204	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF205	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF206	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF207	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF208	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF209	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF210	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF211	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF212	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF213	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF214	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF215	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF216	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF217	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF218	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCD6-BACSR1	BOMBA RETORN ACS Nº1	
CLPCD6-BACSR2	BOMBA RETORN ACS Nº2	
CLPCD6-BOFS	BOMBA LLENADO FLUIDO SOLAR	
CLPCD6-BPFS1	BOMBA PRIMARI CIRCUIT SOLAR Nº1	
CLPCD6-BPFS2	BOMBA PRIMARI CIRCUIT SOLAR Nº2	
CLPCD6-BTL	BOMBA TRACTAMENT LEGIONEL·LA	

E.S.M. sin Bajas		
BOMBA-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL BOMBA		(hh:mm)
1	Limpieza bomba, motor (ventilador)	0:00
2	Comprobar el estado de corrosión y pintura	0:00
3	Verificar la alineación de ejes motor-bomba	0:00
4	Reapriete de tornillos (marcaje tornillos)	0:00
5	Comprobación del cableado y verificar estanqueidad de la caja de bornas	0:00
6	Inspección de conexiones y conductores de puesta tierra. Reapriete de conexiones	0:00
7	Inspección arrancador motor: contactores-relés maniobra y protección-magnetotérmicos.Ajustar relés si es necesario	0:00
8	Tomar los datos de consumo y comparar con el nominal.	0:00
9	Tomar los datos de condiciones de funcionamiento y comparar con los de diseño	0:00
10	Termografía	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLS3APARS398-BF1	BOMBA FECAL Nº1	
CLS3APARS398-BF2	BOMBA FECAL Nº2	
CLS3APARS398-BF3	BOMBA FECAL Nº3	
EAPCA07.1	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 1	
EAPCA07.2	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 2	
EAPCA07C1	BOMBA SECUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
EAPCA07C2	BOMBA SECUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
EAPCA07F1	BOMBA SECUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1	
EAPCA07F2	BOMBA SECUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2	
EEPBO2-BR1	BOMBA RECIRCULACIÓ 1A CRACS	
EEPBO2-BR10	BOMBA RECIRCULACIÓ 5B LQPCB2	
EEPBO2-BR1B	BOMBA RECIRC.1 BESCANVIADOR 6A BYPASS	
EEPBO2-BR2	BOMBA RECIRCULACIÓ 1B CRACS	
EEPBO2-BR2B	BOMBA RECIRC.2 BESCANVIADOR 6B BY PASS	
EEPBO2-BR3	BOMBA RECIRCULACIÓ 2A LQ1	
EEPBO2-BR4	BOMBA RECIRCULACIÓ 2B LQ1	
EEPBO2-BR5	BOMBA RECIRCULACIÓ 3A LQ2	
EEPBO2-BR6	BOMBA RECIRCULACIÓ 3B LQ2	
EEPBO2-BR7	BOMBA RECIRCULACIÓ 4A LQPCB1	
EEPBO2-BR8	BOMBA RECIRCULACIÓ 4B LQPCB1	
EEPBO2-BR9	BOMBA RECIRCULACIÓ 5A LQPCB2	
EEPBO5-BF1	BOMBA FECAL Nº1	
EEPBO5-BF2	BOMBA FECAL Nº2	
EMPCB3ZB3-BR12	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
EMPCB3ZB3-BR14	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
EMPCB3ZB3-BR16	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1	
EMPCB3ZB3-BR18	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2	
EMPCB3ZB3-BR20	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 3	
EMPCB3ZB3-BR4.1	BOMBA PRIMARIA ROCA YORK Nº1	
EMPCB3ZB3-BR4.2	BOMBA PRIMARIA ROCA YORK Nº2	
EMPCB3ZB3-BR8	BOMBA RECIRCULACIÓ S.E.A Nº 1	
EMPCB3ZB3-BR9	BOMBA RECIRCULACIÓ S.E.A. Nº 2	
EMPCB4-BR10	BOMBA RECIRCULACIÓ TRANE Nº 1	
EMPCB4-BR11	BOMBA RECIRCULACIÓ TRANE Nº 2	
EMPCB4-BR7	BOMBA PRIMARIA YORK	
EMPCBC2ZBC2-BR1	BOMBA DOBLE PRIMARIA ROCA YORK	
EMPCBC2ZBC2-BR2	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1 YORK	
EMPCBC2ZBC2-BR3	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2 YORK	
EMPCBC31-BR2	BOMBA DOBLE INFORMÀTICA	
EMPCC3ZC3-BR1	BOMBA DOBLE CONDENSACIÓ YAZAKI 60	
EMPCC3ZC3-BR13	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
EMPCC3ZC3-BR15	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
EMPCC3ZC3-BR17	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1	
EMPCC3ZC3-BR19	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2	
EMPCC3ZC3-BR3	BOMBA DOBLE PRIMARIA CLIMAVENETA	
EMPCC3ZC3-BR5	BOMBA DOBLE PRIMARIA YAZAKI 60	
EMPCC5ZC5-BR1	BOMB A. REF. VITRINAS PBC4	
EMS1B51-BR1	BOMBA AIGUA REFRIG. EQUIPS SALA BLANCA	
EMS1C12-BR1	BOMBA CIRCUIT PRIM. REFRIG. MICROSCOPIS	
EMS1C12-BR2	BOMBA CIRCUIT SEC. REFRIG. MICROSCOPIS	
EMS2A2-BR1.1	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº1	
EMS2A2-BR1.2	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº2	
EMS2A2-BR1.3	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº3	
EMS2A2-BR2.1	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº1 EM	
EMS2A2-BR2.2	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº2 EM	
EMS2A2-BR3.1	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº1 FII	
EMS2A2-BR3.2	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº2 FII	
EMS2A2-BR4.1	BOMBA AIGUA PROPIA OSMOSIS Nº1 - ED. MODULAR	
EMS2A2-BR4.2	BOMBA AIGUA PROPIA OSMOSIS Nº2 - ED. MODULAR	

E.S.M. sin Bajas		
BOMBA-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL BOMBA		(hh:mm)
1	Limpieza bomba, motor (ventilador)	0:00
2	Comprobar el estado de corrosión y pintura	0:00
3	Verificar la alineación de ejes motor-bomba	0:00
4	Reapriete de tornillos (marcaje tornillos)	0:00
5	Comprobación del cableado y verificar estanqueidad de la caja de bornas	0:00
6	Inspección de conexiones y conductores de puesta tierra. Reapriete de conexiones	0:00
7	Inspección arrancador motor: contactores-relés maniobra y protección-magnetotérmicos.Ajustar relés si es necesario	0:00
8	Tomar los datos de consumo y comparar con el nominal.	0:00
9	Tomar los datos de condiciones de funcionamiento y comparar con los de diseño	0:00
10	Termografía	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-BR5.1	BOMBA FECAL Nº1	
EMS2A2-BR5.2	BOMBA FECAL Nº2	
EMS2A2-BR5.3	BOMBA FECAL Nº3	
EMS2A2-BR6.1	BOMBA Nº1 GRUP PRESSIÓ WC'S	
EMS2A2-BR6.2	BOMBA Nº2 GRUP PRESSIÓ WC'S	
EMS2A2-BR7	BOMBA RECIRC DE CLORACIÓN AIGUA DESCAL ALJUB	
ESPBA23-BR1	BOMBA GRUP PRESSIÓ	
ESPBA23-Osmosi	GRUP OSMOSI	
ESPC00-B319	BOMBA 2ª AIGUA FREDA Nº1 BFC1 AIREPRIMAR	
ESPC00-BC1.1	BOMBA PRIM. Nº1 CARRIER-1 BC1.1	
ESPC00-BC1.2	BOMBA PRIM. Nº2 CARRIER-1 BC1.2	
ESPC00-BC2.1	BOMBA PRIM. Nº1 CARRIER-2 BC2.1	
ESPC00-BC2.2	BOMBA PRIM. Nº2 CARRIER-2 BC2.2	
ESPC00-BCB1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. PL. BAIXA BCB1	
ESPC00-BCB2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. PL. BAIXA BCB2	
ESPC00-BCC1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. AIRE PRIM BCC1	
ESPC00-BCC2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. AIRE PRIM BCC2	
ESPC00-BCT1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. UNIT. TERM. BCT1	
ESPC00-BCT2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. UNIT. TERM. BCT2	
ESPC00-BFB1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. PL. BAIXA BFB1	
ESPC00-BFB2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. PL. BAIXA BFB2	
ESPC00-BFC1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. AIRE PRIM BFC1	
ESPC00-BFC2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. AIRE PRIM BFC2	
ESPC00-BFT1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. UNIT. TERM. BFT1	
ESPC00-BFT2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. UNIT. TERM. BFT2	
ESPC00-BRC1	BOMBA PRIM. Nº1 CALOR RECUP. BRC1	
ESPC00-BRC2	BOMBA PRIM. Nº2 CALOR RECUP. BRC2	
ESPC00-BRF1	BOMBA PRIM. Nº1 FRED RECUP. BRF1	
ESPC00-BRF2	BOMBA PRIM. Nº2 FRED RECUP. BRF2	
PKS3-AF1-BD	BOMBA DOSIF. PROD. DISPER.	
PKS3-PB-BR1	BOMBA FECAL Nº1	
PKS3-PB-BR2	BOMBA FECAL Nº2	
PKS3-PB-BR3	BOMBA FECAL Nº3	
TDPCAZA-BCS01	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA 1	
TDPCAZA-BCS02	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA 2	
TDPCAZA-BFS01	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA 1	
TDPCAZA-BFS02	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA 2	
TIPCA1-BP1	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
TIPCA1-BP2	BOMBA PRIMERIA AIGUA CALENTA Nº 2	
TIPCA1-BP3	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 1	
TIPCA1-BP4	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 2	
TIPCA1-BR5	BOMBA RECUPERACIÓ Nº 1	
TIPCA1-BR6.	BOMBA RECUPERACIÓ Nº 2	
TIPCA1-BSF10	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
TIPCA1-BSF7	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1	
TIPCA1-BSF8	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2	
TIPCA1-BSF9	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
TRPCA0-BP1	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº1	
TRPCA0-BP2	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº2	
TRPCA0-BP3	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº1	
TRPCA0-BP4	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº2	
TRPCA0-BR5	BOMBA RECUPERACIÓ Nº2	
TRPCA0-BR6	BOMBA RECUPERACIÓ Nº1	
TRPCA0-BSC10	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº1	
TRPCA0-BSC9	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº2	
TRPCA0-BSF7	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº1	
TRPCA0-BSF8	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº2	
BOMBA-6MLEGA		

E.S.M. sin Bajas

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL BOMBA		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L 2	Limpieza filtro de aspiración	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCB8Z-BAC101	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC102	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC103	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC104	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC105	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC106	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC107	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC108	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC109	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC201	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC202	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC203	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC204	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC205	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC206	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC207	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC208	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC209	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC210	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC211	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC212	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCC8-BAF101	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF102	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF103	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF104	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF105	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF106	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF107	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF108	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF109	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF110	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF111	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF112	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF113	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF114	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF115	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF201	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF202	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF203	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF204	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF205	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF206	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF207	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF208	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF209	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF210	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF211	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF212	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF213	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF214	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF215	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF216	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF217	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF218	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCD6-BACSR1	BOMBA RETORN ACS Nº1	
CLPCD6-BACSR2	BOMBA RETORN ACS Nº2	
CLPCD6-BOFS	BOMBA LLENADO FLUIDO SOLAR	
CLPCD6-BPFS1	BOMBA PRIMARI CIRCUIT SOLAR Nº1	
CLPCD6-BPFS2	BOMBA PRIMARI CIRCUIT SOLAR Nº2	
CLPCD6-BTL	BOMBA TRACTAMENT LEGIONEL·LA	
CLS3APARS398-BF1	BOMBA FECAL Nº1	
CLS3APARS398-BF2	BOMBA FECAL Nº2	
CLS3APARS398-BF3	BOMBA FECAL Nº3	
EAPCA07.1	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 1	
EAPCA07.2	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 2	
EAPCA07C1	BOMBA SECUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
EAPCA07C2	BOMBA SECUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
EAPCA07F1	BOMBA SECUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1	
EAPCA07F2	BOMBA SECUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2	
EEPB02-BR1	BOMBA RECIRCULACIÓ 1A CRACS	
EEPB02-BR10	BOMBA RECIRCULACIÓ 5B LQPCB2	
EEPB02-BR1B	BOMBA RECIRC.1 BESCANVIADOR 6A BYPASS	

E.S.M. sin Bajas

BOMBA-6MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL BOMBA

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013

0:00

L

2

Limpieza filtro de aspiración

0:00

Equipos asociados a la gama:

EEPBO2-BR2	BOMBA RECIRCULACIÓ 1B CRACS
EEPBO2-BR2B	BOMBA RECIRC.2 BESCANVIADOR 6B BY PASS
EEPBO2-BR3	BOMBA RECIRCULACIÓ 2A LQ1
EEPBO2-BR4	BOMBA RECIRCULACIÓ 2B LQ1
EEPBO2-BR5	BOMBA RECIRCULACIÓ 3A LQ2
EEPBO2-BR6	BOMBA RECIRCULACIÓ 3B LQ2
EEPBO2-BR7	BOMBA RECIRCULACIÓ 4A LQPCB1
EEPBO2-BR8	BOMBA RECIRCULACIÓ 4B LQPCB1
EEPBO2-BR9	BOMBA RECIRCULACIÓ 5A LQPCB2
EEPBO5-BF1	BOMBA FECAL Nº1
EEPBO5-BF2	BOMBA FECAL Nº2
EMPCB3ZB3-BR12	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1
EMPCB3ZB3-BR14	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2
EMPCB3ZB3-BR16	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1
EMPCB3ZB3-BR18	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2
EMPCB3ZB3-BR20	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 3
EMPCB3ZB3-BR4.1	BOMBA PRIMARIA ROCA YORK Nº1
EMPCB3ZB3-BR4.2	BOMBA PRIMARIA ROCA YORK Nº2
EMPCB3ZB3-BR8	BOMBA RECIRCULACIÓ S.E.A Nº 1
EMPCB3ZB3-BR9	BOMBA RECIRCULACIÓ S.E.A. Nº 2
EMPCB4-BR10	BOMBA RECIRCULACIÓ TRANE Nº 1
EMPCB4-BR11	BOMBA RECIRCULACIÓ TRANE Nº 2
EMPCB4-BR7	BOMBA PRIMARIA YORK
EMPCBC2ZBC2-BR1	BOMBA DOBLE PRIMARIA ROCA YORK
EMPCBC2ZBC2-BR2	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1 YORK
EMPCBC2ZBC2-BR3	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2 YORK
EMPCBC31-BR2	BOMBA DOBLE INFORMÀTICA
EMPCC3ZC3-BR1	BOMBA DOBLE CONDENSACIÓ YAZAKI 60
EMPCC3ZC3-BR13	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1
EMPCC3ZC3-BR15	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2
EMPCC3ZC3-BR17	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1
EMPCC3ZC3-BR19	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2
EMPCC3ZC3-BR3	BOMBA DOBLE PRIMARIA CLIMAVENETA
EMPCC3ZC3-BR5	BOMBA DOBLE PRIMARIA YAZAKI 60
EMPCC5ZC5-BR1	BOMB A. REF. VITRINAS PBC4
EMS1B51-BR1	BOMBA AIGUA REFRIG. EQUIPS SALA BLANCA
EMS1C12-BR1	BOMBA CIRCUIT PRIM. REFRIG. MICROSCOPIS
EMS1C12-BR2	BOMBA CIRCUIT SEC. REFRIG. MICROSCOPIS
EMS2A2-BR1.1	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº1
EMS2A2-BR1.2	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº2
EMS2A2-BR1.3	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº3
EMS2A2-BR2.1	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº1 EM
EMS2A2-BR2.2	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº2 EM
EMS2A2-BR3.1	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº1 FII
EMS2A2-BR3.2	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº2 FII
EMS2A2-BR4.1	BOMBA AIGUA PROPIA OSMOSIS Nº1 - ED. MODULAR
EMS2A2-BR4.2	BOMBA AIGUA PROPIA OSMOSIS Nº2 - ED. MODULAR
EMS2A2-BR5.1	BOMBA FECAL Nº1
EMS2A2-BR5.2	BOMBA FECAL Nº2
EMS2A2-BR5.3	BOMBA FECAL Nº3
EMS2A2-BR6.1	BOMBA Nº1 GRUP PRESSIÓ WC'S
EMS2A2-BR6.2	BOMBA Nº2 GRUP PRESSIÓ WC'S
EMS2A2-BR7	BOMBA RECIRC DE CLORACIÓ AIGUA DESCAL ALJUB
ESPBA23-BR1	BOMBA GRUP PRESSIÓ
ESPBA23-Osmosi	GRUP OSMOSI
ESPC00-B319	BOMBA 2ª AIGUA FREDA Nº1 BFC1 AIREPRIMAR
ESPC00-BC1.1	BOMBA PRIM. Nº1 CARRIER-1 BC1.1
ESPC00-BC1.2	BOMBA PRIM. Nº2 CARRIER-1 BC1.2
ESPC00-BC2.1	BOMBA PRIM. Nº1 CARRIER-2 BC2.1
ESPC00-BC2.2	BOMBA PRIM. Nº2 CARRIER-2 BC2.2
ESPC00-BCB1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. PL. BAIXA BCB1
ESPC00-BCB2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. PL. BAIXA BCB2
ESPC00-BCC1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. AIRE PRIM BCC1
ESPC00-BCC2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. AIRE PRIM BCC2
ESPC00-BCT1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. UNIT. TERM. BCT1
ESPC00-BCT2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. UNIT. TERM. BCT2
ESPC00-BFB1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. PL. BAIXA BFB1
ESPC00-BFB2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. PL. BAIXA BFB2
ESPC00-BFC1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. AIRE PRIM BFC1
ESPC00-BFC2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. AIRE PRIM BFC2

E.S.M. sin Bajas

BOMBA-6MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL BOMBA	
(hh:mm)	
RD 1027/2007, RD 238/2013	
0:00	
L 2	Limpieza filtro de aspiración
0:00	
Equipos asociados a la gama:	
ESPC00-BFT1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. UNIT. TERM. BFT1
ESPC00-BFT2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. UNIT. TERM. BFT2
ESPC00-BRC1	BOMBA PRIM. Nº1 CALOR RECUP. BRC1
ESPC00-BRC2	BOMBA PRIM. Nº2 CALOR RECUP. BRC2
ESPC00-BRF1	BOMBA PRIM. Nº1 FRED RECUP. BRF1
ESPC00-BRF2	BOMBA PRIM. Nº2 FRED RECUP. BRF2
PKS3-AF1-BD	BOMBA DOSIF. PROD. DISPER.
PKS3-PB-BR1	BOMBA FECAL Nº1
PKS3-PB-BR2	BOMBA FECAL Nº2
PKS3-PB-BR3	BOMBA FECAL Nº3
TDPCA0-BCS01	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA 1
TDPCA0-BCS02	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA 2
TDPCA0-BFS01	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A 1
TDPCA0-BFS02	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A 2
TIPCA1-BP1	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº 1
TIPCA1-BP2	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº 2
TIPCA1-BP3	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº 1
TIPCA1-BP4	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº 2
TIPCA1-BR5	BOMBA RECUPERACIÓ Nº 1
TIPCA1-BR6	BOMBA RECUPERACIÓ Nº 2
TIPCA1-BSF10	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2
TIPCA1-BSF7	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº 1
TIPCA1-BSF8	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº 2
TIPCA1-BSF9	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1
TRPCA0-BP1	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº1
TRPCA0-BP2	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº2
TRPCA0-BP3	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº1
TRPCA0-BP4	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº2
TRPCA0-BR5	BOMBA RECUPERACIÓ Nº2
TRPCA0-BR6	BOMBA RECUPERACIÓ Nº1
TRPCA0-BSC10	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº1
TRPCA0-BSC9	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº2
TRPCA0-BSF7	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº1
TRPCA0-BSF8	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº2

CALDERA-1MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO CALDERA ENTRE 70 Y 1000kW	
(hh:mm)	
RD 1027/2007, RD 238/2013	
0:00	
L 2	Limpieza del quemador de la caldera
0:00	
L 3	Revisión de los sistemas de tratamiento de agua
0:00	
L 4	Comprobación estanqueidad del cierre entre quemador y caldera
0:00	
L 5	Comprobación de niveles de agua en circuitos
0:00	
L 6	Comprobación de tarado de elementos de seguridad
0:00	
7	Inspección del sistema de llenado de agua de la caldera
0:00	
8	Comprobación de reglaje y actuación del termostato de seguridad
0:00	
9	Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo
0:00	
QUEMADOR	
0:00	
10	Verificar actuación de circuitos de seguridad y enclavamientos quemador
0:00	
11	Limpieza del filtro de aspiración y sustitución si procede
0:00	
12	Verificar el encendido y calidad de la llama
0:00	
13	Comprobar presión de gas.
0:00	
Equipos asociados a la gama:	
CLPCB8-SC-C-SC-CC-1	CALDERA CALEFACCIÓ Nº1
CLPCB8-SC-C-SC-CC-2	CALDERA CALEFACCIÓ Nº2
CLPCB8-SC-C-SC-CC-3	CALDERA CALEFACCIÓ Nº3
EMPCC3ZC3-CALD-1	CALDERA WOLF DE CONDENSACIÓN A GAS - 1
EMPCC3ZC3-CALD-2	CALDERA WOLF DE CONDENSACIÓN A GAS - 2

CALDERA-3MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CALDERAS	
(hh:mm)	

E.S.M. sin Bajas

CALDERA-3MLEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CALDERAS			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
GESTIÓN ENERGÉTICA			0:00
L	2	Medir temperatura o presión en entrada y salida de caldera	0:00
L	3	Medir temperatura ambiente del local o sala de máquinas	0:00
L	4	Medir temperatura de los gases de combustión	0:00
L	5	Medir contenido de CO y CO2 en los productos de combustión	0:00
L	6	Medir tiro de la caja de humos de la caldera	0:00
L	7	Anotar consumos de agua, electricidad y combustible, comprobar posibles desviaciones.	0:00
L	8	Anotar el Rendimiento instantáneo	0:00
QUEMADOR			0:00
	9	Toma de datos de parámetros de la combustión, análisis y ajuste	0:00
	10	Comprobación y limpieza del cabezal de combustión y disco deflector de llama	0:00
	11	Verificación, ajuste y limpieza de la célula iónica del quemador	0:00
	12	Verificar el estado y actuación del transformador de encendido	0:00
	13	Verificar el arco de encendido, estado de electrodos y ajuste si procede	0:00
	14	Verificar el ventilador del quemador. Ajuste y engrase si procede	0:00
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	15	Comprobación y limpieza circuito de humos	0:00
L	16	Comprobación y limpieza conductos de humos y chimenea	0:00
L	17	Comprobación del material refractario	0:00
L	18	Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación	0:00
L	19	Revisión del sistema de control automático	0:00
OTROS			0:00
	20	Verificar estado y funcionamiento del dispositivo de ventilación de la sala calderas	0:00
	21	Verificación de ausencia de fugas de agua en hogar y haz tubular	0:00
	22	Verificación de instrumentos de medida, manómetros y termómetros	0:00
	23	Verificar estado y actuación de dispositivos de detección de fugas de gas	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPCB8-SC-C-SC-CC-1		CALDERA CALEFACCIÓN Nº1	
CLPCB8-SC-C-SC-CC-2		CALDERA CALEFACCIÓN Nº2	
CLPCB8-SC-C-SC-CC-3		CALDERA CALEFACCIÓN Nº3	
EMPCC3ZC3-CALD-1		CALDERA WOLF DE CONDENSACIÓN A GAS - 1	
EMPCC3ZC3-CALD-2		CALDERA WOLF DE CONDENSACIÓN A GAS - 2	

CALDERA-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CALDERA ENTRE 70 Y 1000kW			

E.S.M. sin Bajas

CALDERA-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CALDERA ENTRE 70 Y 1000kW			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión general de la caldera según gama de preventivo	0:00
L	3	Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
L	5	Comprobar existencia de "Instrucciones de Seguridad" en el interior de la sala de calderas	0:00
L	6	Comprobar existencia de "Instrucciones de Manejo y Maniobra" en el interior de la sala de calderas	0:00
L	7	Comprobar existencia de "Instrucciones de funcionamiento" con horarios y programas de funcionamiento	0:00
	8	Medición del PH del agua de la caldera	0:00
	9	Medición conductividad del agua de la caldera	0:00
	10	Verificación de interruptores, contactores y pilotos, apriete de conexiones	0:00
	11	Verificación de datos en la placa de timbrado de la caldera	0:00
	12	Verificación y ajuste de la posición cañón en el hogar y longitud de llama	0:00
	13	Limpieza de caldera y revisión de turbuladoras	0:00
QUEMADOR			0:00
	14	Inspección de fugas de gas natural (agua jabonosa)	0:00
	15	Limpieza del filtro de gas	0:00
	16	Verificación de estanqueidad y actuación de válvulas de corte manuales y automáticas de gas	0:00
	17	Limpieza y verificación de inyectores de gas y válvulas de la rampa de regulación	0:00
	18	Verificar el estado y actuación de las electroválvulas del quemador	0:00
	19	Verificación y ajuste de disco, boca del cañón, boquilla y electrodos	0:00
	20	Verificación del estado, ajuste y limpieza de clapetas de regulación de aire	0:00
	21	Verificar el Programador del quemador y procesos encendido, apagado y postbarrido	0:00
	22	Comprobación del aislamiento eléctrico entre primario y secundario del transformador de encendido	0:00
	23	Comprobación del aislamiento eléctrico entre electrodos de encendido y masa	0:00
	24	Verificar el estado de los cables de los electrodos	0:00
	25	Verificación y apriete de las conexiones eléctricas del quemador	0:00
	26	Verificación y ajuste de la protección térmica externa del motor del quemador	0:00
	27	Verificación de la conexión de la puesta a tierra del quemador	0:00
	28	Verificación de protecciones magnetotérmicas y diferenciales, apriete de conexiones	0:00
	29	Limpieza de mirilla	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPCB8-SC-C-SC-CC-1		CALDERA CALEFACCIÓN Nº1	
CLPCB8-SC-C-SC-CC-2		CALDERA CALEFACCIÓN Nº2	
CLPCB8-SC-C-SC-CC-3		CALDERA CALEFACCIÓN Nº3	
EMPCC3ZC3-CALD-1		CALDERA WOLF DE CONDENSACIÓN A GAS - 1	
EMPCC3ZC3-CALD-2		CALDERA WOLF DE CONDENSACIÓN A GAS - 2	

CALDERAVAP-1MLEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL CALDERA A VAPOR			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Limpieza del quemador de la caldera	0:00
L	3	Revisión de los sistemas de tratamiento de agua	0:00
L	4	Comprobación estanqueidad del cierre entre quemador y caldera	0:00
L	5	Comprobación de niveles de agua en circuitos	0:00
L	6	Comprobación de tarado de elementos de seguridad	0:00
	7	Comprobar estado de las válvulas manuales, ausencia de fugas	0:00
	8	Verificar encendido y calidad de llama	0:00
	9	Verificar instrumentos de medida, manómetros y termómetros.	0:00
	10	Verificar funcionamiento del control de purga	0:00
	11	Verificar funcionamiento control de nivel y limpieza de visores	0:00
	12	Verificar eficiencia del tratamiento de agua	0:00
	13	Verificar el sistema de llenado de agua de la caldera	0:00
	14	Comprobar funcionamiento de pilotos en panel de mando	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPCB7-SCV-SCVDV-1		CALDERA PRODUCCIÓN VAPOR Nº1	
CLPCB7-SCV-SCVDV-2		CALDERA PRODUCCIÓN VAPOR Nº2	
EMPCB4-CALD-AF3		CALDERA PRODUCCIÓN VAPOR	

CALDERAVAP-3MLEGA		
-------------------	--	--

E.S.M. sin Bajas

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CALDERA DE VAPOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
GESTIÓN ENERGÉTICA			0:00
L	2	Medir temperatura o presión en entrada y salida de caldera	0:00
L	3	Medir temperatura ambiente del local o sala de máquinas	0:00
L	4	Medir temperatura de los gases de combustión	0:00
L	5	Medir contenido de CO y CO2 en los productos de combustión	0:00
L	6	Medir tiro de la caja de humos de la caldera	0:00
L	7	Anotar consumos de agua, electricidad y combustible, comprobar posibles desviaciones.	0:00
L	8	Comprobación y limpieza circuito de humos	0:00
L	9	Comprobación y limpieza conductos de humos y chimenea	0:00
L	10	Comprobación del material refractario	0:00
L	11	Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación	0:00
L	12	Revisión del sistema de control automático	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCB7-SCV-SCVDV-1	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR Nº1	
CLPCB7-SCV-SCVDV-2	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR Nº2	
EMPCB4-CALD-AF3	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR	

CALDERAVAP-6M			(hh:mm)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL CALDERA VAPOR ENTRE 70 Y 1000kW			(hh:mm)
	1	Comprobar ausencia de ruidos y vibraciones	0:00
	2	Verificar estado, funcionamiento y limpieza de la célula de detección de llama	0:00
	3	Verificar estado y funcionamiento del ventilador, estado de la turbina y rodamientos.	0:00
	4	Verificar estado y tensado de correas	0:00
	5	Engrase de rodamientos	0:00
	6	Verificar estado y limpieza de la mirilla, sustituir si procede	0:00
	7	Limpieza de filtros de agua	0:00
	8	Medir pH del agua de la caldera	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCB7-SCV-SCVDV-1	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR Nº1	
CLPCB7-SCV-SCVDV-2	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR Nº2	
EMPCB4-CALD-AF3	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR	

CALDERAVAP-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CALDERA DE VAPOR ENTRE 70 Y 1000kW			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión general de la caldera según gama de preventivo	0:00
L	3	Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
L	5	Comprobar existencia de "Instrucciones de Seguridad" en el interior de la sala de calderas	0:00
L	6	Comprobar existencia de "Instrucciones de Manejo y Maniobra" en el interior de la sala de calderas	0:00
L	7	Comprobar existencia de "Instrucciones de funcionamiento" con horarios y programas de funcionamiento	0:00
	8	Limpieza del filtro de gas	0:00
	9	Comprobar estado y funcionamiento de la rampa de gas	0:00
	10	Inspeccionar posibles fugas de gas con agua jabonosa	0:00
	11	Comprobar estado y funcionamiento del modulador de gas, lubricación de articulaciones	0:00
	12	Comprobar estado y funcionamiento del modulador de aire, lubricación de articulaciones	0:00
	13	Comprobar estanqueidad de cierres, juntas y compuertas	0:00
	14	Comprobar estado y apriete de tornillos y tuercas	0:00
	15	Lubricar husillos de válvulas	0:00
	16	Comprobar deterioro del conjunto calorifugado en tuberías y depósitos	0:00
	17	Comprobar estado del tanque de condensado, ausencia de fugas y control de nivel	0:00
	18	Comprobar estado y funcionamiento de electroválvulas, cableado y conectores	0:00
	19	Limpieza del cuadro eléctrico, pupitre de mando	0:00
	20	Reapete de terminales del cuadro eléctrico	0:00
	21	Comprobar conexión a tierra cuadro eléctrico	0:00
	22	Verificar ajuste de protecciones térmicas de motores	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCB7-SCV-SCVDV-1	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR Nº1	
CLPCB7-SCV-SCVDV-2	CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR Nº2	

E.S.M. sin Bajas		
CALDERAVAP-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CALDERA DE VAPOR ENTRE 70 Y 1000kW		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión general de la caldera según gama de preventivo
L	3	Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico
L	5	Comprobar existencia de "Instrucciones de Seguridad" en el interior de la sala de calderas
L	6	Comprobar existencia de "Instrucciones de Manejo y Maniobra" en el interior de la sala de calderas
L	7	Comprobar existencia de "Instrucciones de funcionamiento" con horarios y programas de funcionamiento
	8	Limpieza del filtro de gas
	9	Comprobar estado y funcionamiento de la rampa de gas
	10	Inspeccionar posibles fugas de gas con agua jabonosa
	11	Comprobar estado y funcionamiento del modulador de gas, lubricación de articulaciones
	12	Comprobar estado y funcionamiento del modulador de aire, lubricación de articulaciones
	13	Comprobar estanqueidad de cierres, juntas y compuertas
	14	Comprobar estado y apriete de tornillos y tuercas
	15	Lubricar husillos de válvulas
	16	Comprobar deterioro del conjunto calorifugado en tuberías y depósitos
	17	Comprobar estado del tanque de condensado, ausencia de fugas y control de nivel
	18	Comprobar estado y funcionamiento de electroválvulas, cableado y conectores
	19	Limpieza del cuadro eléctrico, pupitre de mando
	20	Reapriete de terminales del cuadro eléctrico
	21	Comprobar conexión a tierra cuadro eléctrico
	22	Verificar ajuste de protecciones térmicas de motores
Equipos asociados a la gama:		
EMPCB4-CALD-AF3		CALDERA PRODUCCIÓ VAPOR
CLIMAT-1MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL CLIMATIZADOR		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire
L	3	Revisión de ventiladores
	4	Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.
	5	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	6	Control funcionamiento servomotores free-cooling
L	7	Revisión de fugas de agua
Equipos asociados a la gama:		
AUPC00-CL3-RESTAUR-1		CLIMATITZADOR Nº1 DE CAFETERÍA
AUPC00-CL4-RESTAUR-2		CLIMATITZADOR Nº2 DE CAFETERÍA
CLS1B81-FIL.EXT		FILTRE D'AIRE EXTERIOR (RAMPA PARKING) - RESIDUS ESTEVE
CLS1B83CL1		CLIMATITZADOR CL1
CLS1B83CL1-2-3-R		CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 1-2-3
CLS1B83CL2		CLIMATITZADOR CL2
CLS1B83CL3		CLIMATITZADOR CL3
CLS1B83CL4		CLIMATITZADOR CL4
CLS1B83CL-4-7-R		CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 4 Y 7
CLS1B83CL5		CLIMATITZADOR CL5
CLS1B83CL-5-6-R		CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 5 Y 6
CLS1B83CL6		CLIMATITZADOR CL6
CLS1B83CL7		CLIMATITZADOR CL7
EM01B33-CL-P1B33		CLIMATITZADOR P1B33
EM01BC43-CL1BC43		CLIMATITZADOR P1BC43
EM01C21Z-CLP1C21		CLIMATITZADOR P1C21 CL-1
EM01C24-CLP1C24		CLIMATITZADOR P1C24 CL-2
EM01C31-CLP1C31		CLIMATITZADOR P1C31 CL-1
EMPBAB31-CL		CLIMATITZADOR PBA3B3
EMPBB24-CLPB-B24		CLIMATITZADOR PB-B24
EMPCB2ZB2-CL1		CLIMATITZADOR CL-1 ESTABULARI
EMPCB2ZB2-CL2		CLIMATITZADOR CL-2 ESTABULARI
EMPCB2ZB2-CL3		CLIMATITZADOR CL-3 ESTABULARI
EMPCB2ZB2-CL4		CLIMATITZADOR CL-4 ESTABULARI
EMS1A21-CL3		CLIMATITZADOR S1A2 CL-3 SALAS BLANCAS
EMS1A22-CL2		CLIMATITZADOR S1A2 CL-2 COCINA
EMS1A23-CL1		CLIMATITZADOR S1A2 CL-1 SALA LUPAS
EMS1AP11-CLS1A1		CLIMATITZADOR S1A1 CL-4 SSCC

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-1MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL CLIMATIZADOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire	0:00
L	3	Revisión de ventiladores	0:00
	4	Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.	0:00
	5	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	6	Control funcionamiento servomotores free-cooling	0:00
L	7	Revisión de fugas de agua	0:00

Equipos asociados a la gama:	
EMS1B51-CLS1B51	CLIMATITZADOR S1B51
EMS1B51-CLS1B51B	CLIMATITZADOR S1B51_2 AIRE EXTERIOR
EMS1B52-CL-1	CLIMATITZADOR CL-1 OFICINAS SALA CULTIUS
EMS1B52-CL-2	CLIMATITZADOR CL-2 SALA CULTIUS
EMS1BP33-CL1A	CLIMATITZADOR CL-1A
EMS1BP33-CL2A	CLIMATITZADOR CL-2A
EMS1BP33-CL2B	CLIMATITZADOR CL-2B
EMS1BP33-CL4A	CLIMATITZADOR CL-4A
ESPA02-CL7	CLIMATITZADOR HOT-LAB
ESPA02-PBA02CL5	CLIMATITZADOR CULTIUS
TIPBA0-CLCHL	CNAG CLIMATITZADOR CHEMICAL LAB EST
TIPBA0-CLL1	CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY 1 EST
TIPBA0-CLL2	CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY 2 EST
TIPBB0-CLDR	CNAG CLIMATITZADOR DARK ROOM OEST
TIPBB0-CLGEL	CNAG CLIMATITZADOR GEL LABORATORY OEST
TIPBB0-CLGEN	CNAG CLIMATITZADOR GENOME ANALIZER OEST
TIPBB0-CLLO	CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY OEST

CLIMAT-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico	0:00
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua	0:00
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior	0:00
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede	0:00
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas	0:00
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad	0:00
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios	0:00
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	0:00
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua	0:00
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura	0:00
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo	0:00
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo	0:00
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas	0:00
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas	0:00
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:00
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor	0:00
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling	0:00
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	0:00
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.	0:00
	26	Limpieza y desinfección general	0:00

Equipos asociados a la gama:	
AUPBHL-CL1-PASILLO-TORRES	CLIMATITZADOR PASILLO TORRES
AUPC00-CL1-AUDITORI	CLIMATITZADOR AUDITORI
AUPC00-CL2-RAMPES-A	CLIMATITZADOR RAMPES A
AUPC00-CL3-RESTAUR-1	CLIMATITZADOR Nº1 DE CAFETERÍA
AUPC00-CL4-RESTAUR-2	CLIMATITZADOR Nº2 DE CAFETERÍA
AUPC00-CL5-RAMPES-B	CLIMATITZADOR RAMPES B
CL01B64-CL01	CLIMATITZADOR SALA DE CULTIVOS

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico	0:00
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua	0:00
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior	0:00
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede	0:00
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas	0:00
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad	0:00
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios	0:00
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	0:00
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua	0:00
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura	0:00
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo	0:00
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo	0:00
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas	0:00
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas	0:00
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:00
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor	0:00
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling	0:00
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	0:00
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.	0:00
	26	Limpieza y desinfección general	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL01CD61Z-CL1		CLIMATIZADOR CL1 SALA CONG.	
CL02B6Z-CL-P2B6		CLIMATITZADOR 02 B6 (ubicado en CL02B6)	
CL02PCB6-CL-P1B6		CLIMATITZADOR 01 B6 (EN NIVEL 58)	
CL02PCB6-CL-PBB6		CLIMAT. CL01 VESTUARIS STAT CLS1B64	
CL02PCB6-CL-QIAGEN		CLIMA QIAGEN 01B6 (EXTERIOR)	
CL02PCB6-CL-QIAGEN-2		CLIMA QIAGEN PBB6 (EXTERIOR)	
CL02PCB6-CL-S1B6		CLIMATITZADOR S1B6(EN NIVEL 58)	
CL02PCB6PASS9-CL		CLIMATITZADOR PASSADÍS 9 (EN NIVEL 58)	
CL02PCB7-CL-P1B7		CLIMATITZADOR 01 B7 (EN NIVEL 58)	
CL02PCB7-CL-PBB7		CLIMATITZADOR PB B7 (EN NIVEL 58)	
CL02PCB7-CL-S1B7		CLIMATITZADOR S1B7 (EN NIVEL 58)	
CL03B61ZZ-CL-P3B6		CLIMATITZADOR 03 B61	
CLPCC6Z-CL-4.5		CLIMATITZADOR 4.5 LAB.QUIM.SINT.-2	
CLPCC6Z-CL-4.6		CLIMATIZADOR 4.6 LAB. QUIM. SINT	
CLPCC6Z-CL-P1C6		CLIMATITZADOR 01 C6	
CLPCC6Z-CL-P2B7		CLIMATITZADOR 02 B7	
CLPCC6Z-CL-P2C6		CLIMATITZADOR 02 C6	
CLPCC6Z-CL-P3B7		CLIMATITZADOR 03 B7	
CLPCC6Z-CL-P3C6		CLIMATITZADOR 03 C6	
CLPCC6Z-CL-P4C6		CLIMATITZADOR 04 C6 LAB.QUIM.SINT.-1	
CLPCC6Z-CL-PASS8		CLIMATITZADOR PASSADÍS 8	
CLPCC6Z-CL-PBC6		CLIMATITZADOR PB C6	
CLPCC7-CL-4.4		CLIMATITZADOR 4.4	
CLPCC7-CL-P1C7		CLIMATITZADOR 01 C7	
CLPCC7-CL-P2C7		CLIMATITZADOR 02 C7	
CLPCC7-CL-P3C7		CLIMATITZADOR 03 C7	
CLPCC7-CL-P4B7		CLIMATITZADOR 04B7YB6	
CLPCC7-CL-P4C7		CLIMATITZADOR 04 C7	
CLPCC7-CL-PASS6		CLIMATITZADOR PASSADÍS 6	
CLPCC7-CL-PBC7		CLIMATITZADOR PB C7	
CLPCC81-REC-		RECUPERADOR CL02C81	
CLPCC8-CL-P1C8		CLIMATITZADOR 01 C8	
CLPCC8-CL-P2C8		CLIMATITZADOR 02 C8	
CLPCC8-CL-P3C8		CLIMATITZADOR 03 C8	
CLPCC8-CL-P4C8		CLIMATITZADOR 04 C8	
CLPCC8-CL-PASS2A		CLIMATITZADOR PASSADÍS 2A	
CLPCC8-CL-PASS2B		CLIMATITZADOR PASSADÍS 2B	
CLPCC8-CL-PASS4		CLIMATITZADOR PASSADÍS 4	

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico	0:00
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua	0:00
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior	0:00
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede	0:00
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas	0:00
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad	0:00
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios	0:00
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	0:00
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua	0:00
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura	0:00
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo	0:00
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo	0:00
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas	0:00
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas	0:00
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:00
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor	0:00
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling	0:00
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	0:00
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.	0:00
	26	Limpieza y desinfección general	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPCC8-CL-PBC8	CLIMATITZADOR PB C8		
CLPCD6-CL-4.3	CLIMATITZADOR 4.3		
CLPCD6-CL-P1D6	CLIMATITZADOR 01 D6		
CLPCD6-CL-P2D6	CLIMATITZADOR 02 D6		
CLPCD6-CL-P3D6	CLIMATITZADOR 03 D6		
CLPCD6-CL-P4D6	CLIMATITZADOR 04 D6		
CLPCD6-CL-PASS5	CLIMATITZADOR PASSADÍS 5		
CLPCD6-CL-PASS7	CLIMATITZADOR PASSADÍS 7		
CLPCD6-CL-PBD6	CLIMATITZADOR PB D6		
CLPCD7-CL-P1D7	CLIMATITZADOR 01 D7		
CLPCD7-CL-P2D7	CLIMATITZADOR 02 D7		
CLPCD7-CL-P3D7	CLIMATITZADOR 03 D7		
CLPCD7-CL-P4D7	CLIMATITZADOR 04 D7		
CLPCD7-CL-PBD7	CLIMATITZADOR PB D7		
CLPCD8-CL-4.1-N	CLIMATITZADOR 4.1-N RADIOACT. IN VITRO		
CLPCD8-CL-4.1-R	CLIMATITZADOR 4.1-R RADIOACT. IN VITRO		
CLPCD8-CL-4.2D8	CLIMATITZADOR 4.2 D8		
CLPCD8-CL-P1D8	CLIMATITZADOR 01 D8		
CLPCD8-CL-P2D8	CLIMATITZADOR 02 D8		
CLPCD8-CL-P3D8	CLIMATITZADOR 03 D8		
CLPCD8-CL-P4D8	CLIMATITZADOR 04 D8		
CLPCD8-CL-PASS1	CLIMATITZADOR PASSADÍS 1		
CLPCD8-CL-PASS3	CLIMATITZADOR PASSADÍS 3		
CLS1AB62-CL02	CLIMAT. CL-02 LÍNEA STAT - S1B64-65		
CLS1AB62-CL03	CLIMAT. CL-03 LÍNEA STAT - PBB61-62		
CLS1AB62-CL04	CLIMAT. CL-04 LÍNEA STAT - S1B61		
CLS1B83CL1	CLIMATITZADOR CL1		
CLS1B83CL1-2-3-R	CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 1-2-3		
CLS1B83CL2	CLIMATITZADOR CL2		
CLS1B83CL3	CLIMATITZADOR CL3		
CLS1B83CL4	CLIMATITZADOR CL4		
CLS1B83CL-4-7-R	CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 4 Y 7		
CLS1B83CL5	CLIMATITZADOR CL5		
CLS1B83CL-5-6-R	CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 5 Y 6		
CLS1B83CL6	CLIMATITZADOR CL6		
CLS1B83CL7	CLIMATITZADOR CL7		
EAPCA08CL1	CLIMA APORT AIRE EXTERIOR CL1		
ECPBA111-CA	CORTINA D'AIRE - RECEPCIÓ		

E.S.M. sin Bajas		
CLIMAT-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.
	26	Limpieza y desinfección general
Equipos asociados a la gama:		
ECS1A111-CLAF	CLIMATITZADOR TI-PSAF	
EM01B33-CL-P1B33	CLIMATITZADOR P1B33	
EM01BC43-CL1BC43	CLIMATITZADOR P1BC43	
EM01C13-CLP1C14	CLIMATITZADOR PARA P1C14 CL-1	
EM01C21Z-CLP1C21	CLIMATITZADOR P1C21 CL-1	
EM01C24-CLP1C24	CLIMATITZADOR P1C24 CL-2	
EM01C31-CLP1C31	CLIMATITZADOR P1C31 CL-1	
EM01C51-CLP1C51	CLIMATITZADOR P1C51	
EMPBAB31-CL	CLIMATITZADOR PBA3B3	
EMPBB24-CLPB-B24	CLIMATITZADOR PB-B24	
EMPBBC41-CLPBC4	CLIMAT. AIRE VITRINAS PBC4	
EMPCA1-CLA1PAS	CLIMATITZADOR A1PAS	
EMPCA1-CLPBA1	CLIMATITZADOR PBA1	
EMPCA1-CLS1A1	CLIMATITZADOR S1A1	
EMPCA2-CLPCA2-1	CLIMATITZADOR PCA2-1	
EMPCA2-CLPCA2-2	CLIMATITZADOR PCA2-2	
EMPCA3-CLA2A3PAS	CLIMATITZADOR A2A3PAS	
EMPCA3-CLPBA2	CLIMATITZADOR PBA2	
EMPCA3-CLPBA3	CLIMATITZADOR PBA3	
EMPCA3-CLS1A2	CLIMATITZADOR S1A2	
EMPCA3-CLS1A3	CLIMATITZADOR S1A3 (HOT-LAB)	
EMPCB1-CLB1PAS	CLIMATITZADOR B1PAS	
EMPCB1-CLP1B1	CLIMATITZADOR P1B1	
EMPCB1-CLPBB1	CLIMATITZADOR PBB1	
EMPCB1-CLS1B1	CLIMATITZADOR S1B1	
EMPCB2ZB2-CL1	CLIMATITZADOR CL-1 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-CL2	CLIMATITZADOR CL-2 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-CL3	CLIMATITZADOR CL-3 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-CL3PAS	CLIMATITZADOR B2B3PAS	
EMPCB2ZB2-CL4	CLIMATITZADOR CL-4 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-CLP1B2	CLIMATITZADOR P1B2	
EMPCB2ZB2-CL-P1B3	CLIMATITZADOR P1B3	
EMPCB2ZB2-CLPBB2	CLIMATITZADOR PBB2	
EMPCB2ZB2-CLPBB3	CLIMATITZADOR PBB3	
EMPCB5Z-CLB4-5PAS	CLIMATITZADOR B4/5PAS	
EMPCB5Z-CLP1B4	CLIMATITZADOR P1B4	
EMPCB5Z-CLP1B5	CLIMATITZADOR P1B5	
EMPCB5Z-CLPBB4	CLIMATITZADOR PBB4	

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico	0:00
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua	0:00
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior	0:00
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede	0:00
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas	0:00
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad	0:00
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios	0:00
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	0:00
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua	0:00
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura	0:00
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo	0:00
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo	0:00
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas	0:00
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas	0:00
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:00
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor	0:00
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling	0:00
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	0:00
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.	0:00
	26	Limpieza y desinfección general	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EMPCB5Z-CLPBB5	CLIMATITZADOR PBB5		
EMPCB5Z-CLS1B4	CLIMATITZADOR S1B4		
EMPCB5Z-CLS1B5	CLIMATITZADOR S1B5		
EMPCBC5ZB5-CLPBB4	CLIMATITZADOR PBB4		
EMPCC1ZC1-CLC1PAS	CLIMATITZADOR C1PAS (CL-T)		
EMPCC1ZC1-CLP1C1	CLIMATITZADOR P1C1 (CL-X)		
EMPCC1ZC1-CLPBC1	CLIMATITZADOR PBC1 (CL-V)		
EMPCC1ZC1-CLS1C1	CLIMATITZADOR S1C1 (CL-S)		
EMPCC2-CLA1	CLIMAT. S2C21(CL-A1) RMN		
EMPCC2-CLA2	CLIMAT. S2C22(CL-A2) RMN		
EMPCC2-CLB1	CLIMAT. S2-C31(CL-B1) RMN		
EMPCC2-CLB2	CLIMAT. S2-C32(CL-B2) RMN		
EMPCC2-CLC1	CLIMAT. S2C2/3-1(CL-C1)		
EMPCC2-CLC2	CLIMAT. S2C2/3-2(CL-C2) RMN		
EMPCC2-CLD	CLIMATITZADOR S1C23(CL-D) RMN		
EMPCC2-CLE	CLIMATITZADOR S1C33(CL-E) RMN		
EMPCC2-CLF1	CLIMATITZADOR S1C311-1 (CL-F1) RMN		
EMPCC2-CLF2	CLIMATITZADOR S1C311-2 (CL-F2) RMN		
EMPCC2-CLI1	CLIMATITZADOR S1C211-1 (CL-I1) RMN		
EMPCC2-CLI2	CLIMATITZADOR S1C211-1 (CL-I2) RMN		
EMPCC2-CLJ1	CLIMATITZADOR S1C321-1 (CL-J1)		
EMPCC2-CLJ2	CLIMATITZADOR S1C321-2 (CL-J2)		
EMPCC2-CLM1	CLIMATITZADOR S1C221-1 (CL-M1) RMN		
EMPCC2-CLM2	CLIMATITZADOR S1C221-2 (CL-M2) RMN		
EMPCC2-CLR	CLIMATITZADOR C2C3PAS (CL-R) RMN		
EMPCC2-CLU	CLIMATITZADOR PBC2C3 (CL-U) RMN		
EMPCC2-CLW	CLIMATITZADOR P1C2C3 (CL-W) RMN		
EMPCC4ZC4-CLPCC4-1	CLIMATITZADOR PCC4-1		
EMPCC4ZC4-CLPCC4-2	CLIMATITZADOR PCC4-2		
EMPCC5ZC5-CLC4-5PAS	CLIMATITZADOR C4/5PAS		
EMPCC5ZC5-CLP1C4	CLIMATITZADOR P1C4		
EMPCC5ZC5-CLP1C5	CLIMATITZADOR P1C5		
EMPCC5ZC5-CLPBC4	CLIMATITZADOR PBC4		
EMPCC5ZC5-CLPBC5	CLIMATITZADOR PBC5		
EMPCC5ZC5-CLS1C4	CLIMATITZADOR S1C4		
EMPCC5ZC5-CLS1C5	CLIMATITZADOR S1C5		
EMS1A21-CL3	CLIMATITZADOR S1A2 CL-3 SALAS BLANCAS		
EMS1A22-CL2	CLIMATITZADOR S1A2 CL-2 COCINA		

E.S.M. sin Bajas		
CLIMAT-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.
	26	Limpieza y desinfección general
Equipos asociados a la gama:		
EMS1A23-CL1	CLIMATITZADOR S1A2 CL-1 SALA LUPAS	
EMS1AP11-CLS1A1	CLIMATITZADOR S1A1 CL-4 SSCC	
EMS1B41-CL1	CLIMATITZADOR 1	
EMS1B41-CL2	CLIMATITZADOR 2	
EMS1B41-CL3	CLIMATITZADOR 3	
EMS1B41-CL4	CLIMATITZADOR 4 (EMERSON-LIEBERT)	
EMS1B51-CLS1B51	CLIMATITZADOR S1B51	
EMS1B51-CLS1B51B	CLIMATITZADOR S1B51_2 AIRE EXTERIOR	
EMS1B52-CL-1	CLIMATITZADOR CL-1 OFICINES SALA CULTIUS	
EMS1B52-CL-2	CLIMATITZADOR CL-2 SALA CULTIUS	
EMS1BP21-CL	CLIMATITZADOR BIOMÒDUL	
EMS1BP33-CL1A	CLIMATITZADOR CL-1A	
EMS1BP33-CL2A	CLIMATITZADOR CL-2A	
EMS1BP33-CL2B	CLIMATITZADOR CL-2B	
EMS1BP33-CL4A	CLIMATITZADOR CL-4A	
EMS1C12-CLSM2	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS 2	
EMS1C12-CLSM3	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS 3	
EMS1C21ZC21-CLH	CLIMAT. S1C21 (CL-H)	
EMS1C31-CLS1C31	CLIMAT. S1C31 (CL-G)	
EMS1C32-CLS1C32	CLIMAT. S1C32 (CL-K)	
EMS1CP13-CLSM1	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS 1	
ES03A02-CL11	CLIMATITZADOR LLEITAT	
ESPBA02-CL7	CLIMATITZADOR HOT-LAB	
ESPBA02-CL9	CLIMATITZADOR GREENALTECH	
ESPBA02-PBA02CLS	CLIMATITZADOR CULTIUS	
ESPBA07-CL10	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS	
ESPBA10-CL6	CLIMATITZADOR GENÒMICA	
ESPBA10-CL8	CLIMATITZADOR IBEC	
ESPBA22-CL4	CLIMATITZADOR CUINA	
ESPBA24-CL3	CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR CL-3	
ESPB04-CL1	CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR CL-1	
ESPB06-TE2	EXTRACCIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPB09Z-CL2	CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR CL-2	
TD02A90-CL2.1	CLIMATITZADOR VERTICAL CL-2.1	
TD03A90-CL3.1	CLIMATITZADOR VERTICAL CL-3.1	
TD04A90-CL4.1	CLIMATITZADOR VERTICAL CL-4.1	
TDPBA0-CLAU	CLIMATITZADOR SOSTRE CL-AUDITORI	
TDPBB11-CLB.2	CLIMATITZADOR SOSTRE CL-B.2	

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL CLIMATIZADOR			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de Baterías de intercambio térmico	0:00
L	3	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	0:00
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
	5	Comprobar limpieza de las baterías de agua	0:00
	6	Comprobar la libre entrada de aire, limpieza de la rejilla de toma de aire exterior	0:00
	7	Comprobar circulación de agua en las baterías y purgar si procede	0:00
	8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00
	9	Verificar y ajustar la alineación de las poleas	0:00
	10	Inspección de cierres de puertas y registros. Verificar estanqueidad	0:00
	11	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios	0:00
	12	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	0:00
	13	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas de las baterías de agua	0:00
	14	Comprobar corrosión, estado de la pintura	0:00
	15	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
	16	Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo	0:00
	17	Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según señales de campo	0:00
	18	Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas	0:00
	19	Comprobar el funcionamiento del display de lectura de parámetros y de programación así como la inexistencia de alarmas	0:00
	20	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:00
	21	Revisión y limpieza aparatos de recuperación de calor	0:00
	22	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	23	Lubricación de mecanismos y limpieza de lamas free-cooling	0:00
	24	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	0:00
	25	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores.	0:00
	26	Limpieza y desinfección general	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TGPCAB22-CL-EXT		CLIMATITZADOR CL-AIRE EXTERIOR	
TIPBA0-CLCHL		CNAG CLIMATITZADOR CHEMICAL LAB EST	
TIPBA0-CLL1		CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY 1 EST	
TIPBA0-CLL2		CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY 2 EST	
TIPBABZ-CLH		CLIMATITZADOR TI-PBH	
TIPBB0-CLDR		CNAG CLIMATITZADOR DARK ROOM OEST	
TIPBB0-CLEXT		CNAG CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR	
TIPBB0-CLGEL		CNAG CLIMATITZADOR GEL LABORATORY OEST	
TIPBB0-CLGEN		CNAG CLIMATITZADOR GENOME ANALIZER OEST	
TIPBB0-CLLO		CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY OEST	
TIPCAZA-CLAE		CLIMATITZADOR CL-AEE	
TIPCBZB-CLAE0		CLIMATITZADOR CL-AEO	
TIS1ABZ-CLH		CLIMATITZADOR TI-S1H	
TRPB00-CLH		CLIMATITZADOR TR-H	
TRPBA3-CL1		CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 1	
TRPBA3-CL2		CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 2	
TRPBA3-CL3		CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 3	
TRPBA3-CL4		CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 4	
TRPBA3-CL5		CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 5	
TRPBB100-CL4		CLIMATITZADOR CL-4	
TRPBB2-CL1		CLIMATITZADOR CL-1	
TRPBB6-CL2		CLIMATITZADOR CL-2	
TRPBB6-CL5		CLIMATITZADOR CL-5	
TRPBB7-CL3		CLIMATITZADOR CL-3	
TRPCB1-CLAE		CLIMATITZADOR TR-AE	

DEPEXP-1MLEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN			
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del vaso de expansión	0:00
	3	Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad	0:00
	4	Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansión	0:00
	5	Verificar inexistencia de fugas de agua	0:00
L	6	Comprobar presión de aire en cámara de expansión	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLS1BC82-GE-IRIAM		GOT EXPANSIÓ - IRIAM	

E.S.M. sin Bajas

DEPEXP-1MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del vaso de expansión	0:00
	3	Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad	0:00
	4	Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansión	0:00
	5	Verificar inexistencia de fugas de agua	0:00
L	6	Comprobar presión de aire en cámara de expansión	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EAPCA07-VE01	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA CALENTA		
EAPCA07VE02	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA FREDA		
EAPCA07-VE03	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA SANITARIA - 1		
EAPCA07-VE04	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA SANITARIA - 2		
EEPBO2-VE4	VAS D'EXPANSIÓ		
EMPCB3ZB3-GEAC	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA CALENTA		
EMPCB3ZB3-GEAF	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA FREDA		
EMPCB3ZB3-GESEA	VAS D'EXPANSIÓ S.E.A.		
EMPCBC2ZBC2-GE1	GOT D'EXPANSIÓ AIGUA FREDA		
EMPCC3ZC3-GEAC	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA CALENTA		
EMPCC3ZC3-GEAF	VAS D'EXPANSIÓ AIGUA FREDA		
EMS1C12-GE1	DIPÓSIT EXPANSIÓ		
EMS1C12-VAVE	VAS D'EXPANSIÓ		
EMS2A2-GE1	GOT D'EXPANSIÓ 1 AIGUA DESCALCIFICADA		
EMS2A2-GE2	GOT D'EXPANSIÓ 2 AIGUA DESCALCIFICADA		
EMS2A2-GE3	GOT D'EXPANSIÓ 3 AIGUA DESCALCIFICADA		
EMS2A2-GE4	GOT D'EXPANSIÓ 4 AIGUA DESCALCIFICADA		
EMS2A2-GE5	GOT D'EXPANSIÓ 5 AIGUA DESMINERALITZADA		
ESPC00-VE-1	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ Nº 1		
ESPC00-VE-2	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ Nº 2		
ESPC00-VE-3	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ Nº 3		
TI01AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI02AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI03AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI04AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI05AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI06AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI07AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI08AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI09AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI10AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TI11AB0-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TR01AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TR02AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TR03AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TR04AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TR05AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
TR06AB00-DE1	DIPÓSITS D'EXPANSIÓ		
PLANTENFRI-1MLEGA			
MANTENIMEIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000kW			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Comprobar la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos	0:00
L	3	Comprobar el tarado de elementos de seguridad	0:00
L	4	Revisión de bombas y ventiladores	0:00
	5	Verificar la inexistencia de fugas de agua	0:00
	6	Comprobación del nivel de aceite en el cárter de los compresores y reposición si procede	0:00
	7	Verificar la inexistencia de humedad en los circuitos frigoríficos a través de los visores de líquido	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EAPCA08BC01	Bomba de Calor TRANE 1		
EAPCA08BC02	Bomba de Calor TRANE 2		
EE0115-PF1	Planta Enfriadora TRANE CPD 1		
EE0115-PF2	Planta Enfriadora TRANE CPD 2		
EE0115-PF3	Planta Enfriadora TRANE CPD 3		
EMPCB3ZB3-PFSEA	Planta enfriadora TRANE SEA		
EMPCB3ZB3-PR-YORK	Planta enfriadora YORK		
EMPCB4-PRTRANE2	Planta enfriadora TRANE NANOS		
EMPCBC2Z-PR-RHOSS	Planta enfriadora RHOSS Pasillo		
EMPCC3ZC3-PRCV	Bomba de Calor CLIMAVENETA		
EMPCC3Z-CHI-CARRIER	Chiller CARRIER de IBEC EMS1C32		
EMS1C2PS-PR-MIC	Planta enfriadora ZEPHYR MICROSCOPIOS		
ESPC00-CARRIER1	Bomba de Calor CARRIER 1		

E.S.M. sin Bajas

PLANTENFRI-1MLEGA			
MANTENIMEIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000kW			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Comprobar la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos	0:00
L	3	Comprobar el tarado de elementos de seguridad	0:00
L	4	Revisión de bombas y ventiladores	0:00
	5	Verificar la inexistencia de fugas de agua	0:00
	6	Comprobación del nivel de aceite en el cárter de los compresores y reposición si procede	0:00
	7	Verificar la inexistencia de humedad en los circuitos frigoríficos a través de los visores de líquido	0:00

Equipos asociados a la gama:	
ESPC00-CARRIER2	Bomba de Calor CARRIER 2
ESPC00-CARRIER3	Planta enfriadora CARRIER
TDPC00-RC1	Bomba de Calor CARRIER 1
TDPC00-RC2	Bomba de Calor CARRIER 2
TIPC00-RE1	Bomba de Calor CARRIER 1
TIPC00-RE2	Bomba de Calor CARRIER 2
TRPCA0-RE1	Bomba de Calor CARRIER 1
TRPCA0-RE2	Bomba de Calor CARRIER 2

PLANTAENFRI-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000kW			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 178/2021			0:00
GESTIÓN ENERGÉTICA			0:00
L	2	Medir temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador	0:00
L	3	Medir temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador	0:00
L	4	Medir pérdida de presión en el evaporador (Planta enfriada por agua)	0:00
L	5	Medir pérdida de presión en el condensador (Planta enfriada por agua)	0:00
L	6	Medir temperatura y presión de evaporación	0:00
L	7	Medir temperatura y presión de condensación	0:00
L	8	Medir Potencia eléctrica absorbida	0:00
L	9	Medir Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima	0:00
L	10	Medir CEE o COP instantáneo	0:00
L	11	Medir caudal de agua en el evaporador	0:00
L	12	Medir caudal de agua en el condensador	0:00
L	13	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:00
L	14	Revisión del sistema de control automático	0:00
	15	Inspección de los rodetes o palas de los ventiladores exteriores, verificación de giro libre y limpieza	0:00
	16	Verificar la inexistencia de corrosiones en los intercambiadores de calor refrigerante/agua	0:00
	17	Comprobar el estado y funcionamiento de las resistencias calefactoras de protección contra heladas de los intercambiadores refrigerante/agua instalados a la intemperie	0:00
	18	Verificar el estado y limpieza del filtro de aceite y de la mirilla del cárter de los compresores	0:00
	19	Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes	0:00
	20	Verificar el estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas	0:00
	21	Comprobar la actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores	0:00
	22	Verificar el estado y actuación de válvulas de expansión	0:00
	23	Verificar la inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento de la máquina	0:00

Equipos asociados a la gama:	
EAPCA08BC01	Bomba de Calor TRANE 1
EAPCA08BC02	Bomba de Calor TRANE 2
EE0115-PF1	Planta Enfriadora TRANE CPD 1
EE0115-PF2	Planta Enfriadora TRANE CPD 2
EE0115-PF3	Planta Enfriadora TRANE CPD 3
EMPCB3ZB3-PFSEA	Planta enfriadora TRANE SEA
EMPCB3ZB3-PR-YORK	Planta enfriadora YORK
EMPCB4-PRTRANE2	Planta enfriadora TRANE NANOS
EMPCBC2Z-PR-RHOSS	Planta enfriadora RHOSS Pasillo
EMPCC3ZC3-PRCV	Bomba de Calor CLIMAVENETA
EMPCC3Z-CHI-CARRIER	Chiller CARRIER de IBEC EMS1C32
EMS1C2PS-PR-MIC	Planta enfriadora ZEPHYR MICROSCOPIOS
ESPC00-CARRIER1	Bomba de Calor CARRIER 1
ESPC00-CARRIER2	Bomba de Calor CARRIER 2
ESPC00-CARRIER3	Planta enfriadora CARRIER
TDPC00-RC1	Bomba de Calor CARRIER 1
TDPC00-RC2	Bomba de Calor CARRIER 2
TIPC00-RE1	Bomba de Calor CARRIER 1

E.S.M. sin Bajas

PLANTAENFRI-3MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000kW		
		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 178//2021		0:00
GESTIÓN ENERGÉTICA		0:00
L	2	Medir temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador
L	3	Medir temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador
L	4	Medir pérdida de presión en el evaporador (Planta enfriada por agua)
L	5	Medir pérdida de presión en el condensador (Planta enfriada por agua)
L	6	Medir temperatura y presión de evaporación
L	7	Medir temperatura y presión de condensación
L	8	Medir Potencia eléctrica absorbida
L	9	Medir Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima
L	10	Medir CEE o COP instantáneo
L	11	Medir caudal de agua en el evaporador
L	12	Medir caudal de agua en el condensador
L	13	Revisión y limpieza de filtros de agua
L	14	Revisión del sistema de control automático
	15	Inspección de los rodetes o palas de los ventiladores exteriores, verificación de giro libre y limpieza
	16	Verificar la inexistencia de corrosiones en los intercambiadores de calor refrigerante/agua
	17	Comprobar el estado y funcionamiento de las resistencias calefactoras de protección contra heladas de los intercambiadores refrigerante/agua instalados a la intemperie
	18	Verificar el estado y limpieza del filtro de aceite y de la mirilla del cárter de los compresores
	19	Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes
	20	Verificar el estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas
	21	Comprobar la actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores
	22	Verificar el estado y actuación de válvulas de expansión
	23	Verificar la inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento de la máquina

Equipos asociados a la gama:		
TIPC00-RE2	Bomba de Calor CARRIER 2	
TRPCA0-RE1	Bomba de Calor CARRIER 1	
TRPCA0-RE2	Bomba de Calor CARRIER 2	

PLANTAENFRI-6M		
MANTENIMEINTO PREVENTIVO SEMESTRAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000kW		
		(hh:mm)
	1	Obtener rendimiento, análisis diagrama de Mollier
		0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCC7-PR3	Planta Enfriadora YORK 1	
CLPCC7-PR4	Planta Enfriadora YORK 2	
CLPCD7-PR-DAIKIN	Planta Enfriadora DAIKIN 1	
CLPCD8-PR-DAIKIN	Planta Enfriadora DAIKIN 2	
EAPCA08BC01	Bomba de Calor TRANE 1	
EAPCA08BC02	Bomba de Calor TRANE 2	
EE0115-PF1	Planta Enfriadora TRANE CPD 1	
EE0115-PF2	Planta Enfriadora TRANE CPD 2	
EE0115-PF3	Planta Enfriadora TRANE CPD 3	
EMPCB3ZB3-PFSEA	Planta enfriadora TRANE SEA	
EMPCB3ZB3-PR-YORK	Planta enfriadora YORK	
EMPCB4-PR-DAIKIN	Planta enfriadora DAIKIN	
EMPCB4-PRTRANE2	Planta enfriadora TRANE NANOS	
EMPCBC2Z-PR-RHOSS	Planta enfriadora RHOSS Pasillo	
EMPCC3ZC3-PRCV	Bomba de Calor CLIMAVENETA	
EMPCC3Z-CHI-CARRIER	Chiller CARRIER de IBEC EMS1C32	
EMS1C2PS-PR-MIC	Planta enfriadora ZEPHYR MICROSCOPIOS	
ESPC00-CARRIER1	Bomba de Calor CARRIER 1	
ESPC00-CARRIER2	Bomba de Calor CARRIER 2	
ESPC00-CARRIER3	Planta enfriadora CARRIER	
TDPC00-RC1	Bomba de Calor CARRIER 1	
TDPC00-RC2	Bomba de Calor CARRIER 2	
TIPC00-RE1	Bomba de Calor CARRIER 1	
TIPC00-RE2	Bomba de Calor CARRIER 2	
TRPCA0-RE1	Bomba de Calor CARRIER 1	
TRPCA0-RE2	Bomba de Calor CARRIER 2	

PLANTAENFRI-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000 kW		
		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

PLANTAENFRI-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO ANUAL PLANTA ENFRIADORA ENTRE 70 Y 1000 kW			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Limpieza de los evaporadores	0:00
L	3	Limpieza de los condensadores	0:00
L	4	Revisar el estado de baterías de intercambio térmico	0:00
L	5	Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías	0:00
L	6	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:00
	7	Análisis termográfico de compresores, motores y rodamientos	0:00
	8	Verificar el estado de las rejillas de protección de ventiladores y baterías exteriores	0:00
	9	Verificar el estado de los soportes antivibratorios y amortiguadores elásticos de soportación	0:00
	10	Verificar el estado y funcionalidad de los acoplamientos elásticos de las tuberías	0:00
	11	Verificar el estado de las suspensiones y anclajes de compresores	0:00
	12	Verificar que no existen aletas sueltas ni defectos de contacto entre aletas y tubos	0:00
	13	Limpieza y desincrustado de las bandejas de recogida de agua de las baterías exteriores	0:00
	14	Inspección y limpieza de cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control	0:00
	15	Comprobación de estanquidad de las juntas de las bornas de los compresores y apriete de bornas	0:00
	16	Verificación del estado, ajuste y actuación de interruptores de flujo de agua	0:00
	17	Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez	0:00
	18	Análisis del aceite de compresores	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPCC7-PR3		Planta Enfriadora YORK 1	
CLPCC7-PR4		Planta Enfriadora YORK 2	
CLPCD7-PR-DAIKIN		Planta Enfriadora DAIKIN 1	
CLPCD8-PR-DAIKIN		Planta Enfriadora DAIKIN 2	
EAPCA08BC01		Bomba de Calor TRANE 1	
EAPCA08BC02		Bomba de Calor TRANE 2	
EE0115-PF1		Planta Enfriadora TRANE CPD 1	
EE0115-PF2		Planta Enfriadora TRANE CPD 2	
EE0115-PF3		Planta Enfriadora TRANE CPD 3	
EMPCB3ZB3-PFSEA		Planta enfriadora TRANE SEA	
EMPCB3ZB3-PR-YORK		Planta enfriadora YORK	
EMPCB4-PR-DAIKIN		Planta enfriadora DAIKIN	
EMPCB4-PRTRANE2		Planta enfriadora TRANE NANOS	
EMPCBC2Z-PR-RHOSS		Planta enfriadora RHOSS Pasillo	
EMPCC3ZC3-PRCV		Bomba de Calor CLIMAVENETA	
EMPCC3Z-CHI-CARRIER		Chiller CARRIER de IBEC EMS1C32	
EMS1C2PS-PR-MIC		Planta enfriadora ZEPHYR MICROSCOPIOS	
ESPC00-CARRIER1		Bomba de Calor CARRIER 1	
ESPC00-CARRIER2		Bomba de Calor CARRIER 2	
ESPC00-CARRIER3		Planta enfriadora CARRIER	
TDPC00-RC1		Bomba de Calor CARRIER 1	
TDPC00-RC2		Bomba de Calor CARRIER 2	
TIPC00-RE1		Bomba de Calor CARRIER 1	
TIPC00-RE2		Bomba de Calor CARRIER 2	
TRPCA0-RE1		Bomba de Calor CARRIER 1	
TRPCA0-RE2		Bomba de Calor CARRIER 2	
EQUIPAUTONOM-6M			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO			(hh:mm)
	1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
	3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
	4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
	5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL01B62-UA1		UNIT. AUTONOMA CLIMA SALA	
CL01B74UA1		EQUIP CLIMA AUTONOM (MAGATZEM)	
CL01CD61Z-UA1		U.I. A.A. DAIKIN ACQ125CV1	
CL02B61-UA1		UNIT. AUTONOMA 1 Cassette	
CL02B61-UA2		UNIT. AUTONOMA 2 Cassette	
CL02B61-UA3		UNIT. AUTONOMA 3 Cassette	
CL02BC61-UA1		UNIT. AUTONOMA 1 Conductos	
CL02BP81-UA1		UNIT. AUTONOMA 1	
CL02C64-UA1		UNIT. AUTONOMA 1	
CL03B71-UA1		UNIT. AUTONOMA 1 SALA CULTIVOS	
CL03B71-UA2		UNIT. AUTONOMA 2 SALA CULTIVOS	
CL03BC81-UA1		UNIT. AUTONOMA 1	

E.S.M. sin Bajas		
EQUIPAUTONOM-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL03BC81-UA2	UNIT. AUTONOMA 2	
CL04BC74-UA1	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCC7)	
CL04CD7444-UA2	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD7)	
CL04D63-UA3	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD6)	
CL04D74-D722-UA4	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD7)	
CL04D81-D841-UA5	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD8)	
CL04D82-D852-UA6	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD8)	
CL04D841AUT6	04D841 - EQUIP CLIMA AUTONOM	
CL04D852AUT5	04D852 - EQUIP CLIMA AUTONOM	
CLPBBC81UA1	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº1	
CLPBBC81UA2	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº2	
CLPBC71-UA1	A.A. CONDUCT. MITSUBISHI PEAD-M71JA S.BLANCA	
CLPCC6-CGBT-CGBT-UA1	UNITAT AUTÒNOMA Nº1	
CLPCC6-CGBT-CGBT-UA2	UNITAT AUTÒNOMA Nº2	
CLPCC6-ET-ET-UA1	UNITAT AUTÒNOMA Nº1	
CLPCC6-ET-ET-UA2	UNITAT AUTÒNOMA Nº2	
CLS1A51-CGBT-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE CGBT	
CLS1A51-CGBT-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE CGBT	
CLS1A52-ET-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE E.T.	
CLS1A52-ET-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE E.T.	
CLS1B71-UA1	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº1	
CLS1B71-UA2	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº2	
CLS1B73-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI ENTRADA OFICINA MTO.	
CLS1B73-UA2	U.I. A.A. MITSUBISHI FONDO OFICINA MTO.	
CLS1B73-UA3	U.I. A.A. MITSUBISHI SALA REUNIONES MTO.	
CLS1B73-UA4	U.I. A.A. MITSUBISHI OFICINA PCB-MTO.	
CLS1B81-AUT1	SPLIT A.A. Nº1 - RESIDUS ESTEVE	
CLS1B81-AUT2	SPLIT A.A. Nº2 - RESIDUS ESTEVE	
CLS1C81-UA1	A.A. Despatx Tècnics 1	
CLS1C81-UA2	A.A. Despatxos CAP, VET, REUNIONS, SERVEI CURA	
CLS1CP103ZR-UA1	A.A. DESPATX TÈCNICS 2	
EA01AB09-UA1	UNITAT AUTÒNOMA CASSETTE MITSUBISHI-1	
EA01AB09-UA2	UNITAT AUTÒNOMA PARET MISUBISHI-2	
EA01AB09-UA3	UNITAT AUTÒNOMA CASSETTE MITSUBISHI-3	
EA01AB09-UA4	UNITAT AUTÒNOMA CASSETTE MITSUBISHI-4	
EA02BA10-UA1	UNIDAD AUTÓNOMA MITSUBISHI RACK YSIOS	
EAPBA02-VRV_INT-5	Unidad Interior 5 (EAPCA08-VRV_EXT)	
EAPBA05-VRV_INT-6	Unidad Interior 6 (EAPCA08-VRV_EXT)	
EAPBAB02-VRV_INT-4	Unidad Interior 4 (EAPCA08-VRV_EXT)	
EAPBB02-VRV_INT-2	Unidad Interior 2 (EAPCA08-VRV_EXT)	
EAPBB03-VRV_INT-1	Unidad Interior 1 (EAPCA08-VRV_EXT)	
EAPBBA02-VRV_INT-3	Unidad Interior 3 (EAPCA08-VRV_EXT)	
EAPCA08-VRV_EXT	Unidad Exterior VRV a 6 de EAPB	
EAS1BA05-UA1	UNITAT AUTÒNOMA SOSTRE MITSUBISHI	
EAS1BA06-UA1	UNITAT AUTÒNOMA SOSTRE MITSUBISHI	
ECPBA111-UA1	UNID. INT. AA SPLIT GREE - RECEPCIÓ	
ECPBA111-UA2	UNID. INT. AA CASSETTE MITSUBISHI - RECEPCIÓ	
EE0103-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE CGBT	
EE0103-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE CGBT	
EE0104-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE E.T.	
EE0104-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE E.T.	
EM01B14-UA1	UNID. INT. AA MITSUBISHI MSZ-SF42VE	
EM01B14-UA2	CASSETTE Nº1 AA MITSUBISHI PLA-SP71BA	
EM01B14-UA3	CASSETTE Nº2 AA MITSUBISHI PLA-SP71BA	
EM01B14-UA4	CASSETTE Nº3 AA MITSUBISHI PLA-SP71BA	
EM01B31-UA1	EVAPORADORA UA	
EM01B32Z-UA1	CASSETTE Nº1	
EM01B32Z-UA2	CASSETTE Nº2	
EM01B32Z-UA3	CASSETTE Nº3	
EM01B32Z-UA4	CASSETTE Nº4	
EM01B41-UA1	EVAPORADORA UA - DESPATX PETIT	
EM01B41-UA2	EVAPORADORA UA - DESPATX GRAN	
EM01B52-UA1	EVAPORADORA UA	
EM01B53-UA1	A.A. MITSUBISHI PLA-RP35EA	
EM01BC1Z-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EM01BC1Z-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº2	

E.S.M. sin Bajas		
EQUIPAUTONOM-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01BC41-UA1	EVAPORADORA UA	
EM01BC53-UA1	UNID. INT. AA MITSUBISHI MSZ-SF42VE	
EM01C11-UA3	EVAPORADORA UA	
EM01C11-UA4	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº4	
EM01C11-UA5	EVAPORADORA UA	
EM01C14-UA1	UNITAT AUTÒNOMA CONDUCTOS 1	
EM01C14-UA2	UNITAT AUTÒNOMA CONDUCTOS 2	
EM01C14-UA5	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº5	
EM01C14-UA6	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº6	
EM01C21Z-UA1	A.A. Nº1 MITSUBISHI MSZ-SF42VE	
EM01C21Z-UA2	A.A. Nº2 MITSUBISHI MSZ-SF42VE	
EM01C22-UA6	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº	
EM01C24-UA7	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº	
EM01C24-UA8	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº	
EM01C33-UA	CASSETTE KOSNER	
EM01C34-UA9	CASSETTE MITSUBISHI PLA-RP50A	
EM01C44-UA1	A.A. Nº1 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 FONDO LAB.	
EM01C44-UA2	A.A. Nº2 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 CENTRO LAB.	
EM01C44-UA3	A.A. Nº3 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 DESPACHO	
EM01C44-UA4	A.A. Nº4 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 S. CONG.	
EM01C44-UA5	A.A. Nº5 MITSUBISHI PEAD-RP71 (1) S. BLANCA	
EM01C44-UA6	A.A. Nº6 S. BLANCA PEAD-RP71 (2)	
EMPBA14Z-UA1	EVAPORADORA UA SALA CONGELADORS	
EMPBA14Z-UA2	EVAPORADORA UA SALA CULTIUS	
EMPBA22-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EMPBA22-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº2	
EMPBA311-UA1	EVAPORADORA UA	
EMPBA333-UA1	EVAPORADORA UA	
EMPBAB13Z-UA1	EVAPORADORA UA (CÁMARA FOSCA)	
EMPBAB22-UA	UNITAT AUTÒNOMA PBAB22	
EMPBB11-UA1	A.A. DAIKIN CASSETTE ACQ71BV1	
EMPBB11-UA2	A.A. MITSUBISHI CONDUCTOS PEAD-RP71JA	
EMPBB11-UA3	A.A. MITSUBISHI CONDUCTOS PEAD-RP71JA	
EMPBB12-UA1	A.A. MITSUBISHI CASSETTE	
EMPBB14-UA1	A.A. MITSUBISHI SPLIT PUHZ-RP50VHA3	
EMPBB22-UA1	EVAPORADORA UA	
EMPBB41-UA11	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº14	
EMPBB43-UA12	A.A. MITSUBISHI PLA-RP50AA SALA +20º	
EMPBB51-UA1	EVAPORADORA CASSETTE - SALA CULTIUS	
EMPBB51-UA2	EVAPORADORA CASSETTE - DPCHO. R. GOMIS	
EMPBB53-UA13	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EMPBB54-UA1	A.A. CASSETT DAIKIN - SALA	
EMPBB54-UA2	A.A. CASSETT DAIKIN - DESPACHO	
EMPBBC13-UA1	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº1 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA2	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº2 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA3	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº3 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA4	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº4 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC14-VRV1	EVAPORADORA VRV Nº1	
EMPBBC14-VRV2	EVAPORADORA VRV Nº2	
EMPBBC14-VRV3	EVAPORADORA VRV Nº3	
EMPBBC14-VRV4	EVAPORADORA VRV Nº4	
EMPBBC14-VRV5	EVAPORADORA VRV Nº5	
EMPBBC14-VRV6	EVAPORADORA VRV Nº6	
EMPBBC3555-UA1	UNIDAD PARTIDA A.A.	
EMPBC12-UA1	DAIKIN CHI-40 (COLOMBELLI)	
EMPBC31-UA1	CASSETTE DE TECHO MITSUBISHI	
EMPBC33-UA1	CASSETTE DE TECHO MITSUBISHI PLA-M50EA	
EMPCC11-UA14	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº15	
EMPCC42BIS2-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR DAIKIN	
EMPCC42ZC42-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR DAIKIN	
EMPCC43BIS-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR GREE	
EMPCC44Z-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR ROCA	
EMPCC44Z-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR MITSUBISHI	
EMS1A12-UA1	UNIT. AUTONOMA 1 Conductos	
EMS1A12-UA2	UNIT. AUTONOMA 2 Conductos	
EMS1A32-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI PLA-SP71BA	

E.S.M. sin Bajas		
EQUIPAUTONOM-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS1AB42-UA29	C.G.B.T. UNITAT AUTÒNOMA SOLO FRIO Nº22	
EMS1AB43-UA30	E.T. UNITAT AUTÒNOMA SOLO FRIO Nº23	
EMS1AP11-UA1	EVAPORADORA UA	
EMS1B11-UA1	SPLIT MITSUBISHI SLZ-KA25VAL3.TH	
EMS1B14-UA19	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº19	
EMS1B41-PT-F	PORTA FREDA	
EMS1B41-PT-F-II	PORTA FREDA Nº2	
EMS1B43bis20	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-P60AA NS 2L001241	
EMS1B43bisB43-UA1	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-RP50BA	
EMS1B43bisB43-UA20	SPLIT MITSUBISHI MSZ-SF35VE-E2	
EMS1B43bisB43-UA21	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-P60AA NS 2L001242	
EMS1B43Z-UA22	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-P60AA NS 2L001238	
EMS1B54-UA1	EVAPORADORA UA	
EMS1BC13-UA2	U.A. KOSNER	
EMS1BC13-UA3	U.A. KOSNER	
EMS1BC13-UA4	U.A. CARRIER CONDUCTOS ubicada en EMS1BC11	
EMS1BC32-UA23	A.A. MITSUBISHI PEAD-SP71JAR1 CONDUCTOS	
EMS1BC36-UA1	EVAPORADORA UA	
EMS1BC52-UA1	EVAPORADORA UA	
EMS1BC53-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI PKA-M71KAL.TH	
EMS1BP21-UA	UNITAT AUTÓNOMA BIOMÒDUL	
EMS1C21ZC21-UA24	UNITAT AUTÓNOMA BOMBA DE CALOR	
EMS1C22-UA1	UNITAT AUTÓNOMA PARTIDA A.A.	
EMS1C31-UA25	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº3	
EMS1C32-UA1	U.A. MITSUBISHI	
EMS1C41Z-UA26	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº6	
EMS1C41Z-UA27	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº7	
EMS1C42-UA1	SPLIT PARED A.A. LABORATORI	
EMS1C42-UA2	CASSETTE A.A. ZONA DESPACHOS	
EMS1C42-UA3	CASSETTE A.A. LABORATORI	
EMS1C43Z-UA1	CASSETTE A.A. DESPACHO CERRADO DCHA.	
EMS1C51-UA	CASSETTE DE TECHO MITSUBISHI	
EMS1C54-UA28	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº7	
EMS1CP4-UASB	EQUIP AUTÓNOM SALA DE BAIXA	
EMS1CP4-UAST	EQUIP AUTÓNOM SALA TRANSFORMACIÓ	
ES01A05-UA1	SPLIT DE PARED MITSUBISHI	
ES01A08-UA1	A.A. MITSUBISHI PEAD-RP50JAQR1 (CONDUCTOS)	
ES01A10-UA1	UNITAT AUTÓNOMA CONDUCTO TELA	
ES01A10-UA2	UNITAT AUTÓNOMA	
ES03A05-UA1	SPLIT DE PARED MITSUBISHI-MSZ-SF42VE3-E1	
ES03A12-UA6	UNITAT AUTÒNOMA SALA MICROSCOPIS	
ESPBA06Z-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI ENTRADA	
ESPBA06Z-UA2	U.I. A.A. MITSUBISHI FONDO	
ESPBA11-UA1	UNITAT VERTICAL AMICO	
ESPBA11-UA2	UNITAT AUTÓNOMA SALA RACK	
ESPBA13-UA3	UNITAT AUTÒNOMA 1 S.CONGELADORS	
ESPBA13-UA4	UNITAT AUTÒNOMA 2 S.CONGELADORS	
ESPBA19-UA1	EQUIP AUTÓNOM SALA DE TRANSFORMACIÓ	
ESPBB07-UA1	UNITAT CONDUCTES MITSUBISHI PEAD-M71JA	
ESPBB09BIS-UA1	CASSETTE DAIKIN (ENTRADA SALA)	
ESPBB09BIS-UA2	CASSETTE DAIKIN (FONDO SALA)	
ESPBB20-UA1	UNITAT AUTÒNOMA Q.G.B.T.	
TD01A0-UA1	UNITAT PARTIDA SALA INFORMÀTICA FBG	
TD03B0-UA1	VRV-3 CASSETTE MITSUBIHI LAB. GRAL. (DCHA.)	
TD03B0-UA2	VRV-4 CASSETTE MITSUBIHI LAB. GRAL. (IZQDA.)	
TD03B0-UA3	VRV-5 CASSETTE MITSUBIHI LAB. SOLDAT	
TD03B0-UA4	VRV-6 CASSETTE MITSUBIHI SALA FOSCA	
TD03B1Z-UA1	VRV-1 CASSETTE MITSUBIHI S. POLIVALENTE (DCHA.)	
TD03B1Z-UA2	VRV-2 CASSETTE MITSUBIHI S. POLIVALENTE (IZQDA.)	
TD03B2Z-UA1	A.A. S. SERVIDORES (DCHA.)	
TD03B2Z-UA2	CASSETTE MITSUBIHI SALA SERVIDORES (IZQDA.)	
TDPCB1-AU1	UNITAT AUTÒNOMA SALA INFORMÀTICA	
TDS1AB0202-UA1	CASSETTE A.A. SALA COMUNICACIONS	
TIPBB1Z-UA1	CNAG U. AUTÓNOMA 1 SEQUENCIADORS EST	
TIPBB1Z-UA2	CNAG U. AUTÓNOMA 2 SEQUENCIADORS EST	
TIPBB1Z-UA3	CNAG U. AUTÓNOMA 3 SEQUENCIADORS EST	

E.S.M. sin Bajas		
EQUIPAUTONOM-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
TIPBB1Z-UA4	CNAG U. AUTÒNOMA 4 SEQUENCIADORS EST	
TIS1A0Z-UA5	VRV Nº5- CASSETTE DAIKIN - S1A0 HALL	
TIS1A4-UA3	VRV Nº3- CASSETTE DAIKIN - S1A4	
TIS1A4-UA4	VRV Nº4- CASSETTE DAIKIN - S1A4	
TIS1A5-UA1	VRV Nº1- CASSETTE DAIKIN - S1A5	
TIS1A5-UA2	VRV Nº2- CASSETTE DAIKIN - S1A5	
TR01A0-VRV_INT-14	Unidad Interior VRV 14 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A0-VRV_INT-15	Unidad Interior VRV 15 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-1	Unidad Interior VRV 1 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-2	Unidad Interior VRV 2 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-3	Unidad Interior VRV 3 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-4	Unidad Interior VRV 4 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-5	Unidad Interior VRV 5 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A4-VRV_INT-6	Unidad Interior VRV 6 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A5-VRV_INT-7	Unidad Interior VRV 7 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A5-VRV_INT-8	Unidad Interior VRV 8 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-10	Unidad Interior VRV 10 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-11	Unidad Interior VRV 11 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-12	Unidad Interior VRV 12 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-13	Unidad Interior VRV 13 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-9	Unidad Interior VRV 9 (TRPCA0-EXT_VRV)	
EQUIPAUTONOM-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Comprobar estanqueidad y nivel de refrigerante	0:00
2	Revisión general de equipo	0:00
3	Limpieza de la batería condensadora/evaporadora	0:00
4	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
5	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
6	Comprobar estado y limpieza general	0:00
7	Anotar Tª de entrada y salida del aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL01B62-UA1	UNIT. AUTONOMA CLIMA SALA	
CL01B74UA1	EQUIP CLIMA AUTONOM (MAGATZEM)	
CL01CD61Z-UA1	U.I. A.A. DAIKIN ACQ125CV1	
CL02B61-UA1	UNIT. AUTONOMA 1 Cassette	
CL02B61-UA2	UNIT. AUTONOMA 2 Cassette	
CL02B61-UA3	UNIT. AUTONOMA 3 Cassette	
CL02BC61-UA1	UNIT. AUTONOMA 1 Conductos	
CL02BP81-UA1	UNIT. AUTONOMA 1	
CL02C64-UA1	UNIT. AUTONOMA 1	
CL03B71-UA1	UNIT. AUTONOMA 1 SALA CULTIVOS	
CL03B71-UA2	UNIT. AUTONOMA 2 SALA CULTIVOS	
CL03BC81-UA1	UNIT. AUTONOMA 1	
CL03BC81-UA2	UNIT. AUTONOMA 2	
CL04BC74-UA1	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCC7)	
CL04CD7444-UA2	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD7)	
CL04D63-UA3	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD6)	
CL04D74-D722-UA4	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD7)	
CL04D81-D841-UA5	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD8)	
CL04D82-D852-UA6	U.I. - A.A. HIREF (U.E. EN PCD8)	
CL04D841AUT6	04D841 - EQUIP CLIMA AUTONOM	
CL04D852AUT5	04D852 - EQUIP CLIMA AUTONOM	
CLPBBC81UA1	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº1	
CLPBBC81UA2	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº2	
CLPBC71-UA1	A.A. CONDUCT. MITSUBISHI PEAD-M71JA S.BLANCA	
CLPCC6-CGBT-CGBT-UA1	UNITAT AUTÒNOMA Nº1	
CLPCC6-CGBT-CGBT-UA2	UNITAT AUTÒNOMA Nº2	
CLPCC6-ET-ET-UA1	UNITAT AUTÒNOMA Nº1	
CLPCC6-ET-ET-UA2	UNITAT AUTÒNOMA Nº2	
CLS1A51-CGBT-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE CGBT	
CLS1A51-CGBT-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE CGBT	
CLS1A52-ET-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE E.T.	

E.S.M. sin Bajas

EQUIPAUTONOM-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Comprobar estanqueidad y nivel de refrigerante	0:00
2	Revisión general de equipo	0:00
3	Limpieza de la batería condensadora/evaporadora	0:00
4	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
5	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
6	Comprobar estado y limpieza general	0:00
7	Anotar Tº de entrada y salida del aire	0:00

Equipos asociados a la gama:

CLS1A52-ET-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE E.T.
CLS1B71-UA1	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº1
CLS1B71-UA2	U.I. A.A. EQUIPO PARTIDO Nº2
CLS1B73-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI ENTRADA OFICINA MTO.
CLS1B73-UA2	U.I. A.A. MITSUBISHI FONDO OFICINA MTO.
CLS1B73-UA3	U.I. A.A. MITSUBISHI SALA REUNIONES MTO.
CLS1B73-UA4	U.I. A.A. MITSUBISHI OFICINA PCB-MTO.
CLS1B81-AUT1	SPLIT A.A. Nº1 - RESIDUS ESTEVE
CLS1B81-AUT2	SPLIT A.A. Nº2 - RESIDUS ESTEVE
CLS1C81-UA1	A.A. Despatx Tècnics 1
CLS1C81-UA2	A.A. Despatxos CAP, VET, REUNIONS, SERVEI CURA
CLS1CP103ZR-UA1	A.A. DESPATX TÈCNICS 2
EA01AB09-UA1	UNITAT AUTÒNOMA CASSETTE MITSUBISHI-1
EA01AB09-UA2	UNITAT AUTÒNOMA PARET MISUBISHI-2
EA01AB09-UA3	UNITAT AUTÒNOMA CASSETTE MITSUBISHI-3
EA01AB09-UA4	UNITAT AUTÒNOMA CASSETTE MITSUBISHI-4
EA02BA10-UA1	UNIDAD AUTÓNOMA MITSUBISHI RACK YSIOS
EAPBA02-VRV_INT-5	Unidad Interior 5 (EAPCA08-VRV_EXT)
EAPBA05-VRV_INT-6	Unidad Interior 6 (EAPCA08-VRV_EXT)
EAPBAB02-VRV_INT-4	Unidad Interior 4 (EAPCA08-VRV_EXT)
EAPBB02-VRV_INT-2	Unidad Interior 2 (EAPCA08-VRV_EXT)
EAPBB03-VRV_INT-1	Unidad Interior 1 (EAPCA08-VRV_EXT)
EAPBBA02-VRV_INT-3	Unidad Interior 3 (EAPCA08-VRV_EXT)
EAPCA08-VRV_EXT	Unidad Exterior VRV a 6 de EAPB
EAS1BA05-UA1	UNITAT AUTÒNOMA SOSTRE MITSUBISHI
EAS1BA06-UA1	UNITAT AUTÒNOMA SOSTRE MITSUBISHI
ECPBA111-UA1	UNID. INT. AA SPLIT GREE - RECEPCIÓ
ECPBA111-UA2	UNID. INT. AA CASSETTE MITSUBISHI - RECEPCIÓ
EE0103-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE CGBT
EE0103-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE CGBT
EE0104-UA1	UNID. INT. AA LG Nº1 DE E.T.
EE0104-UA2	UNID. INT. AA LG Nº2 DE E.T.
EM01B14-UA1	UNID. INT. AA MITSUBISHI MSZ-SF42VE
EM01B14-UA2	CASSETTE Nº1 AA MITSUBISHI PLA-SP71BA
EM01B14-UA3	CASSETTE Nº2 AA MITSUBISHI PLA-SP71BA
EM01B14-UA4	CASSETTE Nº3 AA MITSUBISHI PLA-SP71BA
EM01B31-UA1	EVAPORADORA UA
EM01B32Z-UA1	CASSETTE Nº1
EM01B32Z-UA2	CASSETTE Nº2
EM01B32Z-UA3	CASSETTE Nº3
EM01B32Z-UA4	CASSETTE Nº4
EM01B41-UA1	EVAPORADORA UA - DESPATX PETIT
EM01B41-UA2	EVAPORADORA UA - DESPATX GRAN
EM01B52-UA1	EVAPORADORA UA
EM01B53-UA1	A.A. MITSUBISHI PLA-RP35EA
EM01BC1Z-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1
EM01BC1Z-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº2
EM01BC41-UA1	EVAPORADORA UA
EM01BC53-UA1	UNID. INT. AA MITSUBISHI MSZ-SF42VE
EM01C11-UA3	EVAPORADORA UA
EM01C11-UA4	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº4
EM01C11-UA5	EVAPORADORA UA
EM01C14-UA1	UNITAT AUTÒNOMA CONDUCTOS 1
EM01C14-UA2	UNITAT AUTÒNOMA CONDUCTOS 2
EM01C14-UA5	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº5
EM01C14-UA6	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº6
EM01C21Z-UA1	A.A. Nº1 MITSUBISHI MSZ-SF42VE
EM01C21Z-UA2	A.A. Nº2 MITSUBISHI MSZ-SF42VE
EM01C22-UA6	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº
EM01C24-UA7	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº
EM01C24-UA8	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº
EM01C33-UA	CASSETTE KOSNER
EM01C34-UA9	CASSETTE MITSUBISHI PLA-RP50A

E.S.M. sin Bajas		
EQUIPAUTONOM-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Comprobar estanqueidad y nivel de refrigerante	0:00
2	Revisión general de equipo	0:00
3	Limpieza de la batería condensadora/evaporadora	0:00
4	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
5	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
6	Comprobar estado y limpieza general	0:00
7	Anotar Tº de entrada y salida del aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01C44-UA1	A.A. Nº1 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 FONDO LAB.	
EM01C44-UA2	A.A. Nº2 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 CENTRO LAB.	
EM01C44-UA3	A.A. Nº3 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 DESPACHO	
EM01C44-UA4	A.A. Nº4 MITSUBISHI SLZ-KF25VA2 S. CONG.	
EM01C44-UA5	A.A. Nº5 MITSUBISHI PEAD-RP71 (1) S. BLANCA	
EM01C44-UA6	A.A. Nº6 S. BLANCA PEAD-RP71 (2)	
EMPBA14Z-UA1	EVAPORADORA UA SALA CONGELADORS	
EMPBA14Z-UA2	EVAPORADORA UA SALA CULTIUS	
EMPBA22-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EMPBA22-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº2	
EMPBA311-UA1	EVAPORADORA UA	
EMPBA333-UA1	EVAPORADORA UA	
EMPBAB13Z-UA1	EVAPORADORA UA (CÁMARA FOSCA)	
EMPBAB22-UA	UNITAT AUTÒNOMA PBAB22	
EMPBB11-UA1	A.A. DAIKIN CASSETTE ACQ71BV1	
EMPBB11-UA2	A.A. MITSUBISHI CONDUCTOS PEAD-RP71JA	
EMPBB11-UA3	A.A. MITSUBISHI CONDUCTOS PEAD-RP71JA	
EMPBB12-UA1	A.A. MITSUBISHI CASSETTE	
EMPBB14-UA1	A.A. MITSUBISHI SPLIT PUHZ-RP50VHA3	
EMPBB22-UA1	EVAPORADORA UA	
EMPBB41-UA11	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº14	
EMPBB43-UA12	A.A. MITSUBISHI PLA-RP50AA SALA +20º	
EMPBB51-UA1	EVAPORADORA CASSETTE - SALA CULTIUS	
EMPBB51-UA2	EVAPORADORA CASSETTE - DPCHO. R. GOMIS	
EMPBB53-UA13	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EMPBB54-UA1	A.A. CASSETT DAIKIN - SALA	
EMPBB54-UA2	A.A. CASSETT DAIKIN - DESPACHO	
EMPBBC13-UA1	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº1 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA2	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº2 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA3	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº3 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA4	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº4 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC14-VRV1	EVAPORADORA VRV Nº1	
EMPBBC14-VRV2	EVAPORADORA VRV Nº2	
EMPBBC14-VRV3	EVAPORADORA VRV Nº3	
EMPBBC14-VRV4	EVAPORADORA VRV Nº4	
EMPBBC14-VRV5	EVAPORADORA VRV Nº5	
EMPBBC14-VRV6	EVAPORADORA VRV Nº6	
EMPBBC3555-UA1	UNIDAD PARTIDA A.A.	
EMPMC12-UA1	DAIKIN CHI-40 (COLOMBELLI)	
EMPMC31-UA1	CASSETTE DE TECHO MITSUBISHI	
EMPMC33-UA1	CASSETTE DE TECHO MITSUBISHI PLA-M50EA	
EMPCC11-UA14	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº15	
EMPCC42BIS2-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR DAIKIN	
EMPCC42ZC42-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR DAIKIN	
EMPCC43BIS-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR GREE	
EMPCC44Z-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR ROCA	
EMPCC44Z-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR MITSUBISHI	
EMS1A12-UA1	UNIT. AUTONOMA 1 Conductos	
EMS1A12-UA2	UNIT. AUTONOMA 2 Conductos	
EMS1A32-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI PLA-SP71BA	
EMS1AB42-UA29	C.G.B.T. UNITAT AUTÒNOMA SOLO FRIO Nº22	
EMS1AB43-UA30	E.T. UNITAT AUTÒNOMA SOLO FRIO Nº23	
EMS1AP11-UA1	EVAPORADORA UA	
EMS1B11-UA1	SPLIT MITSUBISHI SLZ-KA25VAL3.TH	
EMS1B14-UA19	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº19	
EMS1B41-PT-F	PORTA FREDÀ	
EMS1B41-PT-F-II	PORTA FREDÀ Nº2	
EMS1B43bis20	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-P60AA NS 2L001241	
EMS1B43bisB43-UA1	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-RP50BA	
EMS1B43bisB43-UA20	SPLIT MITSUBISHI MSZ-SF35VE-E2	
EMS1B43bisB43-UA21	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-P60AA NS 2L001242	
EMS1B43Z-UA22	CASSETTE AA MITSUBISHI PLA-P60AA NS 2L001238	
EMS1B54-UA1	EVAPORADORA UA	

E.S.M. sin Bajas

EQUIPAUTONOM-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Comprobar estanqueidad y nivel de refrigerante	0:00
2	Revisión general de equipo	0:00
3	Limpieza de la batería condensadora/evaporadora	0:00
4	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
5	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
6	Comprobar estado y limpieza general	0:00
7	Anotar Tº de entrada y salida del aire	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMS1BC13-UA2	U.A. KOSNER
EMS1BC13-UA3	U.A. KOSNER
EMS1BC13-UA4	U.A. CARRIER CONDUCTOS ubicada en EMS1BC11
EMS1BC32-UA23	A.A. MITSUBISHI PEAD-SP71JAR1 CONDUCTOS
EMS1BC36-UA1	EVAPORADORA UA
EMS1BC52-UA1	EVAPORADORA UA
EMS1BC53-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI PKA-M71KAL.TH
EMS1BP21-UA	UNITAT AUTÒNOMA BIOMÒDUL
EMS1C21ZC21-UA24	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR
EMS1C22-UA1	UNITAT AUTÒNOMA PARTIDA A.A.
EMS1C31-UA25	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº3
EMS1C32-UA1	U.A. MITSUBISHI
EMS1C41Z-UA26	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº6
EMS1C41Z-UA27	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº7
EMS1C42-UA1	SPLIT PARED A.A. LABORATORI
EMS1C42-UA2	CASSETTE A.A. ZONA DESPACHOS
EMS1C42-UA3	CASSETTE A.A. LABORATORI
EMS1C43Z-UA1	CASSETTE A.A. DESPACHO CERRADO DCHA.
EMS1C51-UA	CASSETTE DE TECHO MITSUBISHI
EMS1C54-UA28	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº7
EMS1CP4-UASB	EQUIP AUTÓNOM SALA DE BAIXA
EMS1CP4-UAST	EQUIP AUTÓNOM SALA TRANSFORMACIÓ
ES01A05-UA1	SPLIT DE PARED MITSUBISHI
ES01A08-UA1	A.A. MITSUBISHI PEAD-RP50JAQR1 (CONDUCTOS)
ES01A10-UA1	UNITAT AUTÒNOMA CONDUCTO TELA
ES01A10-UA2	UNITAT AUTÓNOMA
ES03A05-UA1	SPLIT DE PARED MITSUBISHI-MSZ-SF42VE3-E1
ES03A12-UA6	UNITAT AUTÒNOMA SALA MICROSCOPIS
ESPBA06Z-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI ENTRADA
ESPBA06Z-UA2	U.I. A.A. MITSUBISHI FONDO
ESPBA11-UA1	UNITAT VERTICAL AMICO
ESPBA11-UA2	UNITAT AUTÓNOMA SALA RACK
ESPBA13-UA3	UNITAT AUTÓNOMA 1 S.CONGELADORS
ESPBA13-UA4	UNITAT AUTÓNOMA 2 S.CONGELADORS
ESPBA19-UA1	EQUIP AUTÓNOM SALA DE TRANSFORMACIÓ
ESPBB07-UA1	UNITAT CONDUCTES MITSUBISHI PEAD-M71JA
ESPBB09BIS-UA1	CASSETTE DAIKIN (ENTRADA SALA)
ESPBB09BIS-UA2	CASSETTE DAIKIN (FONDO SALA)
ESPBB20-UA1	UNITAT AUTÓNOMA Q.G.B.T.
TD01A0-UA1	UNITAT PARTIDA SALA INFORMÀTICA FBG
TD03B0-UA1	VRV-3 CASSETTE MITSUBIHI LAB. GRAL. (DCHA.)
TD03B0-UA2	VRV-4 CASSETTE MITSUBIHI LAB. GRAL. (IZQDA.)
TD03B0-UA3	VRV-5 CASSETTE MITSUBIHI LAB. SOLDAT
TD03B0-UA4	VRV-6 CASSETTE MITSUBIHI SALA FOSCA
TD03B1Z-UA1	VRV-1 CASSETTE MITSUBIHI S. POLIVALENTE (DCHA.)
TD03B1Z-UA2	VRV-2 CASSETTE MITSUBIHI S. POLIVALENTE (IZQDA.)
TD03B2Z-UA1	A.A. S. SERVIDORES (DCHA.)
TD03B2Z-UA2	CASSETTE MITSUBIHI SALA SERVIDORES (IZQDA.)
TDPCB1-AU1	UNITAT AUTÓNOMA SALA INFORMÀTICA
TDS1AB0202-UA1	CASSETTE A.A. SALA COMUNICACIONS
TIPBB1Z-UA1	CNAG U. AUTÓNOMA 1 SEQUENCIADORS EST
TIPBB1Z-UA2	CNAG U. AUTÓNOMA 2 SEQUENCIADORS EST
TIPBB1Z-UA3	CNAG U. AUTÓNOMA 3 SEQUENCIADORS EST
TIPBB1Z-UA4	CNAG U. AUTÓNOMA 4 SEQUENCIADORS EST
TIS1A0Z-UA5	VRV Nº5- CASSETTE DAIKIN - S1A0 HALL
TIS1A4-UA3	VRV Nº3- CASSETTE DAIKIN - S1A4
TIS1A4-UA4	VRV Nº4- CASSETTE DAIKIN - S1A4
TIS1A5-UA1	VRV Nº1- CASSETTE DAIKIN - S1A5
TIS1A5-UA2	VRV Nº2- CASSETTE DAIKIN - S1A5
TR01A0-VRV_INT-14	Unidad Interior VRV 14 (TRPCA0-EXT_VRV)
TR01A0-VRV_INT-15	Unidad Interior VRV 15 (TRPCA0-EXT_VRV)
TR01A1Z-VRV_INT-1	Unidad Interior VRV 1 (TRPCA0-EXT_VRV)
TR01A1Z-VRV_INT-2	Unidad Interior VRV 2 (TRPCA0-EXT_VRV)

E.S.M. sin Bajas

EQUIPAUTONOM-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Comprobar estanqueidad y nivel de refrigerante	0:00
2	Revisión general de equipo	0:00
3	Limpieza de la batería condensadora/evaporadora	0:00
4	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
5	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
6	Comprobar estado y limpieza general	0:00
7	Anotar Tº de entrada y salida del aire	0:00

Equipos asociados a la gama:		
TR01A1Z-VRV_INT-3	Unidad Interior VRV 3 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-4	Unidad Interior VRV 4 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A1Z-VRV_INT-5	Unidad Interior VRV 5 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A4-VRV_INT-6	Unidad Interior VRV 6 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A5-VRV_INT-7	Unidad Interior VRV 7 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A5-VRV_INT-8	Unidad Interior VRV 8 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-10	Unidad Interior VRV 10 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-11	Unidad Interior VRV 11 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-12	Unidad Interior VRV 12 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-13	Unidad Interior VRV 13 (TRPCA0-EXT_VRV)	
TR01A6-VRV_INT-9	Unidad Interior VRV 9 (TRPCA0-EXT_VRV)	

UNIDATEXTERIOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO AUTÓNOMO UNIDAD EXTERIOR		(hh:mm)
1	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
2	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
3	Comprobar estanqueidad y nivel de refrigerante	0:00
4	Limpieza de la batería condensadora/evaporadora	0:00
5	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
6	Comprobar estado y limpieza general	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCB7ZUE1-PBBC81	U.E. A.A. CLPBBC81UA1	
CLPCB7ZUE2-PBBC81	U.E. A.A. CLPBBC81UA2	
CLS1AB71-UE1	U.E. A.A. CLS1B71-UA1	
CLS1AB71-UE2	U.E. A.A. CLS1B71-UA2	
CLS1BP82-AUT1-UE	UNITAT EXTERIOR CLS1B81-AUT1	
CLS1BP82-AUT2-UE	UNITAT EXTERIOR CLS1B81-AUT2	
EMPCAB5-UE2	U.E. A.A. EMPBB51-UA2	
EMPCB1-UE1	U.E. PBBC13-4x1 MITSUBISHI	
EMPCC1ZC1-UE3	U.E. PBC14-VRV 1 A 6	
EMPCC1ZC1-UE4	U.E. PBC14-CHI-40	
TD05B-EXT-PC-UE1	U.E. TD03B2-UA1	
TD05B-EXT-PC-UE2	U.E. TD03B2-UA2	
TD05B-EXT-PC-UE3	U.E. VRV 1-6 TD03B	
TRPCA0-VRV_EXT	Unidad Exterior VRV a 15 de TR	

EXTRACTOR-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EXTRACTOR		(hh:mm)
1	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
2	Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes	0:00
3	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal	0:00
4	Verificar rodamientos y engrasar si es necesario	0:00
5	Verificar tensión y estado de las correas y alineación de poleas	0:00
6	Verificar estado y apriete de tornillos y fijaciones	0:00
7	Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede	0:00
8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CL01B74VE	VENTILACIÓ - EXTRACCIÓ	
CL01D7ZVI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ D7 ESCALA Nº2	
CL01D8ZVI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ D8 ESCALA Nº1	
CL02PCB6-EXT-01	EQUIPO EXTRACCION	
CLPBA5VI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ A5 ESCALA Nº5	
CLPC00VE-4-S2	EXTRACCIÓ P-2 MUNTANT ESCALA 2	
CLPC00VE-4-S3	EXTRACCIÓ P-3 MUNTANT ESCALA 2	
CLPCC81-EXT-LAB	EXTRACTOR CAPOTAJE LABORATORIO CL02C81	
CLPCC81-EXT-REC	EXTRACTOR RECUPERADOR CL02C81	
CLPCD7EXTCL5	EXTRACCIO CL5	

E.S.M. sin Bajas

EXTRACTOR-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EXTRACTOR		(hh:mm)
1	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	0:00
2	Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes	0:00
3	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal	0:00
4	Verificar rodamientos y engrasar si es necesario	0:00
5	Verificar tensión y estado de las correas y alineación de poleas	0:00
6	Verificar estado y apriete de tornillos y fijaciones	0:00
7	Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede	0:00
8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCD7EXTCL6	EXTRACCIO CL6	
CLPCD7EXTCL8	EXTRACCIO CL8	
CLPCD7EXTCL9	EXTRACCIO CL9	
CLPCD7EXTRES56	EXTRACCIO RES. CL 5-6	
CLPCD8EXTCL1	EXTRACCIO CL1	
CLPCD8EXTCL2	EXTRACCIO CL2	
CLPCD8EXTCL3	EXTRACCIO CL3	
CLPCD8EXTCL4	EXTRACCIO CL4	
CLPCD8EXTCL7	EXTRACCIO CL7	
CLPCD8EXTRES123	EXTRACCIO RESERVA 1-2-3	
CLPCD8EXTRES47	EXTRACCIO RESERVA 4-7	
CLS1B81-EXT-ARM	EXTRACCIÓ ARMARIS DE REACTIUS	
CLS1B81-VEXT	EXTRACCIÓ - RESIDUS ESTEVE	
CLS1B8ZVI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ B8 ESCALA Nº4	
EE0111-TE1	EXTRACCIÓ SALA ESCOMESA ENDESA	
EEPB05-TE1	EXTRACCIÓ GRUP. ELECTRÒGEN Nº1 (7)	
EEPB05-TE2	EXTRACCIÓ GRUP. ELECTRÒGEN Nº2 (8)	
EMPCA3-TEEXTPCA3	UNITAT VENTILADOR EXTRACCIÓ D'AIRE PCA3	
EMPCA3-TEPCA3	UNITAT VENTILADOR APORTACIÓ D'AIRE PCA3	
EMPCB2ZB2-CL4A	EXTRACTOR CL4A SEA QUARENTENA	
EMPCB2ZB2-TE1	EXTRACTOR CL-1 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-TE2	EXTRACTOR CL-2 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-TE3	EXTRACTOR CL-3 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-TE4	EXTRACTOR CL-4 ESTABULARI	
EMPCC3ZC3-TE27	UNITAT VENTILACIÓ / EXTRACCIÓ QUENCH	
EMPCC44BISTE1	EXTRACT. VITR. GASOS (SENSE SERVEI)	
EMPCC44BISTE2	EXTRACT. VITR. GASOS PCC44 (5)	
EMPCC44BISTE3	EXTRACT. VITR. GASOS PCC42BIS	
EMPCC44BISTE4	EXTRACT. VITR. GASOS PCC43BIS	
EMPCC44BISTE5	EXTRACT. CAMPANA PCC44	
EMPCC44BISTE6	EXTRACT. VITR. GASOS PCC44 (6)	
EMS1A24-VEA	VENTILADOR EXTRACCIÓ AXIAL.	
EMS1A32-TE1	VENTILACIÓ EXTRACCIÓ SALA CONGELADORS	
EMS1AB23-VEA1	VENTILADOR EXTRACCIÓ AXIAL Nº1	
EMS1AB23-VEA2	VENTILADOR EXTRACCIÓ AXIAL Nº2	
EMS1AB42-TE25	EQUIP EXTRACCIÓ ET Nº 1	
EMS1AB42-TE26	EQUIP EXTRACCIÓ ET Nº 2	
EMS1BC13-VE1	CAJA VENTILACIÓN DE APORTACIÓN ubicada en EMPCB1	
EMS1BP33-TE1A	EXTRACTOR CL1A SEA	
EMS1BP33-TE2A	EXTRACTOR CL2A SEA	
EMS1BP33-TE2B	EXTRACTOR CL2B SEA	
ES01A05-TE1	APORTACIÓ SALA MICROSCOPIS	
ESPB00-ER1	EXTRACTORS HOT-LAB	
ESPB00-TE3	EXTRACTOR Nº 1 SALA E.T.	
ESPB00-TE4	EXTRACTOR Nº 2 SALA E.T.	
ESPBA07-TE1	EXTRACTOR SALA MICROSCOPIS	
ESPBA07-TE2	EXTRACTOR SALA MICROSCOPIS	
ESPBA14-AP.A.	APORTACIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPB06-TE1	EXTRACCIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPB12-TE2	EXTRACCIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPC00-TE-P1A02	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A04	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A06	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A07	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A09	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A09a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A09c	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A10	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A11	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A13	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A16	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A19	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	

E.S.M. sin Bajas

EXTRACTOR-6M	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL EXTRACTOR	
	(hh:mm)
1	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores
2	Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes
3	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal
4	Verificar rodamientos y engrasar si es necesario
5	Verificar tensión y estado de las correas y alineación de poleas
6	Verificar estado y apriete de tornillos y fijaciones
7	Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede
8	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje

Equipos asociados a la gama:	
ESPC00-TE-P1A20	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P1A22	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P1A9b	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A01	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A02	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A03	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A04	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A05	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A06	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A07	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A08	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A08a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A10	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A11a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A11b	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A11c	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A14	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A16	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A21	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P2A22	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A02	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A05	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A06	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A07	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A12	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A12a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A13	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A16	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A17	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A19	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A20	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-P3A22	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS
ESPC00-TE-PBAB01	EXTRACTOR CAMPANA
PKS3AZA-EXTCI	EXTRACCIO - GRUP CONTRA-INCENDIS
TD0000TE1	UNITAT EXTRACCIÓ AIRE AUDITORI
TDPCAZA-TE3	UNITAT EXTRACCIÓ ASEOS
TIPBA0-VEXT	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ EST
TIPBA0-VIMP	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/APORTACIÓ EST
TIPBB0-VEXT	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ OEST
TIPBB0-VIMP	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/APORTACIÓ OEST
TRPCAZA-EA1	EXTRACCIÓ ASEOS

EXTRACTOR-1A	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EXTRACTOR	
	(hh:mm)
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones
2	Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas
3	Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios
4	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos
5	Medida de tensiones e intensidades por fase y contraste con las nominales de placa
6	Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales y ajuste, si procede
7	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones

Equipos asociados a la gama:	
CL01B74VE	VENTILACIÓ - EXTRACCIÓ
CL01D7ZVI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ D7 ESCALA Nº2
CL01D8ZVI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ D8 ESCALA Nº1
CL02PCB6-EXT-01	EQUIPO EXTRACCION
CLPBA5VI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ A5 ESCALA Nº5
CLPC00VE-4-S2	EXTRACCIÓ P-2 MUNTANT ESCALA 2
CLPC00VE-4-S3	EXTRACCIÓ P-3 MUNTANT ESCALA 2

E.S.M. sin Bajas

EXTRACTOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EXTRACTOR		(hh:mm)
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	0:00
2	Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas	0:00
3	Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios	0:00
4	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos	0:00
5	Medida de tensiones e intensidades por fase y contraste con las nominales de placa	0:00
6	Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales y ajuste, si procede	0:00
7	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC81-EXT-LAB	EXTRACTOR CAPOTAJE LABORATORIO CL02C81	
CLPCC81-EXT-REC	EXTRACTOR RECUPERADOR CL02C81	
CLPCD7EXTCL5	EXTRACCIO CL5	
CLPCD7EXTCL6	EXTRACCIO CL6	
CLPCD7EXTCL8	EXTRACCIO CL8	
CLPCD7EXTCL9	EXTRACCIO CL9	
CLPCD7EXTRES56	EXTRACCIO RES. CL 5-6	
CLPCD8EXTCL1	EXTRACCIO CL1	
CLPCD8EXTCL2	EXTRACCIO CL2	
CLPCD8EXTCL3	EXTRACCIO CL3	
CLPCD8EXTCL4	EXTRACCIO CL4	
CLPCD8EXTCL7	EXTRACCIO CL7	
CLPCD8EXTRES123	EXTRACCIO RESERVA 1-2-3	
CLPCD8EXTRES47	EXTRACCIO RESERVA 4-7	
CLS1B81-EXT-ARM	EXTRACCIÓ ARMARIS DE REACTIUS	
CLS1B81-VEXT	EXTRACCIÓ - RESIDUS ESTEVE	
CLS1B8ZVI	IMPULSIÓ SOBREPRESIÓ B8 ESCALA Nº4	
EE0111-TE1	EXTRACCIÓ SALA ESCOMESA ENDESA	
EEP805-TE1	EXTRACCIÓ GRUP. ELECTRÒGEN Nº1 (7)	
EEP805-TE2	EXTRACCIÓ GRUP. ELECTRÒGEN Nº2 (8)	
EMPCA3-TEEXTPCA3	UNITAT VENTILADOR EXTRACCIÓ D'AIRE PCA3	
EMPCA3-TEPCA3	UNITAT VENTILADOR APORTACIÓ D'AIRE PCA3	
EMPCB2ZB2-CL4A	EXTRACTOR CL4A SEA QUARENTENA	
EMPCB2ZB2-TE1	EXTRACTOR CL-1 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-TE2	EXTRACTOR CL-2 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-TE3	EXTRACTOR CL-3 ESTABULARI	
EMPCB2ZB2-TE4	EXTRACTOR CL-4 ESTABULARI	
EMPCC3ZC3-TE27	UNITAT VENTILACIÓ / EXTRACCIÓ QUENCH	
EMPCC44BISTE1	EXTRACT. VITR. GASOS (SENSE SERVEI)	
EMPCC44BISTE2	EXTRACT. VITR. GASOS PCC44 (5)	
EMPCC44BISTE3	EXTRACT. VITR. GASOS PCC42BIS	
EMPCC44BISTE4	EXTRACT. VITR. GASOS PCC43BIS	
EMPCC44BISTE5	EXTRACT. CAMPANA PCC44	
EMPCC44BISTE6	EXTRACT. VITR. GASOS PCC44 (6)	
EMS1A24-VEA	VENTILADOR EXTRACCIÓ AXIAL.	
EMS1A32-TE1	VENTILACIÓ EXTRACCIÓ SALA CONGELADORS	
EMS1AB23-VEA1	VENTILADOR EXTRACCIÓ AXIAL Nº1	
EMS1AB23-VEA2	VENTILADOR EXTRACCIÓ AXIAL Nº2	
EMS1AB42-TE25	EQUIP EXTRACCIÓ ET Nº 1	
EMS1AB42-TE26	EQUIP EXTRACCIÓ ET Nº 2	
EMS1BC13-VE1	CAJA VENTILACIÓN DE APORTACIÓN ubicada en EMPCB1	
EMS1BP33-TE1A	EXTRACTOR CL1A SEA	
EMS1BP33-TE2A	EXTRACTOR CL2A SEA	
EMS1BP33-TE2B	EXTRACTOR CL2B SEA	
ES01A05-TE1	APORTACIÓ SALA MICROSCOPIS	
ESPB00-ER1	EXTRACTORS HOT-LAB	
ESPB00-TE3	EXTRACTOR Nº 1 SALA E.T.	
ESPB00-TE4	EXTRACTOR Nº 2 SALA E.T.	
ESPBA07-TE1	EXTRACTOR SALA MICROSCOPIS	
ESPBA07-TE2	EXTRACTOR SALA MICROSCOPIS	
ESPBA14-AP.A.	APORTACIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPB806-TE1	EXTRACCIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPB812-TE2	EXTRACCIÓN AIRE CONGELADORES	
ESPC00-TE-P1A02	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A04	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A06	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A07	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A09	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A09a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A09c	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A10	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A11	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A13	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	

E.S.M. sin Bajas		
EXTRACTOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EXTRACTOR		(hh:mm)
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	0:00
2	Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas	0:00
3	Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios	0:00
4	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos	0:00
5	Medida de tensiones e intensidades por fase y contraste con las nominales de placa	0:00
6	Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales y ajuste, si procede	0:00
7	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPC00-TE-P1A16	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A19	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A20	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A22	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P1A9b	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A01	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A02	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A03	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A04	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A05	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A06	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A07	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A08	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A08a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A10	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A11a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A11b	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A11c	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A14	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A16	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A21	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P2A22	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A02	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A05	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A06	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A07	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A12	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A12a	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A13	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A16	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A17	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A19	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A20	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-P3A22	EXTRACTOR VITRINA DE GASOS	
ESPC00-TE-PBAB01	EXTRACTOR CAMPANA	
PKS3AZA-EXTCI	EXTRACCIO - GRUP CONTRA-INCENDIS	
TD0000TE1	UNITAT EXTRACCIÓ AIRE AUDITORI	
TDPCAZA-TE3	UNITAT EXTRACCIÓ ASEOS	
TIPBA0-VEXT	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ EST	
TIPBA0-VIMP	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/APORTACIÓ EST	
TIPBB0-VEXT	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ OEST	
TIPBB0-VIMP	CNAG UNITAT VENTILACIÓ/APORTACIÓ OEST	
TRPCAZA-EA1	EXTRACCIÓ ASEOS	
FANCOIL-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL01B61-FC4	FAN COIL 4 - PRE PCR
CL01B61-FC5	FAN COIL 5 - SAMPELS STORAGE
CL01B62-FC1	FAN COIL 1 - BUFFERS
CL01B62-FC2	FAN COIL 2 - SALA 1
CL01B62-FC3	FAN COIL 3 - H3 200 MM
CL01B63-FC12	FAN COIL 01 DESPACHO
CL01B63-FC13	FAN COIL 02 ENTRADA LABORATORIO
CL01B63-FC14	FAN COIL 03 CENTRO LABORATORIO
CL01B64-FC15	FAN COIL 15 ENTRADA DCHA - LABORATORIO
CL01B64-FC16	FAN COIL 16 CENTRO DCHA - LABORATORIO
CL01B64-FC17	FAN COIL 17 DESPACHO DCHO.
CL01B64-FC18	FAN COIL 18 ENTRADA IZQDA - LABORATORIO
CL01B64-FC19	FAN COIL 19 CENTRO IZQDA - LABORATORIO
CL01B64-FC20	FAN COIL 20 DESPACHO IZQDO.
CL01B71-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA LABORATORIO
CL01B71-FC02	FAN COIL 02 CENTRO LABORATORIO
CL01B71-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL01B71-FC04	FAN COIL 04 SALA ACRISTALADA
CL01B72-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA LABORATORIO
CL01B72-FC02	FAN COIL 02 ENTRADA LABORATORIO
CL01B72-FC03	FAN COIL 03 SALA DE REUNIONES
CL01B72-FC04	FAN COIL 04 FONDO
CL01B72-FC05	FAN COIL 05 FONDO
CL01B73-FC08	FAN COIL 08 PASSADÍS
CL01B73-FC09	FAN COIL 09 DESPATX
CL01B73-FC10	FAN COIL 10 SALA POLIVALENT
CL01B73-FC11	FAN COIL 11 RECEPCIÓ
CL01B74-FC01	FAN COIL 01 LAB. VITRIFICACIÓ
CL01B74-FC02	FAN COIL 02 LAB. VITRIFICACIÓ
CL01B74-FC03	FAN COIL 03 LAB. GENERAL
CL01B74-FC04	FAN COIL 04 LAB. GENERAL
CL01B74-FC05	FAN COIL 05 LAB. GENERAL
CL01B74-FC06	FAN COIL 06 LAB. NETEJA
CL01B74-FC07	FAN COIL 07 S.A.S.
CL01BC81-FC1	FANCOIL CONDUCTOS ZONA SALA
CL01BC81-FC2	FANCOIL CONDUCTOS ZONA DESPACHOS
CL01BC81-FC3	FANCOIL CONDUCTOS ZONA DESPACHOS
CL01C61-FA01	FAN-COIL 01 (1ª LÍNEA, IZQ.)
CL01C61-FA02	FAN-COIL 02 (1ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C61-FA03	FAN-COIL 03 (2ª LÍNEA, IZQ.)
CL01C61-FA04	FAN-COIL 04 (2ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C61-FA05	FAN-COIL 05 (3ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C61-FA06	FAN-COIL 06 (3ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C62-FA01	FAN-COIL 01 (1ª LÍNEA)
CL01C62-FA02	FAN-COIL 02 (2ª LÍNEA)
CL01C62-FA03	FAN-COIL 03 (3ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C62-FA04	FAN-COIL 04 (3ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C63-FA01	FAN-COIL 01 IZQDA. - SALA INSTRUMENTACIÓN
CL01C63-FA02	FAN-COIL 02 DCHA. - SALA INSTRUMENTACIÓN
CL01C64-FA01	FAN-COIL 01
CL01C64-FA02	FAN-COIL 02
CL01C64-FA03	FAN-COIL 03
CL01C64-FA04	FAN-COIL 04

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

CL01C64-FA05	FAN-COIL 05
CL01C64-FA06	FAN-COIL 06
CL01C64-FA07	FAN-COIL 07
CL01C64-FA08	FAN-COIL 08
CL01C71-FA01	FAN-COIL 01 (1ª LÍNEA, IZQ.)
CL01C71-FA02	FAN-COIL 02 (1ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C71-FA03	FAN-COIL 03 (2ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C71-FA04	FAN-COIL 04 (2ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C71-FA05	FAN-COIL 05 (3ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C71-FA06	FAN-COIL 06 (3ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C72-FA01	FAN-COIL 01 (1ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C72-FA02	FAN-COIL 02 (1ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C72-FA03	FAN-COIL 03 (2ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C73-FA01	FAN-COIL 01 (1ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C73-FA02	FAN-COIL 02 (1ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C73-FA03	FAN-COIL 03 (2ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C74-FA01	FAN-COIL 01 (1ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C74-FA02	FAN-COIL 02 (1ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C74-FA03	FAN-COIL 03 (2ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C74-FA04	FAN-COIL 04 (2ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C74-FA05	FAN-COIL 05 (3ª LÍNEA, IZQDA.)
CL01C74-FA06	FAN-COIL 06 (3ª LÍNEA, DCHA.)
CL01C8ZC8-FAN01	FANCOIL RECEPCION
CL01C8ZC8-FAN02	FANCOIL SALA 1
CL01C8ZC8-FAN03	FANCOIL SALA 2
CL01C8ZC8-FAN04	FANCOIL SALA 3
CL01C8ZC8-FAN05	FANCOIL SALA 4
CL01D61FC1	FANCOIL ENTRADA IZQUIERDA
CL01D61FC2	FANCOIL ENTRADA DERECHA
CL01D61FC3	FANCOIL CENTRO IZQUIERDA
CL01D61FC4	FANCOIL CENTRO DERECHA
CL01D61FC5	FANCOIL DESPACHO IZQUIERDA
CL01D61-FC5	FANCOIL DESPACHO IZQUIERDA
CL01D61FC6	FANCOIL DESPACHO DERECHA
CL01D61-FC6	FANCOIL DESPACHO DERECHA
CL01D62-FC1	FANCOIL ENTRADA
CL01D62-FC2	FANCOIL CENTRO
CL01D62-FC3	FANCOIL DESPACHO
CL01D63-FC1	FANCOIL ENTRADA
CL01D63-FC2	FANCOIL CENTRO
CL01D63-FC3	FANCOIL DESPACHO
CL01D64-FC1	FANCOIL ENTRADA
CL01D64-FC2	FANCOIL CENTRO
CL01D64-FC3	FANCOIL DESPACHO
CL01D71-FC1	FANCOIL ENTRADA
CL01D71-FC2	FANCOIL CENTRO
CL01D71-FC3	FANCOIL DESPACHO
CL01D71-FC4	FANCOIL ENTRADA IZQUIERDA
CL01D71-FC5	FANCOIL CENTRO IZQUIERDA
CL01D71-FC6	FANCOIL DESPACHO IZQUIERDA
CL01D72-FC1	FANCOIL ENTRADA
CL01D72-FC2	FANCOIL CENTRO
CL01D73-FC1	FANCOIL

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

CL01D73-FC2	FANCOIL
CL01D73-FC3	FANCOIL
CL01D73-FC4	FANCOIL
CL01D73-FC5	FANCOIL
CL01D81-FC1	FANCOIL ENTRADA
CL01D81-FC2	FANCOIL CENTRO
CL01D81-FC3	FANCOIL FONDO
CL01D81-FC4	FANCOIL ENTRADA DERECHA
CL01D81-FC5	FANCOIL CENTRO DERECHA
CL01D82-FC1	FANCOIL ENTRADA DERECHA
CL01D82-FC2	FANCOIL ENTRADA CENTRO DERECHA
CL01D82-FC3	FANCOIL ENTRADA FONDO DERECHA
CL01D82-FC4	FANCOIL ENTRADA IZQUIERDA
CL01D82-FC5	FANCOIL ENTRADA CENTRO IZQUIERDA
CL01D82-FC6	FANCOIL ENTRADA FONDO IZQUIERDA
CL01D82-FC7	FANCOIL FONDO
CL01D82-FC8	FANCOIL FONDO
CL02B71-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA DCHA - LABORATORIO
CL02B71-FC02	FAN COIL 02 CENTRO LABORATORIO
CL02B71-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02B71-FC04	FAN COIL 04 SALA ACRISTALADA
CL02BC81-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02BC81-FC02	FAN COIL 02 ENTRADA DERECHA
CL02BC81-FC03	FAN COIL 03 ENTRADA IZQUIERDA
CL02BC81-FC04	FAN COIL 04 FONDO
CL02BC81-FC05	FAN COIL 05 FONDO
CL02C61BIS1-FC01	FAN COIL 01 DESPACHO
CL02C61BIS2-FC01	FAN COIL 01 DESPACHO
CL02C61BIS3-FC01	FAN COIL 01 DESPACHO
CL02C61BISZ-FC01	FAN COIL 01 DESPACHO
CL02C61Z-FC02	FAN COIL 02 ENTRADA DERECHA
CL02C61Z-FC03	FAN COIL 03 ENTRADA IZQUIERDA
CL02C61Z-FC04	FAN COIL 04 FONDO
CL02C61Z-FC05	FAN COIL 05 FONDO
CL02C62-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C62-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C62-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C63-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C63-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C63-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C64-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C64-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C64-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C65-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C65-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C65-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C71-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C71-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C71-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C71-FC04	FAN COIL 04 ENTRADA IZQUIERDA
CL02C71-FC05	FAN COIL 05 CENTRO IZQUIERDA
CL02C71-FC06	FAN COIL 06 DESPACHO IZQUIERDA
CL02C72-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL02C72-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C72-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C73-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C73-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C73-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C74-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C74-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C74-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C75-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C75-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C75-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C81-FC01	FAN COIL 01
CL02C81-FC02	FAN COIL 02
CL02C81-FC03	FAN COIL 03
CL02C81-FC04	FAN COIL 04
CL02C82-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C82-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C82-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02C83-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C83-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C83-FC03	FAN COIL 03 FONDO
CL02C84-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02C84-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02C84-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02CD81-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02CD81-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02CD81-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL02D63-FC01	FAN COIL 01
CL02D64-FC01	FAN COIL 01
CL02D64-FC02	FAN COIL 01
CL02D64-FC03	FAN COIL 01
CL02D71-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02D71-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02D71-FC03	FAN COIL 03
CL02D71-FC04	FAN COIL 04
CL02D71-FC05	FAN COIL 05
CL02D71-FC06	FAN COIL 06
CL02D71-FC07	FAN COIL 07
CL02D71-FC08	FAN COIL 08
CL02D71-FC09	FAN COIL 09
CL02D72-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02D72-FC02	FAN COIL 02 CENTRO IZQUIERDA
CL02D72-FC03	FAN COIL 03 CENTRO DERECHA
CL02D72-FC04	FAN COIL 04 FONDO IZQUIERDA
CL02D72-FC05	FAN COIL 05 FONDO DERECHA
CL02D72-FC06	FAN COIL 06 DESPACHO 1
CL02D72-FC07	FAN COIL 07 DESPACHO 2
CL02D72-FC08	FAN COIL 08 DESPACHO 3 ENTRADA
CL02D72-FC09	FAN COIL 09 DESPACHO 3 FONDO
CL02D72-FC10	FAN COIL 10 DESPACHO 3 OFFICE
CL02D81-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02D81-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02D81-FC03	FAN COIL 03 FONDO

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

CL02D82-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02D82-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02D82-FC03	FAN COIL 03 FONDO
CL02D83-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL02D83-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL02D83-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO 1
CL02D83-FC04	FAN COIL 04 DESPACHO 2
CL02D83-FC05	FAN COIL 01 FONDO
CL03BC82-FC01	FAN COIL 01 DERECHA
CL03BC82-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03BC82-FC03	FAN COIL 03 IZQUIERDA
CL03C61-FC01	FAN COIL 01
CL03C61-FC02	FAN COIL 01
CL03C61-FC03	FAN COIL 01
CL03C62-FC01	FAN COIL 01
CL03C62-FC02	FAN COIL 02
CL03C62-FC03	FAN COIL 03
CL03C62-FC04	FAN COIL 04
CL03C62-FC05	FAN COIL 05
CL03C62-FC06	FAN COIL 06
CL03C63-FC01	FAN COIL 01
CL03C63-FC02	FAN COIL 01
CL03C63-FC03	FAN COIL 01
CL03C64-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03C64-FC02	FAN COIL 02 CENTRO IZQUIERDA
CL03C64-FC03	FAN COIL 03 CENTRO DERECHA
CL03C64-FC04	FAN COIL 04 FONDO IZQUIERDA
CL03C64-FC05	FAN COIL 05 FONDO DERECHA
CL03C64-FC06	FAN COIL 06 DESPACHO 1
CL03C64-FC07	FAN COIL 07 DESPACHO 2
CL03C71-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03C71-FC02	FAN COIL 02 CENTRO IZQUIERDA
CL03C71-FC03	FAN COIL 03 CENTRO DERECHA
CL03C71-FC04	FAN COIL 04 FONDO IZQUIERDA
CL03C71-FC05	FAN COIL 05 DESPACHO 3
CL03C71-FC06	FAN COIL 06 DESPACHO 1
CL03C71-FC07	FAN COIL 07 DESPACHO 2
CL03C72-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03C72-FC02	FAN COIL 02
CL03C73-FC01	FAN COIL 01 DESPACHO
CL03C73-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03C73-FC03	FAN COIL 02 FONDO
CL03C74-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA IZQUIERDA
CL03C74-FC02	FAN COIL 02 ENTRADA DERECHA
CL03C74-FC03	FAN COIL 03 CENTRO IZQUIERDA
CL03C74-FC04	FAN COIL 04 CENTRO DERECHA
CL03C74-FC05	FAN COIL 05 FONDO IZQUIERDA
CL03C74-FC06	FAN COIL 06 FONDO DERECHA
CL03C81-FC01	FAN COIL 01 DERECHA
CL03C81-FC02	FAN COIL 02 IZQUIERDA
CL03C82-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03C82-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03C82-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

CL03C83-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03C83-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03C83-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL03D61-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA IZQUIERDA
CL03D61-FC02	FAN COIL 02 CENTRO IZQUIERDA
CL03D61-FC03	FAN COIL 03 CENTRO DERECHA
CL03D61-FC04	FAN COIL 04 ENTRADA DERECHA
CL03D61-FC05	FAN COIL 05 CENTRO
CL03D61-FC06	FAN COIL 06 DESPACHO
CL03D62-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03D62-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03D62-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO 1
CL03D62-FC04	FAN COIL 04 DESPACHO 2
CL03D63-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03D63-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03D63-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO
CL03D64-FC01	FAN COIL 01 DESPACHO 1
CL03D64-FC02	FAN COIL 02 DESPACHO 2
CL03D64-FC03	FAN COIL 03 DESPACHO 3
CL03D64-FC04	FAN COIL 04 DESPACHO 4
CL03D71-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA IZQUIERDA
CL03D71-FC02	FAN COIL 02 CENTRO IZQUIERDA
CL03D71-FC03	FAN COIL 03 CENTRO DERECHA
CL03D71-FC04	FAN COIL 04 ENTRADA DERECHA
CL03D71-FC05	FAN COIL 05
CL03D73-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03D73-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03D73-FC03	FAN COIL 03 FONDO
CL03D73-FC04	FAN COIL 04 DESPACHO 1
CL03D73-FC05	FAN COIL 05 DESPACHO 1
CL03D73-FC06	FAN COIL 06 DESPACHO
CL03D81-FC01	FAN COIL 01 LAB 1
CL03D81-FC02	FAN COIL 02 LAB 2
CL03D81-FC03	FAN COIL 03 LAB 3
CL03D81-FC04	FAN COIL 04 LAB 4
CL03D82-FC01	FAN COIL 01 ENTRADA
CL03D82-FC02	FAN COIL 02 CENTRO
CL03D82-FC03	FAN COIL 03 FONDO
CL03D82-FC04	FAN COIL 04 ENTRADA IZQUIERDA
CL03D82-FC05	FAN COIL 05 DESPACHO
CL04B61FC13	FANCOIL
CL04B61FC14	FANCOIL
CL04B61FC15	FANCOIL
CL04B61FC16	FANCOIL
CL04B61FC17	FANCOIL
CL04B61FC18	FANCOIL (FRED)
CL04B71FC10	FANCOIL
CL04B71FC11	FANCOIL
CL04B71FC7	FANCOIL
CL04B71FC8	FANCOIL
CL04B71FC9	FANCOIL
CL04BC81FC1	FANCOIL
CL04BC81FC2	FANCOIL

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL04BC81FC3	FANCOIL		
CL04BC81FC4	FANCOIL		
CL04BC81FC5	FANCOIL		
CL04BC81FC8	FANCOIL		
CL04BP71FC12	FANCOIL		
CL04C61FC1	FANCOIL		
CL04C61FC2	FANCOIL		
CL04C63FC3	FANCOIL		
CL04C63FC4	FANCOIL		
CL04C63FC5	FANCOIL		
CL04C63FC6	FANCOIL		
CL04C63FC7	FANCOIL		
CL04C63FC8	FANCOIL		
CL04C63FC9	FANCOIL		
CL04C71FC1	FANCOIL		
CL04C71FC10	FANCOIL		
CL04C71FC11	FANCOIL		
CL04C71FC12	FANCOIL		
CL04C71FC2	FANCOIL		
CL04C71FC3	FANCOIL		
CL04C71FC4	FANCOIL		
CL04C71FC5	FANCOIL		
CL04C71FC6	FANCOIL		
CL04C71FC7	FANCOIL		
CL04C71FC8	FANCOIL		
CL04C71FC9	FANCOIL		
CL04C74FC13	FANCOIL		
CL04C74FC14	FANCOIL		
CL04C74FC15	FANCOIL		
CL04C74FC16	FANCOIL		
CL04C74FC17	FANCOIL		
CL04C74FC18	FANCOIL		
CL04C74FC19	FANCOIL		
CL04C74FC20	FANCOIL		
CL04C766FC1	FANCOIL		
CL04C81FC1	FANCOIL		
CL04C81FC2	FANCOIL		
CL04C81FC3	FANCOIL		
CL04C81FC5	FANCOIL		
CL04C81FC6	FANCOIL		
CL04C81FC7	FANCOIL		
CL04C82FC10	FANCOIL		
CL04C82FC11	FANCOIL		
CL04C82FC12	FANCOIL		
CL04C82FC14	FANCOIL		
CL04C82FC15	FANCOIL		
CL04C82FC16	FANCOIL		
CL04C82FC19	FANCOIL		
CL04C82FC20	FANCOIL		
CL04C82FC4	FANCOIL		
CL04C82FC8	FANCOIL		
CL04C82FC9	FANCOIL		
CL04C83FC13	FANCOIL (FRED) - SALA FLIPR		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL04C84FC17	FANCOIL (FRED)		
CL04C84FC18	FANCOIL (FRED)		
CL04CD611FAN1	FANCOIL (FRED)		
CL04CD611FAN2	FANCOIL (FRED)		
CL04CD72-FC05	FANCOIL Nº05 (LOGÍSTICA)		
CL04CD72-FC06	FANCOIL Nº06 (LOGÍSTICA)		
CL04CD72-FC07	FANCOIL Nº07 (LOGÍSTICA)		
CL04CD72-FC08	FANCOIL Nº08 (LOGÍSTICA)		
CL04CD72-FC10	FANCOIL Nº10 (LOGÍSTICA)		
CL04CD7333FC3	FANCOIL (FRED)		
CL04CD7666FC2	FANCOIL		
CL04D61FC3	FANCOIL		
CL04D61FC4	FANCOIL		
CL04D61FC5	FANCOIL		
CL04D61FC6	FANCOIL		
CL04D61FC7	FANCOIL		
CL04D61FC8	FANCOIL		
CL04D61FC9	FANCOIL		
CL04D62FC10	FANCOIL		
CL04D62FC11	FANCOIL		
CL04D62FC12	FANCOIL		
CL04D62FC13	FANCOIL		
CL04D62FC14	FANCOIL		
CL04D62FC15	FANCOIL		
CL04D62FC16	FANCOIL		
CL04D64FC17	FANCOIL		
CL04D64FC18	FANCOIL		
CL04D64FC19	FANCOIL		
CL04D64FC20	FANCOIL		
CL04D71FC11	FANCOIL		
CL04D71FC12	FANCOIL		
CL04D71FC13	FANCOIL		
CL04D71FC14	FANCOIL		
CL04D71FC15	FANCOIL		
CL04D71FC16	FANCOIL		
CL04D71FC17	FANCOIL		
CL04D71FC18	FANCOIL		
CL04D71FC19	FANCOIL		
CL04D71FC20	FANCOIL		
CL04D71FC9	FANCOIL		
CL04D755FC1	FANCOIL		
CLPBB61-FC-01	FANCOIL 01		
CLPBB61-FC-02	FANCOIL 02		
CLPBB61-FC-03	FANCOIL 03		
CLPBB61-FC-04	FANCOIL 04		
CLPBB61-FC-05	FANCOIL 05		
CLPBB61-FC-06	FANCOIL 06		
CLPBB61-FC-07	FANCOIL 07		
CLPBB71-FC-01	FANCOIL B71 ENTRADA		
CLPBB71-FC-02	FANCOIL B71 CENTRO		
CLPBB71-FC-03	FANCOIL B71 FONDO DCHA		
CLPBB71-FC-04	FANCOIL B71 FONDO IZQDA		
CLPBB72-FC-05	FANCOIL B72 ENTRADA		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

CLPBB72-FC-06	FANCOIL B72 CENTRO
CLPBB72-FC-07	FANCOIL B73 FONDO
CLPBB73-FC-08	FANCOIL B73 ENTRADA
CLPBB73-FC-09	FANCOIL B73 FONDO
CLPBB74-FC-10	FANCOIL B74 ENTRADA IZQDA
CLPBB74-FC-11	FANCOIL B74 ENTRADA DCHA
CLPBB74-FC-12	FANCOIL B74 FONDO IZQDA
CLPBB74-FC-13	FANCOIL B74 FONDO DCHA
CLPBBC81FA1	FAN COIL Nº1
CLPBBC81FA2	FAN COIL Nº2
CLPBC61-FC01	FAN COIL 01
CLPBC61-FC02	FAN COIL 02
CLPBC61-FC03	FAN COIL 03
CLPBC62-FC01	FAN COIL 01
CLPBC62-FC02	FAN COIL 02
CLPBC62-FC03	FAN COIL 03
CLPBC63-FC01	FAN COIL 01
CLPBC63-FC02	FAN COIL 02
CLPBC63-FC03	FAN COIL 03
CLPBC64-FC01	FAN COIL 01
CLPBC64-FC02	FAN COIL 02
CLPBC64-FC03	FAN COIL 03
CLPBC71-FA1	FAN COIL Nº1 - YORK - ESQUERRA
CLPBC71-FA2	FAN COIL Nº2 - YORK - CENTRE
CLPBC71-FA3	FAN COIL Nº3 - YORK - DRETA
CLPBC72-FC01	FAN COIL 01
CLPBC72-FC02	FAN COIL 02
CLPBC72-FC03	FAN COIL 03
CLPBC73-FC01	FAN COIL 01
CLPBC73-FC02	FAN COIL 02
CLPBC73-FC03	FAN COIL 03
CLPBC74-FC01	FAN COIL 01
CLPBC74-FC02	FAN COIL 02
CLPBC81Z-FC01	FAN COIL 01
CLPBC81Z-FC02	FAN COIL 02
CLPBC81Z-FC03	FAN COIL 03
CLPBC81Z-FC04	FAN COIL 04
CLPBC81Z-FC05	FAN COIL 05
CLPBC81Z-FC06	FAN COIL 06
CLPBC81Z-FC07	FAN COIL 07
CLPBC82-FC01	FAN COIL 01
CLPBC82-FC02	FAN COIL 02
CLPBC82-FC03	FAN COIL 03
CLPBC83-FC01	FAN COIL 01
CLPBC83-FC02	FAN COIL 02
CLPBC83-FC03	FAN COIL 03
CLPBC84-FC01	FAN COIL 01
CLPBC84-FC02	FAN COIL 02
CLPBC84-FC03	FAN COIL 03
CLPBC84-FC04	FAN COIL 04
CLPBD61-FC01	FAN COIL 01
CLPBD61-FC02	FAN COIL 02
CLPBD61-FC03	FAN COIL 03

E.S.M. sin Bajas		
FANCOIL-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal
Equipos asociados a la gama:		
CLPBD62Z-FC01	FAN COIL 01	
CLPBD62Z-FC02	FAN COIL 02	
CLPBD62Z-FC03	FAN COIL 03	
CLPBD63-FC01	FAN COIL 01	
CLPBD63-FC02	FAN COIL 02	
CLPBD64-FC01	FAN COIL 01	
CLPBD64-FC02	FAN COIL 02	
CLPBD83-FC01	FANCOIL D83 ENTRADA	
CLPBD83-FC02	FANCOIL D83 FONDO	
CLPBD84-FC03	FANCOIL D84 ENTRADA DCHA	
CLPBD84-FC04	FANCOIL D84 ENTRADA DCHA	
CLPBD84-FC05	FANCOIL D84 FONDO DCHA	
CLPBD84-FC06	FANCOIL D84 FONDO IZQDA	
CLS1B63-FC01	FANCOIL B63 ENTRADA DCHA	
CLS1B63-FC02	FANCOIL B63 ENTRADA IZQDA	
CLS1B63-FC03	FANCOIL B63 FONDO DCHA	
CLS1B63-FC04	FANCOIL B63 FONDO CENTRO	
CLS1B63-FC05	FANCOIL B63 FONDO IZQDA	
EA01A01-FA35	FAN-COIL 35	
EA01A02-FA36	FAN-COIL 36	
EA01A03-FA37	FAN-COIL 37	
EA01A06Z-FA39	FAN-COIL 39	
EA01A06Z-FA40	FAN-COIL 40	
EA01A06Z-FA41	FAN-COIL 41	
EA01A06Z-FA42	FAN-COIL 42	
EA01A06Z-FA43	FAN-COIL 43	
EA01A06Z-FA44	FAN-COIL 44	
EA01A06Z-FA48	FAN-COIL 48	
EA01AB07-FA60	FANCOIL	
EA01AB09-FA45	FAN-COIL 45	
EA01AB10Z-FA49	FAN-COIL 49	
EA01AB11-FA50	FAN-COIL 50	
EA01AB13-FA51	FAN-COIL 51	
EA01AB13-FA52	FAN-COIL 52	
EA01AB13-FA53	FAN-COIL 53	
EA01AB13-FA55	FAN-COIL 55	
EA01AB13-FA56	FAN-COIL 56	
EA01AB14-FA57	FAN-COIL 57	
EA01AB14-FA58	FAN-COIL 58	
EA01AB14-FA59	FAN-COIL 59	
EA01B04-FA21	FAN-COIL 21	
EA01B06-FA16	FAN-COIL 16	
EA01B06-FA17	FAN-COIL 17	
EA01B06-FA18	FAN-COIL 18	
EA01B06-FA19	FAN-COIL 19	
EA01B06-FA20	FAN-COIL 20	
EA01BA03-FA22	FAN-COIL 22	
EA01BA03-FA23	FAN-COIL 23	
EA01BA03-FA24	FAN-COIL 24	
EA01BA03-FA25	FAN-COIL 25	
EA01BA03-FA26	FAN-COIL 26	
EA01BA03-FA27	FAN-COIL 27	
EA01BA03-FA28	FAN-COIL 28	

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EA01BA03-FA29	FAN-COIL 29		
EA01BA03-FA30	FAN-COIL 30		
EA01BA03-FA31	FAN-COIL 31		
EA01BA03-FA32	FAN-COIL 32		
EA01BA03-FA33	FAN-COIL 33		
EA01BA03-FA34	FAN-COIL 34		
EA01BA09-FA14	FAN-COIL 14		
EA01BA09-FA15	FAN-COIL 15		
EA01BA12-FA10	FAN-COIL 10		
EA01BA12-FA11	FAN-COIL 11		
EA01BA12-FA12	FAN-COIL 12		
EA01BA12-FA13	FAN-COIL 13		
EA01BA12-FA2	FAN-COIL 2		
EA01BA12-FA3	FAN-COIL 3		
EA01BA12-FA4	FAN-COIL 4		
EA01BA12-FA5	FAN-COIL 5		
EA01BA12-FA6	FAN-COIL 6		
EA01BA12-FA7	FAN-COIL 7		
EA01BA12-FA8	FAN-COIL 8		
EA01BA12-FA9	FAN-COIL 9		
EA01BA14-FA1	FAN-COIL 1		
EA02A06-FA33	FAN-COIL 33		
EA02A06-FA34	FAN-COIL 34		
EA02A06-FA35	FAN-COIL 35		
EA02A06-FA36	FAN-COIL 36		
EA02A06-FA37	FAN-COIL 37		
EA02A06-FA38	FAN-COIL 38		
EA02A06-FA39	FAN-COIL 39		
EA02A06-FA40	FAN-COIL 40		
EA02A06-FA41	FAN-COIL 41		
EA02A06-FA42	FAN-COIL 42		
EA02A06-FA43	FAN-COIL 43		
EA02A06-FA44	FAN-COIL 44		
EA02A06-FA45	FAN-COIL 45		
EA02A06-FA46	FAN-COIL 46		
EA02A06-FA47	FAN-COIL 47		
EA02A06-FA48	FAN-COIL 48		
EA02A06-FA49	FAN-COIL 49		
EA02A06-FA50	FAN-COIL 50		
EA02A06-FA51	FAN-COIL 51		
EA02A06-FA52	FAN-COIL 52		
EA02A06-FA53	FAN-COIL 53		
EA02A06-FA54	FAN-COIL 54		
EA02AB03-FA32	FAN-COIL 32		
EA02AB07-FA61	FANCOIL		
EA02AB14-FA55	FAN-COIL 55		
EA02AB14-FA56	FAN-COIL 56		
EA02AB14-FA57	FAN-COIL 57		
EA02AB14-FA58	FAN-COIL 58		
EA02AB14-FA59	FAN-COIL 59		
EA02AB14-FA60	FAN-COIL 60		
EA02B04-FA18	FAN-COIL 18		
EA02B04-FA19	FAN-COIL 19		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

EA02B04-FA20	FAN-COIL 20
EA02B04-FA21	FAN-COIL 21
EA02B04-FA22	FAN-COIL 22
EA02BA03-FA23	FAN-COIL 23
EA02BA03-FA24	FAN-COIL 24
EA02BA03-FA25	FAN-COIL 25
EA02BA03-FA26	FAN-COIL 26
EA02BA03-FA27	FAN-COIL 27
EA02BA03-FA28	FAN-COIL 28
EA02BA03-FA29	FAN-COIL 29
EA02BA03-FA30	FAN-COIL 30
EA02BA03-FA31	FAN-COIL 31
EA02BA08-FA16	FAN-COIL 16
EA02BA08-FA17	FAN-COIL 17
EA02BA10-FA10	FAN-COIL 10
EA02BA10-FA11	FAN-COIL 11
EA02BA10-FA12	FAN-COIL 12
EA02BA10-FA13	FAN-COIL 13
EA02BA10-FA14	FAN-COIL 14
EA02BA10-FA15	FAN-COIL 15
EA02BA10-FA6	FAN-COIL 6
EA02BA10-FA7	FAN-COIL 7
EA02BA10-FA8	FAN-COIL 8
EA02BA10-FA9	FAN-COIL 9
EA02BA14-FA1	FAN-COIL 1
EA02BA14-FA2	FAN-COIL 2
EA02BA14-FA3	FAN-COIL 3
EA02BA14-FA4	FAN-COIL 4
EA02BA14-FA5	FAN-COIL 5
EAPB00-FA3	FAN-COIL 3
EAPBA07-FA14	FAN-COIL 14
EAPBA07-FA15	FAN-COIL 15
EAPBA07-FA16	FAN-COIL 16
EAPBA07-FA17	FAN-COIL 17
EAPBA07-FA18	FAN-COIL 18
EAPBA07-FA19	FAN-COIL 19
EAPBA07-FA20	FAN-COIL 20
EAPBA07-FA21	FAN-COIL 21
EAPBA07-FA4	FAN-COIL 4
EAPBA07-FA5	FAN-COIL 5
EAPBAB07-FA1	FAN-COIL 1
EAPBAB07-FA2	FAN-COIL 2
EAPBBA07-FA6	FAN-COIL 6
EAPBBA07-FA7	FAN-COIL 7
EAPBBA09-FA10	FAN-COIL 10
EAPBBA09-FA11	FAN-COIL 11
EAPBBA09-FA12	FAN-COIL 12
EAPBBA09-FA13	FAN-COIL 13
EAPBBA09-FA8	FAN-COIL 8
EAPBBA09-FA9	FAN-COIL 9
EAS100-F1	FAN-COIL 1 VEST.LIMPIEZA
EAS100-F2	FAN-COIL 2 VEST.SEGURIDAD
EAS100-F3	FAN-COIL 3 VEST.MTO

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

EAS100-F4	FAN-COIL 4 COMEDOR
EM01B21-FC1	FAN-COIL CARRIER 1
EM01B21-FC2	FAN-COIL CARRIER 2
EM01B21-FC3	FAN-COIL CARRIER 3
EM01B22-FC4	FAN-COIL CARRIER 4
EM01B22-FC5	FAN-COIL CARRIER 5
EM01B22-FC6	FAN-COIL CARRIER 6
EM01B24-FC7	FAN-COIL CARRIER 7
EM01B24-FC8	FAN-COIL CARRIER 8
EM01B24-FC9	FAN-COIL CARRIER 9
EM01C24-FA-P1C24	FAN-COIL P1C24
EMPBA3444-FAPB-A34	FAN-COIL PB-A34
EMPBAB14-FAB1LAT	FAN-COIL PB-B1LAT
EMPBB31-FAPB-B31	FAN COIL PB-B31
EMPBBC34Z44-FAPBC31	FAN-COIL PB-C3LAT-1
EMPBBC34Z44-FAPBC32	FAN-COIL PB-C3LAT-2
EMPBC21-FAC21-1	FAN-COIL PB-C21-1
EMPBC21-FAC21-2	FAN-COIL PB-C21-2
EMPBC32-FAC32-1	FAN-COIL PB-C32-1
EMPBD12-FAVH1	FAN-COIL VESTUARI HOMES 1
EMPBD12-FAVH2	FAN-COIL VESTUARI HOMES 2
EMPBD22-FAVD1	FAN-COIL VESTUARI DONES 1
EMPBD22-FAVD2	FAN-COIL VESTUARI DONES 2
EMS1B43bisB43-01	FAN-COIL S1-B43-01
EMS1B43Z-FAB43-02	FAN-COIL S1-B43-02
EMS1B54-FAB54-01	FANCOIL
EMS1BP32_V-FA1	FAN-COIL Nº1 Recepció
EMS1BP32_V-FA2	FAN-COIL Nº2 LAB NECROS
EMS1BP32_V-FA3	FAN-COIL Nº3 LAB NECROS
EMS1BP32_V-FA4	FAN-COIL Nº4 LAB NECROS
EMS1C14Z-FAC1	FAN-COIL DOBLE (3ª PORTA.)
EMS1C14Z-FAC2	FAN-COIL SALA (5ª PORTA)
EMS1C14Z-FAC3	FAN-COIL SALA (6ª PORTA)
EMS1C32-FA01	FAN-COIL 01 CARRIER
EMS1C41Z-FAC1	FAN-COIL CASSETTE LENNOX
EMS1C51-FAC51-2	FAN-COIL CASSETTE DE TECHO TERMOVEN
ES01A01-FA-2	FAN-COIL 2
ES01A01-FA-3	FAN-COIL 3
ES01A02-FA-4	FAN-COIL 4
ES01A02-FA-5	FAN-COIL 5
ES01A03-FA-6	FAN-COIL 6
ES01A03-FA-7	FAN-COIL 7
ES01A04-FA10	FAN-COIL 10
ES01A04-FA-9	FAN-COIL 9
ES01A05-FA12	FAN-COIL 12
ES01A05-FA13	FAN-COIL 13
ES01A06-FA15	FAN-COIL 15
ES01A06-FA16	FAN-COIL 16
ES01A07-FA18	FAN-COIL 18
ES01A07-FA19	FAN-COIL 19
ES01A08-FA22	FAN-COIL 22
ES01A09-FA24	FAN-COIL 24
ES01A09-FA25	FAN-COIL 25

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00

Equipos asociados a la gama:

ES01A10-FA27	FAN-COIL 27
ES01A11-FA29	FAN-COIL 29
ES01A11-FA30	FAN-COIL 30
ES01A12-FA31	FAN-COIL 31
ES01A12-FA32	FAN-COIL 32
ES01A13-FA33	FAN-COIL 33
ES01A13-FA34	FAN-COIL 34
ES01A14-FA35	FAN-COIL 35
ES01A14-FA36	FAN-COIL 36
ES01A14-FA37	FAN-COIL 37
ES01A14-FA38	FAN-COIL 38
ES01A14-FA39	FAN-COIL 39
ES01A15-FA40	FAN-COIL 40
ES01A15-FA41	FAN-COIL 41
ES01A16-FA42	FAN-COIL 42
ES01A16-FA43	FAN-COIL 43
ES01A17-FA44	FAN-COIL 44
ES01A17-FA45	FAN-COIL 45
ES01A18-FA46	FAN-COIL 46
ES01A18-FA47	FAN-COIL 47
ES01A19-FA49	FAN-COIL 49
ES01A19-FA50	FAN-COIL 50
ES01A20-FA52	FAN-COIL 52
ES01A20-FA53	FAN-COIL 53
ES01A21-FA54	FAN-COIL 54
ES01A21-FA55	FAN-COIL 55
ES01A22-FA56	FAN-COIL 56
ES01A22-FA57	FAN-COIL 57
ES01A23-FA59	FAN-COIL 59
ES01A23-FA60	FAN-COIL 60
ES01A23-FA61	FAN-COIL 61
ES01A23-FA62	FAN-COIL 62
ES01A23-FA63	FAN-COIL 63
ES01B01-FA-1	FAN-COIL 1
ES01B04-FA-8	FAN-COIL 8
ES01B05-FA11	FAN-COIL 11
ES01B06-FA14	FAN-COIL 14
ES01B07-FA17	FAN-COIL 17
ES01B08-FA20	FAN-COIL 20
ES01B09-FA23	FAN-COIL 23
ES01B10-FA26	FAN-COIL 26
ES01B19-FA48	FAN-COIL 48
ES01B20-FA51	FAN-COIL 51
ES01B23-FA58	FAN-COIL 58
ES02A01-FA-2	FAN-COIL 2
ES02A01-FA-3	FAN-COIL 3
ES02A02-FA-4	FAN-COIL 4
ES02A02-FA-5	FAN-COIL 5
ES02A03Z-FA-6	FAN-COIL 6
ES02A03Z-FA-7	FAN-COIL 7
ES02A04-FA10	FAN-COIL 10
ES02A04-FA-9	FAN-COIL 9
ES02A04-FACARRIER	FAN-COIL CARRIER

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
ES02A05Z-FA12	FAN-COIL 12		
ES02A05Z-FA13	FAN-COIL 13		
ES02A05Z-FACARRIER1	FAN-COIL CARRIER		
ES02A06-FA15	FAN-COIL 15		
ES02A06-FA16	FAN-COIL 16		
ES02A06-FA17	FAN-COIL 17		
ES02A07-FA19	FAN-COIL 19		
ES02A07-FA20	FAN-COIL 20		
ES02A08-FA22	FAN-COIL 22		
ES02A08-FA23	FAN-COIL 23		
ES02A09-FA25	FAN-COIL 25		
ES02A09-FA26	FAN-COIL 26		
ES02A10-FA28	FAN-COIL 28		
ES02A10-FA29	FAN-COIL 29		
ES02A11-FA30	FAN-COIL 30		
ES02A11-FA31	FAN-COIL 31		
ES02A12-FA32	FAN-COIL 32		
ES02A12-FA33	FAN-COIL 33		
ES02A13-FA34	FAN-COIL 34		
ES02A13-FA35	FAN-COIL 35		
ES02A14-FA36	FAN-COIL 36		
ES02A14-FA37	FAN-COIL 37		
ES02A15-FA38	FAN-COIL 38		
ES02A15-FA39	FAN-COIL 39		
ES02A16-FA40	FAN-COIL 40		
ES02A16-FA41	FAN-COIL 41		
ES02A19-FA42	FAN-COIL 42		
ES02A19-FA43	FAN-COIL 43		
ES02A19-FA44	FAN-COIL 44		
ES02A19-FA45	FAN-COIL 45		
ES02A19-FA47	FAN-COIL 47		
ES02A19-FA48	FAN-COIL 48		
ES02A20-FA50	FAN-COIL 50		
ES02A20-FA51	FAN-COIL 51		
ES02A20-FA52	FAN-COIL 52		
ES02A20-FA53	FAN-COIL 53		
ES02A22-FA54	FAN-COIL 54		
ES02A22-FA55	FAN-COIL 55		
ES02A22-FA57	FAN-COIL 57		
ES02A22-FA58	FAN-COIL 58		
ES02B01-FA-1	FAN-COIL 1		
ES02B04-FA-8	FAN-COIL 8		
ES02B05-FA11	FAN-COIL 11		
ES02B07-FA18	FAN-COIL 18		
ES02B08-FA21	FAN-COIL 21		
ES02B09-FA24	FAN-COIL 24		
ES02B10-FA27	FAN-COIL 27		
ES02B19-FA46	FAN-COIL 46		
ES02B20-FA49	FAN-COIL 49		
ES02B23-FA56	FAN-COIL 56		
ES03A02-FA-2	FAN-COIL 2		
ES03A02-FA-3	FAN-COIL 3		
ES03A02-FA-4	FAN-COIL 4		

E.S.M. sin Bajas		
FANCOIL-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal
Equipos asociados a la gama:		
ES03A03-FA-5	FAN-COIL 5	
ES03A03-FA-6	FAN-COIL 6	
ES03A04-FA12	FAN-COIL 12	
ES03A04-FA-8	FAN-COIL 8	
ES03A04-FA-9	FAN-COIL 9	
ES03A05-FA11	FAN-COIL 11	
ES03A06-FA14	FAN-COIL 14	
ES03A06-FA15	FAN-COIL 15	
ES03A07-FA17	FAN-COIL 17	
ES03A07-FA18	FAN-COIL 18	
ES03A08-FA20	FAN-COIL 20	
ES03A08-FA21	FAN-COIL 21	
ES03A09BIS3BIS3-FA23	FAN-COIL 23	
ES03A09BISZ2BIS2-FA24	FAN-COIL 24	
ES03A09BISZBIS-FA25	FAN-COIL 25	
ES03A10-FA27	FAN-COIL 27	
ES03A10-FA28	FAN-COIL 28	
ES03A10-FA29	FAN-COIL 29	
ES03A12-FA30	FAN-COIL 30	
ES03A12-FA31	FAN-COIL 31	
ES03A12-FA32	FAN-COIL 32	
ES03A13-FA33	FAN-COIL 33	
ES03A13-FA34	FAN-COIL 34	
ES03A14-FA35	FAN-COIL 35	
ES03A14-FA36	FAN-COIL 36	
ES03A15-FA37	FAN-COIL 37	
ES03A15-FA38	FAN-COIL 38	
ES03A16-FA39	FAN-COIL 39	
ES03A16-FA40	FAN-COIL 40	
ES03A17-FA41	FAN-COIL 41	
ES03A17-FA42	FAN-COIL 42	
ES03A18-FA43	FAN-COIL 43	
ES03A18-FA44	FAN-COIL 44	
ES03A18-FA45	FAN-COIL 45	
ES03A19-FA47	FAN-COIL 47	
ES03A19-FA48	FAN-COIL 48	
ES03A20-FA50	FAN-COIL 50	
ES03A20-FA51	FAN-COIL 51	
ES03A21-FA52	FAN-COIL 52 SALA DE CULTIUS	
ES03A21-FA53	FAN-COIL 53	
ES03A22-FA54	FAN-COIL 54	
ES03A22-FA55	FAN-COIL 55	
ES03A23-FA57	FAN-COIL 57	
ES03A23-FA58	FAN-COIL 58	
ES03B01-FA-1	FAN-COIL 1	
ES03B04-FA-7	FAN-COIL 7	
ES03B05-FA10	FAN-COIL 10	
ES03B07-FA13	FAN-COIL 13	
ES03B07-FA16	FAN-COIL 16	
ES03B08-FA19	FAN-COIL 19	
ES03B09-FA22	FAN-COIL 22	
ES03B10-FA26	FAN-COIL 26	
ES03B19-FA46	FAN-COIL 46	

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
ES03B20-FA49	FAN-COIL 49		
ES03B23-FA56	FAN-COIL 56		
ESPBA00-FA1	FAN-COIL 1- ENTRADA		
ESPBA06Z-FA12	FAN-COIL 12		
ESPBA08-FA11	FAN-COIL 11		
ESPBA10-FA10	FAN-COIL 10		
ESPBA11-FA-9	FAN-COIL 9		
ESPBA12Z-FA-8	FAN-COIL 8		
ESPBA14-FA-6	FAN-COIL 6		
ESPBA16-FA3	FAN-COIL 3		
ESPBA17-FA2	FAN-COIL 2		
ESPBB02-FA13	FAN-COIL 13		
ESPBB13-FA-7	FAN-COIL 7		
ESPBB14-FA-5	FAN-COIL 5		
ESPBB16-FA-4	FAN-COIL 4 - SALA RACK		
TD01A0-FA01	FANCOIL 01		
TD01A0-FA02	FANCOIL 02		
TD01A0-FA03	FANCOIL 03		
TD01A0-FA04	FANCOIL 04		
TD01A0-FA05	FANCOIL 05		
TD01A0-FA06	FANCOIL 06		
TD01A0-FA07	FANCOIL 07		
TD01A0-FA08	FANCOIL 08		
TD01B0-FA01	FANCOIL 01-B1		
TD01B0-FA02	FANCOIL 01-B2		
TD01B0-FA03	FANCOIL 01-B3		
TD01B0-FA04	FANCOIL 01-B4		
TD01B0-FA05	FANCOIL 01-B5		
TD01B0-FA06	FANCOIL 01-B6		
TD01B0-FA07	FANCOIL 02-B6		
TD02B1Z-FA01	FANCOIL 01		
TD02B3-FA01	FANCOIL 01		
TD02B3-FA02	FANCOIL 02		
TD02B3-FA03	FANCOIL 03		
TD02B3-FA04	FANCOIL 04		
TD02B6-FA01	FANCOIL 01		
TD02B6-FA02	FANCOIL 02		
TD02B6-FA03	FANCOIL 03		
TD04BZB-FA01	FANCOIL 01		
TD04BZB-FA02	FANCOIL 02		
TD04BZB-FA03	FANCOIL 03		
TD04BZB-FA04	FANCOIL 04		
TD04BZB-FA05	FANCOIL 05		
TD04BZB-FA06	FANCOIL 06		
TD04BZB-FA07	FANCOIL 07		
TD04BZB-FA08	FANCOIL 08		
TD04BZB-FA09	FANCOIL 09		
TD04BZB-FA10	FANCOIL 10		
TD05A0-FA01	FANCOIL 01		
TD05A0-FA02	FANCOIL 02		
TD05A0-FA03	FANCOIL 03		
TD05A0-FA04	FANCOIL 04		
TD05A0-FA05	FANCOIL 05		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TD05A0-FA06	FANCOIL 06		
TD05A0-FA07	FANCOIL 07		
TD05A0-FA08	FANCOIL 08		
TD05A0-FA09	FANCOIL 09		
TD05A0-FA10	FANCOIL 10		
TI01A0-FA1	CNAG FAN-COIL Nº1		
TI01A0-FA10	CNAG FAN-COIL Nº10		
TI01A0-FA11	CNAG FAN-COIL Nº11		
TI01A0-FA12	CNAG FAN-COIL Nº12		
TI01A0-FA13	CNAG FAN-COIL Nº13		
TI01A0-FA14	CNAG FAN-COIL Nº14		
TI01A0-FA15	CNAG FAN-COIL Nº15		
TI01A0-FA16	CNAG FAN-COIL Nº16 PASSADIS		
TI01A0-FA2	CNAG FAN-COIL Nº2		
TI01A0-FA3	CNAG FAN-COIL Nº3		
TI01A0-FA4	CNAG FAN-COIL Nº4		
TI01A0-FA5	CNAG FAN-COIL Nº5		
TI01A0-FA6	CNAG FAN-COIL Nº6		
TI01A0-FA7	CNAG FAN-COIL Nº7		
TI01A0-FA8	CNAG FAN-COIL Nº8		
TI01A0-FA9	CNAG FAN-COIL Nº9		
TI01B100-FA17	CNAG FAN-COIL Nº17		
TI01B100-FA18	CNAG FAN-COIL Nº18		
TI01B100-FA19	CNAG FAN-COIL Nº19		
TI01B100-FA20	CNAG FAN-COIL Nº20		
TI01B1Z-FA25	CNAG FAN-COIL Nº25		
TI01B1Z-FA26	CNAG FAN-COIL Nº26		
TI01B1Z-FA27	CNAG FAN-COIL Nº27		
TI01B1Z-FA28	CNAG FAN-COIL Nº28		
TI01B1Z-FA29	CNAG FAN-COIL Nº29		
TI01B1Z-FA30	CNAG FAN-COIL Nº30		
TI01B1Z-FA31	CNAG FAN-COIL Nº31		
TI01B6-FA23	CNAG FAN-COIL Nº23		
TI01B6-FA24	CNAG FAN-COIL Nº24		
TI01B8-FA21	CNAG FAN-COIL Nº21		
TI01B8-FA22	CNAG FAN-COIL Nº22		
TI02A000-FA18	CNAG FAN-COIL Nº18		
TI02A000-FA19	CNAG FAN-COIL Nº19		
TI02A011-FA31	CNAG FAN-COIL Nº31		
TI02A011-FA32	CNAG FAN-COIL Nº32		
TI02A011-FA33	CNAG FAN-COIL Nº33		
TI02A022-FA29	CNAG FAN-COIL Nº29		
TI02A022-FA30	CNAG FAN-COIL Nº30		
TI02A033-FA28	CNAG FAN-COIL Nº28		
TI02A044-FA27	CNAG FAN-COIL Nº27		
TI02A055-FA26	CNAG FAN-COIL Nº26		
TI02A066-FA25	CNAG FAN-COIL Nº25		
TI02A077-FA23	CNAG FAN-COIL Nº23		
TI02A077-FA24	CNAG FAN-COIL Nº24		
TI02A088-FA21	CNAG FAN-COIL Nº21		
TI02A088-FA22	CNAG FAN-COIL Nº22		
TI02A099-FA20	CNAG FAN-COIL Nº20		
TI02B100-FA12	CNAG FAN-COIL Nº12		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TI02B100-FA13	CNAG FAN-COIL Nº13		
TI02B100-FA14	CNAG FAN-COIL Nº14		
TI02B100-FA15	CNAG FAN-COIL Nº15		
TI02B1Z-FA1	CNAG FAN-COIL Nº1		
TI02B1Z-FA2	CNAG FAN-COIL Nº2		
TI02B3-FA3	CNAG FAN-COIL Nº3		
TI02B3-FA4	CNAG FAN-COIL Nº4		
TI02B4-FA5	CNAG FAN-COIL Nº5		
TI02B4-FA6	CNAG FAN-COIL Nº6		
TI02B4-FA7	CNAG FAN-COIL Nº7		
TI02B6-FA8	CNAG FAN-COIL Nº8		
TI02B6-FA9	CNAG FAN-COIL Nº9		
TI02B7-FA10	CNAG FAN-COIL Nº10		
TI02B8-FA11	CNAG FAN-COIL Nº11		
TI03A0-FA18	FANCOIL Nº18		
TI03A0-FA19	FANCOIL Nº19		
TI03A0-FA20	FANCOIL Nº20		
TI03A1Z-FA28	FANCOIL Nº28		
TI03A1Z-FA29	FANCOIL Nº29		
TI03A1Z-FA30	FANCOIL Nº30		
TI03A1Z-FA31	FANCOIL Nº31		
TI03A1Z-FA32	FANCOIL Nº32		
TI03A1Z-FA33	FANCOIL Nº33		
TI03A4-FA27	FANCOIL Nº27		
TI03A5-FA25	FANCOIL Nº25		
TI03A5-FA26	FANCOIL Nº26		
TI03A7-FA21	FANCOIL Nº21		
TI03A7-FA22	FANCOIL Nº22		
TI03A7-FA23	FANCOIL Nº23		
TI03A7-FA24	FANCOIL Nº24		
TI03B0-FA16	FANCOIL Nº16		
TI03B0-FA17	FANCOIL Nº17		
TI03B100-FA14	FANCOIL Nº14		
TI03B100-FA15	FANCOIL Nº15		
TI03B1Z-FA1	FANCOIL Nº1		
TI03B1Z-FA2	FANCOIL Nº2		
TI03B3-FA3	FANCOIL Nº3		
TI03B3-FA4	FANCOIL Nº4		
TI03B5-FA5	FANCOIL Nº5		
TI03B5-FA6	FANCOIL Nº6		
TI03B5-FA7	FANCOIL Nº7		
TI03B6-FA8	FANCOIL Nº8		
TI03B6-FA9	FANCOIL Nº9		
TI03B7Z-FA10	FANCOIL Nº10		
TI03B8-FA11	FANCOIL Nº11		
TI03B9-FA12	FANCOIL Nº12		
TI03B9-FA13	FANCOIL Nº13		
TI04A0-FA18	FANCOIL Nº18		
TI04A0-FA19	FANCOIL Nº19		
TI04A0-FA20	FANCOIL Nº20		
TI04A1Z-FA27	FANCOIL Nº27		
TI04A1Z-FA28	FANCOIL Nº28		
TI04A1Z-FA29	FANCOIL Nº29		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TI04A1Z-FA30	FANCOIL Nº30		
TI04A1Z-FA31	FANCOIL Nº31		
TI04A1Z-FA32	FANCOIL Nº32		
TI04A1Z-FA33	FANCOIL Nº33		
TI04A5-FA25	FANCOIL Nº25		
TI04A5-FA26	FANCOIL Nº26		
TI04A7-FA21	FANCOIL Nº21		
TI04A7-FA22	FANCOIL Nº22		
TI04A7-FA23	FANCOIL Nº23		
TI04A7-FA24	FANCOIL Nº24		
TI04B0-FA16	FANCOIL Nº16		
TI04B0-FA17	FANCOIL Nº17		
TI04B100-FA14	FANCOIL Nº14		
TI04B100-FA15	FANCOIL Nº15		
TI04B1Z-FA1	FANCOIL Nº1		
TI04B1Z-FA2	FANCOIL Nº2		
TI04B3-FA3	FANCOIL Nº3		
TI04B3-FA4	FANCOIL Nº4		
TI04B5-FA5	FANCOIL Nº5		
TI04B5-FA6	FANCOIL Nº6		
TI04B5-FA7	FANCOIL Nº7		
TI04B6-FA8	FANCOIL Nº8		
TI04B6-FA9	FANCOIL Nº9		
TI04B7-FA10	FANCOIL Nº10		
TI04B8-FA11	FANCOIL Nº11		
TI04B8-FA12	FANCOIL Nº12		
TI04B8-FA13	FANCOIL Nº13		
TI05A0-FA18	FANCOIL Nº18		
TI05A0-FA19	FANCOIL Nº19		
TI05A0-FA20	FANCOIL Nº20		
TI05A1Z-FA28	FANCOIL Nº28		
TI05A1Z-FA29	FANCOIL Nº29		
TI05A1Z-FA30	FANCOIL Nº30		
TI05A1Z-FA31	FANCOIL Nº31		
TI05A1Z-FA32	FANCOIL Nº32		
TI05A1Z-FA33	FANCOIL Nº33		
TI05A4-FA27	FANCOIL Nº27		
TI05A5-FA25	FANCOIL Nº25		
TI05A5-FA26	FANCOIL Nº26		
TI05A7-FA21	FANCOIL Nº21		
TI05A7-FA22	FANCOIL Nº22		
TI05A7-FA23	FANCOIL Nº23		
TI05A7-FA24	FANCOIL Nº24		
TI05B0-FA16	FANCOIL Nº16		
TI05B0-FA17	FANCOIL Nº17		
TI05B100-FA14	FANCOIL Nº14		
TI05B100-FA15	FANCOIL Nº15		
TI05B1Z-FA1	FANCOIL Nº1		
TI05B1Z-FA2	FANCOIL Nº2		
TI05B1Z-FA3	FANCOIL Nº3		
TI05B1Z-FA4	FANCOIL Nº4		
TI05B1Z-FA5	FANCOIL Nº5		
TI05B1Z-FA6	FANCOIL Nº6		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control
	6	Contraste y ajuste de programadores
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales
	8	Purgado de baterías de agua
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal

Equipos asociados a la gama:

TI05B1Z-FA7	FANCOIL Nº7
TI05B6-FA8	FANCOIL Nº8
TI05B6-FA9	FANCOIL Nº9
TI05B7-FA10	FANCOIL Nº10
TI05B8-FA11	FANCOIL Nº11
TI05B9-FA12	FANCOIL Nº12
TI05B9-FA13	FANCOIL Nº13
TI06A0-FA18	FANCOIL Nº18
TI06A0-FA19	FANCOIL Nº19
TI06A0-FA20	FANCOIL Nº20
TI06A1Z-FA28	FANCOIL Nº28
TI06A1Z-FA29	FANCOIL Nº29
TI06A1Z-FA30	FANCOIL Nº30
TI06A1Z-FA31	FANCOIL Nº31
TI06A1Z-FA32	FANCOIL Nº32
TI06A1Z-FA33	FANCOIL Nº33
TI06A4Z-FA21	FANCOIL Nº21
TI06A4Z-FA22	FANCOIL Nº22
TI06A4Z-FA23	FANCOIL Nº23
TI06A4Z-FA24	FANCOIL Nº24
TI06A4Z-FA25	FANCOIL Nº25
TI06A4Z-FA26	FANCOIL Nº26
TI06A4Z-FA27	FANCOIL Nº27
TI06B0-FA1	FANCOIL Nº1
TI06B0-FA10	FANCOIL Nº10
TI06B0-FA11	FANCOIL Nº11
TI06B0-FA12	FANCOIL Nº12
TI06B0-FA13	FANCOIL Nº13
TI06B0-FA14	FANCOIL Nº14
TI06B0-FA15	FANCOIL Nº15
TI06B0-FA16	FANCOIL Nº16
TI06B0-FA17	FANCOIL Nº17
TI06B0-FA2	FANCOIL Nº2
TI06B0-FA3	FANCOIL Nº3
TI06B0-FA4	FANCOIL Nº4
TI06B0-FA5	FANCOIL Nº5
TI06B0-FA6	FANCOIL Nº6
TI06B0-FA7	FANCOIL Nº7
TI06B0-FA8	FANCOIL Nº8
TI06B0-FA9	FANCOIL Nº9
TI07A0Z-FA18	FANCOIL Nº18
TI07A0Z-FA19	FANCOIL Nº19
TI07A0Z-FA20	FANCOIL Nº20
TI07A0Z-FA21	FANCOIL Nº21
TI07A0Z-FA22	FANCOIL Nº22
TI07A0Z-FA23	FANCOIL Nº23
TI07A0Z-FA24	FANCOIL Nº24
TI07A0Z-FA25	FANCOIL Nº25
TI07A0Z-FA26	FANCOIL Nº26
TI07A0Z-FA27	FANCOIL Nº27
TI07A0Z-FA28	FANCOIL Nº28
TI07A0Z-FA29	FANCOIL Nº29
TI07A0Z-FA30	FANCOIL Nº30

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TI07A0Z-FA31	FANCOIL Nº31		
TI07A0Z-FA32	FANCOIL Nº32		
TI07A0Z-FA33	FANCOIL Nº33		
TI07B0Z-FA1	FANCOIL Nº1		
TI07B0Z-FA10	FANCOIL Nº10		
TI07B0Z-FA11	FANCOIL Nº11		
TI07B0Z-FA12	FANCOIL Nº12		
TI07B0Z-FA13	FANCOIL Nº13		
TI07B0Z-FA14	FANCOIL Nº14		
TI07B0Z-FA15	FANCOIL Nº15		
TI07B0Z-FA16	FANCOIL Nº16		
TI07B0Z-FA17	FANCOIL Nº17		
TI07B0Z-FA2	FANCOIL Nº2		
TI07B0Z-FA3	FANCOIL Nº3		
TI07B0Z-FA4	FANCOIL Nº4		
TI07B0Z-FA5	FANCOIL Nº5		
TI07B0Z-FA6	FANCOIL Nº6		
TI07B0Z-FA7	FANCOIL Nº7		
TI07B0Z-FA8	FANCOIL Nº8		
TI07B0Z-FA9	FANCOIL Nº9		
TI08A0-FA18	FANCOIL Nº18		
TI08A0-FA19	FANCOIL Nº19		
TI08A0-FA20	FANCOIL Nº20		
TI08A0-FA21	FANCOIL Nº21		
TI08A0-FA22	FANCOIL Nº22		
TI08A0-FA23	FANCOIL Nº23		
TI08A0-FA24	FANCOIL Nº24		
TI08A0-FA25	FANCOIL Nº25		
TI08A0-FA26	FANCOIL Nº26		
TI08A0-FA27	FANCOIL Nº27		
TI08A0-FA28	FANCOIL Nº28		
TI08A0-FA29	FANCOIL Nº29		
TI08A0-FA30	FANCOIL Nº30		
TI08A0-FA31	FANCOIL Nº31		
TI08A0-FA32	FANCOIL Nº32		
TI08A0-FA33	FANCOIL Nº33		
TI08B0-FA1	FANCOIL Nº1		
TI08B0-FA10	FANCOIL Nº10		
TI08B0-FA11	FANCOIL Nº11		
TI08B0-FA12	FANCOIL Nº12		
TI08B0-FA13	FANCOIL Nº13		
TI08B0-FA14	FANCOIL Nº14		
TI08B0-FA15	FANCOIL Nº15		
TI08B0-FA16	FANCOIL Nº16		
TI08B0-FA17	FANCOIL Nº17		
TI08B0-FA2	FANCOIL Nº2		
TI08B0-FA3	FANCOIL Nº3		
TI08B0-FA34	FANCOIL Nº34		
TI08B0-FA4	FANCOIL Nº4		
TI08B0-FA5	FANCOIL Nº5		
TI08B0-FA6	FANCOIL Nº6		
TI08B0-FA7	FANCOIL Nº7		
TI08B0-FA8	FANCOIL Nº8		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TI08B0-FA9	FANCOIL Nº9		
TI09A0-FA18	FANCOIL Nº18		
TI09A0-FA19	FANCOIL Nº19		
TI09A0-FA20	FANCOIL Nº20		
TI09A0-FA21	FANCOIL Nº21		
TI09A0-FA22	FANCOIL Nº22		
TI09A0-FA23	FANCOIL Nº23		
TI09A0-FA24	FANCOIL Nº24		
TI09A0-FA25	FANCOIL Nº25		
TI09A0-FA26	FANCOIL Nº26		
TI09A0-FA27	FANCOIL Nº27		
TI09A0-FA28	FANCOIL Nº28		
TI09A0-FA29	FANCOIL Nº29		
TI09A0-FA30	FANCOIL Nº30		
TI09A0-FA31	FANCOIL Nº31		
TI09A0-FA32	FANCOIL Nº32		
TI09A0-FA33	FANCOIL Nº33		
TI09B0-FA1	FANCOIL Nº1		
TI09B0-FA10	FANCOIL Nº10		
TI09B0-FA11	FANCOIL Nº11		
TI09B0-FA12	FANCOIL Nº12		
TI09B0-FA13	FANCOIL Nº13		
TI09B0-FA14	FANCOIL Nº14		
TI09B0-FA15	FANCOIL Nº15		
TI09B0-FA16	FANCOIL Nº16		
TI09B0-FA17	FANCOIL Nº17		
TI09B0-FA2	FANCOIL Nº2		
TI09B0-FA3	FANCOIL Nº3		
TI09B0-FA4	FANCOIL Nº4		
TI09B0-FA5	FANCOIL Nº5		
TI09B0-FA6	FANCOIL Nº6		
TI09B0-FA7	FANCOIL Nº7		
TI09B0-FA8	FANCOIL Nº8		
TI09B0-FA9	FANCOIL Nº9		
TI10A0-FA18	FANCOIL Nº18		
TI10A0-FA19	FANCOIL Nº19		
TI10A0-FA20	FANCOIL Nº20		
TI10A0-FA21	FANCOIL Nº21		
TI10A0-FA22	FANCOIL Nº22		
TI10A0-FA23	FANCOIL Nº23		
TI10A0-FA24	FANCOIL Nº24		
TI10A1Z-FA25	FANCOIL Nº25		
TI10A2-FA26	FANCOIL Nº26		
TI10A3-FA27	FANCOIL Nº27		
TI10A4-FA28	FANCOIL Nº28		
TI10A5-FA29	FANCOIL Nº29		
TI10A6-FA30	FANCOIL Nº30		
TI10A7-FA31	FANCOIL Nº31		
TI10A8-FA32	FANCOIL Nº32		
TI10A8-FA33	FANCOIL Nº33		
TI10B0-FA1	FANCOIL Nº1		
TI10B0-FA10	FANCOIL Nº10		
TI10B0-FA11	FANCOIL Nº11		

E.S.M. sin Bajas		
FANCOIL-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales0:00
	8	Purgado de baterías de agua0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal0:00
Equipos asociados a la gama:		
TI10B0-FA12	FANCOIL Nº12	
TI10B0-FA13	FANCOIL Nº13	
TI10B0-FA15	FANCOIL Nº15	
TI10B0-FA17	FANCOIL Nº17	
TI10B0-FA2	FANCOIL Nº2	
TI10B0-FA3	FANCOIL Nº3	
TI10B0-FA4	FANCOIL Nº4	
TI10B0-FA5	FANCOIL Nº5	
TI10B0-FA6	FANCOIL Nº6	
TI10B0-FA7	FANCOIL Nº7	
TI10B0-FA8	FANCOIL Nº8	
TI10B0-FA9	FANCOIL Nº9	
TI11B0-FA1	FANCOIL Nº1	
TI11B0-FA10	FANCOIL Nº10	
TI11B0-FA11	FANCOIL Nº11	
TI11B0-FA12	FANCOIL Nº12	
TI11B0-FA13	FANCOIL Nº13	
TI11B0-FA14	FANCOIL Nº14	
TI11B0-FA15	FANCOIL Nº15	
TI11B0-FA16	FANCOIL Nº16	
TI11B0-FA17	FANCOIL Nº17	
TI11B0-FA2	FANCOIL Nº2	
TI11B0-FA3	FANCOIL Nº3	
TI11B0-FA4	FANCOIL Nº4	
TI11B0-FA5	FANCOIL Nº5	
TI11B0-FA6	FANCOIL Nº6	
TI11B0-FA7	FANCOIL Nº7	
TI11B0-FA8	FANCOIL Nº8	
TI11B0-FA9	FANCOIL Nº9	
TR01B0FA11	FAN-COIL Nº11	
TR01B111A10	FAN-COIL Nº10	
TR01BZB-FA1	FAN-COIL Nº1	
TR01BZB-FA12	FAN-COIL Nº12	
TR01BZB-FA13	FAN-COIL Nº13	
TR01BZB-FA14	FAN-COIL Nº14	
TR01BZB-FA15	FAN-COIL Nº15	
TR01BZB-FA16	FAN-COIL Nº16	
TR01BZB-FA17	FAN-COIL Nº17	
TR01BZB-FA2	FAN-COIL Nº2	
TR01BZB-FA3	FAN-COIL Nº3	
TR01BZB-FA4	FAN-COIL Nº4	
TR01BZB-FA5	FAN-COIL Nº5	
TR01BZB-FA6	FAN-COIL Nº6	
TR01BZB-FA7	FAN-COIL Nº7	
TR01BZB-FA8	FAN-COIL Nº8	
TR01BZB-FA9	FAN-COIL Nº9	
TR02AZA-FA1	FAN-COIL Nº1	
TR02AZA-FA10	FAN-COIL Nº10	
TR02AZA-FA11	FAN-COIL Nº11	
TR02AZA-FA12	FAN-COIL Nº12	
TR02AZA-FA13	FAN-COIL Nº13	
TR02AZA-FA14	FAN-COIL Nº14	
TR02AZA-FA15	FAN-COIL Nº15	

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TR02AZA-FA16	FAN-COIL Nº16		
TR02AZA-FA2	FAN-COIL Nº2		
TR02AZA-FA3	FAN-COIL Nº3		
TR02AZA-FA4	FAN-COIL Nº4		
TR02AZA-FA5	FAN-COIL Nº5		
TR02AZA-FA6	FAN-COIL Nº6		
TR02AZA-FA7	FAN-COIL Nº7		
TR02AZA-FA8	FAN-COIL Nº8		
TR02AZA-FA9	FAN-COIL Nº9		
TR02BZB-FA17	FAN-COIL Nº17		
TR02BZB-FA18	FAN-COIL Nº18		
TR02BZB-FA19	FAN-COIL Nº19		
TR02BZB-FA20	FAN-COIL Nº20		
TR02BZB-FA21	FAN-COIL Nº21		
TR02BZB-FA22	FAN-COIL Nº22		
TR02BZB-FA23	FAN-COIL Nº23		
TR02BZB-FA24	FAN-COIL Nº24		
TR02BZB-FA25	FAN-COIL Nº25		
TR02BZB-FA26	FAN-COIL Nº26		
TR02BZB-FA27	FAN-COIL Nº27		
TR02BZB-FA28	FAN-COIL Nº28		
TR02BZB-FA29	FAN-COIL Nº29		
TR02BZB-FA30	FAN-COIL Nº30		
TR02BZB-FA31	FAN-COIL Nº31		
TR02BZB-FA32	FAN-COIL Nº32		
TR02BZB-FA33	FAN-COIL Nº33		
TR03AZA-FA1	FAN-COIL Nº1		
TR03AZA-FA10	FAN-COIL Nº10		
TR03AZA-FA11	FAN-COIL Nº11		
TR03AZA-FA12	FAN-COIL Nº12		
TR03AZA-FA13	FAN-COIL Nº13		
TR03AZA-FA14	FAN-COIL Nº14		
TR03AZA-FA15	FAN-COIL Nº15		
TR03AZA-FA2	FAN-COIL Nº2		
TR03AZA-FA3	FAN-COIL Nº3		
TR03AZA-FA4	FAN-COIL Nº4		
TR03AZA-FA5	FAN-COIL Nº5		
TR03AZA-FA6	FAN-COIL Nº6		
TR03AZA-FA7	FAN-COIL Nº7		
TR03AZA-FA8	FAN-COIL Nº8		
TR03AZA-FA9	FAN-COIL Nº9		
TR03BZB-FA16	FAN-COIL Nº16		
TR03BZB-FA17	FAN-COIL Nº17		
TR03BZB-FA18	FAN-COIL Nº18		
TR03BZB-FA19	FAN-COIL Nº19		
TR03BZB-FA20	FAN-COIL Nº20		
TR03BZB-FA21	FAN-COIL Nº21		
TR03BZB-FA22	FAN-COIL Nº22		
TR03BZB-FA23	FAN-COIL Nº23		
TR03BZB-FA24	FAN-COIL Nº24		
TR03BZB-FA25	FAN-COIL Nº25		
TR03BZB-FA26	FAN-COIL Nº26		
TR03BZB-FA27	FAN-COIL Nº27		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TR03BZB-FA28	FAN-COIL Nº28		
TR03BZB-FA29	FAN-COIL Nº29		
TR03BZB-FA30	FAN-COIL Nº30		
TR03BZB-FA31	FAN-COIL Nº31		
TR03BZB-FA32	FAN-COIL Nº32		
TR03BZB-FA33	FAN-COIL Nº33		
TR04AZA-FA1	FAN-COIL Nº1		
TR04AZA-FA10	FAN-COIL Nº10		
TR04AZA-FA11	FAN-COIL Nº11		
TR04AZA-FA12	FAN-COIL Nº12		
TR04AZA-FA13	FAN-COIL Nº13		
TR04AZA-FA14	FAN-COIL Nº14		
TR04AZA-FA15	FAN-COIL Nº15		
TR04AZA-FA2	FAN-COIL Nº2		
TR04AZA-FA3	FAN-COIL Nº3		
TR04AZA-FA4	FAN-COIL Nº4		
TR04AZA-FA5	FAN-COIL Nº5		
TR04AZA-FA6	FAN-COIL Nº6		
TR04AZA-FA7	FAN-COIL Nº7		
TR04AZA-FA8	FAN-COIL Nº8		
TR04AZA-FA9	FAN-COIL Nº9		
TR04BZB-FA16	FAN-COIL Nº16		
TR04BZB-FA17	FAN-COIL Nº17		
TR04BZB-FA18	FAN-COIL Nº18		
TR04BZB-FA19	FAN-COIL Nº19		
TR04BZB-FA20	FAN-COIL Nº20		
TR04BZB-FA21	FAN-COIL Nº21		
TR04BZB-FA22	FAN-COIL Nº22		
TR04BZB-FA23	FAN-COIL Nº23		
TR04BZB-FA24	FAN-COIL Nº24		
TR04BZB-FA25	FAN-COIL Nº25		
TR04BZB-FA26	FAN-COIL Nº26		
TR04BZB-FA27	FAN-COIL Nº27		
TR04BZB-FA28	FAN-COIL Nº28		
TR04BZB-FA29	FAN-COIL Nº29		
TR04BZB-FA30	FAN-COIL Nº30		
TR04BZB-FA31	FAN-COIL Nº31		
TR04BZB-FA32	FAN-COIL Nº32		
TR05AZA-FA1	FAN-COIL Nº1		
TR05AZA-FA10	FAN-COIL Nº10		
TR05AZA-FA11	FAN-COIL Nº11		
TR05AZA-FA12	FAN-COIL Nº12		
TR05AZA-FA13	FAN-COIL Nº13		
TR05AZA-FA14	FAN-COIL Nº14		
TR05AZA-FA15	FAN-COIL Nº15		
TR05AZA-FA2	FAN-COIL Nº2		
TR05AZA-FA3	FAN-COIL Nº3		
TR05AZA-FA4	FAN-COIL Nº4		
TR05AZA-FA5	FAN-COIL Nº5		
TR05AZA-FA6	FAN-COIL Nº6		
TR05AZA-FA7	FAN-COIL Nº7		
TR05AZA-FA8	FAN-COIL Nº8		
TR05AZA-FA9	FAN-COIL Nº9		

E.S.M. sin Bajas

FANCOIL-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO SEMESTRAL FANCOIL			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión del sistema de control automático, regulación	0:00
L	3	Revisión de unidades terminales agua-aire	0:00
	4	Limpieza de bandejas y desagües condensación, comprobar obstrucciones	0:00
	5	Verificar funcionamiento de válvulas de control	0:00
	6	Contraste y ajuste de programadores	0:00
	7	Comprobar vibraciones y ruidos anormales	0:00
	8	Purgado de baterías de agua	0:00
	9	Comprobar ausencia de fugas de agua	0:00
	10	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	0:00
	11	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	12	Verificación del estado de limpieza de los componentes	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua	0:00
	14	Anotar temperatura de entrada y salida de aire	0:00
	15	Anotar intensidad por fase y comprobar nominal	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TR05BZB-FA16	FAN-COIL Nº16		
TR05BZB-FA17	FAN-COIL Nº17		
TR05BZB-FA18	FAN-COIL Nº18		
TR05BZB-FA19	FAN-COIL Nº19		
TR05BZB-FA20	FAN-COIL Nº20		
TR05BZB-FA21	FAN-COIL Nº21		
TR05BZB-FA22	FAN-COIL Nº22		
TR05BZB-FA23	FAN-COIL Nº23		
TR05BZB-FA24	FAN-COIL Nº24		
TR05BZB-FA25	FAN-COIL Nº25		
TR05BZB-FA26	FAN-COIL Nº26		
TR05BZB-FA27	FAN-COIL Nº27		
TR05BZB-FA28	FAN-COIL Nº28		
TR05BZB-FA29	FAN-COIL Nº29		
TR05BZB-FA30	FAN-COIL Nº30		
TR05BZB-FA31	FAN-COIL Nº31		
TR05BZB-FA32	FAN-COIL Nº32		
TR06BZB-FA1	FAN-COIL Nº1		
TR06BZB-FA10	FAN-COIL Nº10		
TR06BZB-FA11	FAN-COIL Nº11		
TR06BZB-FA12	FAN-COIL Nº12		
TR06BZB-FA13	FAN-COIL Nº13		
TR06BZB-FA14	FAN-COIL Nº14		
TR06BZB-FA15	FAN-COIL Nº15		
TR06BZB-FA16	FAN-COIL Nº16		
TR06BZB-FA17	FAN-COIL Nº17		
TR06BZB-FA2	FAN-COIL Nº2		
TR06BZB-FA3	FAN-COIL Nº3		
TR06BZB-FA4	FAN-COIL Nº4		
TR06BZB-FA5	FAN-COIL Nº5		
TR06BZB-FA6	FAN-COIL Nº6		
TR06BZB-FA7	FAN-COIL Nº7		
TR06BZB-FA8	FAN-COIL Nº8		
TR06BZB-FA9	FAN-COIL Nº9		

HUMECTADOR-1MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL HUMECTADOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de aparatos de humectación	0:00
	3	Comprobar actuación válvulas solenoides.	0:00
	4	Comprobar la inexistencia de fugas.	0:00
	5	Limpieza de filtros de agua.	0:00
	6	Comprobar la actuación del flotador.	0:00
	7	Comprobar que la bomba de impulsión de agua funciona correctamente.	0:00
	8	Comprobar los automatismos.	0:00
	9	Comprobar el sistema de purga continua.	0:00
	10	Comprobar desagüe bandeja de recogida.	0:00
	11	Comprobar el estado del panel de control.	0:00

E.S.M. sin Bajas

HUMECTADOR-1MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL HUMECTADOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión de aparatos de humectación	0:00
	3	Comprobar actuación válvulas solenoides.	0:00
	4	Comprobar la inexistencia de fugas.	0:00
	5	Limpieza de filtros de agua.	0:00
	6	Comprobar la actuación del flotador.	0:00
	7	Comprobar que la bomba de impulsión de agua funciona correctamente.	0:00
	8	Comprobar los automatismos.	0:00
	9	Comprobar el sistema de purga continua.	0:00
	10	Comprobar desagüe bandeja de recogida.	0:00
	11	Comprobar el estado del panel de control.	0:00

Equipos asociados a la gama:	
CLPCC6Z-HU-4.5	HUMECTADOR CL 4.5
CLPCC6Z-HU-P4C6	HUMECTADOR CL. P4C6
CLPCC7-HU-4.4	HUMECTADOR CLIMATITZADOR 4.4
CLPCC7-HU-P4B7	HUMECTADOR CLIMATITZADOR P4B7
CLPCC7-HU-P4C7	HUMECTADOR CLIMATITZADOR P4C7
CLPCD6-HU-4.3	HUMECTADOR CLIMATITZADOR 4.3
CLPCD7-HU-4.6	HUMECTADOR CLIMATITZADOR 4.6
CLPCD7-HU-P4C8	HUMECTADOR CLIMATITZADOR P4C8
CLPCD7-HU-P4D6	HUMECTADOR CLIMATITZADOR P4D6
CLPCD7-HU-P4D7	HUMECTADOR CLIMATITZADOR P4D7
CLPCD8-HU-4.1	HUMECTADOR CL 4.1 RADIOACT. IN VITRO
CLPCD8-HU-4.2D8	HUMECTADOR CLIMATITZADOR 4.2 D8
CLPCD8-HU-P4D8	HUMECTADOR CLIMATITZADOR P4D8
EAPCA08-HUMEC	Humectador Edifici Administració
EMPBAB12-HU.CAM25	HUMECTADOR CAMARA +25
EMS1B51-HUS1B51	HUMECTADOR CLIMATITZADOR S1B51
TDPCAB22-HUM-AE	HUMECTADOR AIRE EXTERIOR TD
TIPC2A0-HUMEC	Humectador Torre I A
TIPC2B0-HUMEC	Humectador Torre I B
TRPCB1-HUMEC	Humectador Torre R

INTERCAMBIADOR-1A			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL INTERCAMBIADOR			(hh:mm)
	1	Revisión de juntas, comprobación de la estanqueidad entre circuitos, primario y secundario	0:00
	2	Reapriete de tuercas y tornillos, (marcaje de tuercas y tornillos)	0:00
	3	Verificación de ausencia de corrosiones en cantos de placas y cabezales. Eliminación de oxidaciones	0:00
	4	Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede	0:00
	5	Apertura del intercambiador. Limpieza de placas, eliminación de obstrucciones e incrustaciones. Sustitución de placas dañadas y de juntas	0:00

Equipos asociados a la gama:	
CLS1BC82-BES-IRIAM	BESCAMVIADOR - IRIAM
CLS1BC82-BR-IRIAM	BOMBA RECIRCULACIÓ - IRIAM
EEPBO2-BES	BESCANVIADOR DE CALOR

BIE-3MLEGA			
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL LEGAL Y PREVENTIVO BIE			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Comprobación de de la señalización de las BIEs.	0:00
Guía Técnica RD 513/2017			0:00
L	3	Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos.	0:00
L	4	Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio (en cada una de las BIEs es superior a 3 Kg/cm2).	0:00
L	5	Comprobación por inspección de TODOS LOS COMPONENTES de la BIE (envolvente, vidrios, devanadera, racores, etc.)	0:00
L	6	Desenrollar la manguera en toda su extensión, y accionar la boquilla en caso de tener varias posiciones.	0:00
	7	Dejar constancia escrita (etiquetaje) de la fecha de revisión.	0:00

Equipos asociados a la gama:	
AU0000CI-BIE	AUDITORI (NOU) - BIES
CL0100-BIE	BIES PLANTA 01
CL0200-BIE	BIES PLANTA 02
CL0300-BIE	BIES PLANTA 03
CL0400-BIE	BIES PLANTA 04
CLPB00-BIE	BIES PLANTA BAIXA
CLPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
CLPS00-BIE	BIES PASSERA

E.S.M. sin Bajas			
BIE-3MLEGA			
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL LEGAL Y PREVENTIVO BIE		(hh:mm)	
RD 513/2017		0:00	
L	2	Comprobación de de la señalización de las BIEs.	0:00
Guía Técnica RD 513/2017		0:00	
L	3	Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos.	0:00
L	4	Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio (en cada una de las BIEs es superior a 3 Kg/cm2).	0:00
L	5	Comprobación por inspección de TODOS LOS COMPONENTES de la BIE (envolvente, vidrios, devanadera, racores, etc.)	0:00
L	6	Desenrollar la manguera en toda su extensión, y accionar la boquilla en caso de tener varias posiciones.	0:00
	7	Dejar constancia escrita (etiquetaje) de la fecha de revisión.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLS100-BIE		BIES PLANTA SOTERRANI 1	
EA01pasEP1		BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)	
EA02pasEP2		BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)	
EAPBpasEPB		BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)	
EAPC00IEPC		BOCA D'INCENDI EQUIPADA (B.I.E.)	
EAS1pasES1		BOCA D'INCENDI EQUIPADA (B.I.E.)	
ECPB00-BIE		BIE'S PLANTA BAIXA EC	
ECS100-BIE		BIE'S SOTERRANI 1 EC	
EE0000-BIE		BIES PLANTA BAIXA I 1ª	
EM0100-BIE		BIES PLANTA 01	
EMPB00-BIE		BIES PLANTA BAIXA	
EMPC00-BIE		BIES PLANTA COBERTA	
EMS100-BIE		BIES PLANTA SOTERRANI 1	
ES0100-BIE		BIES PLANTA PRIMERA	
ES0200-BIE		BIES PLANTA SEGONA	
ES0300-BIE		BIES PLANTA TERCERA	
ESPB00-BIE		BIES PLANTA BAIXA	
ESPC00-BIE		BIES PLANTA COBERTA	
PKS200-BIE		BIE	
PKS300-BIE		BIE	
TD01A0-BIEP1		B.I.E. PLANTA PRIMERA DP1	
TD02AZA-BIEP2		B.I.E. PLANTA SEGONA DP2	
TD03AZA-BIEP3		B.I.E. PLANTA TERCERA DP3	
TD04AZA-BIEP4		B.I.E. PLANTA QUARTA DP4	
TD05AZA-BIEP5		B.I.E. PLANTA CINQUENA DP5	
TDPBAZA-BIEPB		B.I.E. PLANTA BAIXA DPB	
TDPCAZA-BIEPC		B.I.E. PLANTA COBERTA DPC	
TDS1AZA-BIES1		B.I.E. PLANTA SOTERRANI DPS	
TI0100-BIE1		BIES PLANTA PRIMERA	
TI0200-BIE2		BIES PLANTA SEGONA	
TI0300-BIE3		BIES PLANTA TERCERA	
TI0400-BIE4		BIES PLANTA QUARTA	
TI0500-BIE5		BIES PLANTA CINQUENA	
TI0600-BIE6		BIES PLANTA SISENA	
TI0700-BIE7		BIES PLANTA SETENA	
TI0800-BIE8		BIES PLANTA VUITENA	
TI0900-BIE9		BIES PLANTA NOVENA	
TI1000-BIE10		BIES PLANTA DESENA	
TI1100-BIE11		BIES PLANTA ONZENA	
TIPB00-BIEB		BIES PLANTA BAIXA	
TIPC00-BIEPC		BIES PLANTA COBERTA	
TIS100-BIES		BIES PLANTA SOTERRANI	
TIS2AZA-BIES		BIES PLANTA SOTERRANI -2	
TR0100-BIEP1		BIES PLANTA PRIMERA	
TR0200-BIEP2		BIES PLANTA SEGONA	
TR0300-BIEP3		BIES PLANTA TERCERA	
TR0400-BIEP4		BIES PLANTA QUARTA	
TR0500-BIEP5		BIES PLANTA CINQUENA	
TR0600-BIEP6		BIES PLANTA SISENA	
TRPB00-BIEPB		BIES PLANTA BAIXA	
TRPC00-BIEPC		BIES PLANTA COBERTA	
BIE-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL BIE		(hh:mm)	

E.S.M. sin Bajas

BIE-1ALEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL BIE			
RD 513/2017, UNE -EN 671-3			0:00
L	2	Vaciar manguera por completo y poner bajo presión.	0:00
L	3	Comprobar que el dispositivo no está obstruido y no presenta deterioro alguno, y los componentes no están oxidados ni tienen fugas.	0:00
L	4	Comprobar la legibilidad y visibilidad de las instrucciones de empleo.	0:00
L	5	Comprobar la identificación precisa de su situación.	0:00
L	6	Comprobar que las abrazaderas para el montaje mural son adecuadas para su uso y están fijadas firmemente.	0:00
L	7	Comprobar que el caudal de agua es constante y suficiente (se recomienda el empleo de un indicador de caudal y un manómetro).	0:00
L	8	Comprobar que el manómetro (si se ha montado) funciona correctamente dentro de su escala de medida.	0:00
L	9	Inspeccionar la manguera en toda su longitud, para detectar las posibles grietas, deformaciones, desgaste o daños. Si la manguera tiene signos de deterioro, debe ser sustituida o sometida a la máxima presión de trabajo admisible.	0:00
L	10	Comprobar que las bridas y uniones de la manguera son del tipo adecuado y están apretadas firmemente.	0:00
L	11	Comprobar que las devanaderas de la manguera giran libremente en ambas direcciones.	0:00
L	12	Comprobar en las devanaderas pivotantes, que el pivote gira sin atascarse en todo el ángulo de giro de 180º.	0:00
L	13	En las BIEs manuales, comprobar que la válvula de cierre es del tipo adecuado y que funciona correctamente.	0:00
L	14	En las BIEs automáticas, comprobar el correcto funcionamiento de la válvula automática y de la válvula aislante del servicio.	0:00
L	15	Comprobar el estado de las tuberías de suministro de agua, prestando especial atención a los signos de desgaste o daños de las tuberías flexibles.	0:00
L	16	Comprobar daños en el armario y que las puertas abren con facilidad (si aplica)	0:00
L	17	Comprobar que la lanza-boquilla es del tipo adecuado y que se maneja con facilidad.	0:00
L	18	Verificar el funcionamiento correcto de la boquilla en diferentes posiciones	0:00
L	19	Comprobar el funcionamiento de las guías de la manguera y asegurarse de que están fijadas correctamente y con firmeza.	0:00
L	20	Dejar constancia escrita (etiquetaje) de la fecha de revisión.	0:00

Equipos asociados a la gama:

AU0000CI-BIE	AUDITORI (NOU) - BIES
CL0100-BIE	BIES PLANTA 01
CL0200-BIE	BIES PLANTA 02
CL0300-BIE	BIES PLANTA 03
CL0400-BIE	BIES PLANTA 04
CLPB00-BIE	BIES PLANTA BAIXA
CLPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
CLPS00-BIE	BIES PASSERA
CLS100-BIE	BIES PLANTA SOTERRANI 1
EA01pasEP1	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)
EA02pasEP2	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)
EAPBpasEPB	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)
EAPC00IEPC	BOCA D'INCENDI EQUIPADA (B.I.E.)
EAS1pasES1	BOCA D'INCENDI EQUIPADA (B.I.E.)
ECPB00-BIE	BIE'S PLANTA BAIXA EC
ECS100-BIE	BIE'S SOTERRANI 1 EC
EE0000-BIE	BIES PLANTA BAIXA I 1ª
EM0100-BIE	BIES PLANTA 01
EMPB00-BIE	BIES PLANTA BAIXA
EMPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
EMS100-BIE	BIES PLANTA SOTERRANI 1
ES0100-BIE	BIES PLANTA PRIMERA
ES0200-BIE	BIES PLANTA SEGONA
ES0300-BIE	BIES PLANTA TERCERA
ESPB00-BIE	BIES PLANTA BAIXA
ESPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
PKS200-BIE	BIE
PKS300-BIE	BIE
TD01A0-BIEP1	B.I.E. PLANTA PRIMERA DP1
TD02AZA-BIEP2	B.I.E. PLANTA SEGONA DP2
TD03AZA-BIEP3	B.I.E. PLANTA TERCERA DP3
TD04AZA-BIEP4	B.I.E. PLANTA QUARTA DP4
TD05AZA-BIEP5	B.I.E. PLANTA CINQUENA DP5
TDPBAZA-BIEPB	B.I.E. PLANTA BAIXA DPB
TDPCAZA-BIEPC	B.I.E. PLANTA COBERTA DPC
TDS1AZA-BIES1	B.I.E. PLANTA SOTERRANI DPS
TI0100-BIE1	BIES PLANTA PRIMERA
TI0200-BIE2	BIES PLANTA SEGONA
TI0300-BIE3	BIES PLANTA TERCERA
TI0400-BIE4	BIES PLANTA QUARTA
TI0500-BIE5	BIES PLANTA CINQUENA
TI0600-BIE6	BIES PLANTA SISENA
TI0700-BIE7	BIES PLANTA SETENA
TI0800-BIE8	BIES PLANTA VUITENA
TI0900-BIE9	BIES PLANTA NOVENA
TI1000-BIE10	BIES PLANTA DESENA

E.S.M. sin Bajas

BIE-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL BIE

(hh:mm)

RD 513/2017, UNE -EN 671-3			0:00
L	2	Vaciar manguera por completo y poner bajo presión.	0:00
L	3	Comprobar que el dispositivo no está obstruido y no presenta deterioro alguno, y los componentes no están oxidados ni tienen fugas.	0:00
L	4	Comprobar la legibilidad y visibilidad de las instrucciones de empleo.	0:00
L	5	Comprobar la identificación precisa de su situación.	0:00
L	6	Comprobar que las abrazaderas para el montaje mural son adecuadas para su uso y están fijadas firmemente.	0:00
L	7	Comprobar que el caudal de agua es constante y suficiente (se recomienda el empleo de un indicador de caudal y un manómetro).	0:00
L	8	Comprobar que el manómetro (si se ha montado) funciona correctamente dentro de su escala de medida.	0:00
L	9	Inspeccionar la manguera en toda su longitud, para detectar las posibles grietas, deformaciones, desgaste o daños. Si la manguera tiene signos de deterioro, debe ser sustituida o sometida a la máxima presión de trabajo admisible.	0:00
L	10	Comprobar que las bridas y uniones de la manguera son del tipo adecuado y están apretadas firmemente.	0:00
L	11	Comprobar que las devanaderas de la manguera giran libremente en ambas direcciones.	0:00
L	12	Comprobar en las devanaderas pivotantes, que el pivote gira sin atascarse en todo el ángulo de giro de 180º.	0:00
L	13	En las BIEs manuales, comprobar que la válvula de cierre es del tipo adecuado y que funciona correctamente.	0:00
L	14	En las BIEs automáticas, comprobar el correcto funcionamiento de la válvula automática y de la válvula aislante del servicio.	0:00
L	15	Comprobar el estado de las tuberías de suministro de agua, prestando especial atención a los signos de desgaste o daños de las tuberías flexibles.	0:00
L	16	Comprobar daños en el armario y que las puertas abren con facilidad (si aplica)	0:00
L	17	Comprobar que la lanza-boquilla es del tipo adecuado y que se maneja con facilidad.	0:00
L	18	Verificar el funcionamiento correcto de la boquilla en diferentes posiciones	0:00
L	19	Comprobar el funcionamiento de las guías de la manguera y asegurarse de que están fijadas correctamente y con firmeza.	0:00
L	20	Dejar constancia escrita (etiquetaje) de la fecha de revisión.	0:00

Equipos asociados a la gama:

TI1100-BIE11	BIES PLANTA ONZENA
TIPB00-BIEB	BIES PLANTA BAIXA
TIPC00-BIEPC	BIES PLANTA COBERTA
TIS100-BIES	BIES PLANTA SOTERRANI
TIS2AZA-BIES	BIES PLANTA SOTERRANI -2
TR0100-BIEP1	BIES PLANTA PRIMERA
TR0200-BIEP2	BIES PLANTA SEGONA
TR0300-BIEP3	BIES PLANTA TERCERA
TR0400-BIEP4	BIES PLANTA QUARTA
TR0500-BIEP5	BIES PLANTA CINQUENA
TR0600-BIEP6	BIES PLANTA SISENA
TRPB00-BIEPB	BIES PLANTA BAIXA
TRPC00-BIEPC	BIES PLANTA COBERTA

BIE-5ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL QUINQUENAL BIE

(hh:mm)

RD 513/2017, UNE -EN 671-3		0:00	
L	2	Presurizar las mangueras a la presión de trabajo máxima, de conformidad con la Norma Europea EN-671-1 o EN 671-2	0:00
	3	Dejar constancia escrita (etiquetaje) de la fecha de revisión.	0:00

Equipos asociados a la gama:

AU0000CI-BIE	AUDITORI (NOU) - BIES
CL0100-BIE	BIES PLANTA 01
CL0200-BIE	BIES PLANTA 02
CL0300-BIE	BIES PLANTA 03
CL0400-BIE	BIES PLANTA 04
CLPB00-BIE	BIES PLANTA BAIXA
CLPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
CLPS00-BIE	BIES PASSERA
CLS100-BIE	BIES PLANTA SOTERRANI 1
EA01pasEP1	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)
EA02pasEP2	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)
EAPBpasEPB	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E.)
EAPC00IEPC	BOCA D'INCENDI EQUIPADA (B.I.E.)
EAS1pasES1	BOCA D'INCENDI EQUIPADA (B.I.E.)
ECPB00-BIE	BIE'S PLANTA BAIXA EC
ECS100-BIE	BIE'S SOTERRANI 1 EC
EE0000-BIE	BIES PLANTA BAIXA I 1ª
EM0100-BIE	BIES PLANTA 01
EMPB00-BIE	BIES PLANTA BAIXA
EMPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
EMS100-BIE	BIES PLANTA SOTERRANI 1
ES0100-BIE	BIES PLANTA PRIMERA
ES0200-BIE	BIES PLANTA SEGONA
ES0300-BIE	BIES PLANTA TERCERA

E.S.M. sin Bajas

BIE-5ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL QUINQUENAL BIE

(hh:mm)

RD 513/2017, UNE -EN 671-3			0:00
L	2	Presurizar las mangueras a la presión de trabajo máxima, de conformidad con la Norma Europea EN-671-1 o EN 671-2	0:00
	3	Dejar constancia escrita (etiquetaje) de la fecha de revisión.	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESP800-BIE	BIES PLANTA BAIXA
ESPC00-BIE	BIES PLANTA COBERTA
TD01A0-BIEP1	B.I.E. PLANTA PRIMERA DP1
TD02AZA-BIEP2	B.I.E. PLANTA SEGONA DP2
TD03AZA-BIEP3	B.I.E. PLANTA TERCERA DP3
TD04AZA-BIEP4	B.I.E. PLANTA QUARTA DP4
TD05AZA-BIEP5	B.I.E. PLANTA CINQUENA DPS
TDPBAZA-BIEPB	B.I.E. PLANTA BAIXA DPB
TDPCAZA-BIEPC	B.I.E. PLANTA COBERTA DPC
TDS1AZA-BIES1	B.I.E. PLANTA SOTERRANI DPS
TI0100-BIE1	BIES PLANTA PRIMERA
TI0200-BIE2	BIES PLANTA SEGONA
TI0300-BIE3	BIES PLANTA TERCERA
TI0400-BIE4	BIES PLANTA QUARTA
TI0500-BIE5	BIES PLANTA CINQUENA
TI0600-BIE6	BIES PLANTA SISENA
TI0700-BIE7	BIES PLANTA SETENA
TI0800-BIE8	BIES PLANTA VUITENA
TI0900-BIE9	BIES PLANTA NOVENA
TI1000-BIE10	BIES PLANTA DESENA
TI1100-BIE11	BIES PLANTA ONZENA
TIP800-BIEB	BIES PLANTA BAIXA
TIPC00-BIEPC	BIES PLANTA COBERTA
TIS100-BIES	BIES PLANTA SOTERRANI
TIS2AZA-BIES	BIES PLANTA SOTERRANI -2
TR0100-BIEP1	BIES PLANTA PRIMERA
TR0200-BIEP2	BIES PLANTA SEGONA
TR0300-BIEP3	BIES PLANTA TERCERA
TR0400-BIEP4	BIES PLANTA QUARTA
TR0500-BIEP5	BIES PLANTA CINQUENA
TR0600-BIEP6	BIES PLANTA SISENA
TRPB00-BIEPB	BIES PLANTA BAIXA
TRPC00-BIEPC	BIES PLANTA COBERTA

EXTINTOR-3MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL EXTINTORES

(hh:mm)

RD 513/2017			0:00
L	2	Verificar que cada extintor está en el lugar que tiene asignado y no presenta muestras aparentes de daño.	0:00
L	3	Verificar que el extintor sea el adecuado al riesgo a proteger.	0:00
L	4	Verificar que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.	0:00
L	5	Verificar que tengan las instrucciones de manejo claramente legibles.	0:00
L	6	Verificar que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.	0:00
L	7	Verificar que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera, etc.) están en buen estado.	0:00
L	8	Verificar que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.	0:00
L	9	Verificar que no han sido descargados total o parcialmente.	0:00
L	10	Comprobación de la señalización de los extintores.	0:00
UNE 23580-9			0:00
L	11	Comprobar anclaje y soporte correctos	0:00
L	12	Comprobar que la altura máxima de la parte superior quede situada entre 0,80m y 1,20m. (en instalaciones nuevas s/ RD.513/2017)	0:00
L	13	Comprobar que los extintores de mas de 3 kg. tienen manguera	0:00
L	14	Comprobar el estado de carga mediante pesada	0:00
L	15	Comprobar marca de conformidad a normas	0:00
L	16	Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento	0:00

Equipos asociados a la gama:

AU0000CI-EXT	AUDITORI (NOU) - EXTINTORS
CL0100-EXT	EXTINTORS PLANTA 1
CL0200-EXT	EXTINTORS PLANTA 2
CL0300-EXT	EXTINTORS PLANTA 3
CL0400-EXT	EXTINTORS PLANTA 4
CLPB00-EXT	EXTINTORS PLANTA BAIXA
CLPC00-EXT	EXTINTORS PLANTA COBERTA
CLPS00-EXT	EXTINTORS PLANTA PASSERA

E.S.M. sin Bajas

EXTINTOR-3MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL EXTINTORES

(hh:mm)

RD 513/2017

L

2

Verificar que cada extintor está en el lugar que tiene asignado y no presenta muestras aparentes de daño.

0:00

L

3

Verificar que el extintor sea el adecuado al riesgo a proteger.

0:00

L

4

Verificar que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.

0:00

L

5

Verificar que tengan las instrucciones de manejo claramente legibles.

0:00

L

6

Verificar que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.

0:00

L

7

Verificar que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera, etc.) están en buen estado.

0:00

L

8

Verificar que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.

0:00

L

9

Verificar que no han sido descargados total o parcialmente.

0:00

L

10

Comprobación de la señalización de los extintores.

0:00

UNE 23580-9

L

11

Comprobar anclaje y soporte correctos

0:00

L

12

Comprobar que la altura máxima de la parte superior quede situada entre 0,80m y 1,20m. (en instalaciones nuevas s/ RD.513/2017)

0:00

L

13

Comprobar que los extintores de mas de 3 kg. tienen manguera

0:00

L

14

Comprobar el estado de carga mediante pesada

0:00

L

15

Comprobar marca de conformidad a normas

0:00

L

16

Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento

0:00

Equipos asociados a la gama:

CLS100-EXT

EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 1

EA0100-EXT

EXTINTORS CO2 I POLS

EA0200-EXT

EXTINTORS CO2 I POLS

EAPB00-EXT

EXTINTORS CO2 I POLS

EAPC00-EXT

EXTINTORS CO2 I POLS

EAS100-EXT

EXTINTORS CO2 I POLS

ECPB00-EXT

EXTINTORS PLANTA BAIXA EC

ECS100-EXT

EXTINTORS SOTERRANI 1 EC

EE0000-EXT

EXTINTORS PLANTA BAIXA I 1ª

EM0100-EXT

EXTINTORS PLANTA 1

EMPB00-EXT

EXTINTORS PLANTA BAIXA

EMPC00-EXT

EXTINTORS PLANTA COBERTA

EMS100-EXT

EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 1

EMS200-EXT

EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 2

ES0100-EX1

EXTINTORS PLANTA PRIMERA

ES0200-EX1

EXTINTORS PLANTA SEGONA

ES0300-EX1

EXTINTORS PLANTA TERCERA

ESPB00-EX1

EXTINTORS PLANTA BAIXA

ESPB00-EX2

EXTINTORS PLANTA BAIXA HABITACIONS

ESPC00-EX1

EXTINTORS PLANTA COBERTA

PKS100-EXT

EXTINTORES

PKS200-EXT

EXTINTORES

PKS300-EXT

EXTINTORES

TD01A0-EX1

EXTINTORS PLANTA PRIMERA DP1

TD02AZA-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA D02

TD03AZA-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA DP3

TD04AZA-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA DP4

TD05AZA-EX1

EXTINTORS PLANTA CINQUENA DP5

TDPBAZA-EX1

EXTINTORS RECEPCIÓ

TDPCAZA-EX1

EXTINTORS PLANTA COBERTA DPC

TDS1AZA-EX1

EXTINTORS PLANTA SOTERRANI DPB

TI0100-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA PRIMERA

TI0200-EX2

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA

TI0300-EX3

EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA

TI0400-EX4

EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA

TI0500-EX5

EXTINTORS INCENDIS PLANTA CINQUENA

TI0600-EX6

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SISENA

TI0700-EX7

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SETENA

TI0800-EX8

EXTINTORS INCENDIS PLANTA VUITENA

TI0900-EX9

EXTINTORS INCENDIS NOVENA

TI1000-EX10

EXTINTORS INCENDIS PLANTA DESENA

TI1100-EX11

EXTINTORS INCENDIS PLANTA ONZENA

TIPB00-EXB

EXTINTORS INCENDIS PLANTA BAIXA

TIPC00-EXPC

EXTINTORS INCENDIS PLANTA COBERTA

TIS100-EXS

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI

TIS2AZA-EXS

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI-2

TR0100-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA PRIMERA

TR0200-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA

TR0300-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA

TR0400-EX1

EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA

E.S.M. sin Bajas		
EXTINTOR-3MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL EXTINTORES		(hh:mm)
RD 513/2017		0:00
L	2	Verificar que cada extintor está en el lugar que tiene asignado y no presenta muestras aparentes de daño.
L	3	Verificar que el extintor sea el adecuado al riesgo a proteger.
L	4	Verificar que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.
L	5	Verificar que tengan las instrucciones de manejo claramente legibles.
L	6	Verificar que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.
L	7	Verificar que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera, etc.) están en buen estado.
L	8	Verificar que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.
L	9	Verificar que no han sido descargados total o parcialmente.
L	10	Comprobación de la señalización de los extintores.
UNE 23580-9		0:00
L	11	Comprobar anclaje y soporte correctos
L	12	Comprobar que la altura máxima de la parte superior quede situada entre 0,80m y 1,20m. (en instalaciones nuevas s/ RD.513/2017)
L	13	Comprobar que los extintores de mas de 3 kg. tienen manguera
L	14	Comprobar el estado de carga mediante pesada
L	15	Comprobar marca de conformidad a normas
L	16	Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento
Equipos asociados a la gama:		
TR0500-EX1		EXTINTORS INCENDIS PLANTA CINQUENA
TR0600-EX1		EXTINTORS INCENDIS PLANTA SISENA
TRPB00-EX1		EXTINTORS INCENDIS PLANTA BAIXA
TRPC00-EX1		EXTINTORS INCENDIS PLANTA COBERTA
TRS100-EX1		EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI
EXTINTOR-1ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL EXTINTORES		(hh:mm)
RD 513/2017, UNE 23120		0:00
L	2	Comprobar situación y adecuación del extintor
L	3	Verificar el elemento de seguridad (precinto)
L	4	Verificar el estado exterior del cuerpo extintor (abolladuras, corrosión)
L	5	Comprobación estado carga del extintor (peso y/o presión).
L	6	Verificar manguera y boquilla de descarga
L	7	Verificar que las instrucciones de operación son claramente legibles y correctas
L	8	Comprobar fecha de retimbrado.
L	9	En extintores móviles, comprobar el buen estado del sistema de traslado
L	10	Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento
Equipos asociados a la gama:		
AU0000CI-EXT		AUDITORI (NOU) - EXTINTORS
CL0100-EXT		EXTINTORS PLANTA 1
CL0200-EXT		EXTINTORS PLANTA 2
CL0300-EXT		EXTINTORS PLANTA 3
CL0400-EXT		EXTINTORS PLANTA 4
CLPB00-EXT		EXTINTORS PLANTA BAIXA
CLPC00-EXT		EXTINTORS PLANTA COBERTA
CLPS00-EXT		EXTINTORS PLANTA PASSERA
CLS100-EXT		EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 1
EA0100-EXT		EXTINTORS CO2 I POLS
EA0200-EXT		EXTINTORS CO2 I POLS
EAPB00-EXT		EXTINTORS CO2 I POLS
EAPC00-EXT		EXTINTORS CO2 I POLS
EAS100-EXT		EXTINTORS CO2 I POLS
ECPB00-EXT		EXTINTORS PLANTA BAIXA EC
ECS100-EXT		EXTINTORS SOTERRANI 1 EC
EE0000-EXT		EXTINTORS PLANTA BAIXA I 1ª
EM0100-EXT		EXTINTORS PLANTA 1
EMPB00-EXT		EXTINTORS PLANTA BAIXA
EMPC00-EXT		EXTINTORS PLANTA COBERTA
EMS100-EXT		EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 1
EMS200-EXT		EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 2
ES0100-EX1		EXTINTORS PLANTA PRIMERA
ES0200-EX1		EXTINTORS PLANTA SEGONA
ES0300-EX1		EXTINTORS PLANTA TERCERA
ESPB00-EX1		EXTINTORS PLANTA BAIXA
ESPB00-EX2		EXTINTORS PLANTA BAIXA HABITACIONS

E.S.M. sin Bajas

EXTINTOR-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL EXTINTORES

(hh:mm)

RD 513/2017, UNE 23120

0:00

L	2	Comprobar situación y adecuación del extintor	0:00
L	3	Verificar el elemento de seguridad (precinto)	0:00
L	4	Verificar el estado exterior del cuerpo extintor (abolladuras, corrosión)	0:00
L	5	Comprobación estado carga del extintor (peso y/o presión).	0:00
L	6	Verificar manguera y boquilla de descarga	0:00
L	7	Verificar que las instrucciones de operación son claramente legibles y correctas	0:00
L	8	Comprobar fecha de retimbrado.	0:00
L	9	En extintores móviles, comprobar el buen estado del sistema de traslado	0:00
L	10	Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESPC00-EX1	EXTINTORS PLANTA COBERTA
PKS100-EXT	EXTINTORES
PKS200-EXT	EXTINTORES
PKS300-EXT	EXTINTORES
TD01A0-EX1	EXTINTORS PLANTA PRIMERA DP1
TD02AZA-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA D02
TD03AZA-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA DP3
TD04AZA-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA DP4
TD05AZA-EX1	EXTINTORS PLANTA CINQUENA DP5
TDPBAZA-EX1	EXTINTORS RECEPCIÓ
TDPCAZA-EX1	EXTINTORS PLANTA COBERTA DPC
TDS1AZA-EX1	EXTINTORS PLANTA SOTERRANI DPB
TI0100-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA PRIMERA
TI0200-EX2	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA
TI0300-EX3	EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA
TI0400-EX4	EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA
TI0500-EX5	EXTINTORS INCENDIS PLANTA CINQUENA
TI0600-EX6	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SISENA
TI0700-EX7	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SETENA
TI0800-EX8	EXTINTORS INCENDIS PLANTA VUITENA
TI0900-EX9	EXTINTORS INCENDIS NOVENA
TI1000-EX10	EXTINTORS INCENDIS PLANTA DESENA
TI1100-EX11	EXTINTORS INCENDIS PLANTA ONZENA
TIPB00-EXB	EXTINTORS INCENDIS PLANTA BAIXA
TIPC00-EXPC	EXTINTORS INCENDIS PLANTA COBERTA
TIS100-EXS	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI
TIS2AZA-EXS	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI-2
TR0100-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA PRIMERA
TR0200-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA
TR0300-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA
TR0400-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA
TR0500-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA CINQUENA
TR0600-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SISENA
TRPB00-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA BAIXA
TRPC00-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA COBERTA
TRS100-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI

EXTINTOR-5ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL QUINQUENAL EXTINTOR

(hh:mm)

RD 513/2017, RD 2060/2008

0:00

L	2	Retirar extintor para retimbrado ó rechazo del mismo. Realizar prueba de nivel "C" REP	0:00
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

AU0000CI-EXT	AUDITORI (NOU) - EXTINTORS
CL0100-EXT	EXTINTORS PLANTA 1
CL0200-EXT	EXTINTORS PLANTA 2
CL0300-EXT	EXTINTORS PLANTA 3
CL0400-EXT	EXTINTORS PLANTA 4
CLPB00-EXT	EXTINTORS PLANTA BAIXA
CLPC00-EXT	EXTINTORS PLANTA COBERTA
CLPS00-EXT	EXTINTORS PLANTA PASSERA
CLS100-EXT	EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 1
EA0100-EXT	EXTINTORS CO2 I POLS
EA0200-EXT	EXTINTORS CO2 I POLS
EAPB00-EXT	EXTINTORS CO2 I POLS
EAPC00-EXT	EXTINTORS CO2 I POLS
EAS100-EXT	EXTINTORS CO2 I POLS
ECPB00-EXT	EXTINTORS PLANTA BAIXA EC
ECS100-EXT	EXTINTORS SOTERRANI 1 EC

E.S.M. sin Bajas

EXTINTOR-5ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL QUINQUENAL EXTINTOR

(hh:mm)

RD 513/2017, RD 2060/2008		0:00
L	2 Retirar extintor para retimbrado ó rechazo del mismo. Realizar prueba de nivel "C" REP	0:00

Equipos asociados a la gama:

EE0000-EXT	EXTINTORS PLANTA BAIXA I 1ª
EM0100-EXT	EXTINTORS PLANTA 1
EMPB00-EXT	EXTINTORS PLANTA BAIXA
EMPC00-EXT	EXTINTORS PLANTA COBERTA
EMS100-EXT	EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 1
EMS200-EXT	EXTINTORS PLANTA SOTERRANI 2
ES0100-EX1	EXTINTORS PLANTA PRIMERA
ES0200-EX1	EXTINTORS PLANTA SEGONA
ES0300-EX1	EXTINTORS PLANTA TERCERA
ESPB00-EX1	EXTINTORS PLANTA BAIXA
ESPB00-EX2	EXTINTORS PLANTA BAIXA HABITACIONS
ESPC00-EX1	EXTINTORS PLANTA COBERTA
TD01A0-EX1	EXTINTORS PLANTA PRIMERA DP1
TD02AZA-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA D02
TD03AZA-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA DP3
TD04AZA-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA DP4
TD05AZA-EX1	EXTINTORS PLANTA CINQUENA DP5
TDPBAZA-EX1	EXTINTORS RECEPCIÓ
TDPCAZA-EX1	EXTINTORS PLANTA COBERTA DPC
TDS1AZA-EX1	EXTINTORS PLANTA SOTERRANI DPB
TI0100-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA PRIMERA
TI0200-EX2	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA
TI0300-EX3	EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA
TI0400-EX4	EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA
TI0500-EX5	EXTINTORS INCENDIS PLANTA CINQUENA
TI0600-EX6	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SISENA
TI0700-EX7	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SETENA
TI0800-EX8	EXTINTORS INCENDIS PLANTA VUITENA
TI0900-EX9	EXTINTORS INCENDIS NOVENA
TI1000-EX10	EXTINTORS INCENDIS PLANTA DESENA
TI1100-EX11	EXTINTORS INCENDIS PLANTA ONZENA
TIPB00-EXB	EXTINTORS INCENDIS PLANTA BAIXA
TIPC00-EXPC	EXTINTORS INCENDIS PLANTA COBERTA
TIS100-EXS	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI
TIS2AZA-EXS	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI-2
TR0100-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA PRIMERA
TR0200-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SEGONA
TR0300-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA TERCERA
TR0400-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA QUARTA
TR0500-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA CINQUENA
TR0600-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SISENA
TRPB00-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA BAIXA
TRPC00-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA COBERTA
TRS100-EX1	EXTINTORS INCENDIS PLANTA SOTERRANI

ALARMAINCENDIOS-3MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017		0:00
L	2 Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3 Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4 Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5 Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6 Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7 Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8 Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9 Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10 Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11 Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12 Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13 Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14 Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00

Equipos asociados a la gama:

AU0000-DP	DETECTORS I POLSASDORS
CL0100PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-3MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017		0:00	
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00

Equipos asociados a la gama:	
CL0100PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 01 DETECCIÓN C.I.
CL01CP81-CA	CÓNSOLA ACCESOS - TESA
CL0200PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 02 DETECCIÓN C.I.
CL0200PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 02 DETECCIÓN C.I.
CL0300PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 03 DETECCIÓN C.I.
CL0300PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 03 DETECCIÓN C.I.
CL0400PAS6-7-DCI	MODULOS 6 Y 7 PLANTA 04 DETECCIÓN
CL0400PAS8-DCI	MODULO 8 PLANTA 04 DETECCIÓN
CLPB00PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA BAIXA DETECCIÓN C.I.
CLPB00PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA BAIXA DETECCIÓN C.I.
CLPC00PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA COBERTA DETECCIÓN C.I.
CLPC00PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA COBERTA DETECCIÓN C.I.
CLPS00-DCI	PASSERA - DETECCIÓN C.I.
CLS100-2FPRALDCI	DETECCIÓN C.I. FUTURA FASE II PRAAL
CLS100-ALMPRLDCI	DETECCIÓN C.I. MAGATZEM PRAAL
CLS100-ALTPR-DCI	DETECCIÓN C.I. ALTELL PRAAL
CLS100-ARP-DC1	DETECCIÓN C.I. MAGATZEM & RAMPA PARKING
CLS100-PASPR-DCI	DETECCIÓN C.I. PASSADÍS EXT. PRAAL
CLS100-PRAAL-DCI	DETECCIÓN C.I. PRAAL
CLS100-S.RENTDCI	DETECCIÓN C.I. SALA RENTAT PRAAL
CLS100-S1B8-DCI	DETECCIÓN C.I. ZONA S1B8
CLS100-S1BDCI	DETECCIÓN C.I. ZONA S1B
CLS100-S1BPS-DCI	DETECCIÓN C.I. ZONA S1-B PASSADISSOS
CLS1A5ZA5-DCI	DETECCIÓN C.I. A5
CLS1A5ZA5-INT	INTRUSIO A5
CLS1A6ZA6-DCI	DETECCIÓN C.I. A6
CLS1A6ZA6-INT	INTRUSIO A6
CLS1B6Z-DCI	DETECCIÓN C.I. B6
CLS1B6Z-INT	INTRUSIO B6
CLS1B7Z-DCI	DETECCIÓN C.I. B7
CLS1B7Z-INT	INTRUSIO B7
CLS1B81-INT	INTRUSIO S1B81 MAGATZEM RESIDUS ESTEVE
CLS1B83-DCI	DETECCIÓN C.I. B83
CLS1B83-INT	INTRUSIO B83
CLS1B9Z-DCI	DETECCIÓN C.I. B9
CLS1B9Z-INT	INTRUSIO B9
CLS1BP93-CCI	CENTRAL C.I. TYCO - SPRINKLER
CLS1C10ZC10-DCI	DETECCIÓN C.I. C10
CLS1C10ZC10-INT	INTRUSIO C10
CLS1CP81-DCI	DETECCIÓN C.I. CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1CP81-INT	INTRUSIO CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1D5Z-INT	INTRUSIO D5
CLS1D8D9-INT	INTRUSIO D8D9
CLS2-C10-DCI	PLANTA SOTERRANI 2 RESTAURANT
ECPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
ECS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
EE0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
EE0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA (COBERTA)
EEPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
EEPB13-GAN	GRUPO AGUA NEBULIZADA
EM0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
EM01A1Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01A2ZA2-CI	ZONA CONTROL CI
EM01A3Z-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EM01B11-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B12-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B13Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B14-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B1Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B21-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B22-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B23-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B24-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B2B3-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B31-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B32Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B33-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B34-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B41-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B42-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B43-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B44-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B4Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B51-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B52-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B53-CI	ZONA CONTROL CI		
EM01B54-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPB00-DP	DETECTORS I POLSASDORS PLANTA BAIXA		
EMPB13-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA11-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA12-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA14Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA1Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA21-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA22-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA23-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA24-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA2A3-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA311-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA322-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA333-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBA344-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB11-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB12-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB13-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB14-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB1ZB1-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB21-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB22-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB23-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB24-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB2Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB31-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB32-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB33-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB34-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB41-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB42-CI	ZONA CONTROL CI		

E.S.M. sin Bajas		
ALARMA INCENDIOS-3M LEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		(hh:mm)
RD 513/2017		0:00
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).
Equipos asociados a la gama:		
EMPBB43-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB44-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB4B5-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB51-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB52-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB53-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB54-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBC1ZC1-CI1	CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS	
EMPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
EMPCB1-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPCB2ZB2-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPCB3ZB3-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPCB4-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPCB5Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPC1ZC1-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPC2-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPC3ZC3-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPC4ZC4-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPC5ZC5-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS100-DP	DETECTORS I POLSADORS SOTERRANI 1	
EMS1A11CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A12-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A13-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A14-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A1ZA1-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A21-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A22-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A23-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A24-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A2A3-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A31-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A32-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A33-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1A34Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B41-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B42-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B43Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B44-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B4B5-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B51-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B52-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B53-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1B54-CI	ZONA CONTROL CI	
EMS1C1ZC1-CIIN	DETECTOR D'INCENDI	
EMS200-DP	DETECTORS I POLSADORS SOTERRANI 2	
ES00Z00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
ES0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA	
ES01A01-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A02-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A03-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A04-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A05-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A06-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A07-CI	ZONA CONTROL CI	

E.S.M. sin Bajas		
ALARMAINCENDIOS-3MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		(hh:mm)
RD 513/2017		0:00
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).
Equipos asociados a la gama:		
ES01A08-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A09-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A10-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A11-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A12-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A13-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A14-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A15-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A16-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A17-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A18-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A19-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A20-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A21-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A22-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01A23-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B01-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B02-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B03-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B04-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B05-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B06-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B07-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B08-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B09-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B10-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B11-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B12-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B13-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B14-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B15-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B16-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B17-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B18-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B19-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B20-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B21-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B22-CI	ZONA CONTROL CI	
ES01B23-CI	ZONA CONTROL CI	
ES0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA	
ES02A01-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A02-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A03Z-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A04-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A05Z-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A06-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A07-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A08-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A09-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A10-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A11-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A12-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A13-CI	ZONA CONTROL CI	
ES02A14-CI	ZONA CONTROL CI	

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00
Equipos asociados a la gama:			
ES02A15-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A16-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A17-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A18-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A19-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A20-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A21-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A22-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02A23-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B01-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B02-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B03-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B04-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B05-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B06-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B07-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B08-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B09-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B10-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B11-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B12-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B13-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B14-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B15-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B16-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B17-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B18-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B19-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B20-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B21-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B22-CI	ZONA CONTROL CI		
ES02B23-CI	ZONA CONTROL CI		
ES0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA TERCERA		
ES03A01-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A02-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A03-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A04-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A05-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A06-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A07-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A08-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A09Z-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A10-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A11-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A12-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A13-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A14-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A15-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A16-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A17-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A18-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A19-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A20-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A21-CI	ZONA CONTROL CI		

E.S.M. sin Bajas

ALARMA INCENDIOS-3M LEGA			(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			
RD 513/2017			0:00
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00
Equipos asociados a la gama:			
ES03A22-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A23-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B01-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B02-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B03-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B04-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B05-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B06-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B07-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B08-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B09-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B10-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B11-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B12-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B13-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B14-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B15-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B16-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B17-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B18-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B19-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B20-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B21-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B22-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B23-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPB00-CI1	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL		
ESPB00-CI2	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL		
ESPBA02-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA03-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA04-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA05-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA06Z-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA07-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA08-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA09-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA10-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA11-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA12Z-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA13-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA14-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA15-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA16-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA17-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA18-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA19-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA20-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA21-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA22-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA23-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBAB01-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBB01-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBB02-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBB03-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBB04-CI	ZONA CONTROL CI		

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-3MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESPBB05-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB06-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB07-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB08-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB09Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB10-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB11-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB12-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB13-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB14-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB15Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB16-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB17-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB18-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB19-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB20-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB21-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB22-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB23-CI	ZONA CONTROL CI
ESPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
PKS100-DP	DETECTORS I POLSADORS
PKS200-DP	DETECTORS I POLSADORS
PKS300-DP	DETECTORS I POLSADORS
PKS3AZA-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS
TD0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª
TD0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª
TD0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª
TD0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª
TD0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª
TDPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
TDPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
TDS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
TI0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª
TI0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª
TI0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª
TI0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª
TI0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª
TI0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª
TI0700-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 7ª
TI0800-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 8ª
TI0900-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 9ª
TI1000-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 10ª
TI1100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 11ª
TIPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
TIPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
TIS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
TR0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª
TR0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª
TR0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª
TR0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª
TR0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª
TR0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª
TRPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
TRPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. (Pasos Previos)	0:00
L	3	Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquier de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación	0:00
L	4	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	0:00
L	5	Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos.	0:00
L	6	Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.	0:00
L	7	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc).	0:00
L	8	Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	0:00
L	9	Fuente de Alimentación: Revisión de sistemas de baterías.	0:00
L	10	Fuente de Alimentación: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución en modo normal.	0:00
L	11	Pulsadores de Alarma: Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	0:00
L	12	Avisadores luminosos y acústicos: Comprobar funcionamiento.	0:00
L	13	Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía (si aplica).	0:00
L	14	Verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción (si aplica).	0:00

Equipos asociados a la gama:	
TRS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1

ALARMAINCENDIOS-6MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Pulsadores de Alarma: Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.	0:00
L	3	Pulsadores de Alarma: Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión y aspecto exterior)	0:00

Equipos asociados a la gama:	
AU0000-DP	DETECTORS I POLSADORS
CL0100PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.
CL0100PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.
CL01CP81-CA	CÒNSOLA ACCESOS - TESA
CL0200PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 02 DETECCIÓ C.I.
CL0200PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 02 DETECCIÓ C.I.
CL0300PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 03 DETECCIÓ C.I.
CL0300PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 03 DETECCIÓ C.I.
CL0400PAS6-7-DCI	MODULOS 6 Y 7 PLANTA 04 DETECCIÓ
CL0400PAS8-DCI	MODULO 8 PLANTA 04 DETECCIÓ
CLPB00PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA BAIXA DETECCIÓ C.I.
CLPB00PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA BAIXA DETECCIÓ C.I.
CLPC00PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA COBERTA DETECCIÓ C.I.
CLPC00PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA COBERTA DETECCIÓ C.I.
CLPS00-DCI	PASSERA - DETECCIÓ C.I.
CLS100-2FPRALDCI	DETECCIÓ C.I. FUTURA FASE II PRAAL
CLS100-ALMPRLDCI	DETECCIÓ C.I. MAGATZEM PRAAL
CLS100-ALTPR-DCI	DETECCIÓ C.I. ALTELL PRAAL
CLS100-ARP-DCI	DETECCIÓ C.I. MAGATZEM & RAMPA PARKING
CLS100-PASPR-DCI	DETECCIÓ C.I. PASSADÍS EXT. PRAAL
CLS100-PRAAL-DCI	DETECCIÓ C.I. PRAAL
CLS100-S.RENTDCI	DETECCIÓ C.I. SALA RENTAT PRAAL
CLS100-S1B8-DCI	DETECCIÓ C.I. ZONA S1B8
CLS100-S1BDCI	DETECCIÓ C.I. ZONA S1B
CLS100-S1BPS-DCI	DETECCIÓ C.I. ZONA S1-B PASSADISSOS
CLS1A5ZA5-DCI	DETECCIÓ C.I. A5
CLS1A5ZA5-INT	INTRUSIO A5
CLS1A6ZA6-DCI	DETECCIÓ C.I. A6
CLS1A6ZA6-INT	INTRUSIO A6
CLS1B6Z-DCI	DETECCIÓ C.I. B6
CLS1B6Z-INT	INTRUSIO B6
CLS1B7Z-DCI	DETECCIÓ C.I. B7
CLS1B7Z-INT	INTRUSIO B7
CLS1B81-INT	INTRUSIO S1B81 MAGATZEM RESIDUS ESTEVE
CLS1B83-DCI	DETECCIÓ C.I. B83
CLS1B83-INT	INTRUSIO B83
CLS1B9Z-DCI	DETECCIÓ C.I. B9
CLS1B9Z-INT	INTRUSIO B9
CLS1BP93-CCI	CENTRAL C.I. TYCO - SPRINKLER
CLS1C10ZC10-DCI	DETECCIÓ C.I. C10
CLS1C10ZC10-INT	INTRUSIO C10
CLS1CP81-DCI	DETECCIÓ C.I. CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1CP81-INT	INTRUSIO CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1D5Z-INT	INTRUSIO D5

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-6MLEGA		(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		
RD 513/2017		0:00
L 2	Pulsadores de Alarma: Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.	0:00
L 3	Pulsadores de Alarma: Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión y aspecto exterior)	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLS1D8D9-INT	INTRUSIO D8D9	
CLS2-C10-DCI	PLANTA SOTERRANI 2 RESTAURANT	
ECPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
ECS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
EE0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA	
EE0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA (COBERTA)	
EEPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
EEPB13-GAN	GRUPO AGUA NEBULIZADA	
EM0100-DP	DETECTORS I POLSASDORS PLANTA PRIMERA	
EM01A1Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01A2ZA2-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01A3Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B11-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B12-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B13Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B14-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B1Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B21-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B22-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B23-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B24-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B2B3-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B31-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B32Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B33-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B34-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B41-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B42-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B43-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B44-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B4Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B51-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B52-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B53-CI	ZONA CONTROL CI	
EM01B54-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPB00-DP	DETECTORS I POLSASDORS PLANTA BAIXA	
EMPB13-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA11-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA12-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA14Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA1Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA21-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA22-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA23-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA24-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA2A3-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA311-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA322-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA333-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBA344-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB11-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB12-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB13-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB14-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB1ZB1-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB21-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB22-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB23-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB24-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB2Z-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB31-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB32-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB33-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB34-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB41-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB42-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB43-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB44-CI	ZONA CONTROL CI	
EMPBB4B5-CI	ZONA CONTROL CI	

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-6MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017		0:00
L	2	Pulsadores de Alarma: Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.
L	3	Pulsadores de Alarma: Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión y aspecto exterior)

Equipos asociados a la gama:

EMPBB51-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB52-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB53-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB54-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBC1ZC1-CI1	CENTRAL DETECCIÓ INCENDIS
EMPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
EMPCB1-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB2ZB2-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB3ZB3-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB4-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB5Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC1ZC1-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC2-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC3ZC3-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC4ZC4-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC5ZC5-CI	ZONA CONTROL CI
EMS100-DP	DETECTORS I POLSADORS SOTERRANI 1
EMS1A11CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A12-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A13-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A14-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A1ZA1-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A21-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A22-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A23-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A24-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A2A3-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A31-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A32-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A33-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A34Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B41-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B42-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B43Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B44-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B4B5-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B51-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B52-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B53-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B54-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1C1ZC1-CIIN	DETECTOR D'INCENDI
EMS200-DP	DETECTORS I POLSADORS SOTERRANI 2
ES00Z00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
ES0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
ES01A01-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A02-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A03-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A04-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A05-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A06-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A07-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A08-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A09-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A10-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A11-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A12-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A13-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A14-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A15-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A16-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A17-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A18-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A19-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A20-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A21-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A22-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A23-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B01-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B02-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-6MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		(hh:mm)
RD 513/2017		0:00
L 2	Pulsadores de Alarma: Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.	0:00
L 3	Pulsadores de Alarma: Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión y aspecto exterior)	0:00
Equipos asociados a la gama:		

ES01B03-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B04-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B05-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B06-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B07-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B08-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B09-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B10-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B11-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B12-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B13-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B14-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B15-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B16-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B17-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B18-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B19-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B20-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B21-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B22-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B23-CI	ZONA CONTROL CI
ES0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA
ES02A01-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A02-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A03Z-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A04-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A05Z-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A06-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A07-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A08-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A09-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A10-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A11-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A12-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A13-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A14-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A15-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A16-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A17-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A18-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A19-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A20-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A21-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A22-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A23-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B01-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B02-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B03-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B04-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B05-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B06-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B07-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B08-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B09-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B10-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B11-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B12-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B13-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B14-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B15-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B16-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B17-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B18-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B19-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B20-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B21-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B22-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B23-CI	ZONA CONTROL CI
ES0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA TERCERA

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-6MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		(hh:mm)
RD 513/2017		0:00
L 2	Pulsadores de Alarma: Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.	0:00
L 3	Pulsadores de Alarma: Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión y aspecto exterior)	0:00
Equipos asociados a la gama:		

ES03A01-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A02-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A03-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A04-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A05-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A06-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A07-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A08-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A09Z-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A10-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A11-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A12-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A13-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A14-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A15-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A16-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A17-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A18-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A19-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A20-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A21-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A22-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A23-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B01-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B02-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B03-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B04-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B05-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B06-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B07-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B08-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B09-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B10-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B11-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B12-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B13-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B14-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B15-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B16-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B17-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B18-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B19-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B20-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B21-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B22-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B23-CI	ZONA CONTROL CI
ESPB00-CI1	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL
ESPB00-CI2	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL
ESPBA02-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA03-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA04-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA05-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA06Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA07-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA08-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA09-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA10-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA11-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA12Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA13-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA14-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA15-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA16-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA17-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA18-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA19-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA20-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA21-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA22-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-6MLEGA		(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL SEMESTRAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		
RD 513/2017		0:00
L 2	Pulsadores de Alarma: Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.	0:00
L 3	Pulsadores de Alarma: Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión y aspecto exterior)	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPBA23-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPBAB01-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB01-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB02-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB03-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB04-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB05-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB06-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB07-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB08-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB09Z-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB10-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB11-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB12-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB13-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB14-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB15Z-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB16-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB17-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB18-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB19-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB20-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB21-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB22-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB23-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
PKS100-DP	DETECTORS I POLSADORS	
PKS200-DP	DETECTORS I POLSADORS	
PKS300-DP	DETECTORS I POLSADORS	
PKS3AZA-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS	
TD0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª	
TD0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª	
TD0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª	
TD0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª	
TD0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª	
TDPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
TDPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
TDS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
TI0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª	
TI0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª	
TI0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª	
TI0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª	
TI0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª	
TI0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª	
TI0700-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 7ª	
TI0800-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 8ª	
TI0900-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 9ª	
TI1000-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 10ª	
TI1100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 11ª	
TIPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
TIPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
TIS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
TR0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª	
TR0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª	
TR0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª	
TR0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª	
TR0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª	
TR0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª	
TRPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
TRPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
TRS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
ALARMAINCENDIOS-1ALEGA		(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L	2	Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. (Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)	0:00
L	3	Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.	0:00
L	4	Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática,compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra	0:00
L	5	Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.	0:00
L	6	Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.	0:00
L	7	Examinar y probar todas las baterías.	0:00
L	8	Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.	0:00
L	9	Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).	0:00
L	10	Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).	0:00
L	11	Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).	0:00
L	12	Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.	0:00

Equipos asociados a la gama:

AU0000-DP	DETECTORS I POLSASDORS
CL0100PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.
CL0100PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.
CL01CP81-CA	CÒNSOLA ACCESOS - TESA
CL0200PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 02 DETECCIÓ C.I.
CL0200PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 02 DETECCIÓ C.I.
CL0300PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA 03 DETECCIÓ C.I.
CL0300PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA 03 DETECCIÓ C.I.
CL0400PAS6-7-DCI	MODULOS 6 Y 7 PLANTA 04 DETECCIÓ
CL0400PAS8-DCI	MODULO 8 PLANTA 04 DETECCIÓ
CLPB00PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA BAIXA DETECCIÓ C.I.
CLPB00PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA BAIXA DETECCIÓ C.I.
CLPC00PAS6-7DCI	MODULOS 6-7 PLANTA COBERTA DETECCIÓ C.I.
CLPC00PAS8DCI	MODULO 8 PLANTA COBERTA DETECCIÓ C.I.
CLPS00-DCI	PASSERA - DETECCIÓ C.I.
CLS100-2FPRALDCI	DETECCIÓ C.I. FUTURA FASE II PRAAL
CLS100-ALMPRLDCI	DETECCIÓ C.I. MAGATZEM PRAAL
CLS100-ALTPR-DCI	DETECCIÓ C.I. ALTELL PRAAL
CLS100-ARP-DC1	DETECCIÓ C.I. MAGATZEM & RAMPA PARKING
CLS100-PASPR-DCI	DETECCIÓ C.I. PASSADÍS EXT. PRAAL
CLS100-PRAAL-DCI	DETECCIÓ C.I. PRAAL
CLS100-S.RENTDCI	DETECCIÓ C.I. SALA RENTAT PRAAL
CLS100-S1B8-DCI	DETECCIÓ C.I. ZONA S1B8
CLS100-S1BDCI	DETECCIÓ C.I. ZONA S1B
CLS100-S1BPS-DCI	DETECCIÓ C.I. ZONA S1-B PASSADISSOS
CLS1A5ZA5-DCI	DETECCIÓ C.I. A5
CLS1A5ZA5-INT	INTRUSIO A5
CLS1A6ZA6-DCI	DETECCIÓ C.I. A6
CLS1A6ZA6-INT	INTRUSIO A6
CLS1B6Z-DCI	DETECCIÓ C.I. B6
CLS1B6Z-INT	INTRUSIO B6
CLS1B7Z-DCI	DETECCIÓ C.I. B7
CLS1B7Z-INT	INTRUSIO B7
CLS1B81-INT	INTRUSIO S1B81 MAGATZEM RESIDUS ESTEVE
CLS1B83-DCI	DETECCIÓ C.I. B83
CLS1B83-INT	INTRUSIO B83
CLS1B9Z-DCI	DETECCIÓ C.I. B9
CLS1B9Z-INT	INTRUSIO B9
CLS1BP93-CCI	CENTRAL C.I. TYCO - SPRINKLER
CLS1C10ZC10-DCI	DETECCIÓ C.I. C10
CLS1C10ZC10-INT	INTRUSIO C10
CLS1CP81-DCI	DETECCIÓ C.I. CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1CP81-INT	INTRUSIO CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1D5Z-INT	INTRUSIO D5
CLS1D8D9-INT	INTRUSIO D8D9
CLS2-C10-DCI	PLANTA SOTERRANI 2 RESTAURANT
EA0100-DCI	DETECCIÓ C.I. Planta Primera
EA0200-DCI	DETECCIÓ C.I. Planta Segona
EAPB00-DCI	DETECCIÓ C.I. Planta Baixa
EAPC00-DCI	DETECCIÓ C.I. PC
EAS100-DCI	DETECCIÓ C.I. Soterrani 1
ECPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
ECS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
EE0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
EE0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA (COBERTA)

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L

2

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección.
(Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)

0:00

L

3

Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

0:00

L

4

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática,compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra

0:00

L

5

Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.

0:00

L

6

Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.

0:00

L

7

Examinar y probar todas las baterías.

0:00

L

8

Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.

0:00

L

9

Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).

0:00

L

10

Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

0:00

L

11

Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).

0:00

L

12

Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.

0:00

Equipos asociados a la gama:

EEP00-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA

EEP13-GAN

GRUPO AGUA NEBULIZADA

EM0100-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA

EM01A1Z-CI

ZONA CONTROL CI

EM01A2ZA2-CI

ZONA CONTROL CI

EM01A3Z-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B11-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B12-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B13Z-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B14-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B1Z-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B21-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B22-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B23-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B24-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B2B3-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B31-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B32Z-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B33-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B34-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B41-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B42-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B43-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B44-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B4Z-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B51-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B52-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B53-CI

ZONA CONTROL CI

EM01B54-CI

ZONA CONTROL CI

EMP00-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA

EMP13-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA11-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA12-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA14Z-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA1Z-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA21-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA22-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA23-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA24-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA2A3-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA311-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA322-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA333-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBA344-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB11-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB12-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB13-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB14-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB1ZB1-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB21-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB22-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB23-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB24-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB2Z-CI

ZONA CONTROL CI

EMPBB31-CI

ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. (Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)	0:00
L	3	Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.	0:00
L	4	Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra	0:00
L	5	Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.	0:00
L	6	Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.	0:00
L	7	Examinar y probar todas las baterías.	0:00
L	8	Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.	0:00
L	9	Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).	0:00
L	10	Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).	0:00
L	11	Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).	0:00
L	12	Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EMPBB32-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB33-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB34-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB41-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB42-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB43-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB44-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB4B5-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB51-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB52-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB53-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBB54-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPBC1ZC1-CI1	CENTRAL DETECCIÓN INCENDIS		
EMPC00-DP	DETECTORS I POLSASDORS PLANTA COBERTA		
EMPCB1-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCB2ZB2-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCB3ZB3-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCB4-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCB5Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCC1ZC1-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCC2-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCC3ZC3-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCC4ZC4-CI	ZONA CONTROL CI		
EMPCC5ZC5-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS100-DP	DETECTORS I POLSASDORS SOTERRANI 1		
EMS1A11CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A12-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A13-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A14-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A1ZA1-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A21-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A22-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A23-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A24-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A2A3-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A31-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A32-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A33-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1A34Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1AB31BIS-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B41-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B42-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B43Z-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B44-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B4B5-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B51-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B52-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B53-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1B54-CI	ZONA CONTROL CI		
EMS1C1ZC1-CIIN	DETECTOR D'INCENDI		
EMS200-DP	DETECTORS I POLSASDORS SOTERRANI 2		
EMS2A2-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS		
ES00Z00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA		
ES0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA		
ES01A01-CI	ZONA CONTROL CI		

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L

2

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección.
(Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)

0:00

L

3

Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

0:00

L

4

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática,compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra

0:00

L

5

Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.

0:00

L

6

Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.

0:00

L

7

Examinar y probar todas las baterías.

0:00

L

8

Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.

0:00

L

9

Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).

0:00

L

10

Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

0:00

L

11

Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).

0:00

L

12

Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.

0:00

Equipos asociados a la gama:

ES01A02-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A03-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A04-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A05-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A06-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A07-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A08-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A09-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A10-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A11-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A12-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A13-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A14-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A15-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A16-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A17-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A18-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A19-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A20-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A21-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A22-CI

ZONA CONTROL CI

ES01A23-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B01-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B02-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B03-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B04-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B05-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B06-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B07-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B08-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B09-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B10-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B11-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B12-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B13-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B14-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B15-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B16-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B17-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B18-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B19-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B20-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B21-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B22-CI

ZONA CONTROL CI

ES01B23-CI

ZONA CONTROL CI

ES0200-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA

ES02A01-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A02-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A03Z-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A04-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A05Z-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A06-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A07-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A08-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A09-CI

ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L

2

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección.
(Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)

0:00

L

3

Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

0:00

L

4

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática,compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra

0:00

L

5

Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.

0:00

L

6

Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.

0:00

L

7

Examinar y probar todas las baterías.

0:00

L

8

Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.

0:00

L

9

Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).

0:00

L

10

Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

0:00

L

11

Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).

0:00

L

12

Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.

0:00

Equipos asociados a la gama:

ES02A10-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A11-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A12-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A13-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A14-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A15-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A16-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A17-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A18-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A19-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A20-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A21-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A22-CI

ZONA CONTROL CI

ES02A23-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B01-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B02-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B03-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B04-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B05-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B06-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B07-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B08-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B09-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B10-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B11-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B12-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B13-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B14-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B15-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B16-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B17-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B18-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B19-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B20-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B21-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B22-CI

ZONA CONTROL CI

ES02B23-CI

ZONA CONTROL CI

ES0300-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA TERCERA

ES03A01-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A02-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A03-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A04-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A05-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A06-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A07-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A08-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A09Z-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A10-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A11-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A12-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A13-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A14-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A15-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A16-CI

ZONA CONTROL CI

ES03A17-CI

ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS			(hh:mm)
RD 513/2017			0:00
L	2	Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. (Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)	0:00
L	3	Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.	0:00
L	4	Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra	0:00
L	5	Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.	0:00
L	6	Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.	0:00
L	7	Examinar y probar todas las baterías.	0:00
L	8	Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.	0:00
L	9	Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).	0:00
L	10	Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).	0:00
L	11	Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).	0:00
L	12	Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
ES03A18-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A19-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A20-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A21-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A22-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03A23-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B01-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B02-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B03-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B04-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B05-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B06-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B07-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B08-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B09-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B10-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B11-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B12-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B13-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B14-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B15-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B16-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B17-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B18-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B19-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B20-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B21-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B22-CI	ZONA CONTROL CI		
ES03B23-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPB00-CI1	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL		
ESPB00-CI2	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL		
ESPBA02-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA03-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA04-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA05-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA06Z-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA07-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA08-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA09-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA10-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA11-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA12Z-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA13-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA14-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA15-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA16-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA17-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA18-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA19-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA20-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA21-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA22-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBA23-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBAB01-CI	ZONA CONTROL CI		
ESPBB01-CI	ZONA CONTROL CI		

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017		0:00	
L	2	Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. (Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)	0:00
L	3	Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.	0:00
L	4	Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática,compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra	0:00
L	5	Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.	0:00
L	6	Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.	0:00
L	7	Examinar y probar todas las baterías.	0:00
L	8	Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.	0:00
L	9	Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).	0:00
L	10	Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).	0:00
L	11	Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).	0:00
L	12	Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESPBB02-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB03-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB04-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB05-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB06-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB07-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB08-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB09Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB10-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB11-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB12-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB13-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB14-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB15Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB16-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB17-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB18-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB19-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB20-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB21-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB22-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBB23-CI	ZONA CONTROL CI
ESPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
PKS100-DP	DETECTORS I POLSADORS
PKS200-DP	DETECTORS I POLSADORS
PKS300-DP	DETECTORS I POLSADORS
PKS3AZA-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS
TD0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª
TD0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª
TD0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª
TD0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª
TD0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª
TDPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
TDPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
TDS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
TI0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª
TI0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª
TI0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª
TI0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª
TI0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª
TI0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª
TI0700-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 7ª
TI0800-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 8ª
TI0900-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 9ª
TI1000-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 10ª
TI1100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 11ª
TIPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
TIPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
TIS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
TIS2AB1CORRECTIVO-GENERICO	CORRECTIVO-GENERICO
TIS2BZB-CD1	SISTEMA EXTINCIÓ AIGUA NUBULITZADA
TIS2BZBCORRECTIVO-GENERICO	CORRECTIVO-GENERICO
TR0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª
TR0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª
TR0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-1ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L

2

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección.
(Esta operación se realiza en el simulacro anual del edificio)

0:00

L

3

Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

0:00

L

4

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática,compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra

0:00

L

5

Inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.

0:00

L

6

Inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma.

0:00

L

7

Examinar y probar todas las baterías.

0:00

L

8

Detectores: Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.

0:00

L

9

Detectores: Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).

0:00

L

10

Detectores: Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos (de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

0:00

L

11

Detectores: Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. (Emplear métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento).

0:00

L

12

Pulsadores de Alarma: Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.

0:00

Equipos asociados a la gama:

TR0400-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª

TR0500-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª

TR0600-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª

TRPB00-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA

TRPC00-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA

TRS100-DP

DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1

ALARMAINCENDIOS-10ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL 10A SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L

2

"La vida útil de los detectores será la que establezca el fabricante.
Si el fabricante no establece la vida útil, será de 10 años, transcurridos los cuales se procederá a su sustitución (si instalación a partir de 12/12/2017)"

0:00

Equipos asociados a la gama:

AU0000-DP

DETECTORS I POLSASDORS

CL0100PAS6-7DCI

MODULOS 6-7 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.

CL0100PAS8DCI

MODULO 8 PLANTA 01 DETECCIÓ C.I.

CL01CP81-CA

CÒNSOLA ACCESOS - TESA

CL0200PAS6-7DCI

MODULOS 6-7 PLANTA 02 DETECCIÓ C.I.

CL0200PAS8DCI

MODULO 8 PLANTA 02 DETECCIÓ C.I.

CL0300PAS6-7DCI

MODULOS 6-7 PLANTA 03 DETECCIÓ C.I.

CL0300PAS8DCI

MODULO 8 PLANTA 03 DETECCIÓ C.I.

CL0400PAS6-7-DCI

MODULOS 6 Y 7 PLANTA 04 DETECCIÓ

CL0400PAS8-DCI

MODULO 8 PLANTA 04 DETECCIÓ

CLPB00PAS6-7DCI

MODULOS 6-7 PLANTA BAIXA DETECCIÓ C.I.

CLPB00PAS8DCI

MODULO 8 PLANTA BAIXA DETECCIÓ C.I.

CLPC00PAS6-7DCI

MODULOS 6-7 PLANTA COBERTA DETECCIÓ C.I.

CLPC00PAS8DCI

MODULO 8 PLANTA COBERTA DETECCIÓ C.I.

CLPS00-DCI

PASSERA - DETECCIÓ C.I.

CLS100-2FPRALDCI

DETECCIÓ C.I. FUTURA FASE II PRAAL

CLS100-ALMPRLDCI

DETECCIÓ C.I. MAGATZEM PRAAL

CLS100-ALTPR-DCI

DETECCIÓ C.I. ALTELL PRAAL

CLS100-ARP-DCI

DETECCIÓ C.I. MAGATZEM & RAMPA PARKING

CLS100-PASPR-DCI

DETECCIÓ C.I. PASSADÍS EXT. PRAAL

CLS100-PRAAL-DCI

DETECCIÓ C.I. PRAAL

CLS100-S.RENTDCI

DETECCIÓ C.I. SALA RENTAT PRAAL

CLS100-S1B8-DCI

DETECCIÓ C.I. ZONA S1B8

CLS100-S1BDCI

DETECCIÓ C.I. ZONA S1B

CLS100-S1BPS-DCI

DETECCIÓ C.I. ZONA S1-B PASSADISSOS

CLS1A5ZA5-DCI

DETECCIÓ C.I. A5

CLS1A5ZA5-INT

INTRUSIO A5

CLS1A6ZA6-DCI

DETECCIÓ C.I. A6

CLS1A6ZA6-INT

INTRUSIO A6

CLS1B6Z-DCI

DETECCIÓ C.I. B6

CLS1B6Z-INT

INTRUSIO B6

CLS1B7Z-DCI

DETECCIÓ C.I. B7

CLS1B7Z-INT

INTRUSIO B7

CLS1B81-INT

INTRUSIO S1B81 MAGATZEM RESIDUS ESTEVE

CLS1B83-DCI

DETECCIÓ C.I. B83

CLS1B83-INT

INTRUSIO B83

CLS1B9Z-DCI

DETECCIÓ C.I. B9

CLS1B9Z-INT

INTRUSIO B9

CLS1BP93-CCI

CENTRAL C.I. TYCO - SPRINKLER

CLS1C10ZC10-DCI

DETECCIÓ C.I. C10

CLS1C10ZC10-INT

INTRUSIO C10

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-10ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL 10A SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

L2

"La vida útil de los detectores será la que establezca el fabricante.
Si el fabricante no establece la vida útil, será de 10 años, transcurridos los cuales se procederá a su sustitución (si instalación a partir de 12/12/2017)"

0:000:00

Equipos asociados a la gama:

CLS1CP81-DCI	DETECCIÓ C.I. CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1CP81-INT	INTRUSIO CREIXEMENT PRAAL FASE II
CLS1D5Z-INT	INTRUSIO D5
CLS1D8D9-INT	INTRUSIO D8D9
CLS2-C10-DCI	PLANTA SOTERRANI 2 RESTAURANT
ECPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
ECS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1
EE0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
EE0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA (COBERTA)
EEPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
EEPB13-GAN	GRUPO AGUA NEBULIZADA
EM0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
EM01A1Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01A2ZA2-CI	ZONA CONTROL CI
EM01A3Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B11-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B12-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B13Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B14-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B1Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B21-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B22-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B23-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B24-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B2B3-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B31-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B32Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B33-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B34-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B41-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B42-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B43-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B44-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B4Z-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B51-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B52-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B53-CI	ZONA CONTROL CI
EM01B54-CI	ZONA CONTROL CI
EMPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
EMPB13-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA11-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA12-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA14Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA1Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA21-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA22-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA23-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA24-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA2A3-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA311-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA322-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA333-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBA344-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB11-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB12-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB13-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB14-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB1ZB1-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB21-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB22-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB23-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB24-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB2Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB31-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB32-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB33-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB34-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB41-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB42-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-10ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL 10A SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

L2

"La vida útil de los detectores será la que establezca el fabricante.
Si el fabricante no establece la vida útil, será de 10 años, transcurridos los cuales se procederá a su sustitución (si instalación a partir de 12/12/2017)"

0:00
0:00

Equipos asociados a la gama:

EMPBB43-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB44-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB4B5-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB51-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB52-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB53-CI	ZONA CONTROL CI
EMPBB54-CI	ZONA CONTROL CI
EMPMC12C1-CI1	CENTRAL DETECCIÓ INCENDIS
EMPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA
EMPCB1-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB2ZB2-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB3ZB3-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB4-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCB5Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC12C1-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC2-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC3ZC3-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC4ZC4-CI	ZONA CONTROL CI
EMPCC5ZC5-CI	ZONA CONTROL CI
EMS100-DP	DETECTORS I POLSADORS SOTERRANI 1
EMS1A11CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A12-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A13-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A14-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A1ZA1-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A21-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A22-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A23-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A24-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A2A3-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A31-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A32-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A33-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1A34Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B41-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B42-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B43Z-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B44-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B4B5-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B51-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B52-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B53-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1B54-CI	ZONA CONTROL CI
EMS1C1ZC1-CIIN	DETECTOR D'INCENDI
EMS200-DP	DETECTORS I POLSADORS SOTERRANI 2
ES00Z00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA
ES0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA PRIMERA
ES01A01-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A02-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A03-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A04-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A05-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A06-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A07-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A08-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A09-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A10-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A11-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A12-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A13-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A14-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A15-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A16-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A17-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A18-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A19-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A20-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A21-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A22-CI	ZONA CONTROL CI
ES01A23-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-10ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL 10A SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00

L2

"La vida útil de los detectores será la que establezca el fabricante.
Si el fabricante no establece la vida útil, será de 10 años, transcurridos los cuales se procederá a su sustitución (si instalación a partir de 12/12/2017)"

0:00

Equipos asociados a la gama:

ES01B01-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B02-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B03-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B04-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B05-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B06-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B07-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B08-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B09-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B10-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B11-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B12-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B13-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B14-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B15-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B16-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B17-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B18-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B19-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B20-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B21-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B22-CI	ZONA CONTROL CI
ES01B23-CI	ZONA CONTROL CI
ES0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SEGONA
ES02A01-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A02-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A03Z-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A04-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A05Z-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A06-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A07-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A08-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A09-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A10-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A11-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A12-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A13-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A14-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A15-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A16-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A17-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A18-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A19-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A20-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A21-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A22-CI	ZONA CONTROL CI
ES02A23-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B01-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B02-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B03-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B04-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B05-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B06-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B07-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B08-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B09-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B10-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B11-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B12-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B13-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B14-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B15-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B16-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B17-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B18-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B19-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B20-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B21-CI	ZONA CONTROL CI
ES02B22-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-10ALEGA

MANTENIMIENTO LEGAL 10A SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS

(hh:mm)

RD 513/2017

0:00



"La vida útil de los detectores será la que establezca el fabricante.
Si el fabricante no establece la vida útil, será de 10 años, transcurridos los cuales se procederá a su sustitución (si instalación a partir de 12/12/2017)"

0:00

Equipos asociados a la gama:

ES02B23-CI	ZONA CONTROL CI
ES0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA TERCERA
ES03A01-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A02-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A03-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A04-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A05-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A06-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A07-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A08-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A09Z-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A10-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A11-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A12-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A13-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A14-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A15-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A16-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A17-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A18-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A19-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A20-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A21-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A22-CI	ZONA CONTROL CI
ES03A23-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B01-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B02-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B03-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B04-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B05-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B06-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B07-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B08-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B09-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B10-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B11-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B12-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B13-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B14-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B15-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B16-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B17-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B18-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B19-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B20-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B21-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B22-CI	ZONA CONTROL CI
ES03B23-CI	ZONA CONTROL CI
ESPB00-CI1	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL
ESPB00-CI2	CENTRAL EXTINCIÓ NOTIFIER HONEYWELL
ESPBA02-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA03-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA04-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA05-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA06Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA07-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA08-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA09-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA10-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA11-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA12Z-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA13-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA14-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA15-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA16-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA17-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA18-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA19-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA20-CI	ZONA CONTROL CI
ESPBA21-CI	ZONA CONTROL CI

E.S.M. sin Bajas

ALARMAINCENDIOS-10ALEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL 10A SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS		(hh:mm)
RD 513/2017		0:00
L 2	"La vida útil de los detectores será la que establezca el fabricante. Si el fabricante no establece la vida útil, será de 10 años, transcurridos los cuales se procederá a su sustitución (si instalación a partir de 12/12/2017)"	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPBA22-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPBA23-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPBAB01-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB01-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB02-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB03-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB04-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB05-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB06-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB07-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB08-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB09Z-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB10-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB11-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB12-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB13-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB14-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB15Z-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB16-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB17-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB18-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB19-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB20-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB21-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB22-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPB23-CI	ZONA CONTROL CI	
ESPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
PKS100-DP	DETECTORS I POLSADORS	
PKS200-DP	DETECTORS I POLSADORS	
PKS300-DP	DETECTORS I POLSADORS	
PKS3AZA-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS	
TD0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª	
TD0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª	
TD0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª	
TD0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª	
TD0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª	
TDPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
TDPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
TDS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
TI0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª	
TI0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª	
TI0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª	
TI0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª	
TI0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª	
TI0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª	
TI0700-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 7ª	
TI0800-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 8ª	
TI0900-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 9ª	
TI1000-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 10ª	
TI1100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 11ª	
TIPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
TIPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
TIS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
TR0100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 1ª	
TR0200-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 2ª	
TR0300-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 3ª	
TR0400-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 4ª	
TR0500-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 5ª	
TR0600-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA 6ª	
TRPB00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA BAIXA	
TRPC00-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA COBERTA	
TRS100-DP	DETECTORS I POLSADORS PLANTA SOTERRANI 1	
CCTV-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CCTV		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas		
CCTV-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CCTV		(hh:mm)
CCTV		0:00
2	Comprobación de todas las funciones del telemando local, (UP,DOWN, ZOOM, FOCO), así como los topes del posicionador.	0:00
3	Comprobación de la definición y niveles de la señal procedente de la cámara.	0:00
4	Comprobación de todas las tensiones estabilizadas de las fuentes de alimentación, (Sistemas de amplificación, tensiones de cámara)	0:00
5	Observar indicadores de estado de la central electrónica.	0:00
6	Prueba general del sistema de la central electrónica, ajustando temporizadores.	0:00
7	Comprobar tensión en bornas de conexión con detectores de la central electrónica.	0:00
8	Comprobar indicadores y probar funcionamiento de los módulos de ampliación.	0:00
9	Comprobar tensión de alimentación de llaves electrónicas.	0:00
10	Comprobar tensión, carga y nivel de electrolito de baterías.	0:00
11	Revisión del estado de soportes, torres o columnas.	0:00
12	Comprobación estado de conexiones de salida y entradas de todos los equipos y elementos, así como del estado de juntas de estanqueidad.	0:00
CÁMARAS		0:00
13	Comprobar correcto movimiento de cámara en todas direcciones.	0:00
14	Comprobar correcto enfoque de cámara.	0:00
15	Comprobar correcto funcionamiento cañón infrarrojos (si existe).	0:00
MATRIZ DE VIDEO		0:00
16	Comprobar que no hay deformación de la imagen.	0:00
17	Comprobar mandos de contraste y brillo actuan correctamente.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01BC41-CCTV9	TELEVISOR 9" B/N CCTV MONITOR	
EMS1A21-MIC.CAMERA	CÀMERA DIGITAL (TS100 F(A))	
CCTV-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CCTV		(hh:mm)
CÁMARAS		0:00
2	Limpieza general del cuerpo, cristal de cámara y todos los equipos y elementos.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01BC41-CCTV9	TELEVISOR 9" B/N CCTV MONITOR	
EMS1A21-MIC.CAMERA	CÀMERA DIGITAL (TS100 F(A))	
CTRLACCE-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CONTROL DE ACCESOS		(hh:mm)
1	Comprobación de lectores de Accesos.	0:00
2	Comprobación de Bus de datos del sistema.	0:00
3	Comprobación de autorizaciones en base de datos.	0:00
4	Comprobación de interrelación con central de incendios.	0:00
5	Comprobación de fuentes de fuentes de alimentación.	0:00
6	Comprobación de cerraderos eléctricos.	0:00
7	Comprobación de ajustes de elementos de paso peatonales.	0:00
8	Revisión de mecanismo de automatización de los tornos de accesos.	0:00
9	Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.	0:00
10	Comprobación de equipos de gestión.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01B11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B13Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B14-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B24-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B31-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B32Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B33-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B34-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B41-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B42-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B43-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B44-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B51-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B52-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	

E.S.M. sin Bajas

CTRLACCE-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CONTROL DE ACCESOS		(hh:mm)
1	Comprobación de lectores de Accesos.	0:00
2	Comprobación de Bus de datos del sistema.	0:00
3	Comprobación de autorizaciones en base de datos.	0:00
4	Comprobación de interrelación con central de incendios.	0:00
5	Comprobación de fuentes de fuentes de alimentación.	0:00
6	Comprobación de cerraderos eléctricos.	0:00
7	Comprobación de ajustes de elementos de paso peatonales.	0:00
8	Revisión de mecanismo de automatización de los tornos de accesos.	0:00
9	Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.	0:00
10	Comprobación de equipos de gestión.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01B53-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EM01B54-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPB13-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA14Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA24-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA311-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA322-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA333-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBA344-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB13-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB14-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB24-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB31-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB32-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB33-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB34-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB41-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB42-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB43-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB44-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB51-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB52-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB53-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMPBB54-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A13-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A14-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A24-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A31-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A32-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A33-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1A34Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B12ZB12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B13-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B14-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B24-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B31-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B33-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B34-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B41-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
EMS1B42-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	

E.S.M. sin Bajas

CTRLACCE-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CONTROL DE ACCESOS		(hh:mm)
1	Comprobación de lectores de Accesos.	0:00
2	Comprobación de Bus de datos del sistema.	0:00
3	Comprobación de autorizaciones en base de datos.	0:00
4	Comprobación de interrelación con central de incendios.	0:00
5	Comprobación de fuentes de fuentes de alimentación.	0:00
6	Comprobación de cerraderos eléctricos.	0:00
7	Comprobación de ajustes de elementos de paso peatonales.	0:00
8	Revisión de mecanismo de automatización de los tornos de accesos.	0:00
9	Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.	0:00
10	Comprobación de equipos de gestión.	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMS1B43Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
EMS1B44-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
EMS1B51-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
EMS1B52-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
EMS1B53-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
EMS1B54-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A01-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A02-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A03-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A04-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A05-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A06-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A07-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A08-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A09-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A10-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A13-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A14-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A15-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A16-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A17-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A18-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A19-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A20-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES01A23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A01-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A02-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A03Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A04-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A05Z-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A06-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A07-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A08-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A09-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A10-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A11-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A12-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A13-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A14-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A15-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A16-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A17-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A18-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A19-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A20-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A21-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A22-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES02A23-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03A02-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03A04-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03A05-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03A06-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03A20-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03B01-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION
ES03B05-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION

E.S.M. sin Bajas

CTRLACCE-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CONTROL DE ACCESOS		(hh:mm)
1	Comprobación de lectores de Accesos.	0:00
2	Comprobación de Bus de datos del sistema.	0:00
3	Comprobación de autorizaciones en base de datos.	0:00
4	Comprobación de interrelación con central de incendios.	0:00
5	Comprobación de fuentes de fuentes de alimentación.	0:00
6	Comprobación de cerraderos eléctricos.	0:00
7	Comprobación de ajustes de elementos de paso peatonales.	0:00
8	Revisión de mecanismo de automatización de los tornos de accesos.	0:00
9	Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.	0:00
10	Comprobación de equipos de gestión.	0:00

Equipos asociados a la gama:		
ES03B06-AI	SISTEMA ANTIINTRUSION	
ESPBB18-CD1	SISTEMA D'INTRUSIÓ	
ESPBB18-CD2	SISTEMA DETECCIÓ C.I.	
ESPBB18-CD3	SISTEMA CÀMARES DE VIGILÀNCIA	

ALJIBESALMORRA--1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ALLJIBE SALMORRA		(hh:mm)
1	Limpieza Aljibe (Pardes y Suelo)	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-ALJ3	ALJUB SALMORRA 10.000 LTRS.	

GRIFOSDUCHAS-1MLEGA		
MANTENIMIENTO Timestral Legal y Preventivo de Duchas y Grifos		(hh:mm)
L	1	Comprobación y registro de temmpertura de servicio (>50°C)
	2	Revisión estado conservación de grifos
	3	Comprobación visual de ausencia de suciedad general, corrosión o incrustaciones en grifos y duchas
	4	Limpieza de grifos y duchas
	5	En elementos desmontables, sumergir en solución que contenga 20 mg/l de coro residual durante 30 minutos. Aclarar con abundante agua fría
	6	En elementos no desmontables o difíciles de desmontar se cubrirán con un trapo limpio impregnado con la misma solución durante el mismo tiepo
RELLENAR DATOS EN HOJA DE CONTROL		0:00

Equipos asociados a la gama:		
CL01B63-DUT1	DUTXES B63	
CL01B71-DUT1	DUTXES B71	
CL01D61-DUT1	DUTXES D61	
CL0400-ACS	AIXETES I DUTXES ACS PL.04	
CL04C61-DUT14	DUTXES RENTAÜLLS C61	
CL04CD72-DUT15	DUTXES CD72 LOGÍSTICA - ENTRADA	
CL04D62-DUT10	DUTXES D62	
CL04D71-DUT7	DUTXES RENTAÜLLS D71	
CL04D82-DUT4	DUTXES D82	
CLS1CP104Z-ACS	AIXETES I DUTXES ACS VESTIDORS	
CLS1D8D9-ACS	AIXETES I DUTXES ACS ESTABULARI	
CLS2-C10-ACS	RESTAURANT AIXETES AIGUA CALENTA	
EAS1A05-DX3	CARXOFES DE LES DUTXES	
EAS1A06-DX1	CARXOFES DE LES DUTXES	
EAS1AB06-DX2	CARXOFES DE LES DUTXES	
EAS1E2-DX4	CARXOFES DE LES DUTXES	
EAS1E3-DX5	CARXOFES DE LES DUTXES	
EM01BC41-DUT01BC41	DUTXES I RENTAÜLLS EN LABORATORIS 01BC41	

PORTEXT-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PUERTAS EXTERIORES		(hh:mm)
1	Verificar estado puerta	0:00
2	Verificar la actuación de la barra anti pánico (Si existe)	0:00
3	Verificar que las puertas abren en toda su amplitud suavemente.	0:00
4	En caso de estar dotada de contacto magnético antiintrusión tiene que verificarse que la señalización en la central de alarmas es correcta a la abrir la puerta.	0:00
5	Engrasar las bisagras de las puertas.	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPS01-PG1	PORTA GIRATORIA - BALDIRI I REIXAC	
CLPS01-PG2	PORTA GIRATORIA - DR. MARAÑÓN	
CLS1B10-PC	PORTA CORREDERA MOLL DE CÀRREGA (ESTABULARI)	
EAPB00-P.CORR	PORTA CORREDERA	

E.S.M. sin Bajas		
PORTEXT-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PUERTAS EXTERIORES		(hh:mm)
1	Verificar estado puerta	0:00
2	Verificar la actuación de la barra anti pánico (Si existe)	0:00
3	Verificar que las puertas abren en toda su amplitud suavemente.	0:00
4	En caso de estar dotada de contacto magnético antiintrusión tiene que verificarse que la señalización en la central de alarmas es correcta a la abrir la puerta.	0:00
5	Engrasar las bisagras de las puertas.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EAPB00-PEXT-08	PORTA EXTERIOR 08 - ADMINISTRACIO	
EAPB00-PEXT-09	PORTA EXTERIOR 09 - ADMINISTRACIO	
EAPB00-PEXT-10	PORTA EXTERIOR 10 - ADMINISTRACIO	
EE0100-PEXT-19	PORTA EXTERIOR 19 - ED. ENERGÍES	
EE0100-PEXT-20	PORTA EXTERIOR 20 - ED. ENERGÍES	
EE0100-PEXT-21	PORTA EXTERIOR 21 - ED. ENERGÍES	
EM0100-PEXT-11	PORTA EXTERIOR 11 - MODULAR	
EM0100-PEXT-12	PORTA EXTERIOR 12 - MODULAR	
EM0100-PEXT-13	PORTA EXTERIOR 13 - MODULAR	
EM0100-PEXT-14	PORTA EXTERIOR 14 - MODULAR	
EM0100-PEXT-15	PORTA EXTERIOR 15 - MODULAR	
EM0100-PEXT-16	PORTA EXTERIOR 16 - MODULAR	
EM0100-PEXT-17	PORTA EXTERIOR 17 - MODULAR	
EMPBB4B5-P.CORR	PORTA CORREDERA	
EMS1AP2-PR1	PORTA RAMPa 1	
EMS1AP4Z-PR2	PORTA RAMPa 2	
ES0100-PEXT-03	PORTA EXTERIOR 03 - HELIX	
ES0100-PEXT-04	PORTA EXTERIOR 04 - HELIX	
ES0100-PEXT-05	PORTA EXTERIOR 05 - HELIX	
ES0100-PEXT-06	PORTA EXTERIOR 06 - HELIX	
ESPB00-PEXT-01	PORTA EXTERIOR 01 - HELIX	
ESPB00-PEXT-02	PORTA EXTERIOR 02 - HELIX	
ESPB00-PEXT-07	PORTA EXTERIOR 07 - HELIX	
TIPB00-PEXT-18	PORTA EXTERIOR 18 - TORRE I	
TRPB00-PEXT-22	PORTA EXTERIOR 22 - TORRE R	
TRPB00-PEXT-23	PORTA EXTERIOR 23 - TORRE R	
PUERTAINT-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PUERTAS INTERIORES		(hh:mm)
1	Verificar estado puerta	0:00
2	Verificar la actuación de la barra anti pánico.	0:00
3	Verificar que las puertas abren en toda su amplitud suavemente.	0:00
4	En caso de estar dotada de contacto magnético antiintrusión tiene que verificarse que la señalización en la central de alarmas es correcta a la abrir la puerta.	0:00
5	Engrasar las bisagras de las puertas	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EA0100I01	PORTES INTERIORS SECTORITZACIÓ EAP1PI01	
EA0100I02	PORTES INTERIORS SECTORITZACIÓ EAP1PI02	
EA0100I03	PORTES INTERIORS SECTORITZACIÓ EAP1PI03	
EA0200I01	PORTES INTERIORS SECTORITZACIÓ EAP2PI01	
EA0200I02	PORTES INTERIORS SECTORITZACIÓ EAP2PI02	
EA0200I03	PORTES INTERIORS SECTORITZACIÓ EAP2PI03	
TI01ABZ-TI01PES1	PORTA INTERIOR TIP1PES1	
TI02ABZ-TI02PE1	PORTA INTERIOR TIP2PE1	
TI02ABZ-TI02PES1	PORTA INTERIOR TIP2PES1	
TI03ABZ-TI03PE1	PORTA INTERIOR TIP3PE1	
TI03ABZ-TI03PES1	PORTA INTERIOR TIP3PES1	
TI04ABZ-TI04PE1	PORTA INTERIOR TIP4PE1	
TI04ABZ-TI04PES1	PORTA INTERIOR TIP4PES1	
TI05ABZ-TI05PE1	PORTA INTERIOR TIP5PE1	
TI05ABZ-TI05PES1	PORTA INTERIOR TIP5PES1	
TI06ABZ-TI06PE1	PORTA INTERIOR TIP6PE1	
TI06ABZ-TI06PES1	PORTA INTERIOR TIP6PES1	
TI07ABZ-TI07PE1	PORTA INTERIOR TIP7PE1	
TI07ABZ-TI07PES1	PORTA INTERIOR TIP7PES1	
TI08ABZ-TI08PE1	PORTA INTERIOR TIP8PE1	
TI08ABZ-TI08PES1	PORTA INTERIOR TIP8PES1	
TI09ABZ-TI09PE1	PORTA INTERIOR TIP9PE1	
TI09ABZ-TI09PES1	PORTA INTERIOR TIP9PES1	
TI10ABZ-TI10PE1	PORTA INTERIOR TIP10PE1	
TI10ABZ-TI10PES1	PORTA INTERIOR TIP10PES1	
TI1100-TI11PE1	PORTA INTERIOR TIP11PE1	
TIPBABZ-TIPBPES1	PORTA INTERIOR TIPBPES1	
TIPBABZ-TIPBPES2	PORTA INTERIOR TIPBPES2	

E.S.M. sin Bajas		
PUERTAINT-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PUERTAS INTERIORES		(hh:mm)
1	Verificar estado puerta	0:00
2	Verificar la actuación de la barra anti pánico.	0:00
3	Verificar que las puertas abren en toda su amplitud suavemente.	0:00
4	En caso de estar dotada de contacto magnético antintrusión tiene que verificarse que la señalización en la central de alarmas es correcta a la abrir la puerta.	0:00
5	Engrasar las bisagras de las puertas	0:00
Equipos asociados a la gama:		
TIPBABZ-TIPBPI3	PORTA INTERIOR TIPBPI3	
TIPBABZ-TIPBPI4	PORTA INTERIOR TIPBPI4	
TIS1ABZ-TIS1PE1	PORTA INTERIOR TIS1PE1	
TIS1ABZ-TIS1PE2	PORTA INTERIOR TIS1PE2	
TIS1ABZ-TIS1PI1	PORTA INTERIOR TIS1PI1	
TIS1ABZ-TIS1PI2	PORTA INTERIOR TIS1PI2	
TR01AZA-PI1	PORTES INTERIORS TRP1PI1	
TR01BZB-PI2	PORTES INTERIORS TRP1PI2	
TR02AZA-PI1	PORTES INTERIORS TRP2PI1	
TR02BZB-PI2	PORTES INTERIORS TRP2PI2	
TR03AZA-PI1	PORTES INTERIORS TRP3PI1	
TR03BZB-PI2	PORTES INTERIORS TRP3PI2	
TR04AZA-PI1	PORTES INTERIORS TRP4PI1	
TR04BZB-PI2	PORTES INTERIORS TRP4PI2	
TR05AZA-PI1	PORTES INTERIORS TRP5PI1	
TR05BZB-PI2	PORTES INTERIORS TRP5PI2	
TR06ABZ-PI1	PORTES INTERIORS TRP6PI1	
TRPBABZ-PF	PORTES INTERIORS TRPBPF	
TRPBABZ-PI1	PORTES INTERIORS TRPBPI1	
TRPBAZA-PI2	PORTES INTERIORS TRPBPI2	
TRPBBZB-PI3	PORTES INTERIORS TRPBPI3	
DEPOSITOCARB-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEPÓSITO CARBURANTE		(hh:mm)
DEPÓSITO:		0:00
2	Limpieza exterior de dipósit y recinto.	0:00
3	Verificar funcionamiento de las boyas de maniobra y señalización.	0:00
4	Nivel de combustible: verificar y ANOTAR nivel:	0:00
5	Verificar ausencia de escapes	0:00
6	Verificar estanqueidad doble cámara: (marcar el que proceda) - si tiene vacuometro: nivel inferior o igual a -0,4 bar - si tiene indicador de nivel o testigo: verificar estado.	0:00
BOMBA DE TRASIEGO		0:00
7	Comprobar funcionamiento	0:00
8	Verificar ausencia de escapes	0:00
9	Limpieza exterior de bomba.	0:00
10	Verificación de conexions eléctricas	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMPBD11-DICA	DIPÓSIT DE CARBURANT "ADMINISTRACIÓ"	
EMPCB4-DICA	DIPÓSIT DE CARBURANT PCB4	
ESPB00-DICA	DIPÓSIT DE CARBURANT "HELIX"	
DESHUMECTADOR-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DESHUMECTADOR		(hh:mm)
1	Verificar funcionamiento del circuito frigorifico	0:00
2	Verificar ausencia de ruidos extraños	0:00
L 3	Revisión y Limpieza de filtros	0:00
4	Verificar el estado y la limpieza de las bandejas de condensados	0:00
L 5	Limpieza del evaporador	0:00
L 6	Limpieza del condensador	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL01D71-DHU01D71	DESHUMECTADOR 01D71	
EMS1B51-DHUS1B51	DESHUMECTADOR CLIMATITZADOR S1B51	
DEPINERCIA-1A		
MANTENIMIETO PREVENTIVO ANUAL DEPÓSITO DE INERCIA		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

DEPINERCIA-1A		
MANTENIMIETO PREVENTIVO ANUAL DEPÓSITO DE INERCIA		(hh:mm)
1	Comprobar l´estanqueidad del depósito.	0:00
2	Comprobar el estado del apoyo y las fijaciones.	0:00
3	Comprobar la ausencia de corrosiones.	0:00
4	Comprobar el estado del aislamiento exterior	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EAPC00-VE03	DIPÓSIT D'INERCIA AIGUA CALENTA	
EAPC00-VE04	DIPÓSIT D'INERCIA AIGUA FREDA	
EEP02-DB	DIPÓSIT DE LLOTS BESCANVIADOR	
EEP02-DI1	DIPÓSIT D'INERCIA Nº1	
EEP02-DI2	DIPÓSIT D'INERCIA Nº2	
EEP02-DTR1	DIPÓSIT DE LLOTS TRANE 1	
EEP02-DTR2	DIPÓSIT DE LLOTS TRANE 2	
EEP02-DTR3	DIPÓSIT DE LLOTS TRANE 3	
EMPCBC2ZBC2-DI1	DIPÓSIT D'INERCIA AIGUA FREDA	
EMPCC3ZC3-DIAC	DIPÓSIT D'INERCIA AIGUA CALENTA	
EMPCC3ZC3-DIAF	DIPÓSIT D'INERCIA AIGUA FREDA	
EMS1AB23-DI1	DIPÓSIT ACUMULADOR AIRE COMPRIMIT	
ESPBA23-DI1	DIPÓSIT AIGUA DESMINERALITZADA	
ESPB21-DI1	DIPÓSIT ACUMULADOR AIRE COMPRIMIT	
ESPC00-DI-1	DIPÓSIT D'INERCIA Nº 1	
ESPC00-DI-2	DIPÓSIT D'INERCIA Nº 2	
ESPC00-DI-3	DIPÓSIT D'INERCIA Nº 3	

DETECTOXIGENO-6M		
MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL DETECTORES DE GASES		(hh:mm)
ANOTACIÓN ULTIMA FECHAS		0:00
L 2	Fecha de instalación	0:00
L 3	Fecha última calibración	0:00
L 4	Fecha cambio de baterías	0:00
5	Calibración de sonda/s	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CL01B61-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL01B64-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL01B74-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL01B74-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
CL01C64-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
CL01CD61Z-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL03B61-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL03B71-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL03BC82-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL03C61-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL03C74-CentralCO2_1	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL03C74-CentralCO2_2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CL04C71-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
CL04CD81-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
CLPBC71-CentralCO2b	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CLS1B73-CentralPortatil_1	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-CentralPortatil_2	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-CentralPortatil_3	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-CentralPortatil_4	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-CentralPortatil_5	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-CentralPortatil_6	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-CentralPortatil_7	Central de detección de gases portátil	
CLS1B73-EquipoAutonomo1	Espaldera + pulmoautomático + máscara	
CLS1B73-EquipoAutonomo2	Espaldera + pulmoautomático + máscara	
CLS1CP104BR_LRA3-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CLS1D8D9-CentralCO2_1	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
CLS1D8D9-CentralCO2_2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
EM01B13-BIS-CentralCH4_1	Central de detección de exceso de CH4 en sala	
EM01B13-BIS-CentralCH4_2	Central de detección de exceso de CH4 en sala	
EM01B13-BIS-CentralCO2_1	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
EM01B13-BIS-CentralCO2_2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
EM01B32Z-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
EM01B51-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
EM01BC12-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
EM01BC43-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
EM01BC53-SondaO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala	
EM01C14-CentralO2_1	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
EM01C14-CentralO2_2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	
EM01C41-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala	

E.S.M. sin Bajas

DETECTOXIGENO-6M

MANTENIMIENTO LEGAL ANUAL DETECTORES DE GASES

(hh:mm)

ANOTACIÓN ULTIMA FECHAS		0:00
L	2	Fecha de instalación
L	3	Fecha última calibración
L	4	Fecha cambio de baterías
L	5	Calibración de sonda/s

Equipos asociados a la gama:

EM01C43-CentralCO2	Punto de detección fija de CO2 sin Central
EM01C51-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMPBA23-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMPBA31-CentralCO2-O2	Central de detección de exceso de CO2 y ausencia de O2 en sala
EMPBAB31Z-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMPBB11-CentralO2	Punto de detección fija de O2 sin Central
EMPBB12-CentralO2	Punto de detección fija de O2 sin Central
EMPBB22-CentralO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMPBB23-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMPBB53-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMPBBC13-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMPBBC14-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMPC4Z-CentralH2	Central de detección de exceso de H2 en sala
EMS1A12-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS1A13-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS1A21-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS1A23-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS1AB31bis-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMS1AB31Z-SondaO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMS1B52-CentralO2	Punto de detección fija de O2 sin Central
EMS1BC13-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMS1BP21_ZT_SEA-CentralCO2_2	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala R3
EMS1BP32_BR-CentralCO2_1	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 6
EMS1BP32_BR-CentralCO2_10	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 3
EMS1BP32_BR-CentralCO2_11	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala B18
EMS1BP32_BR-CentralCO2_2	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala R3
EMS1BP32_BR-CentralCO2_3	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 10
EMS1BP32_BR-CentralCO2_4	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 2
EMS1BP32_BR-CentralCO2_5	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 8
EMS1BP32_BR-CentralCO2_6	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 5
EMS1BP32_BR-CentralCO2_8	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Lab 1
EMS1BP32_V-CentralCO2_7	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Necro
EMS1BP32_V-CentralCO2_9	Punto de detección fija de CO2 sin Central en sala Necro
EMS1C32-CentralH2	Central de detección de exceso de H2 en sala
EMS1C41Z-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS1C54-CentralCO2_1	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS1C54-CentralCo2_2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
EMS2C2Z-CentralO2_1	Central de detección de ausencia de O2 en sala
EMS2C2Z-CentralO2_2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
ES03A11-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
ES03A11-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
ES03A23-CentralH2	Central de detección de exceso de H2 en sala
ES03A23-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
ESPBA05-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala
ESPBA07-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
ESPBA08-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
ESPBB09BIS-CentralO2	Central de detección de ausencia de O2 en sala
TIPBA01-CentralCO2	Central de detección de exceso de CO2 en sala

ESTUFA-1A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ESTUFA

(hh:mm)

1	Limpiar rejillas ventilación	0:00
2	Limpiar interior del equipo	0:00
3	Apretar bornes	0:00
4	Comprobar estado de las juntas	0:00
5	Comprobar estado de las partes móviles	0:00
6	Revisar filtro (en caso de que exista)	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMS1A22-EST-23	Estufa assecat i esterilització
EMS1A22-EST-24	Estufa assecat i esterilització
ESPBA21-EST-22	Estufa assecat i esterilització

AGITADOR-1A

E.S.M. sin Bajas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL AGITADOR		(hh:mm)
1	LIMPIEZA EXTERIOR EQUIPO	0:00
2	LIMPIEZA FILTROS CONDENSADOS	0:00
3	COMPROBAR ESTADO DE TORNILLERIA	0:00
4	COMPROBAR ESTADO COJINETES	0:00
5	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO PALANCA SUJECCIÓN PLETINA	0:00
6	LIMPIEZA DEL COMPRESOR	0:00
7	LIMPIEZA CONDENSADOR	0:00
8	LIMPIEZA MECANISMOS INTERNOS DEL EQUIPO	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL03B71-INC-50	Incubador automàtic de CO2 amb agitació integrada
CLPBC71-SHK.04A	AGITADOR INCUBADOR
CLPBC71-SHK.04B	AGITADOR INCUBADOR
CLPBC71-SHK.07A	AGITADOR INCUBADOR
CLPBC71-SHK.07B	AGITADOR INCUBADOR
EMPBAB15-SHK.02A	AGITADOR INCUBADOR
EMPBAB15-SHK.02B	AGITADOR INCUBADOR
EMPBAB15-SHK.10.A	AGITADOR INCUBADOR
EMPBAB31-SHK.09A	AGITADOR INCUBADOR
EMPBBC53-SHK.01A	AGITADOR INCUBADOR
EMPBBC53-SHK.01B	AGITADOR INCUBADOR
EMS1CP52Z-SHK.08A	AGITADOR INCUBADOR
EMS1CP52Z-SHK.08B	AGITADOR INCUBADOR
ES01A12-SHK.05A	AGITADOR INCUBADOR
ES01A12-SHK.05B	AGITADOR INCUBADOR
ES01A12-SHK.06A	AGITADOR INCUBADOR
ES01A12-SHK.06B	AGITADOR INCUBADOR
ES01A12-SHK.06C	AGITADOR INCUBADOR
ESPB08-SHK.03A	AGITADOR INCUBADOR
ESPB08-SHK.03B	AGITADOR INCUBADOR
ESPB08-SHK.03C	AGITADOR INCUBADOR
ESPB08-SHK.03D	AGITADOR INCUBADOR

AUTOCLAVE-1A		(hh:mm)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL AUTOCLAVE		(hh:mm)
1	Sustitución de filtro esteril.	0:00
2	Sustitucion de juntas de la puerta	0:00
3	Engrase de las juntas con grasa especial MMM	0:00
4	Lubricación de elementos móviles (guías, cadena, etc...)	0:00
5	Revision de los sistemas eléctricos (apretar bornas, etc....)	0:00
6	Revision de los sistemas mecánicos	0:00
7	Revisión de los elementos hidráulicos (electroválvulas, antiretorno...)	0:00
8	Revisión de los elementos neumáticos	0:00
9	Purgado circuito aire comprimido	0:00
10	Limpieza filtros metálicos	0:00
11	Limpieza trampas vapor	0:00
12	Limpieza parte superior autoclave	0:00
13	Comprobación funcionamiento finales de carrera	0:00
14	Comprobación llenado depósito agua desmineralizada	0:00
15	Limpieza filtros cuadro eléctrico	0:00
Consumos electr. resistencias caldera (Negro, Marrón, Gris)(de izq-derch.):		0:00
16	Resistencia 1 (Amp.)	0:00
17	Resistencia 2 (Amp.)	0:00
18	Resistencia 3 (Amp.)	0:00
19	Resistencia 4 (Amp.)	0:00
20	Resistencia 5 (Amp.)	0:00
21	Consumos electr. Bomba vacío (Amp.)	0:00
22	Consumos electr. Bomba inyectora agua a caldera (Amp.)	0:00
23	Prueba de vacío P6	0:00
24	Revisión de los carros	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMS1AP31-A-12.02	Autoclau vertical
EMS1AP31-A-140.01	Autoclau vertical
EMS1AP31-A-75.01	Autoclau vertical
ESPBA21-A-80.02	Autoclau vertical

E.S.M. sin Bajas		
AUTOCLAVE-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL AUTOCLAVE		(hh:mm)
1	Sustitución de filtro esteril.	0:00
2	Sustitucion de juntas de la puerta	0:00
3	Engrase de las juntas con grasa especial MMM	0:00
4	Lubricación de elementos móviles (guías, cadena, etc...)	0:00
5	Revisión de los sistemas eléctricos (apretar bornas, etc....)	0:00
6	Revisión de los sistemas mecánicos	0:00
7	Revisión de los elementos hidráulicos (electroválvulas, antiretorno...)	0:00
8	Revisión de los elementos neumáticos	0:00
9	Purgado circuito aire comprimido	0:00
10	Limpieza filtros metálicos	0:00
11	Limpieza trampas vapor	0:00
12	Limpieza parte superior autoclave	0:00
13	Comprobación funcionamiento finales de carrera	0:00
14	Comprobación llenado depósito agua desmineralizada	0:00
15	Limpieza filtros cuadro eléctrico	0:00
Consumos electr. resistencias caldera (Negro, Marrón, Gris)(de izq-derch.):		0:00
16	Resistencia 1 (Amp.)	0:00
17	Resistencia 2 (Amp.)	0:00
18	Resistencia 3 (Amp.)	0:00
19	Resistencia 4 (Amp.)	0:00
20	Resistencia 5 (Amp.)	0:00
21	Consumos electr. Bomba vacío (Amp.)	0:00
22	Consumos electr. Bomba inyectora agua a caldera (Amp.)	0:00
23	Prueba de vacío P6	0:00
24	Revisión de los carros	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPBB08-A-12.01		Autoclau vertical
ESPBB08-A-80.01		Autoclau vertical
CAMARAFRIO-3M		
MANTENIMIENTOPREVENTIVO TRIMESTRAL CÁMARA FRIO		(hh:mm)
1	Revisió del correcte funcionament del desagüe	0:00
2	Anotar temperatura entrada evaporador	0:00
3	Anotar temperatura sortida evaporador	0:00
4	Anotar temperatura entrada condensador	0:00
5	Anotar temperatura sortida condensador	0:00
6	Anotar consum elèctrics	0:00
7	Verificar funcionament ventilador condensador	0:00
8	Verificar funcionament ventilador evaporador	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL02B71-FRED.01		Instal·lació cambra 4ºC
EM01BC41-FRED.EM01BC41		Instal·lació cambra 4ºC
EM01C31-CAM1		CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)
EM01C52-CAM1		CAMERA FRED + 4ºC
EMPBA333-CAM1A		CAMERAS FRED +4ºC EMPBA33
EMPBA333-CAM1B		CAMERAS FRED +4ºC CIRCUITO B
EMPBAB12-CCLIM18C.EM		Instal·lació cambra 18ºC
EMPBAB12-CCLIM25C.EM		Instal·lació cambra 25ºC
EMPBB41-FRED-22		Nevera Vitrina (IRB)
EMPBB43-CAM01		CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)
EMPBB43-CAM02		CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)
EMPBBC41-CAM1		CAMERA FRED -20º
EMPBBC41-CAM2		CAMERA FRED +4º
EMPBC23-CAM1		CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)
EMPBC54-CAM1		CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)
EMS1A32EMS1A32EMS1A32-CAM1		CAMERAS FRED EMS1A32-CA1
EMS1B43bis-CAM		CAMERA FRED
EMS1B53-CAM1		CAMERA FRED + 4ºC (CIRCUITO Nº1 DE 2)
EMS1B53-CAM1-2		CAMERA FRED + 4ºC (CIRCUITO Nº2 DE 2)
EMS1BP51-CAM1		CAMERA FRED + 20ºC (CIRCUITO Nº1 DE 2)
EMS1BP51-CAM1-2		CAMERA FRED + 20ºC (CIRCUITO Nº2 DE 2)
ES01A12-FRED.ES01A12		Instal·lació cambra 4ºC

E.S.M. sin Bajas

CAMARAFRIO-3M		
MANTENIMIENTOPREVENTIVO TRIMESTRAL CÁMARA FRIO		(hh:mm)
1	Revisió del correcte funcionament del desagüe	0:00
2	Anotar temperatura entrada evaporador	0:00
3	Anotar temperatura sortida evaporador	0:00
4	Anotar temperatura entrada condensador	0:00
5	Anotar temperatura sortida condensador	0:00
6	Anotar consum elèctrics	0:00
7	Verificar funcionament ventilador condensador	0:00
8	Verificar funcionament ventilador evaporador	0:00

Equipos asociados a la gama:		
ES02B07-FRED.ES02B07	Instal·lació cambra 4ºC	
ESPBB08-FRED.ESPBB08	Instal·lació cambra 4ºC	
TIPBA0-CA1-1	CNAG CAMERAS +4ºC TIPBE01-1 (EST)	
TIPBA0-CA1-2	CNAG CAMERAS +4ºC TIPBE01-2 (EST)	
TIPBA0-CA2-1	CNAG CAMERAS -20ºC TIPBE02-1 (EST)	
TIPBA0-CA2-2	CNAG CAMERAS -20ºC TIPBE02-2 (EST)	
TIPBB0-CA1-1	CNAG CAMERAS +4ºC TIPBO01-1 (OEST)	
TIPBB0-CA1-2	CNAG CAMERAS +4ºC TIPBO01-2 (OEST)	
TIPBB0-CA2-1	CNAG CAMERAS -20ºC TIPBO02-1 (OEST)	
TIPBB0-CA2-2	CNAG CAMERAS -20ºC TIPBO02-2 (OEST)	

CAMARAFRIO-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CÁMARA FRIO		(hh:mm)
1	Verificar nivel refrigerante por el visor de liquido	0:00
2	Verificar posibles manchas de aceite	0:00
3	Limpia batería del evaporador.	0:00
4	Limpia reja del ventilador evaporador.	0:00
5	Limpia batería del condensador.	0:00
6	Comprobar y anotar presiones de trabajo	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CL02B71-FRED.01	Instal·lació cambra 4ºC	
EM01BC41-FRED.EM01BC41	Instal·lació cambra 4ºC	
EM01C31-CAM1	CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)	
EM01C52-CAM1	CAMERA FRED + 4ºC	
EMPBA333-CAM1A	CAMERAS FRED +4ºC EMPBA33	
EMPBA333-CAM1B	CAMERAS FRED +4ºC CIRCUITO B	
EMPBAB12-CCLIM18C.EM	Instal·lació cambra 18ºC	
EMPBAB12-CCLIM25C.EM	Instal·lació cambra 25ºC	
EMPBB41-FRED-22	Nevera Vitrina (IRB)	
EMPBB43-CAM01	CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)	
EMPBB43-CAM02	CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)	
EMPBBC41-CAM1	CAMERA FRED -20º	
EMPBBC41-CAM2	CAMERA FRED +4º	
EMPBC23-CAM1	CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)	
EMPBC54-CAM1	CAMERA FRED + 4ºC (DOS CIRCUITS)	
EMS1A32EMS1A32EMS1A32-CAM1	CAMERAS FRED EMS1A32-CA1	
EMS1B43bis-CAM	CAMERA FRED	
EMS1B53-CAM1	CAMERA FRED + 4ºC (CIRCUITO Nº1 DE 2)	
EMS1B53-CAM1-2	CAMERA FRED + 4ºC (CIRCUITO Nº2 DE 2)	
EMS1BP51-CAM1	CAMERA FRED + 20ºC (CIRCUITO Nº1 DE 2)	
EMS1BP51-CAM1-2	CAMERA FRED + 20ºC (CIRCUITO Nº2 DE 2)	
ES01A12-FRED.ES01A12	Instal·lació cambra 4ºC	
ES02B07-FRED.ES02B07	Instal·lació cambra 4ºC	
ESPBB08-FRED.ESPBB08	Instal·lació cambra 4ºC	

CENTRIFUG-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CENTRIFUGADORAS		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

CENTRIFUG-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CENTRIFUGADORAS		(hh:mm)
1	Limpieza exterior del equipo	0:00
2	Limpieza rejillas ventilación	0:00
3	Limpieza del condensador	0:00
4	Limpieza del evaporador	0:00
5	Limpieza general Sistema Refrigeración	0:00
6	Comprobar estado rotor-motor	0:00
7	Comprobar estado cojinetes	0:00
8	Limpieza general interior del equipo	0:00
9	Limpieza-Lubricación partes móviles y juntas	0:00
10	Cambio de aceite sistema vacío	0:00
11	Revisar electroválvula	0:00
12	Limpieza o cambio filtro de aire	0:00
13	Revisar filtro de salida	0:00
14	Revisar estado silentbloks	0:00

Equipos asociados a la gama:

CLPBC71-CENT.AV.08	Centrifuga alta velocitat
CLS1CP104BR-LAB29_CENT-APR-613	LAB 29 Centrifuga alta velocitat
EM01BC41-CENT.AV.14	Centrifuga alta velocitat
EMPBAB15-CENT.AV.06	Centrifuga alta velocitat
EMPBAB15-CENT.BV.ST.35	Centrifuga baixa velocitat sobretaula
EMPBAB23-CENT.ULT.01	Ultracentrifuga
EMPBAB23-CENT.ULT.05	Ultracentrifuga
EMPBBC53-CENT.AV.09	Centrifuga alta velocitat
EMPBBC53-CENT.AV.12	Centrifuga alta velocitat
EMS1A21-CENT.ULT.04	Ultracentrifuga
EMS1AP11-CENT.AV.03	Centrifuga alta velocitat
EMS1AP11-CENT.AV.21	Centrifuga alta velocitat
ES01A12-CENT.AV.05	Centrifuga alta velocitat
ES01A12-CENT.AV.22	Centrifuga alta velocitat
ES01A12-CENT.AV.ST.04	Centrifuga alta velocitat sobretaula
ES01A12-CENT.ULT.02	Ultracentrifuga
ES02B07-CENT.AV.07	Centrifuga alta velocitat
ESPBB08-CENT.AV.04	Centrifuga alta velocitat
ESPBB08-CENT.ULT.03	Ultracentrifuga

ULTRACONGELADOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ULTRACONGELADORES		(hh:mm)
1	Comprobar funcionamiento display temperatura.	0:00
2	Comprobar funcionamiento correcto de la botonera del panel de control.	0:00
3	Estado del cableado y conexionado de la alarma al sistema de control.	0:00
4	Comprobar que salta alarma al desconectar el congelador.	0:00
5	Comprobar que salta la alarma al subir la temperatura.	0:00
6	Chequeo del estado de las juntas y gomas de las puertas.	0:00
7	Chequeo del sistema de cierre de la puerta.	0:00
8	Comprobar estado de las baterías.	0:00
9	Tomar consumo eléctrico.	0:00
10	Limpieza del condensador.	0:00
11	Limpieza del filtro protector del condensador.	0:00
12	Limpieza general del equipo frigorífico.	0:00
13	Comprobar el funcionamiento del sistema de Back-up de CO2.	0:00
14	Comprobar alarma puerta (según modelo)	0:00
15	Susutituir la batería si tiene mas de tres años (Anotar fecha en batería)	0:00

Equipos asociados a la gama:

CL01CD61BIS-PCB-74	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-90	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-91	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-92	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-93	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-94	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-95	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CL03BC81-PCB-96	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CLPBC71-PCB-72	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CLPBC71-PCB-73	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C
CLPBC71-PCB-79	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C

E.S.M. sin Bajas

ULTRACONGELADOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ULTRACONGELADORES		(hh:mm)
1	Comprobar funcionamiento display temperatura.	0:00
2	Comprobar funcionamiento correcto de la botonera del panel de control.	0:00
3	Estado del cableado y conexionado de la alarma al sistema de control.	0:00
4	Comprobar que salta alarma al desconectar el congelador.	0:00
5	Comprobar que salta la alarma al subir la temperatura.	0:00
6	Chequeo del estado de las juntas y gomas de las puertas.	0:00
7	Chequeo del sistema de cierre de la puerta.	0:00
8	Comprobar estado de las baterías.	0:00
9	Tomar consumo eléctrico.	0:00
10	Limpieza del condensador.	0:00
11	Limpieza del filtro protector del condensador.	0:00
12	Limpieza general del equipo frigorífico.	0:00
13	Comprobar el funcionamiento del sistema de Back-up de CO2.	0:00
14	Comprobar alarma puerta (según modelo)	0:00
15	Susituir la bateria si tiene mas de tres años (Anotar fecha en bateria)	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01BC41-PCB-55	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EM01BC41-PCB-56	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EM01BC41-PCB-68	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EM01BC41-PCB-75	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EM01BC41-PCB-77	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EM01BC41-PCB-88	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-01	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-03	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-06	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-100	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-13	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-17	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-19	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-23	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-26	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-57	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-64	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-65	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-70	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-80	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-81	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-82	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-83	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-87	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-89	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-97	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A24-PCB-98	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-22	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-28	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-30	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-32	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-33	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-44	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-76	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-78	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-84	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-85	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
EMS1A32-PCB-99	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPBA14-PCB-38	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPBA14-PCB-39	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-34	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-35	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-36	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-37	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-40	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-46	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-47	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-48	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-49	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-51	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-53	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-58	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPB06-PCB-59	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	

E.S.M. sin Bajas

ULTRACONGELADOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ULTRACONGELADORES		(hh:mm)
1	Comprobar funcionamiento display temperatura.	0:00
2	Comprobar funcionamiento correcto de la botonera del panel de control.	0:00
3	Estado del cableado y conexionado de la alarma al sistema de control.	0:00
4	Comprobar que salta alarma al desconectar el congelador.	0:00
5	Comprobar que salta la alarma al subir la temperatura.	0:00
6	Chequeo del estado de las juntas y gomas de las puertas.	0:00
7	Chequeo del sistema de cierre de la puerta.	0:00
8	Comprobar estado de las baterías.	0:00
9	Tomar consumo eléctrico.	0:00
10	Limpieza del condensador.	0:00
11	Limpieza del filtro protector del condensador.	0:00
12	Limpieza general del equipo frigorífico.	0:00
13	Comprobar el funcionamiento del sistema de Back-up de CO2.	0:00
14	Comprobar alarma puerta (según modelo)	0:00
15	Susutituir la batería si tiene mas de tres años (Anotar fecha en batería)	0:00

Equipos asociados a la gama:		
ESPBB06-PCB-61	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	
ESPBB06-PCB-86	Ultracongelador vertical -80°C /- 86°C	

CRIOSTATO-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CRIOSTATO		(hh:mm)
1	Limpieza-Engrase sistema de desplazamiento y fijación de la base	0:00
2	Limpieza del condensador	0:00
3	Limpieza del evaporador	0:00
4	Limpieza elementos frigoríficos del equipo	0:00
5	Limpieza interior del equipo	0:00
6	Verificación de la temperatura interior respecto la sonda del equipo	0:00
7	Limpieza guías corredera acristalada	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMS1AP11-CRIOSTAT-01	Criostat	

MAQUINAHIELO-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL MAQUINA DE HIELO		(hh:mm)
VIERNES		0:00
2	Parar equipo para el vaciado de cuba	0:00
LUNES		0:00
3	Limpieza interior general	0:00
4	Limpieza del condensador del equipo frigorífico	0:00
5	Consumos eléctricos obtenidos del equipo	0:00
6	Control de fugas de agua	0:00
7	Vaciado y limpieza cuba deposito	0:00
8	Revisión/cambio de filtro polifosfato en caso de que sea necesario	0:00
9	Revisión y limpieza de prefiltro, alimentación de agua	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CL03BCP61-FGEL.13	Fabricadora de gel	
CLPBC71-FGEL.11	Máquina de gel	
EM01B4B5-FGEL.10	Máquina de gel	
EMPBA14pas-FGEL.08	Máquina de gel	
EMPBB2B3-FGEL.09	Máquina de gel	
ESPBB13-FGEL.12A	Máquina de gel	
ESPBB13-FGEL.12B	Máquina de gel	

INCUBMOSCAS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL INCUBADOR DE MOSCAS		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

INCUBMOSCAS-6M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL INCUBADOR DE MOSCAS		(hh:mm)
1	Limpieza bandeja de condensados y montante hasta el desagüe	0:00
2	Limpieza del evaporador	0:00
3	Limpieza del condensador	0:00
4	Lectura de consumos del compresor	0:00
5	Calibración del equipo con las sondas de temperatura del sistema de gestión	0:00
6	Purga y limpieza del depósito de humectación	0:00
7	Estado general del equipo	0:00
8	Comprobar el funcionamiento del alumbrado	0:00
9	Comprobar el funcionamiento de equipo frigorífico	0:00
10	Comprobar funcionamiento de resistencias de post-calentamiento	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMPBA22-INC-D	INCUBADOR MOSCAS DOBLE	
EMPBA22-INC-S	INCUBADOR MOSCAS SIMPLE	
EMPBB12-INC-S	INCUBADOR MOSCAS SIMPLE	
EMPBB33-INC-S1	INCUBADOR MOSCAS SIMPLE 1	
EMPBB33-INC-S2	INCUBADOR MOSCAS SIMPLE 2	

VARIFAN-3M		
MANTENIMIENTO PRVENTIVO TRIMESTRAL VARIFAN		(hh:mm)
1	Comprovar l'absència de sorolls i vibracions anormals.	0:00
2	Anotar temperatura d'entrada i sortida d'aire.	0:00
3	Comprovar l'estat general dels motors dels ventiladors.	0:00
4	Comprovar l'absència de fuites d'aigua.	0:00
5	Neteja safata de condensats i desguas.	0:00
6	Comprovar l'absència de fuites d'aire.	0:00
7	Canvi de filtrina de retorn.	0:00
8	Neteja de la reixa de retorn.	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EM01B4Z-VA10	VARIFAN 10	
EM01B4Z-VA11	VARIFAN 11	
EM01B4Z-VA12	VARIFAN 12	
EM01B4Z-VA13	VARIFAN 13	
EM01B4Z-VA14	VARIFAN 14	
EM01B4Z-VA16	VARIFAN 16	
EM01B4Z-VA17	VARIFAN 17	
EM01B4Z-VA21	VARIFAN 21	
EM01B4Z-VA52	VARIFAN 52	
EM01B4Z-VA53	VARIFAN 53	
EM01B4Z-VA54	VARIFAN 54	
EM01B4Z-VA55	VARIFAN 55	
EM01B4Z-VA56	VARIFAN 56	
EM01B4Z-VA57	VARIFAN 57	
EM01B5Z-VA1	VARIFAN 1	
EM01B5Z-VA3	VARIFAN 3	
EM01B5Z-VA4	VARIFAN 4	
EM01B5Z-VA5	VARIFAN 5	
EM01B5Z-VA58	VARIFAN 58	
EM01B5Z-VA59	VARIFAN 59	
EM01B5Z-VA6	VARIFAN 6	
EM01B5Z-VA60	VARIFAN 60	
EM01B5Z-VA7	VARIFAN 7	
EM01B5Z-VA8	VARIFAN 8	
EM01B5Z-VA9	VARIFAN 9	
EM01BC5ZC5-VA32	VARIFAN 32	
EM01C5ZC5-VA23	VARIFAN 23	
EM01C5ZC5-VA24	VARIFAN 24	
EM01C5ZC5-VA25	VARIFAN 25	
EM01C5ZC5-VA26	VARIFAN 26	
EM01C5ZC5-VA27	VARIFAN 27	
EM01C5ZC5-VA28	VARIFAN 28	
EM01C5ZC5-VA29	VARIFAN 29	
EM01C5ZC5-VA30	VARIFAN 30	
EM01C5ZC5-VA31	VARIFAN 31	

LIOFILIZADOR-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL LIOFILIZADOR		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

LIOFILIZADOR-1A	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL LIOFILIZADOR	
	(hh:mm)
LIOFILIZADOR	0:00
2 Limpieza del condensador	0:00
3 Limpieza del evaporador	0:00
4 Limpieza elementos frigoríficos del equipo	0:00
5 Limpieza interior del equipo	0:00
BOMBA	0:00
6 Cambio de aceite y purga en posición II	0:00
7 Desmontar visor de nivel de aceite y limpiarlo	0:00
8 Revisión estanqueidad de juntas y conexiones	0:00
9 Desmontar y comprobar correcto purgado vapor	0:00
10 Comprobar funcionamiento. El vacío debe llegar por debajo de 0.100 mbar	0:00

Equipos asociados a la gama:

ESPBA14-LIOFIL-2	Liofilitzador
ESPBB08-LIOFIL-3	Liofilitzador

CLIMAT-3MLEGA	
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CLIMATIZADOR	
	(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013	0:00
L 2 Revisión y limpieza de filtros de aire	0:00
L 3 Revisión de ventiladores	0:00
4 Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.	0:00
5 Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
6 Control funcionamiento servomotores free-cooling	0:00
7 Comprobar pérdida de carga < 300 Pa	0:00
8 Revisión de fugas de agua	0:00
9 Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste.	0:00
10 Verificación de condiciones de actuación y funcionamiento de dispositivos de regulación y control, ajuste de parámetros.	0:00
11 Anotar temperatura del aire de impulsión y retorno	0:00
12 Anotar temperatura de entrada y salida de agua caliente	0:00
13 Anotar temperatura de entrada y salida de agua fría	0:00

Equipos asociados a la gama:

AUPBHL-CL1-PASILLO-TORRES	CLIMATITZADOR PASILLO TORRES
AUPC00-CL1-AUDITORI	CLIMATITZADOR AUDITORI
AUPC00-CL2-RAMPES-A	CLIMATITZADOR RAMPES A
AUPC00-CL3-RESTAUR-1	CLIMATITZADOR Nº1 DE CAFETERÍA
AUPC00-CL4-RESTAUR-2	CLIMATITZADOR Nº2 DE CAFETERÍA
AUPC00-CL5-RAMPES-B	CLIMATITZADOR RAMPES B
CL01B64-CL01	CLIMATITZADOR SALA DE CULTIVOS
CL01CD61Z-CL1	CLIMATIZADOR CL1 SALA CONG.
CL02B6Z-CL-P2B6	CLIMATITZADOR 02 B6 (ubicado en CL02B6)
CL02PCB6-CL-P1B6	CLIMATITZADOR 01 B6 (EN NIVEL 58)
CL02PCB6-CL-PBB6	CLIMAT. CL01 VESTUARIS STAT CLS1B64
CL02PCB6-CL-QIAGEN	CLIMA QIAGEN 01B6 (EXTERIOR)
CL02PCB6-CL-QIAGEN-2	CLIMA QIAGEN PBB6 (EXTERIOR)
CL02PCB6-CL-S1B6	CLIMATITZADOR S1B6(EN NIVEL 58)
CL02PCB6PASS9-CL	CLIMATITZADOR PASSADÍS 9 (EN NIVEL 58)
CL02PCB7-CL-P1B7	CLIMATITZADOR 01 B7 (EN NIVEL 58)
CL02PCB7-CL-PBB7	CLIMATITZADOR PB B7 (EN NIVEL 58)
CL02PCB7-CL-S1B7	CLIMATITZADOR S1B7 (EN NIVEL 58)
CL03B61ZZ-CL-P3B6	CLIMATITZADOR 03 B61
CLPCC6Z-CL-4.5	CLIMATITZADOR 4.5 LAB.QUIM.SINT.-2
CLPCC6Z-CL-4.6	CLIMATIZADOR 4.6 LAB. QUIM. SINT
CLPCC6Z-CL-P1C6	CLIMATITZADOR 01 C6
CLPCC6Z-CL-P2B7	CLIMATITZADOR 02 B7
CLPCC6Z-CL-P2C6	CLIMATITZADOR 02 C6
CLPCC6Z-CL-P3B7	CLIMATITZADOR 03 B7
CLPCC6Z-CL-P3C6	CLIMATITZADOR 03 C6
CLPCC6Z-CL-P4C6	CLIMATITZADOR 04 C6 LAB.QUIM.SINT.-1
CLPCC6Z-CL-PASS8	CLIMATITZADOR PASSADÍS 8
CLPCC6Z-CL-PBC6	CLIMATITZADOR PB C6
CLPCC7-CL-4.4	CLIMATITZADOR 4.4
CLPCC7-CL-P1C7	CLIMATITZADOR 01 C7
CLPCC7-CL-P2C7	CLIMATITZADOR 02 C7
CLPCC7-CL-P3C7	CLIMATITZADOR 03 C7
CLPCC7-CL-P4B7	CLIMATITZADOR 04B7YB6

E.S.M. sin Bajas		
CLIMAT-3MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CLIMATIZADOR		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire
L	3	Revisión de ventiladores
	4	Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.
	5	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede
	6	Control funcionamiento servomotores free-cooling
	7	Comprobar pérdida de carga < 300 Pa
	8	Revisión de fugas de agua
	9	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste.
	10	Verificación de condiciones de actuación y funcionamiento de dispositivos de regulación y control, ajuste de parámetros.
	11	Anotar temperatura del aire de impulsión y retorno
	12	Anotar temperatura de entrada y salida de agua caliente
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua fría
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC7-CL-P4C7	CLIMATITZADOR 04 C7	
CLPCC7-CL-PASS6	CLIMATITZADOR PASSADÍS 6	
CLPCC7-CL-PBC7	CLIMATITZADOR PB C7	
CLPCC81-REC-	RECUPERADOR CL02C81	
CLPCC8-CL-P1C8	CLIMATITZADOR 01 C8	
CLPCC8-CL-P2C8	CLIMATITZADOR 02 C8	
CLPCC8-CL-P3C8	CLIMATITZADOR 03 C8	
CLPCC8-CL-P4C8	CLIMATITZADOR 04 C8	
CLPCC8-CL-PASS2A	CLIMATITZADOR PASSADÍS 2A	
CLPCC8-CL-PASS2B	CLIMATITZADOR PASSADÍS 2B	
CLPCC8-CL-PASS4	CLIMATITZADOR PASSADÍS 4	
CLPCC8-CL-PBC8	CLIMATITZADOR PB C8	
CLPCD6-CL-4.3	CLIMATITZADOR 4.3	
CLPCD6-CL-P1D6	CLIMATITZADOR 01 D6	
CLPCD6-CL-P2D6	CLIMATITZADOR 02 D6	
CLPCD6-CL-P3D6	CLIMATITZADOR 03 D6	
CLPCD6-CL-P4D6	CLIMATITZADOR 04 D6	
CLPCD6-CL-PASS5	CLIMATITZADOR PASSADÍS 5	
CLPCD6-CL-PASS7	CLIMATITZADOR PASSADÍS 7	
CLPCD6-CL-PBD6	CLIMATITZADOR PB D6	
CLPCD7-CL-P1D7	CLIMATITZADOR 01 D7	
CLPCD7-CL-P2D7	CLIMATITZADOR 02 D7	
CLPCD7-CL-P3D7	CLIMATITZADOR 03 D7	
CLPCD7-CL-P4D7	CLIMATITZADOR 04 D7	
CLPCD7-CL-PBD7	CLIMATITZADOR PB D7	
CLPCD8-CL-4.1-N	CLIMATITZADOR 4.1-N RADIOACT. IN VITRO	
CLPCD8-CL-4.1-R	CLIMATITZADOR 4.1-R RADIOACT. IN VITRO	
CLPCD8-CL-4.2D8	CLIMATITZADOR 4.2 D8	
CLPCD8-CL-P1D8	CLIMATITZADOR 01 D8	
CLPCD8-CL-P2D8	CLIMATITZADOR 02 D8	
CLPCD8-CL-P3D8	CLIMATITZADOR 03 D8	
CLPCD8-CL-P4D8	CLIMATITZADOR 04 D8	
CLPCD8-CL-PASS1	CLIMATITZADOR PASSADÍS 1	
CLPCD8-CL-PASS3	CLIMATITZADOR PASSADÍS 3	
CLS1AB62-CL02	CLIMAT. CL-02 LÍNEA STAT - S1B64-65	
CLS1AB62-CL03	CLIMAT. CL-03 LÍNEA STAT - PBB61-62	
CLS1AB62-CL04	CLIMAT. CL-04 LÍNEA STAT - S1B61	
CLS1B83CL1	CLIMATITZADOR CL1	
CLS1B83CL1-2-3-R	CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 1-2-3	
CLS1B83CL2	CLIMATITZADOR CL2	
CLS1B83CL3	CLIMATITZADOR CL3	
CLS1B83CL4	CLIMATITZADOR CL4	
CLS1B83CL-4-7-R	CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 4 Y 7	
CLS1B83CL5	CLIMATITZADOR CL5	
CLS1B83CL-5-6-R	CLIMATITZADOR RESERVA PARA CL 5 Y 6	
CLS1B83CL6	CLIMATITZADOR CL6	
CLS1B83CL7	CLIMATITZADOR CL7	
EAPCA08CL1	CLIMA APORT AIRE EXTERIOR CL1	
ECPBA111-CA	CORTINA D'AIRE - RECEPCIÓ	
ECS1A111-CLAF	CLIMATITZADOR TI-PSAF	
EM01B33-CL-P1B33	CLIMATITZADOR P1B33	
EM01BC43-CL1BC43	CLIMATITZADOR P1BC43	
EM01C13-CLP1C14	CLIMATITZADOR PARA P1C14 CL-1	
EM01C21Z-CLP1C21	CLIMATITZADOR P1C21 CL-1	
EM01C24-CLP1C24	CLIMATITZADOR P1C24 CL-2	

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CLIMATIZADOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire	0:00
L	3	Revisión de ventiladores	0:00
	4	Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.	0:00
	5	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	6	Control funcionamiento servomotores free-cooling	0:00
	7	Comprobar pérdida de carga < 300 Pa	0:00
	8	Revisión de fugas de agua	0:00
	9	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste.	0:00
	10	Verificación de condiciones de actuación y funcionamiento de dispositivos de regulación y control, ajuste de parámetros.	0:00
	11	Anotar temperatura del aire de impulsión y retorno	0:00
	12	Anotar temperatura de entrada y salida de agua caliente	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua fría	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EM01C31-CLP1C31	CLIMATITZADOR P1C31 CL-1		
EM01C51-CLP1C51	CLIMATITZADOR P1C51		
EMPBAB31-CL	CLIMATITZADOR PBA3B3		
EMPBB24-CLPB-B24	CLIMATITZADOR PB-B24		
EMPBBC41-CLPBC4	CLIMAT. AIRE VITRINAS PBC4		
EMPCA1-CLA1PAS	CLIMATITZADOR A1PAS		
EMPCA1-CLPBA1	CLIMATITZADOR PBA1		
EMPCA1-CLS1A1	CLIMATITZADOR S1A1		
EMPCA2-CLPCA2-1	CLIMATITZADOR PCA2-1		
EMPCA2-CLPCA2-2	CLIMATITZADOR PCA2-2		
EMPCA3-CLA2A3PAS	CLIMATITZADOR A2A3PAS		
EMPCA3-CLPBA2	CLIMATITZADOR PBA2		
EMPCA3-CLPBA3	CLIMATITZADOR PBA3		
EMPCA3-CLS1A2	CLIMATITZADOR S1A2		
EMPCA3-CLS1A3	CLIMATITZADOR S1A3 (HOT-LAB)		
EMPCB1-CLB1PAS	CLIMATITZADOR B1PAS		
EMPCB1-CLP1B1	CLIMATITZADOR P1B1		
EMPCB1-CLPBB1	CLIMATITZADOR PBB1		
EMPCB1-CLS1B1	CLIMATITZADOR S1B1		
EMPCB2ZB2-CL1	CLIMATITZADOR CL-1 ESTABULARI		
EMPCB2ZB2-CL2	CLIMATITZADOR CL-2 ESTABULARI		
EMPCB2ZB2-CL3	CLIMATITZADOR CL-3 ESTABULARI		
EMPCB2ZB2-CL3PAS	CLIMATITZADOR B2B3PAS		
EMPCB2ZB2-CL4	CLIMATITZADOR CL-4 ESTABULARI		
EMPCB2ZB2-CLP1B2	CLIMATITZADOR P1B2		
EMPCB2ZB2-CL-P1B3	CLIMATITZADOR P1B3		
EMPCB2ZB2-CLPBB2	CLIMATITZADOR PBB2		
EMPCB2ZB2-CLPBB3	CLIMATITZADOR PBB3		
EMPCB5Z-CLB4-5PAS	CLIMATITZADOR B4/5PAS		
EMPCB5Z-CLP1B4	CLIMATITZADOR P1B4		
EMPCB5Z-CLP1B5	CLIMATITZADOR P1B5		
EMPCB5Z-CLPBB4	CLIMATITZADOR PBB4		
EMPCB5Z-CLPBB5	CLIMATITZADOR PBB5		
EMPCB5Z-CLS1B4	CLIMATITZADOR S1B4		
EMPCB5Z-CLS1B5	CLIMATITZADOR S1B5		
EMPCBC5ZB5-CLPBB4	CLIMATITZADOR PBB4		
EMPCC1ZC1-CLC1PAS	CLIMATITZADOR C1PAS (CL-T)		
EMPCC1ZC1-CLP1C1	CLIMATITZADOR P1C1 (CL-X)		
EMPCC1ZC1-CLPBC1	CLIMATITZADOR PBC1 (CL-V)		
EMPCC1ZC1-CLS1C1	CLIMATITZADOR S1C1 (CL-S)		
EMPCC2-CLA1	CLIMAT. S2C21(CL-A1) RMN		
EMPCC2-CLA2	CLIMAT. S2C22(CL-A2) RMN		
EMPCC2-CLB1	CLIMAT. S2-C31(CL-B1) RMN		
EMPCC2-CLB2	CLIMAT. S2-C32(CL-B2) RMN		
EMPCC2-CLC1	CLIMAT. S2C2/3-1(CL-C1)		
EMPCC2-CLC2	CLIMAT. S2C2/3-2(CL-C2) RMN		
EMPCC2-CLD	CLIMATITZADOR S1C23(CL-D) RMN		
EMPCC2-CLE	CLIMATITZADOR S1C33(CL-E) RMN		
EMPCC2-CLF1	CLIMATITZADOR S1C311-1 (CL-F1) RMN		
EMPCC2-CLF2	CLIMATITZADOR S1C311-2 (CL-F2) RMN		
EMPCC2-CLI1	CLIMATITZADOR S1C211-1 (CL-I1) RMN		
EMPCC2-CLI2	CLIMATITZADOR S1C211-1 (CL-I2) RMN		
EMPCC2-CLJ1	CLIMATITZADOR S1C321-1 (CL-J1)		
EMPCC2-CLJ2	CLIMATITZADOR S1C321-2 (CL-J2)		
EMPCC2-CLM1	CLIMATITZADOR S1C221-1 (CL-M1) RMN		

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-3MLEGA

MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CLIMATIZADOR

(hh:mm)

RD 1027/2007, RD 238/2013

0:00

L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire	0:00
L	3	Revisión de ventiladores	0:00
	4	Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.	0:00
	5	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	6	Control funcionamiento servomotores free-cooling	0:00
	7	Comprobar pérdida de carga < 300 Pa	0:00
	8	Revisión de fugas de agua	0:00
	9	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste.	0:00
	10	Verificación de condiciones de actuación y funcionamiento de dispositivos de regulación y control, ajuste de parámetros.	0:00
	11	Anotar temperatura del aire de impulsión y retorno	0:00
	12	Anotar temperatura de entrada y salida de agua caliente	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua fría	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMPCC2-CLM2	CLIMATITZADOR S1C221-2 (CL-M2) RMN
EMPCC2-CLR	CLIMATITZADOR C2C3PAS (CL-R) RMN
EMPCC2-CLU	CLIMATITZADOR PBC2C3 (CL-U) RMN
EMPCC2-CLW	CLIMATITZADOR P1C2C3 (CL-W) RMN
EMPCC4ZC4-CLPCC4-1	CLIMATITZADOR PCC4-1
EMPCC4ZC4-CLPCC4-2	CLIMATITZADOR PCC4-2
EMPCC5ZC5-CLC4-5PAS	CLIMATITZADOR C4/5PAS
EMPCC5ZC5-CLP1C4	CLIMATITZADOR P1C4
EMPCC5ZC5-CLP1C5	CLIMATITZADOR P1C5
EMPCC5ZC5-CLPBC4	CLIMATITZADOR PBC4
EMPCC5ZC5-CLPBC5	CLIMATITZADOR PBC5
EMPCC5ZC5-CLS1C4	CLIMATITZADOR S1C4
EMPCC5ZC5-CLS1C5	CLIMATITZADOR S1C5
EMS1A21-CL3	CLIMATITZADOR S1A2 CL-3 SALAS BLANCAS
EMS1A22-CL2	CLIMATITZADOR S1A2 CL-2 COCINA
EMS1A23-CL1	CLIMATITZADOR S1A2 CL-1 SALA LUPAS
EMS1AP11-CLS1A1	CLIMATITZADOR S1A1 CL-4 SSCC
EMS1B41-CL1	CLIMATITZADOR 1
EMS1B41-CL2	CLIMATITZADOR 2
EMS1B41-CL3	CLIMATITZADOR 3
EMS1B41-CL4	CLIMATITZADOR 4 (EMERSON-LIEBERT)
EMS1B51-CLS1B51	CLIMATITZADOR S1B51
EMS1B51-CLS1B51B	CLIMATITZADOR S1B51_2 AIRE EXTERIOR
EMS1B52-CL-1	CLIMATITZADOR CL-1 OFICINAS SALA CULTIUS
EMS1B52-CL-2	CLIMATITZADOR CL-2 SALA CULTIUS
EMS1BP21-CL	CLIMATITZADOR BIOMÓDUL
EMS1BP33-CL1A	CLIMATITZADOR CL-1A
EMS1BP33-CL2A	CLIMATITZADOR CL-2A
EMS1BP33-CL2B	CLIMATITZADOR CL-2B
EMS1BP33-CL4A	CLIMATITZADOR CL-4A
EMS1C12-CLSM2	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS 2
EMS1C12-CLSM3	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS 3
EMS1C21ZC21-CLH	CLIMAT. S1C21 (CL-H)
EMS1C31-CLS1C31	CLIMAT. S1C31 (CL-G)
EMS1C32-CLS1C32	CLIMAT. S1C32 (CL-K)
EMS1CP13-CLSM1	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS 1
ES01A06-CFILTRO	EQUIPO DE FILTRACIÓN
ES03A02-CL11	CLIMATITZADOR LLEITAT
ESPBA02-CL7	CLIMATITZADOR HOT-LAB
ESPBA02-CL9	CLIMATITZADOR GREENALTECH
ESPBA02-PBA02CL5	CLIMATITZADOR CULTIUS
ESPBA07-CL10	CLIMATITZADOR SALA MICROSCOPIS
ESPBA10-CL6	CLIMATITZADOR GENÒMICA
ESPBA10-CL8	CLIMATITZADOR IBEC
ESPBA22-CL4	CLIMATITZADOR CUINA
ESPBA24-CL3	CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR CL-3
ESPBB04-CL1	CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR CL-1
ESPBB06-TE2	EXTRACCIÓN AIRE CONGELADORES
ESPBB09Z-CL2	CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR CL-2
TD02A90-CL2.1	CLIMATITZADOR VERTICAL CL-2.1
TD03A90-CL3.1	CLIMATITZADOR VERTICAL CL-3.1
TD04A90-CL4.1	CLIMATITZADOR VERTICAL CL-4.1
TDPBA0-CLAU	CLIMATITZADOR SOSTRE CL-AUDITORI
TDPBB11-CLB.2	CLIMATITZADOR SOSTRE CL-B.2
TDPBAB22-CL-EXT	CLIMATITZADOR CL-AIRE EXTERIOR

E.S.M. sin Bajas

CLIMAT-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL CLIMATIZADOR			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire	0:00
L	3	Revisión de ventiladores	0:00
	4	Comprobar estado y tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento.	0:00
	5	Comprobación del conjunto moto-ventilador, engrase si procede	0:00
	6	Control funcionamiento servomotores free-cooling	0:00
	7	Comprobar pérdida de carga < 300 Pa	0:00
	8	Revisión de fugas de agua	0:00
	9	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste.	0:00
	10	Verificación de condiciones de actuación y funcionamiento de dispositivos de regulación y control, ajuste de parámetros.	0:00
	11	Anotar temperatura del aire de impulsión y retorno	0:00
	12	Anotar temperatura de entrada y salida de agua caliente	0:00
	13	Anotar temperatura de entrada y salida de agua fría	0:00
Equipos asociados a la gama:			
TIPBA0-CLCHL	CNAG CLIMATITZADOR CHEMICAL LAB EST		
TIPBA0-CLL1	CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY 1 EST		
TIPBA0-CLL2	CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY 2 EST		
TIPBABZ-CLH	CLIMATITZADOR TI-PBH		
TIPBB0-CLDR	CNAG CLIMATITZADOR DARK ROOM OEST		
TIPBB0-CLEXT	CNAG CLIMATITZADOR AIRE EXTERIOR		
TIPBB0-CLGEL	CNAG CLIMATITZADOR GEL LABORATORY OEST		
TIPBB0-CLGEN	CNAG CLIMATITZADOR GENOME ANALIZER OEST		
TIPBB0-CLLO	CNAG CLIMATITZADOR LABORATORY OEST		
TIPCAZA-CLAE	CLIMATITZADOR CL-AEE		
TIPCBZB-CLAE0	CLIMATITZADOR CL-AEO		
TIS1ABZ-CLH	CLIMATITZADOR TI-S1H		
TRPB00-CLH	CLIMATITZADOR TR-H		
TRPBA3-CL1	CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 1		
TRPBA3-CL2	CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 2		
TRPBA3-CL3	CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 3		
TRPBA3-CL4	CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 4		
TRPBA3-CL5	CNAG CLIMATITZADOR STULZ Nº 5		
TRPBB100-CL4	CLIMATITZADOR CL-4		
TRPBB2-CL1	CLIMATITZADOR CL-1		
TRPBB6-CL2	CLIMATITZADOR CL-2		
TRPBB6-CL5	CLIMATITZADOR CL-5		
TRPBB7-CL3	CLIMATITZADOR CL-3		
TRPCB1-CLAE	CLIMATITZADOR TR-AE		
GRUPO.C.I.-3M			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL GRUPO PRESIÓN CONTRA INCENDIOS			(hh:mm)
	1	Rellenar Hoja anexa FM.005	0:00
	2	Verificar cuadros contra-incendios	0:00
	3	Anotar impulsos bomba jockey	0:00
	4	Anotar presión de la línea contra-incendios	0:00
	5	Accionar manualmente todas las válvulas	0:00
	6	Verificar el estado del acoplamiento motor-bomba eléctrica	0:00
	7	Hacer funcionar la bomba eléctrica (10 min.)	0:00
	8	Anotar la presión y el caudal de agua con la bomba eléctrica	0:00
	9	Anotar fecha y horas de funcionamiento en la hoja de la bomba eléctrica	0:00
	10	Verificar el nivell de aceite en el carter del grupo	0:00
	11	Verificar el estado del acoplamiento de motor y bomba diesel	0:00
	12	Hacer funcionar la bomba diesel (15 min.)	0:00
	13	Anotar la presión y el caudal de agua con la bomba diesel	0:00
	14	Verificar la circulación de agua de refrigeración de la bomba diesel	0:00
	15	Verificar la ausencia de fugas de aceite y agua en la bomba diesel	0:00
	16	Anotar fecha y horas de funcionamiento en la hoja de la bomba diesel	0:00
	17	Anotar nivel de gas-oil en el depósito de la bomba diesel	0:00
	18	Verificar el nivell de cada vaso de las baterías	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EMS2A2-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS		
GRUPO.C.I.-7D			

E.S.M. sin Bajas		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL GRUPO PRESIÓN CONTRA INCENDIOS		(hh:mm)
1	Rellenar Hoja anexa FM.005	0:00
2	Verificar cuadros contra-incendios	0:00
3	Anotar impulsos bomba jockey	0:00
4	Anotar presión de la línea contra-incendios	0:00
5	Accionar manualmente todas las válvulas	0:00
6	Verificar el estado del acoplamiento motor-bomba eléctrica	0:00
7	Hacer funcionar la bomba eléctrica (10 min.)	0:00
8	Anotar la presión y el caudal de agua con la bomba eléctrica	0:00
9	Anotar fecha y horas de funcionamiento en la hoja de la bomba eléctrica	0:00
10	Verificar el nivell de aceite en el carter del grupo	0:00
11	Verificar el estado del acoplamiento de motor y bomba diesel	0:00
12	Hacer funcionar la bomba diesel (15 min.)	0:00
13	Anotar la presión y el caudal de agua con la bomba diesel	0:00
14	Verificar la circulación de agua de refrigeración de la bomba diesel	0:00
15	Verificar la asuencia de fugas de aceite y agua en la bomba diesel	0:00
16	Anotar fecha y horas de funcionamiento en la hoja de la bomba diesel	0:00
17	Anotar nivel de gas-oil en el depósito de la bomba diesel	0:00
18	Verificar el nivell de cada vaso de las baterías	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMS2A2-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS	
PKS3AZA-GPCI	GRUP CONTRA-INCENDIS	
LIMPIEZA SALA MÁQUINAS		
MANTENIMIENTO LIMPIEZA SALA		(hh:mm)
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC8CORRECTIVO-GENERICO	CORRECTIVO-GENERICO	
EAPCA07-OL	ORDEN Y LIMPIEZA SALA	
EAPCA08-OL	ORDEN Y LIMPIEZA SALA	
EMS2A2-OL	ORDEN Y LIMPIEZA	
ESPCA16-OL	ORDEN Y LIMPIEZA SALA	
ESPCA18-OL	ORDEN Y LIMPIEZA SALA	
CONDUCACS-1M		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO LEGAL MENSUAL ACS		(hh:mm)
REVISIÓ MENSUAL AIXETES I DUTXES		0:00
2	1.-Revisió estat conservació i neteja nº determinat d'aixetes:	0:00
3	2.- Comprovació visual d'absència de brutícia general, corrosió o incrustacions en aixetes i dutxes.	0:00
4	3.- Comprovació i registre de temperatura de servei. ANOTAR TEMPERATURA >50º:	0:00
5	4.- Neteja d'aixetes i dutxes:	0:00
6	4.1- En elements desmontables, submergir en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure durant 30 minuts. Aclarir amb abundant aigua freda.	0:00
7	4.2 - En elements no desmontables o difícils de desmuntar es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.	0:00
8	OMPLIR EN FULLA ANEXA DE REVISIÓ MENSUAL AIXETES I DUTXES	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCD6-CACS	CIRCUIT A.C.S.	
EQUIPAUTOMOM-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO		(hh:mm)
1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EMPBA14Z-UA1	EVAPORADORA UA SALA CONGELADORS	
EMPBA14Z-UA2	EVAPORADORA UA SALA CULTIUS	
EMPBA22-UA1	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EMPBA22-UA2	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº2	
EMPBB11-UA1	A.A. DAIKIN CASSETTE ACQ71BV1	
EMPBB11-UA2	A.A. MITSUBISHI CONDUCTOS PEAD-RP71JA	
EMPBB11-UA3	A.A. MITSUBISHI CONDUCTOS PEAD-RP71JA	
EMPBB12-UA1	A.A. MITSUBISHI CASSETTE	
EMPBB14-UA1	A.A. MITSUBISHI SPLIT PUHZ-RP50VHA3	

E.S.M. sin Bajas

EQUIPAUTOMOM-3M

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL EQUIPO AUTÓNOMO

(hh:mm)

1	Contraste y ajuste de programadores	0:00
2	Verificar funcionamiento y velocidades del ventilador	0:00
3	Comprobación de posibles ruidos anormales	0:00
4	Verificar estado de rejillas y difusores	0:00
5	Limpieza o sustitución filtros de aire	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMPBB51-UA1	EVAPORADORA CASSETTE - SALA CULTIUS	
EMPBB51-UA2	EVAPORADORA CASSETTE - DPCHO. R. GOMIS	
EMPBB53-UA13	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR Nº1	
EMPBBC13-UA1	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº1 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA2	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº2 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA3	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº3 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC13-UA4	A.A. MITSUBISHI 4X1 SLZ-KF35VA2 - Nº4 (DE ESQ. A DRETA)	
EMPBBC14-VRV1	EVAPORADORA VRV Nº1	
EMPBBC14-VRV2	EVAPORADORA VRV Nº2	
EMPBBC14-VRV3	EVAPORADORA VRV Nº3	
EMPBBC14-VRV4	EVAPORADORA VRV Nº4	
EMPBBC14-VRV5	EVAPORADORA VRV Nº5	
EMPBBC14-VRV6	EVAPORADORA VRV Nº6	
EMPC12-UA1	DAIKIN CHI-40 (COLOMBELLI)	
EMS1BC53-UA1	U.I. A.A. MITSUBISHI PKA-M71KAL.TH	
EMS1C21ZC21-UA24	UNITAT AUTÒNOMA BOMBA DE CALOR	

LIMP-FILT

MANTENIMIENTO LIMPIEZA FILTRO

(hh:mm)

Equipos asociados a la gama:		
EMS1AB23-FIL.EXT	FILTRE D'AIRE EXTERIOR	
EMS1BC13-FIL.APO	CAJA FILTRO G4 ubicado en EMPCB1	
EMS1BP21-FI2	FILTRES INTERIORS BIOMÒDUL G4, CARBÓN, H14	

SOLAR-1A

MANTENIMIENTO ANUAL PLACAS SOLARES

(hh:mm)

1	Revisió vàlvules de tall al circuit hidràulic.	0:00
2	Revisió de l'actuació de les vàlvules de seguretat al circuit hidràulic.	0:00
3	Neteja de mòduls.	0:00
4	Inspecció visual de l'estructura dels captadors: degradació, inici de corrosió i repassar els caragols.	0:00
5	Comprovació que no hi hagi humitat en l'aïllament del sistema d'acumulació.	0:00
6	Comprovació de sondes i de bon funcionament del sistema auxiliar.	0:00
7	Revisar estado ánodos de sacrificio de cada depósito acumulador	0:00
8	Verificar estanqueidad de bombas de recirculación	0:00
9	Revisar medidas de sondas de la instalación en sinóptico	0:00
10	Revisar funcionamiento de disipador	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPCD6-PANEL-SOLAR	PANELES SOLARES	

SOLAR-6M

MANTENIMIENTO SEMESTRAL PLACAS SOLARES

(hh:mm)

MANTENIMIENTO SEMESTRAL PLACAS SOLARES		0:00
2	Revisió i neteja de purgadors al circuit hidràulic.	0:00
3	Revisió del sistema d'ompliment al circuit hidràulic.	0:00
4	Revisió de l'actuació dels pressòstats.	0:00
5	Inspecció visual dels vidres dels captadors: condensacions i brutícia als vidres.	0:00
6	Inspecció visual dels captadors: diferències sobre l'original i entre captadors.	0:00
7	Inspecció visual dels absorbidors: corrosió i deformacions.	0:00
8	Inspecció visual de les juntes del sistema: esquerdes i deformacions.	0:00
9	Inspecció visual de les connexions dels captadors: aparició de fuites.	0:00
10	Inspecció visual de l'aïllament exterior al circuit hidràulic: unions i absència d'humitat.	0:00
11	Inspecció visual de la carcassa dels captadors: deformació, oscil·lacions i finestres de respiració.	0:00
12	Comprovació del pH i la densitat respecte al fluid anticongelant.	0:00
13	Comprovació del grau de protecció respecte al fluid anticongelant.	0:00
14	Reapriete de tornillería en caso de que exista. Sustitución en caso de corrosión	0:00

E.S.M. sin Bajas

SOLAR-6M	
MANTENIMIENTO SEMESTRAL PLACAS SOLARES	
(hh:mm)	
MANTENIMIENTO SEMESTRAL PLACAS SOLARES	
2	Revisió i neteja de purgadors al circuit hidràulic.
3	Revisió del sistema d'ompliment al circuit hidràulic.
4	Revisió de l'actuació dels pressòstats.
5	Inspecció visual dels vidres dels captadors: condensacions i brutícia als vidres.
6	Inspecció visual dels captadors: diferències sobre l'original i entre captadors.
7	Inspecció visual dels absorbidors: corrosió i deformacions.
8	Inspecció visual de les juntes del sistema: esquerdes i deformacions.
9	Inspecció visual de les connexions dels captadors: aparició de fuites.
10	Inspecció visual de l'aïllament exterior al circuit hidràulic: unions i absència d'humitat.
11	Inspecció visual de la carcassa dels captadors: deformació, oscil·lacions i finestres de respiració.
12	Comprovació del pH i la densitat respecte al fluid anticongelant.
13	Comprovació del grau de protecció respecte al fluid anticongelant.
14	Reapriete de tornilleria en caso de que exista. Sustitución en caso de corrosión
Equipos asociados a la gama:	
CLPCD6-PANEL-SOLAR	PANELES SOLARES
SOLAR-3M	
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLACAS SOLARES	
(hh:mm)	
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLACAS SOLARES	
2	Revisió visual de purgadors al circuit hidràulic.
3	Revisió del sistema d'ompliment al circuit hidràulic.
4	Inspecció visual dels vidres dels captadors: condensacions i brutícia als vidres.
5	Inspecció visual dels captadors: diferències sobre l'original i entre captadors.
6	Inspecció visual de les juntes del sistema: esquerdes i deformacions.
7	Inspecció visual de les connexions dels captadors: aparició de fuites.
8	Inspecció visual de l'aïllament exterior al circuit hidràulic: unions i absència d'humitat.
9	Neteja de plaques amb aigua i productes adequats
10	Inspecció visual de la carcassa dels captadors: deformació, oscil·lacions i finestres de respiració.
Equipos asociados a la gama:	
CLPCD6-PANEL-SOLAR	PANELES SOLARES
MILLIQ-1A	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL MILLIQ	
(hh:mm)	
REVISIÓN ANUAL	
2	Revisión filtro agua
Equipos asociados a la gama:	
CLPBC71-MILLIQ-04	Equip purificador d'aigua MilliQ
EMS1AP11-MILLIQ-09	Equip purificador d'aigua MilliQ
EMS1AP31-MILLIQ-08	Equip purificador d'aigua Elga
ESPBB08-MILLIQ-01	Equip purificador d'aigua MilliQ
CAMARAFRIO-1A-2C	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CÁMARA FRIO 2 CIRCUITO	
(hh:mm)	

E.S.M. sin Bajas		
CAMARAFRIO-1A-2C		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CÁMARA FRIO 2 CIRCUITO		(hh:mm)
CIRCUITO 1		0:00
2	Verificar nivel refrigerante por el visor de liquido	0:00
3	Verificar posibles manchas de aceite	0:00
4	Limpia batería del evaporador.	0:00
5	Limpia reja del ventilador evaporador.	0:00
6	Limpia batería del condensador.	0:00
7	Comprobar y anotar presiones de trabajo	0:00
8	Comprobar fugas mediante SES (Soluciones o espumas)	0:00
CIRCUITO 2		0:00
9	Verificar nivel refrigerante por el visor de liquido	0:00
10	Verificar posibles manchas de aceite	0:00
11	Limpiar batería del evaporador	0:00
12	Limpiar reja del ventilador evaporador.	0:00
13	Limpiar batería del condensador.	0:00
14	Comprobar y anotar presiones de trabajo.	0:00
15	Comprobar fugas mediante SES (Soluciones o espumas)	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL03BC81-FRED.CL03BC81	Instal·lació cambra 4ºC	
CLPBC71-FRED.CLPBC71	Instal·lació cambra 4ºC	
EMPBAB23-CCLIM37C.EM	Instal·lació cambra 37ºC	
EMPBAB23-FRED.EMPBAB23	Instal·lació cambra 4ºC	
EMPBBC53-FRED.EM.PBB5	Instal·lació cambra 4ºC	
EMS1AP11-FRED.EMS1AP11	Instal·lació cambra 4ºC	
EMS1CP52Z-FRED.EMS1CP52	Instal·lació cambra 4ºC	
CAMARAFRIO-3M-1C		
MANTENIMIENTOPREVENTIVO TRIMESTRAL CÁMARA FRIO 1 CIRCUITO		(hh:mm)
TRIMESTRAL 1 CIRCUITO		0:00
2	Revisió del correcte funcionament del desagüe	0:00
3	Anotar temperatura entrada evaporador	0:00
4	Anotar temperatura sortida evaporador	0:00
5	Anotar temperatura entrada condensador	0:00
6	Anotar temperatura sortida condensador	0:00
7	Anotar consum elèctrics	0:00
8	Verificar funcionament ventilador condensador	0:00
9	Verificar funcionament ventilador evaporador	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ES02A17-CAM2	CAMERA CLIMATICA +20ºC	
CAMARAFRIO-3M-2C		
MANTENIMIENTOPREVENTIVO TRIMESTRAL CÁMARA FRIO 2 CIRCUITO		(hh:mm)
TRIMESTRAL CIRCUITO 1		0:00
2	Revisión del correcto funcionamiento del desagüe.	0:00
3	Anotar temperatura entrada evaporador	0:00
4	Anotar temperatura salida evaporador	0:00
5	Anotar temperatura entrada condensador	0:00
6	Anotar temperatura salida condensador	0:00
7	Anotar consumos eléctricos	0:00
8	Verificar funcionamiento ventilador condensador	0:00
9	Verificar funcionamiento ventilador evaporador	0:00
TRIMESTRAL CIRCUITO 2		0:00
10	Revisión del correcto funcionamiento del desagüe.	0:00
11	Anotar temperatura entrada evaporador.	0:00
12	Anotar temperatura salida evaporador.	0:00
13	Anotar temperatura entrada condensador.	0:00
14	Anotar temperatura salida condensador.	0:00
15	Anotar consumos eléctricos.	0:00
16	Verificar funcionamiento ventilador condensador.	0:00
17	Verificar funcionamiento ventilador evaporador.	0:00

E.S.M. sin Bajas		
CAMARAFRIO-3M-2C		
MANTENIMIENTOPREVENTIVO TRIMESTRAL CÁMARA FRIO 2 CIRCUITO		(hh:mm)
TRIMESTRAL CIRCUITO 1		0:00
2	Revisión del correcto funcionamiento del desagüe.	0:00
3	Anotar temperatura entrada evaporador	0:00
4	Anotar temperatura salida evaporador	0:00
5	Anotar temperatura entrada condensador	0:00
6	Anotar temperatura salida condensador	0:00
7	Anotar consumos eléctricos	0:00
8	Verificar funcionamiento ventilador condensador	0:00
9	Verificar funcionamiento ventilador evaporador	0:00
TRIMESTRAL CIRCUITO 2		0:00
10	Revisión del correcto funcionamiento del desagüe.	0:00
11	Anotar temperatura entrada evaporador.	0:00
12	Anotar temperatura salida evaporador.	0:00
13	Anotar temperatura entrada condensador.	0:00
14	Anotar temperatura salida condensador.	0:00
15	Anotar consumos eléctricos.	0:00
16	Verificar funcionamiento ventilador condensador.	0:00
17	Verificar funcionamiento ventilador evaporador.	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CL03BC81-FRED.CL03BC81	Instal·lació cambra 4ºC	
CLPBC71-FRED.CLPBC71	Instal·lació cambra 4ºC	
EMPBAB23-CCLIM37C.EM	Instal·lació cambra 37ºC	
EMPBAB23-FRED.EMPBAB23	Instal·lació cambra 4ºC	
EMPBBC53-FRED.EM.PBB5	Instal·lació cambra 4ºC	
EMS1AP11-FRED.EMS1AP11	Instal·lació cambra 4ºC	
EMS1CP52Z-FRED.EMS1CP52	Instal·lació cambra 4ºC	
ES02A17-CAM1	CAMERA CLIMATICA +4ºC	
CONDUCACS-3M		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO LEGAL TRIMESTRAL ACS		(hh:mm)
IT-003/TACS		0:00
TRIMESTRAL CIRCUIT ACS		
Revisión estado de conservación y limpieza de los termo-acumuladores:		0:00
2	CLPCD6-DI-ACS1 (DEPÓSITO ACUMULADOR ACS Nº1).....	0:00
3	CLPCD6-DI-ACS2 (DEPÓSITO ACUMULADOR ACS Nº2).....	0:00
4	CLPCD6-DI-FS1 (DEPÓSITO ACUMULADOR FLUIDO SOLAR Nº1).....	0:00
5	CLPCD6-DI-FS2 (DEPÓSITO ACUMULADOR FLUIDO SOLAR Nº2).....	0:00
6	CLPCD6-DI-FS3 (DEPÓSITO ACUMULADOR FLUIDO SOLAR Nº3).....	0:00
7	CLPCD6-DI-FS4 (DEPÓSITO ACUMULADOR FLUIDO SOLAR Nº4).....	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCD6-CACS	CIRCUIT A.C.S.	
SUMIDEROS		
LIMPIEZA SUMIDEROS		(hh:mm)
TAREAS		0:00
2	Verificar inexistencia de atranques y desatrancar en caso necesario	0:00
3	Realizar una inspección visual de los elementos de registro, revisión del estado de pozos, arquetas, sifones y cámaras	0:00
4	Verificar la estanqueidad de las tapas para evitar olores	0:00
5	Limpieza de sumideros y botes sifónicos de locales húmedos	0:00
6	Verificar que no haya obstrucciones en los conductos	0:00
7	Comprobar el estado de limpieza de la cubierta	0:00
8	Verificar la inexistencia de humedades en las proximidades de los recorridos de las tuberías	0:00
9	Limpieza de rejillas, sumideros y accesorios	0:00
10	Revisión de botes sifónicos, comprobando la existencia permanente de agua en el cierre hidráulico	0:00
11	Revisión del estado y funcionamiento de las bombas, sondas de nivel de pozos y limpieza de rejillas bomba, si procede	0:00
Equipos asociados a la gama:		
AUPC00-CUBIERTA	CUBIERTA EDIFICIO	
CL0000CUBIERTA	CUBIERTA EDIFICIO	
EM0000CUBIERTA	SUMIDEROS CUBIERTA EDIFICIO	
ARMARIO CLIMATICO-6M		

E.S.M. sin Bajas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL ARMARIO CLIMATICO		(hh:mm)
1	Limpieza bandeja de condensados y montante hasta el desagüe	0:00
2	Limpieza del evaporador	0:00
3	Limpieza del condensador	0:00
4	Lectura de consumos del compresor	0:00
5	Purga y limpieza del depósito de humectación	0:00
6	Estado general del equipo	0:00
7	Comprobar funcionamiento del alumbrado	0:00
8	Comprobar funcionamiento del equipo frigorífico	0:00
9	Comprobar funcionamiento de resistencias de post-calentamiento	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMS1A23-MOSQ.INC.01	Armari climàtic	
EMS1A23-MOSQ.INC.02	Armari climàtic	
EMS1A23-MOSQ.INC.03	Armari climàtic	

CALIBRACIÓN-1A		(hh:mm)
CALIBRACIÓN SONDAS POR EMPRESA ACREDITADA		
CALIBRACIÓN ANUAL		0:00
2	Estado de la sonda	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CL03BC81-FRED.CL03BC81	Instal·lació cambra 4°C	
CLPBC71-FRED.CLPBC71	Instal·lació cambra 4°C	
EM01BC41-FRED.EM01BC41	Instal·lació cambra 4°C	
EMPBAB12-CCLIM18C.EM	Instal·lació cambra 18°C	
EMPBAB12-CCLIM25C.EM	Instal·lació cambra 25°C	
EMPBAB23-CCLIM37C.EM	Instal·lació cambra 37°C	
EMPBAB23-FRED.EMPBAB23	Instal·lació cambra 4°C	
EMPBBC53-FRED.EM.PBB5	Instal·lació cambra 4°C	
EMS1A23-MOSQ.INC.01	Armari climàtic	
EMS1A23-MOSQ.INC.02	Armari climàtic	
EMS1A23-MOSQ.INC.03	Armari climàtic	
EMS1A32EMS1A32EMS1A32-CAM1	CAMERAS FRED EMS1A32-CA1	
EMS1AP11-FRED.EMS1AP11	Instal·lació cambra 4°C	
EMS1CP52Z-FRED.EMS1CP52	Instal·lació cambra 4°C	
ES01A12-FRED.ES01A12	Instal·lació cambra 4°C	
ES02B07-FRED.ES02B07	Instal·lació cambra 4°C	
ESPB08-FRED.ESPB08	Instal·lació cambra 4°C	

ENFRI-1M >1000Kw		(hh:mm)
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL PLANTA ENFRIADORA >1000kW		

E.S.M. sin Bajas

ENFRI-1M >1000Kw		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO MENSUAL PLANTA ENFRIADORA >1000kW		
		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 178//2021		0:00
GESTIÓN ENERGÉTICA		0:00
L	2	Medir temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador
L	3	Medir temperatura del fluido exterior en salida del evaporador
L	4	Medir temperatura del fluido exterior en entrada del condensador
L	5	Medir temperatura del fluido exterior en salida del condensador
L	6	Medir pérdida de presión en el evaporador (Planta enfriada por agua)
L	7	Medir pérdida de presión en el condensador (Planta enfriada por agua)
L	8	Medir temperatura de evaporación
L	9	Medir presión de evaporación
L	10	Medir temperatura de condensación
L	11	Medir presión de condensación
L	12	Medir Potencia eléctrica absorbida
L	13	Medir Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima
L	14	Medir CEE o COP instantáneo
L	15	Medir caudal de agua en el evaporador
L	16	Medir caudal de agua en el condensador
	17	Revisión y limpieza de filtros de agua
	18	Revisión del sistema de control automático
	19	Inspección de los rodetes o palas de los ventiladores exteriores, verificación de giro libre y limpieza
	20	Verificar la inexistencia de corrosiones en los intercambiadores de calor refrigerante/agua
	21	Comprobar el estado y funcionamiento de las resistencias calefactoras de protección contra heladas de los intercambiadores refrigerante/agua instalados a la intemperie
	22	Verificar el estado y limpieza del filtro de aceite y de la mirilla del cárter de los compresores
	23	Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes
	24	Verificar el estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas
	25	Comprobar la actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores
	26	Verificar el estado y actuación de válvulas de expansión
	27	Verificar la inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento de la máquina
Equipos asociados a la gama:		
CLPCC7-PR3		Planta Enfriadora YORK 1
CLPCC7-PR4		Planta Enfriadora YORK 2
CLPCD7-PR-DAIKIN		Planta Enfriadora DAIKIN 1
CLPCD8-PR-DAIKIN		Planta Enfriadora DAIKIN 2
EMPCB4-PR-DAIKIN		Planta enfriadora DAIKIN
POLIPASTO-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POLIPASTO-CADENA		
		(hh:mm)
	1	Corregir daños por oxido
	2	Inspeccion de los frenos
	3	Inspeccion del gancho de carga
	4	Comprobar cadena y posibles defectos
	5	Lubricar articulaciones y superficies deslizantes
	6	Limpieza del aparato y cadena en su totalidad
Equipos asociados a la gama:		
EMS1AB31BIS-POLIPASTO-01		POLIPASTO CADENA-01
EMS1AB31BIS-POLIPASTO-02		POLIPASTO CADENA-02
ESPBB22-POLIPASTO		POLIPASTO CADENA
POLIPASTO (CARRO)-1A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POLIPASTO-CARRO		
		(hh:mm)
	1	Comprobar que el recogedor de cable queda frenado si se suelta
	2	Verificar que el cable de acero no tiene hilos sueltos
	3	Estado general del sistema
	4	Revisar la movilidad del carro en todas las direcciones
Equipos asociados a la gama:		
EMS1AB31Z-POLIPASTO-01		POLIPASTO/CARRO
EMS1AB31Z-POLIPASTO-02		POLIPASTO/CARRO
PAPILLERO-1A		

E.S.M. sin Bajas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PAPILLERO		(hh:mm)
1	Revision y limpieza bomba de agitacion	0:00
2	Limpieza filtro entrada de agua	0:00
3	Estado sonda temperatura	0:00
4	Cambio de aceite en caso de que fuera necesario (Recomendado cada 2 años)	0:00
5	Anotar consumo removiendo	0:00
6	Anotar consumo calentando	0:00
7	Comprobar electroválvula enfriamiento papilla	0:00
8	Reapretar conexiones electricas	0:00
9	Comprobar instalacion bomba dispensadora	0:00
10	Limpieza polvo, algodón y grasa	0:00
11	Comprobar califugado	0:00
12	Verificar ausencia fugas de aceite	0:00
13	Verificar ausencia fugas de agua	0:00
14	Revisión de bomba peristáltica	0:00
15	Revisión de tubos de bomba peristáltica	0:00

Equipos asociados a la gama:

EMPCC11PAPILLERO-A	PAPILLERO-A
EMPCC11PAPILLERO-B	PAPILLERO-B

SFE_AG_3M

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SISTEMA EXTINCIÓN FIJA AGENTE GASEOSO

(hh:mm)

L	1	Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.	0:00
L	2	Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones	0:00
L	3	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc; en los sistemas con indicaciones de control.	0:00
L	4	Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo.	0:00
L	5	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores,...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.	0:00
L	6	Limpieza general de todos los componentes.	0:00

Equipos asociados a la gama:

CLPC00-SFEXTINC_AG_01	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_02	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_03	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_04	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_05	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_06	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_07	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_08	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_09	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_10	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_11	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_12	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_13	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_14	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPC00-SFEXTINC_AG_15	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLPCC6-CGBT-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
CLPCC6-ET-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
CLS1A51-SFEXTINC_AG_01	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
CLS1A51-SFEXTINC_AG_02	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLS1A51-SFEXTINC_AG_03	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLS1A52-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
CLS1AB51-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
CLS1AB63-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
CLS1B81-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
EE0103-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
EE0103-SFEXTINC_AG_01	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EE0103-SFEXTINC_AG_02	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EE0103-SFEXTINC_AG_03	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EE0103-SFEXTINC_AG_04	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EE0104-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
EE0111-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EEPBO2-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EMS1AB42-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
EMS1AB43-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos
EMS1B41-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
EMS2C21-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
EMS2C31-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
ESPBA19-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita
ESPBB20-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita

E.S.M. sin Bajas

SFE_AG_6M			(hh:mm)
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SISTEMA EXTINCIÓN FIJA AGENTE GASEOSO			
L	1	Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.	0:00
L	2	Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones	0:00
L	3	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc; en los sistemas con indicaciones de control.	0:00
L	4	Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo.	0:00
L	5	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores,...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.	0:00
L	6	Limpieza general de todos los componentes.	0:00
L	7	Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación.	0:00
L	8	Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPC00-SFEXTINC_AG_01		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_02		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_03		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_04		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_05		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_06		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_07		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_08		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_09		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_10		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_11		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_12		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_13		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_14		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_15		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPCC6-CGBT-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLPCC6-ET-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1A51-SFEXTINC_AG_01		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1A51-SFEXTINC_AG_02		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLS1A51-SFEXTINC_AG_03		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLS1A52-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1AB51-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLS1AB63-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1B81-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EE0103-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EE0103-SFEXTINC_AG_01		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0103-SFEXTINC_AG_02		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0103-SFEXTINC_AG_03		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0103-SFEXTINC_AG_04		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0104-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EE0111-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EEP02-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EMS1AB42-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EMS1AB43-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EMS1B41-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EMS2C21-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EMS2C31-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
ESPB19-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
ESPB20-SFEXTINC_AG		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
SFE_AG_1A			(hh:mm)
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SISTEMA EXTINCIÓN FIJA AGENTE GASEOSO			
L	1	Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.	0:00
L	2	Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones	0:00
L	3	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc; en los sistemas con indicaciones de control.	0:00
L	4	Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo.	0:00
L	5	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores,...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.	0:00
L	6	Limpieza general de todos los componentes.	0:00
L	7	Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación.	0:00
L	8	Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.	0:00
L	9	Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas.	0:00
L	10	Revisar la estanqueidad de la sala protegida en condiciones de descarga.	0:00
L	11	Verificar componentes a presión que requieran pruebas del Reglamento de equipos a presión.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPC00-SFEXTINC_AG_01		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_02		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_03		Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	

E.S.M. sin Bajas

SFE_AG_1A			
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SISTEMA EXTINCIÓN FIJA AGENTE GASEOSO			(hh:mm)
L	1	Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.	0:00
L	2	Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones	0:00
L	3	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc; en los sistemas con indicaciones de control.	0:00
L	4	Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo.	0:00
L	5	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores,...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.	0:00
L	6	Limpieza general de todos los componentes.	0:00
L	7	Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación.	0:00
L	8	Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.	0:00
L	9	Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas.	0:00
L	10	Revisar la estanqueidad de la sala protegida en condiciones de descarga.	0:00
L	11	Verificar componentes a presión que requieran pruebas del Reglamento de equipos a presión.	0:00

Equipos asociados a la gama:		
CLPC00-SFEXTINC_AG_04	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_05	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_06	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_07	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_08	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_09	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_10	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_11	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_12	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_13	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_14	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPC00-SFEXTINC_AG_15	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLPCC6-CGBT-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLPCC6-ET-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1A51-SFEXTINC_AG_01	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1A51-SFEXTINC_AG_02	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLS1A51-SFEXTINC_AG_03	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLS1A52-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1AB51-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
CLS1AB63-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
CLS1B81-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EE0103-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EE0103-SFEXTINC_AG_01	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0103-SFEXTINC_AG_02	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0103-SFEXTINC_AG_03	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0103-SFEXTINC_AG_04	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EE0104-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EE0111-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EEP802-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EMS1AB42-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EMS1AB43-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos	
EMS1B41-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EMS2C21-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
EMS2C31-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
ESPBA19-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	
ESPBB20-SFEXTINC_AG	Sistema Fijo Extinción Agentes Gaseosos con Centralita	

-LEG-ACS-1S			
Mantenimiento Semanal Legionela Acumuladores Eléctricos			(hh:mm)
SEMANTAL			0:00
L	2	Purga del fondo de los acumuladores	0:00
L	3	Apertura de grifos y duchas durante un minuto	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMPBD12-TE01	Termo Eléctrico	
EMPBD12-TE02	Termo Eléctrico	
EMPBD22-TE01	Termo Eléctrico	
EMPBD22-TE02	Termo Eléctrico	

-LEG-ACS-1A			
Mantenimiento Anual Legionela Acumuladores Eléctricos			(hh:mm)
L	1	Revisión estado conservación y limpieza de la instalación en puntos terminales	0:00
L	2	Apertura de grifos y duchas y medición de temperatura	0:00

Equipos asociados a la gama:		
EMPBD12-TE01	Termo Eléctrico	

E.S.M. sin Bajas			
-LEG-ACS-1A			
Mantenimiento Anual Legionela Acumuladores Eléctricos		(hh:mm)	
L	1	Revisión estado conservación y limpieza de la instalación en puntos terminales	0:00
L	2	Apertura de grifos y duchas y medición de temperatura	0:00
Equipos asociados a la gama:			
EMPBD12-TE02		Termo Eléctrico	
EMPBD22-TE01		Termo Eléctrico	
EMPBD22-TE02		Termo Eléctrico	
-LEG-ANALITIC			
Analíticas LEGIONELA		(hh:mm)	
DETERMINACIÓN DE LEGIONELA EN MUESTRAS DE PUNTOS REPRESENTATIVOS DE LA INSTALACIÓN DE ACS			0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPCD6-CACS		CIRCUIT A.C.S.	
ROCI-3M			
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES		(hh:mm)	
L	1	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, ...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.	0:00
L	2	Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.	0:00
L	3	Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.	0:00
L	4	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control.	0:00
L	5	Limpieza general de todos los componentes.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL01C8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CL02C8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLPBC8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS1B9Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS2-C10-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
PKS200-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
PKS300-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
ROCI-6M			
MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES		(hh:mm)	
L	1	Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación.	0:00
L	2	En sistemas que utilizan agua, verificar que las válvulas, cuyo cierre podría impedir que el agua llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el correcto funcionamiento de una alarma o dispositivo de indicación, se encuentran completamente abiertas	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL01C8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CL02C8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLPBC8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS1B9Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS2-C10-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
PKS200-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
PKS300-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
ROCI-1A			
MANTENIMIENTO ANUAL DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES		(hh:mm)	
L	1	En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CL01C8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CL02C8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLPBC8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS1B9Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS2-C10-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
PKS200-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
PKS300-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
MEDI-CALIBR-1A			
CALIBRACION EQUIPOS GEINSTAL		(hh:mm)	
	1	Calibrar equipo	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLS1B73ANALIZADOR-COMBUSTION		ANALIZADOR-COMBUSTION GEINSTAL	
CLS1B73ANALIZADOR-REDES		ANALIZADOR REDES GEINSTAL	
CLS1B73BASCULA		BASCULA GEINSTAL	
CLS1B73CONDUCTIMETRO		CONDUCTIMETRO GEINSTAL	
CLS1B73LUXOMETRO		LUXOMETRO GEINSTAL	
CLS1B73TERMO-ANEMOMETRO		TERMO-ANEMOMETRO GEINSTAL	
CLS1B73TERMOGRAFO		TERMOGRAFO GEINSTAL	

E.S.M. sin Bajas

BOMBA-3MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL BOMBA		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
2	Engrase de rodamientos o cojinetes, verificar nivel si procede.	0:00
3	Inspección de holguras y desgastes en ejes, cojinetes y rodamientos, verificar chavetas y chaveteros	0:00
4	Manipular lentamente la válvula manual para evitar agarro	0:00
L5	Medir tensiones	0:00
L6	Medir consumos	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPCB8Z-BAC101	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC102	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC103	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC104	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC105	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC106	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC107	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC108	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC109	BOMBES PRIMARI AC	
CLPCB8Z-BAC201	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC202	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC203	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC204	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC205	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC206	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC207	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC208	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC209	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC210	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC211	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCB8Z-BAC212	BOMBES SECUNDARI AC	
CLPCC8-BAF101	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF102	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF103	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF104	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF105	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF106	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF107	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF108	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF109	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF110	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF111	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF112	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF113	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF114	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF115	BOMBES PRIMARI AF	
CLPCC8-BAF201	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF202	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF203	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF204	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF205	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF206	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF207	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF208	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF209	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF210	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF211	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF212	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF213	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF214	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF215	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF216	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF217	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCC8-BAF218	BOMBES SECUNDARI AF	
CLPCD6-BACSR1	BOMBA RETORN ACS Nº1	
CLPCD6-BACSR2	BOMBA RETORN ACS Nº2	
CLPCD6-BOFS	BOMBA LLENADO FLUIDO SOLAR	
CLPCD6-BPFS1	BOMBA PRIMARI CIRCUIT SOLAR Nº1	
CLPCD6-BPFS2	BOMBA PRIMARI CIRCUIT SOLAR Nº2	
CLPCD6-BTL	BOMBA TRACTAMENT LEGIONEL·LA	
CLS3APARS398-BF1	BOMBA FECAL Nº1	
CLS3APARS398-BF2	BOMBA FECAL Nº2	
CLS3APARS398-BF3	BOMBA FECAL Nº3	
EAPCA07.1	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 1	

E.S.M. sin Bajas

BOMBA-3MLEGA			
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL BOMBA			(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013			0:00
2	Engrase de rodamientos o cojinetes, verificar nivel si procede.		0:00
3	Inspección de holguras y desgastes en ejes, cojinetes y rodamientos, verificar chavetas y chaveteros		0:00
4	Manipular lentamente la válvula manual para evitar agarro		0:00
L	5 Medir tensiones		0:00
L	6 Medir consumos		0:00

Equipos asociados a la gama:

EAPCA07.2	BOMBA PRIMARIA AIGUA FREDA Nº 2
EAPCA07C1	BOMBA SECUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1
EAPCA07C2	BOMBA SECUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2
EAPCA07F1	BOMBA SECUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1
EAPCA07F2	BOMBA SECUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2
EEPB02-BR1	BOMBA RECIRCULACIÓ 1A CRACS
EEPB02-BR10	BOMBA RECIRCULACIÓ 5B LQPCB2
EEPB02-BR1B	BOMBA RECIRC.1 BESCANVIADOR 6A BYPASS
EEPB02-BR2	BOMBA RECIRCULACIÓ 1B CRACS
EEPB02-BR2B	BOMBA RECIRC.2 BESCANVIADOR 6B BY PASS
EEPB02-BR3	BOMBA RECIRCULACIÓ 2A LQ1
EEPB02-BR4	BOMBA RECIRCULACIÓ 2B LQ1
EEPB02-BR5	BOMBA RECIRCULACIÓ 3A LQ2
EEPB02-BR6	BOMBA RECIRCULACIÓ 3B LQ2
EEPB02-BR7	BOMBA RECIRCULACIÓ 4A LQPCB1
EEPB02-BR8	BOMBA RECIRCULACIÓ 4B LQPCB1
EEPB02-BR9	BOMBA RECIRCULACIÓ 5A LQPCB2
EEPB05-BF1	BOMBA FECAL Nº1
EEPB05-BF2	BOMBA FECAL Nº2
EMPCB3ZB3-BR12	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1
EMPCB3ZB3-BR14	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2
EMPCB3ZB3-BR16	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1
EMPCB3ZB3-BR18	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2
EMPCB3ZB3-BR20	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 3
EMPCB3ZB3-BR4.1	BOMBA PRIMARIA ROCA YORK Nº1
EMPCB3ZB3-BR4.2	BOMBA PRIMARIA ROCA YORK Nº2
EMPCB3ZB3-BR8	BOMBA RECIRCULACIÓ S.E.A Nº 1
EMPCB3ZB3-BR9	BOMBA RECIRCULACIÓ S.E.A. Nº 2
EMPCB4-BR10	BOMBA RECIRCULACIÓ TRANE Nº 1
EMPCB4-BR11	BOMBA RECIRCULACIÓ TRANE Nº 2
EMPCB4-BR7	BOMBA PRIMARIA YORK
EMPCBC2ZBC2-BR1	BOMBA DOBLE PRIMARIA ROCA YORK
EMPCBC2ZBC2-BR2	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1 YORK
EMPCBC2ZBC2-BR3	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2 YORK
EMPCBC31-BR2	BOMBA DOBLE INFORMÀTICA
EMPCC3ZC3-BR1	BOMBA DOBLE CONDENSACIÓ YAZAKI 60
EMPCC3ZC3-BR13	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1
EMPCC3ZC3-BR15	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2
EMPCC3ZC3-BR17	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 1
EMPCC3ZC3-BR19	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FREDA Nº 2
EMPCC3ZC3-BR3	BOMBA DOBLE PRIMARIA CLIMAVENETA
EMPCC3ZC3-BR5	BOMBA DOBLE PRIMARIA YAZAKI 60
EMPCC5ZC5-BR1	BOMB A. REF. VITRINAS PBC4
EMS1B51-BR1	BOMBA AIGUA REFRIG. EQUIPS SALA BLANCA
EMS1C12-BR1	BOMBA CIRCUIT PRIM. REFRIG. MICROSCOPIS
EMS1C12-BR2	BOMBA CIRCUIT SEC. REFRIG. MICROSCOPIS
EMS2A2-BR1.1	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº1
EMS2A2-BR1.2	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº2
EMS2A2-BR1.3	BOMBA AIGUA DESCALCIFICADA Nº3
EMS2A2-BR2.1	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº1 EM
EMS2A2-BR2.2	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº2 EM
EMS2A2-BR3.1	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº1 FII
EMS2A2-BR3.2	BOMBA AIGUA DESMINERALITZADA Nº2 FII
EMS2A2-BR4.1	BOMBA AIGUA PROPIA OSMOSIS Nº1 - ED. MODULAR
EMS2A2-BR4.2	BOMBA AIGUA PROPIA OSMOSIS Nº2 - ED. MODULAR
EMS2A2-BR5.1	BOMBA FECAL Nº1
EMS2A2-BR5.2	BOMBA FECAL Nº2
EMS2A2-BR5.3	BOMBA FECAL Nº3
EMS2A2-BR6.1	BOMBA Nº1 GRUP PRESSIÓ WC'S
EMS2A2-BR6.2	BOMBA Nº2 GRUP PRESSIÓ WC'S
EMS2A2-BR7	BOMBA RECIRC DE CLORACIÓ AIGUA DESCAL ALJUB
ESPBA23-BR1	BOMBA GRUP PRESSIÓ
ESPBA23-Osmosi	GRUP OSMOSI
ESPC00-B319	BOMBA 2ª AIGUA FREDA Nº1 BFC1 AIREPRIMAR
ESPC00-BC1.1	BOMBA PRIM. Nº1 CARRIER-1 BC1.1

E.S.M. sin Bajas		
BOMBA-3MLEGA		
MANTENIMIENTO LEGAL Y PREVENTIVO TRIMESTRAL BOMBA		(hh:mm)
RD 1027/2007, RD 238/2013		0:00
2	Engrase de rodamientos o cojinetes, verificar nivel si procede.	0:00
3	Inspección de holguras y desgastes en ejes, cojinetes y rodamientos, verificar chavetas y chaveteros	0:00
4	Manipular lentamente la válvula manual para evitar agarro	0:00
L 5	Medir tensiones	0:00
L 6	Medir consumos	0:00
Equipos asociados a la gama:		
ESPC00-BC1.2	BOMBA PRIM. Nº2 CARRIER-1 BC1.2	
ESPC00-BC2.1	BOMBA PRIM. Nº1 CARRIER-2 BC2.1	
ESPC00-BC2.2	BOMBA PRIM. Nº2 CARRIER-2 BC2.2	
ESPC00-BCB1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. PL. BAIXA BCB1	
ESPC00-BCB2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. PL. BAIXA BCB2	
ESPC00-BCC1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. AIRE PRIM BCC1	
ESPC00-BCC2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. AIRE PRIM BCC2	
ESPC00-BCT1	BOMBA 2ª Nº1 A.C. UNIT. TERM. BCT1	
ESPC00-BCT2	BOMBA 2ª Nº2 A.C. UNIT. TERM. BCT2	
ESPC00-BFB1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. PL. BAIXA BFB1	
ESPC00-BFB2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. PL. BAIXA BFB2	
ESPC00-BFC1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. AIRE PRIM BFC1	
ESPC00-BFC2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. AIRE PRIM BFC2	
ESPC00-BFT1	BOMBA 2ª Nº1 A.F. UNIT. TERM. BFT1	
ESPC00-BFT2	BOMBA 2ª Nº2 A.F. UNIT. TERM. BFT2	
ESPC00-BRC1	BOMBA PRIM. Nº1 CALOR RECUP. BRC1	
ESPC00-BRC2	BOMBA PRIM. Nº2 CALOR RECUP. BRC2	
ESPC00-BRF1	BOMBA PRIM. Nº1 FRED RECUP. BRF1	
ESPC00-BRF2	BOMBA PRIM. Nº2 FRED RECUP. BRF2	
PKS3-AF1-BD	BOMBA DOSIF. PROD. DISPER.	
PKS3-PB-BR1	BOMBA FECAL Nº1	
PKS3-PB-BR2	BOMBA FECAL Nº2	
PKS3-PB-BR3	BOMBA FECAL Nº3	
TDPCAZA-BCS01	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA 1	
TDPCAZA-BCS02	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA 2	
TDPCAZA-BFS01	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A 1	
TDPCAZA-BFS02	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A 2	
TIPCA1-BP1	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
TIPCA1-BP2	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
TIPCA1-BP3	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº 1	
TIPCA1-BP4	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº 2	
TIPCA1-BR5	BOMBA RECUPERACIÓ Nº 1	
TIPCA1-BR6.	BOMBA RECUPERACIÓ Nº 2	
TIPCA1-BSF10	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 2	
TIPCA1-BSF7	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº 1	
TIPCA1-BSF8	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº 2	
TIPCA1-BSF9	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº 1	
TRPCA0-BP1	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº1	
TRPCA0-BP2	BOMBA PRIMARIA AIGUA CALENTA Nº2	
TRPCA0-BP3	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº1	
TRPCA0-BP4	BOMBA PRIMARIA AIGUA FRED A Nº2	
TRPCA0-BR5	BOMBA RECUPERACIÓ Nº2	
TRPCA0-BR6	BOMBA RECUPERACIÓ Nº1	
TRPCA0-BSC10	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº1	
TRPCA0-BSC9	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA CALENTA Nº2	
TRPCA0-BSF7	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº1	
TRPCA0-BSF8	BOMBA SEQUNDARIA AIGUA FRED A Nº2	
FUENTE_ALIMENTACION-3M		
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL FUENTES ALIMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS		(hh:mm)
L 1	Revisión visual de equipo	0:00
L 2	Estado alarmas	0:00
L 3	Revisar baterías	0:00
L 4	Prueba de fallo de red	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPBB61-FA07	Fuente de alimentación 07 Sirenas 1,PB,S1,S1BT	
CLPBB61-FA08	Fuente de alimentación 08 Sirenas	
CLPBC61-FA06	Fuente de alimentación 06	
CLPBC84-FA01	Fuente de alimentación 01 Incendio + Detectores Gas azotea	
CLPBD61-FA04	Fuente de alimentación 04 Sirenas D6 PB,1,2,3,4	
CLPBD61-FA05	Fuente de alimentación 05	
CLPBD82-FA02	Fuente de alimentación 02 Sirenas D8 PB,1,2,3,4,S1,Passlateral S2	
CLPBD82-FA03	Fuente de alimentación 03	

E.S.M. sin Bajas		
FUENTE_ALIMENTACION-3M		
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL FUENTES ALIMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS		(hh:mm)
L	1 Revisión visual de equipo	0:00
L	2 Estado alarmas	0:00
L	3 Revisar baterías	0:00
L	4 Prueba de fallo de red	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPBD82-FA11		Fuente de alimentación 11 Sirenas D81,D82,D83,D84
CLS1BC82-FA09		Fuente de alimentación 09 Sirenas S1 y Muelle de carga/Sirenas SEA
CLS1BC82-FA10		Fuente de alimentación 10 Exclusas SEA
EAPBAB07-FA17		Fuente de alimentación 17 Retenedores y Sirenas Administración
ECPBA11-FA18		Fuente de alimentación 18 Puertas CF acceso a Torres
EMPBBC12-FA12		Fuente de alimentación 12 A2/A3
EMPBBC12-FA13		Fuente de alimentación 13 S1 B4/C4/C5
EMPBC3Z-FA16		Fuente de alimentación 16 Sirenas Estabulario
EMPBC5Z-FA14		Fuente de alimentación 14 Puertas CF pasillos PB/P1
EMPBC5Z-FA15		Fuente de alimentación 15 Puertas CF de acceso a módulos de todas las plantas
ESPBA18-FA21		Fuente de alimentación 21
TI02AB0-FA19		Fuente de alimentación 19 Puertas CF / Sirenas AE/FL-5A
TI08AB0-FA20		Fuente de alimentación 20 Puertas CF / Sirenas AE/FL-5A
CENTRAL_INCENDIOS-3M		
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CENTRALITAS DE INCENDIOS		(hh:mm)
L	1 Revisar Baterías	0:00
L	2 Prueba de fallo de alimentación de red	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPBBC81-CI01		Centralita de Incendios 01 CL Superior
CLPBBC81-CI02		Centralita de Incendios 02 CL Inferior
CLS1B9Z-CI03		Centralita de Incendios 03 Parking
EAPBAB07AB07-CI07		Centralita de Incendios 07 Administración
ECPBA11AB07-CI08		Centralita de Incendios 08 R+I
ECPBA11AB07-CI09		Centralita de Incendios 09 D
EMPBBC12-CI04		Centralita de Incendios 04 EM Superior
EMPBBC12-CI05		Centralita de Incendios 05 EM Inferior
ESPBA18-CI06		Centralita de Incendios 06 HELIX
BATFRIO-3M		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL BATERIA BRIO		(hh:mm)
TRIMESTRAL BATERIA DE FRIO		0:00
2	Revision fugas de agua	0:00
3	Comprobar/Limpieza bandeja de condensados	0:00
4	Comprobar desague	0:00
5	Comprobar y accionar valvulas de agua	0:00
6	Colocar pastillas de hipoclorito en bandejas	0:00
Equipos asociados a la gama:		
EM01BC43-BFCR		BATERÍA DE FRED CONDUCTE CL1BC43
GRUPO.C.I.-A		
Mantenimiento Anual de Grupo Contra Incendios		(hh:mm)
1	Revisión anual de alineamiento de los ejes de las bombas contra incendios	0:00
Equipos asociados a la gama:		
PKS3AZA-GPCI		GRUP CONTRA-INCENDIS
ROCI-3M-QIAGEN		
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES QIAGEN		(hh:mm)
1	Prueba de alarma de control con caudal de un rociador	0:00
Equipos asociados a la gama:		
CLPBC8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS
CLS1B9Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS
ROCI-7D-QIAGEN		
MANTENIMIENTO SEMANAL DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES		(hh:mm)

E.S.M. sin Bajas

ROCI-7D-QIAGEN			
MANTENIMIENTO SEMANAL DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES			(hh:mm)
L	1	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, ...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.	0:00
L	2	Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.	0:00
L	3	Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.	0:00
L	4	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control.	0:00
L	5	Limpieza general de todos los componentes.	0:00
Equipos asociados a la gama:			
CLPBC8Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	
CLS1B9Z-ROCI		INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	