

Comprovacions per a la descàrrega de cisternes (RD 97/2014) a les instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Comprovacions prèvies a la descàrrega

- 1- Comprovació visual del bon estat del vehicle i del seu equipament
- 2- El personal de descàrrega ha de portar el seu equip de protecció de personal (guants, botes, ulleres de protecció ocular, etc.)
- 3- Comprovació de l'existència en el lloc de descàrrega dels equips de seguretat corresponents (extintor a una distància mínima de 5 metres i material absorbent)
- 4- Confirmar l'absència de treballs incompatibles amb la descàrrega
- 5- Confirmar la ubicació i estacionament del vehicle
- 6- Immobilitzar el vehicle amb falques i frens
- 7- Comprovar que el motor resta aturat. Desconnexió de la bateria i claus de contacte sota control (excepte descàrrega amb bomba)
- 8- Comprovar el correcte funcionament dels disconnectadors de la bateria
- 9- Connexió de la pinça de la presa de terra abans de la connexió de les mànegues (si es disposa)
- 10- Senyalitzar l'operació de descàrrega (placa de vehicle en descàrrega o cons)
- 11- Comprovar la correspondència de la mercaderia a descarregar amb el que s'indica en els documents de transport

Comprovacions durant la descàrrega

- 1- El conductor ha d'estar fora de la cabina supervisant l'operació de descàrrega
- 2- Comprovació d'absència de fuites i vessaments
- 3- Prohibit fumar
- 4- Braços i mànegues de càrrega sense tensions
- 5- Velocitat d'emplenat adequat
- 6- No excedir la capacitat del dipòsit receptor de la mercaderia

Controls després de la descàrrega

- 1- Comprovació d'absència de fuites i vessaments. Boques de descàrregues netes (si fos necessari, utilitzar material absorbent)
- 2- Col·locació de les tapes de les boques de càrrega
- 3- Emplenament de l'albarà d'entrega i Carta de port ADR en buit (si escau)
- 4- Comprovació ocular final del vehicle (mànegues recollides, portons tancats, etc)
- 5- Retirada de balises, extintor de carro i material absorbent