
id: 329 Versió: 4.0 (vigent)

Tipologia: Econòmico-Financiera i de Serveis Generals Data publicació: 03/04/2025

Categoría: Gestió de Serveis Generals Data despublicació: -

Subcategoria: Neteja Data validació: 03/04/2025

Tipus: Procediment Revisió: Biennal

Neteja vidres externs i d'altura - CSAPG

Responsable: Merce Piera Puig

Col·laboradors: Ariza Garcia, Vicky, Alvarez Miranda, Sara, Muñoz Giraldez, Antonia, Terrones Urpi, Marta, Blanch Sardà, M^a Dolors

Validadors: Simon Perez, Rosa Maria, Terrones Urpi, Marta

1. Objectiu

L'objectiu d'aquest procediment és mantenir nets els vidres i persianes d'altura i/o de difícil accés a les dependències del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest procediment s'aplicarà periòdicament a totes les dependències amb existència de vidres i persianes d'altura i/o de difícil accés.

3. Definició

- **Vidres/persianes d'altura:** Tota vidriera superior a 3 m.
- **Vidres de difícil accés:** Tota vidriera que no es pot netejar en condicions de a peu.

4. Responsabilitats

La responsabilitat del compliment del protocol estarà en mans dels especialistes de l'empresa externa.

L'encarregat del centre haurà de supervisar i revisar la correcta aplicació d'aquest en el centre de treball.

5. Desenvolupament

5.1. Recursos

Recursos:

Materials i humans:

• Perxa extensible

SISTEMA IONIC QUATRO. SISTEMA DE LIMPIEZA DE CRISTALES CON PERTIGA

PÉRTIGA SWIFT™



La pértiga Swift™ es ligera, rígida y muy duradera. Su uso es comercial y puede alcanzar alturas impresionantes. Para muchos, la Swift reemplazó el uso de plataformas hidráulicas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para limpiar a alturas de más de 20-25 metros, hay que usar pértigas muy específicas. La gama Swift se creó especialmente para cubrir esas necesidades.

Esas pértigas tienen una rigidez imbatible y están hechas con los únicos materiales que pueden alcanzar 25 metros.

Esa rigidez no existe en detrimento del peso o de la talla de la pértiga. Gracias a un termoplástico especialmente desarrollado para eso, la gama Swift es muy ligera al compararla con su talla de 25 metros.

SISTEMA QUATTRO™



El sistema Quattro suministra una alimentación en agua pura gracias a una fuente de agua y de electricidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Quattro™ es el mejor sistema para una gran variedad de usos exteriores para limpiar ventanas, paneles solares y superficies difíciles de limpiar.

Los limpiaventanas usan el Quattro™ para acceder a zonas difíciles de acceso de algunos edificios, tal como jardines o rooftops. Cuando se limpia desde plataformas suspendidas para limpiar edificios altos, se puede también usar Quattro™.

La versión 'S' permite que el Quattro™ funcione en entornos muy exigentes. Las cajas de filtros en plástico pueden degradarse con los rayos UV y temperaturas de más de 30°C. Por eso, el Quattro 'S' tiene cajas de filtros de acero inoxidable que puede resistir a temperaturas de más de 50°C.

El sistema Quattro™ está disponible en 3 configuraciones distintas:

El Quattro Estándar funciona con su propia presión (min 60 psi) y se puede usar con un sólo limpiaventanas.

El sistema Quattro™ Electric usa una bomba 110 o 240 Volts para intensificar la presión del agua y se puede usar hasta 25 metros.

El modelo Quattro 'S' ofrece un rendimiento alto en un entorno muy exigente.

- Filtro de carbono – Retira el cloro y protege la membrana de ósmosis inversa.
- Filtro 5 Micrón – Retira la suciedad de más de 5 micrones.
- Filtre RO – filtra el agua y retira hasta 98% de la suciedad.
- Filtre DI – Purifica el agua hasta 0 partes por millones.

En zonas con mala calidad del agua, un suavizante de agua está recomendado para poder retirar el calcio. Si no se retira, impediría a la membrana de ósmosis inversa de funcionar correctamente.

• SISTEMA GONDOLA

Plataforma suspesa d'una estructura, prevista per instal·lar de manera permanent sobre un edifici o estructura específica. L'estructura de suspensió és generalment una maquinària elevadora que es desplaça sobre rails.



5.2. Metodologia

Dues vegades l'any, coincidint amb els períodes ajustats a Setmana Santa i Nadal i es realitzarà la neteja de vidres relacionats a l'annex, excepte emergències que es farà al moment.

Góndola (torre hospital de Vilafranca)

Els vidres d'alçada de la torre de l'hospital de Vilafranca es faran dues vegades l'any. Sempre s'ha de tenir en compte que les condicions climatològiques ho permetin.

Està prohibida la utilització de la góndola en horari nocturn o amb il·luminació insuficient.

Està prohibida la utilització de la góndola en condicions climatològiques adverses tal com ara el vent (superior a 45 km/h, la neu, la pluja i la tempesta).

L'operari especialista estarà format per manipular aquest tipus d'aparell.

L'operari especialista utilitzarà els epis corresponents i d'acord amb les indicacions de prevenció en el seu moment.

 INSTRUCCIONS D'ÚS GÓNDOLA.pdf

6. Bibliografia

La neteja als centres sanitaris. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2010:

- [neteja_centres_sanitaris_2010.pdf](#)